

GARMIN

nüvi® 205 -sarja pikaopas



näille nüvi-malleille:

205, 215, 255, 265, 275

Marraskuu 2008

Osanumero 190-00973-57 ver. B

Painettu Taiwanissa

nüvi-laite



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.



Virtapainike:

Kytke tai katkaise virta liu'uttamalla vasemmalle, lukitse näyttö liu'uttamalla oikealle.



microSD™-korttipaikka



VAROITUS: Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.

Ennen kuin asennat nüvin paikalleen, lue *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulisikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

Garmin® ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® OS on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. microSD™ on SD Card Associationin tavaramerkki.

Vaihe 1: nüvin kiinnittäminen

1. Liitä laitteen virtajohto kiinnitystelineen taustapuolelle.
2. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
3. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Aseta nüvin alaosa telineeseen.
6. Kallista nüviä taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
7. Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistorasiaan. Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä.
8. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kytke ulkoinen antenni liikennevastaanottimeen ja kiinnitä antenni tuulilasiin imukupeilla. (Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin nüvi 205 -sarjan laitteiden mukana.)




Vaihe 2: nüvin määrittäykset

Kytke nüviin virta liu'uttamalla  **virtapainiketta** vasemmalle. Seuraa näytön ohjeita. Katkaise nüvista virta liu'uttamalla  **virtapainiketta** vasemmalle.

Vaihe 3: Satelliittitietojen hakeminen

1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Kytke nüviin virta.

Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti. -palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun ainakin yksi palkeista on vihreä, nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

Vaihe 4: nüvin käyttäminen



- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Bluetooth®-tila. (Bluetooth ei ole käytettävissä nüvi 215, 265 ja 275 -laitteissa.)
- 3 Akun tila.
- 4 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa aika-asetuksia.
- 5 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 6 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.

- 7 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty yhteensopivaan matkapuhelimeen.
- 8 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 9 Käytä työkaluja, kuten mediasoitinta, asetuksia ja ohjetta koskettamalla kuvaketta.

nüvin lataaminen

- Kytke ajoneuvon virtajohto.
- Liitä verkkolaite (valinnainen lisävaruste).
- Kytke USB-kaapeli (sisältyy joihinkin nüvi 205 -sarjan pakkauksiin).

Kohdepisteiden etsiminen

1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet**.
2. Valitse luokka ja aliluokka.
3. Valitse kohde ja kosketa **Aja**-kuvaketta.



Kirjoita nimen sisältämiä kirjaimia valitsemalla **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.

Jos haluat etsiä paikkaa eri alueelta, valitse **Minne?** > **Lähellä**.

Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty magentalla värillä.

Ajaessasi nüvi ohjaa sinut päämääräsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, nüvi laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.

- Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.
- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa.
- Lähennä koskettamalla kuvaketta  ja loitonna koskettamalla kuvaketta .
- Palaa valikkosivulle koskettamalla **Valikkokuvaketta**.



- 1 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata seuraavan käännoksen sivun.



- 3 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata ajotietokoneen.



- 2 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännoisluettelosivun.



- 4 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata Nykysijainti-sivun.

Pysähdyksen lisääminen

1. Valitse reitin navigoimisen aikana **Valikko > Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen lopullista määränpäättä valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**. Muuta tämä piste lopulliseksi määränpääksi valitsemalla **Aseta uudeksi määränpääksi**.


Kiertotien käyttäminen

1. Valitse reitin navigoimisen aikana **Valikko**.
2. Valitse **Kiertotie**.

FM TMC -liikennevastaanottimen käyttäminen

FM TMC (Traffic Message Channel) -liikennevastaanotin sisältyy joihinkin nüvi 205 -sarjan pakkauksiin.

nüvi voi vastaanottaa liikennetietoja, jos se on liitetty liikennevastaanottiin ja ajoneuvon virtalähteeseen ja olet taajuusalueella. Lue lisää osoitteesta www.garmin.com/traffic tai www.garmin.com.

Kun liikennetietoja vastaanotetaan, liikennekuvake  näkyy karttasivun vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettulla tiellä on.

Jos ostat Pohjois-Amerikassa nüvi-laitteen, jonka mukana toimitetaan liikennevastaanotin, sinulle saatetaan lähettää määränpäihin liittyviä mainoksia ja kuponkeja. Voit hakea lähimmän mainokseen liittyvän paikan koskettamalla näytössä näkyvää mainosta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.



VAROITUS: Älä yritä kirjoittaa kuponkien koodeja muistiin, kun ajat autoa.

Reitin liikenteen välttäminen

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse **Liikenne reitillä**.
3. Voit halutessasi tarkastella reitin muita liikennetietoja koskettamalla nuolia.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla **Vältä**.



HUOMAUTUS: FM-liikennevastaanottimen mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun nüvi hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.

Handsfree-toimintojen käyttäminen

Langaton Bluetooth-tekniikka on käytettävissä nüvi 215-, 265- ja 275 -laitteissa.


Puhelimen handsfree-toiminnot ovat käytettävissä vain, jos nüvi-laitteessa ja yhteensopivassa matkapuhelimessa on langatonta Bluetooth-tekniikkaa. nüvin handsfree-toiminnoissa voi olla puhelinmallikohtaisia eroja. Jotta voit käyttää handsfree-toimintoja, sinun on luotava pariliitos puhelimen ja nüvin välille.

Puhelimen liittäminen

1. Tarkista, että puhelin on yhteensopiva nüvin kanssa osoitteessa (www.garmin.com/bluetooth).

2. Valitse valikkosivulla **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**. Kosketa **Liitännät**-kohdan alapuolella olevaa painiketta.
3. Valitse **Lisää laite**.
4. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa ja siirrä laite etsintätilaan. Nämä asetukset saattavat sijaista Bluetooth-, yhteys- tai handsfree-valikossa.
5. Valitse nüvissa **OK**.
6. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
7. Näppäile nüvin Bluetooth-PIN (**1234**) puhelimeesi.

Soittaminen numeroon

1. Valitse **Puhelin > Valitse**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Valitse**.
3. Lopeta puhelu valitsemalla  **> Lopeta puhelu**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**. Valitsemalla **Ohita** voit ohittaa puhelun ja lopettaa puhelimen hälytyksen.

Tiedostojen lataaminen nüviin

1. Aseta laitteeseen microSD-kortti (valinnainen).
2. Kytke USB-kaapeli (sisältyy joihinkin nüvi 205 -sarjan pakkauksiin).
3. Siirrä tiedostot nüviin.
4. Poista ja irrota USB-kaapeli.

nüvin suojaaminen

1. Varmista, että olet paikassa, jonka haluat määrittää turvapaikaksi, ja että nüvi vastaanottaa satelliittisignaaleja.
2. Valitse **Työkalut > Asetukset > Turva**.
3. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
4. Anna nelinumeroinen PIN-koodi.
5. Valitse **Määritä**.

nüMaps Guarantee™

Saat maksuttoman karttapäivityksen rekisteröimällä nüvin osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa ensimmäisestä satelliittiyhteydestä. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun nüvi on hakenut satelliitit ensimmäisen kerran. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/numaps.

nuvin nollaaminen

Jotkin nüvi-mallit voi nollata painamalla laitteen pohjassa olevaa **RESET**-painiketta.



VAROITUS: Älä nollaa nüvia kuulakärkikynällä tai muulla terävällä esineellä, joka voi vahingoittaa laitetta tai akkua.

Jos nüvissa ei ole **RESET**-painiketta, siirrä **virtapainike** virrankatkaisuasentoon ja pidä sitä paikallaan 8 sekunnin ajan.

Lisätietoja

Lisätietoja nüvista saat valitsemalla **Työkalut > Ohje**. Voit ladata käyttöoppaan uusimman version osoitteesta www.garmin.com. Lisätietoja lisävarusteista saat osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-jälleenmyyjältä.