

GARMIN®

Serie OREGON™

200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

guía de inicio rápido





Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

Las unidades Oregon funcionan con dos pilas AA. Utilice pilas alcalinas, NiMH o de litio. Utilice pilas NiMH o de litio cargadas previamente para un resultado óptimo. Las pilas alcalinas estándar no están recomendadas para las unidades Oregon 550 cuando se usen las funciones de cámara.

Para colocar las pilas:

1. Levante la pestaña y retire la tapa de las pilas.
2. Introduzca las pilas teniendo en cuenta la polaridad adecuada.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y presione la pestaña.



Para seleccionar el tipo de pilas:

1. Toque **Configuración** > **Sistema** > **Tipo de pilas**.
2. Seleccione **Alcalina**, **Litio**, o **NiMH**.






PRECAUCIÓN: extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad Oregon durante varios meses. Los datos almacenados no se pierden al extraerlas.


Para encender o apagar la unidad Oregon:

1. Para encender la unidad Oregon, pulse .
2. Para apagar la unidad Oregon, mantenga pulsado .

Para ajustar el nivel de retroiluminación:


1. Mientras la unidad Oregon esté encendida, pulse y suelte rápidamente .
2. Toque  o  para ajustar el nivel de brillo.

Para bloquear o desbloquear la pantalla:




1. Pulse y suelte rápidamente .
2. Toque **Bloquear pantalla** (o **Desbloquear pantalla**).

Para adquirir señales del satélite GPS:

1. Diríjase a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
2. Encienda la unidad Oregon. La detección y adquisición de la señal del satélite puede tardar unos minutos.

Las barras  de la página principal indican la intensidad de la señal. Cuando las barras aparecen de color verde, significa que la unidad Oregon ha adquirido la señal del satélite.

Para utilizar el mapa:

1. Toque **Mapa**. Su ubicación actual queda indicada por un marcador de ubicación .
2. Toque  o  para acercar o alejar.
3. Toque la pantalla y arrástrela para explorar el mapa.

Para ver la brújula:



NOTA: la serie Oregon 200 dispone sólo de una brújula GPS y no incluye una brújula electrónica.

1. Toque **Brújula**.
2. En las unidades Oregon 300 y 400, mantenga nivelada la brújula durante la navegación.

El puntero de rumbo al waypoint indica su destino, independiente de la dirección en la que se desplace. Si el puntero de rumbo al waypoint apunta hacia la parte superior de la brújula, significa que se está desplazando directamente hacia su destino. Si apunta hacia cualquier otra dirección, gire hacia esa dirección hasta que la flecha apunte hacia la parte superior de la brújula.

Calibre la brújula después de haberse desplazado a largas distancias, si ha experimentado cambios de temperatura o ha cambiado las pilas.



Para calibrar la brújula electrónica:

1. Al aire libre, mantenga nivelada la unidad Oregon y no se acerque a objetos que puedan interferir en campos magnéticos, como coches, edificios o tendidos eléctricos.
2. Toque **Configuración > Rumbo > Pulse para comenzar calibración de brújula**.
3. Toque **Iniciar** y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.



Para revisar información sobre un punto del mapa:

1. Toque la ubicación que desea revisar.
2. Toque el botón de información situado en la parte superior de la pantalla.

Para marcar la ubicación actual como un waypoint:

1. Toque **Marcar waypoint**.
2. Toque **Guardar y editar**.
3. Toque el atributo que desee cambiar.
4. Toque letras, números o símbolos para realizar los cambios.
5. Toque  (salvo cuando cambie un símbolo). Cambie otros atributos, si es necesario.
6. Toque  para desechar los cambios.

Para editar un waypoint:

1. Toque **Waypoint Manager**.
2. Toque el waypoint.
3. Toque el atributo.
4. Toque letras, números o símbolos para realizar los cambios.
5. Toque  (salvo cuando cambie un símbolo). Cambie otros atributos, si es necesario.
6. Toque  para desechar los cambios.

Para eliminar un waypoint:

1. Toque **Waypoint Manager**.
2. Toque el waypoint que desee eliminar.
3. Toque **Borrar el waypoint**.


Para reubicar un waypoint a su ubicación actual:

1. Toque **Waypoint Manager**.
2. Toque el waypoint que desee reubicar.
3. Toque **Reposición aquí**.


Para navegar a un punto mediante el menú Destino:

Usando la página Destino, puede navegar a los waypoints guardados, introducir coordenadas, encontrar puntos de interés y mucho más.

1. Toque **Destino**.
2. Toque una categoría.
3. Toque el elemento al que desee navegar.
4. Toque **Ir**. El trayecto queda indicado por una línea de color.



5. Toque  > **Brújula**.
6. Use la brújula para llegar a su destino.

Para navegar a un punto del mapa:

1. Toque **Mapa**.
2. Toque el punto en el mapa.
3. Toque el botón de información situado en la parte superior de la pantalla.
4. Toque **Ir** >  > **Brújula**.
5. Use la brújula para llegar a su destino.

Para detener la navegación, toque **Destino** > **Detener navegación**.

Para crear y navegar por una nueva ruta:

1. Toque **Plan de ruta** > **<Crear ruta>** > **<Seleccionar primer punto>** para seleccionar un punto de inicio.
2. Toque una categoría.
3. Toque el primer elemento de la ruta.
4. Toque **Usar** > **<Seleccionar siguiente punto>**.
5. Repita hasta que haya finalizado la ruta.
6. Toque  para guardar la ruta.
7. Toque  > **Destino** > **Rutas** para seguir la ruta.

Para grabar sus tracks:

1. Toque **Configuración** > **Tracks** > **Track Log**.
2. Toque **No grabar**; **Grabación, no mostrar**; o **Grabación, mostrar**.

Si selecciona **Grabación, mostrar**, aparecerá una línea en la página Mapa que indicará el track.

Para borrar su track actual:

Toque **Configuración** > **Restablecer** > **Borrar track actual** > **Sí**.

Para obtener documentación e información adicionales, visite www.garmin.com.

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo la cartografía) a lo largo de la vida de los productos Garmin que hubiera adquirido, visite el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwán

www.garmin.com