

GARMIN

OREGON™-serien
200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t

Lynstartvejledning





Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Oregon-enheder bruger to AA-batterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Brug opladede NiMH- eller litiumbatterier for at opnå de bedste resultater. Det anbefales ikke at bruge alkaline-batterier til Oregon 550-enheder, når kamerafunktionen anvendes.

Sådan installerer du batterierne:

1. Løft smæklåsen, og fjern batteridækslet.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.
3. Sæt batteridækslet på plads, og luk smæklåsen.



Sådan vælger du batteritype:

1. Tryk på **Opsætning** > **System** > **Batteritype**.
2. Vælg **Alkaline**, **Litium** eller **NiMH**.






ADVARSEL: Fjern batterierne, hvis du planlægger ikke at bruge din Oregon i flere måneder. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.


Sådan tænder/slukker du for Oregon:

1. Tryk på  for at tænde Oregon.
2. Tryk på , og hold den nede for at slukke Oregon.

Sådan justerer du niveauet for baggrundsbelysningen:


1. Når Oregon er tændt, skal du trykke kort på .
2. Tryk på  eller  for at tilpasse lysstyrken.

Sådan låses og oplåses skærmen:



1. Tryk kort på .
2. Tryk på **Lås skærm** (eller **Oplås skærm**).

Sådan finder du GPS-satellitssignaler:

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for Oregon. Lokalisering af satellitter kan tage et par minutter.

Søjlerne  på hovedsiden indikerer satellitstyrke. Når søjlerne er grønne, har Oregon modtaget satellitssignaler.

Sådan bruges kortet:

1. Tryk på **Kort**. Din aktuelle position angives af en positionsmarkør .
2. Tryk på  eller  for at zoome.
3. Tryk på og træk skærbilledet for at panorere hen over kortet.

Sådan vises kompasset:



BEMÆRK: Oregon 200-serien har kun et GPS-kompas og indeholder ikke et elektronisk kompas.

1. Tryk på **Kompas**.
2. For Oregon 300- og 400-serien: Hold kompasset vandret under navigation.

Pejlingspilen peger mod din destination, uanset hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingspilen peger mod toppen af kompasset, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset.

Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved store temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.

Sådan kalibrerer du det elektroniske kompas:

1. Når du befinder dig udendørs, skal Oregon holdes vandret, og du skal undgå at stå i nærheden af ting, der kan påvirke kompassets magnetfelt, herunder biler, bygninger og strømførende luftledninger.
2. Tryk på **Opsætning > Kurs > Tryk for at begynde kalibreringen af kompasset**.
3. Tryk på **Start**, og følg instruktionerne på skærmen.



Sådan får du vist oplysninger om et sted på kortet:

1. Tryk på det sted, som du vil se nærmere på.
2. Tryk på informationsknappen øverst i skærmbilledet.

Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:

1. Tryk på **Marker waypoint**.
2. Tryk på **Gem og Rediger**.
3. Tryk på en attribut, du vil ændre.
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.
5. Tryk på  (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige attributter.
6. Tryk på  for at slette ændringerne.

Sådan redigerer du et waypoint:

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på waypointet.
3. Tryk på attributten.
4. Tryk på bogstaver, tal eller symboler for at foretage ændringerne.
5. Tryk på  (undtagen når du ændrer et symbol). Du kan evt. også ændre øvrige attributter.
6. Tryk på  for at slette ændringerne.

Sådan sletter du et waypoint:


1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på det waypoint, du vil slette.
3. Tryk på **Slet waypoint**.

Sådan flytter du et waypoint til din aktuelle position:

1. Tryk på **Waypoint Manager**.
2. Tryk på det waypoint, du vil flytte.
3. Tryk på **Ny position her**.

Sådan navigerer du til et punkt ved brug af Find:

Vha. siden Find kan du navigere til dine gemte waypoints, indtaste koordinater, finde interessepunkter og meget mere.

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det element, som du vil navigere hen til.
4. Tryk på **Go**. En farvet streg indikerer din kurs.
5. Tryk på  > **Kompas**.

6. Brug kompasset til at navigere til din destination.

For at navigere til et bestemt punkt på kortet:

1. Tryk på **Kort**.
2. Tryk på punktet på kortet.
3. Tryk på informationsknappen øverst i skærbilledet.
4. Tryk på **Go** >  > **Kompas**.
5. Brug kompasset til at navigere til din destination.

Hvis du vil afbryde navigationen, skal du trykke på **Find** > **Stop navigation**.

Sådan opretter og navigerer du en ny rute:

1. Tryk på **Ruteplanlægning** > **<Opret rute>** > **<Vælg første punkt>** for at vælge et begyndelsespunkt.
2. Tryk på en kategori.
3. Tryk på det første element på ruten.
4. Tryk på **Brug** > **<Vælg næste punkt>**.
5. Genta, indtil ruten er færdig.
6. Tryk på  for at gemme ruten.
7. Tryk på  > **Find** > **Ruter** for at navigere ruten.

Sådan registrerer du dine spor:

1. Tryk på **Opsætning** > **Spor** > **Spor log**.
2. Tryk på **Optag ikke**; **Optag, vis ikke**; eller **Optag, vis på kort**.

Hvis du vælger **Optag, vis på kort**, vises der en sporlinje på siden Kort.

Nulstilling af det aktuelle spor:

Tryk på **Opsætning** > **Nulstil** > **Ryd aktuelt spor** > **Ja**.

Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.

For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

April 2009

Delnummer 190-01070-56 Rev. A

Trykt i Taiwan