

205W series و nūvi® 205

كنيب المالك

GARMIN.



للاستخدام مع طرازات nūvi الأتية:

205• 205W• 215• 215W• 255• 255W• 265• 265W• 275• 285W

Garmin Corporation
رقم 68
Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
الهاتف 886/2.2642.9199
الفاكس 2.2642.9099/886

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
الهاتف +44 (0) 870.8501241
(خارج المملكة المتحدة)
0808 2380000 (داخل المملكة المتحدة)
الفاكس +44 (0) 870.8501251

Garmin International, Inc.
East 151st Street 1200,
Olathe, Kansas 66062
USA
الهاتف 397.8200 (913) أو
800.1020 (800)
الفاكس 397.8282 (913)

كافة الحقوق محفوظة. باستثناء ما هو مذكور في هذا الإعلان بشكل صريح، لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ أو نقل أو نشر أو تنزيل أو تخزين بأي وسيلة تخزين أي جزء من هذا الكتيب، لأي غرض كان بدون الموافقة الخطية المسبقة من Garmin. تمنح Garmin الإذن بتوزيع نسخة واحدة منه في محرك القرص الثابت أو وسائط تخزين إلكترونية أخرى ليتم عرضه وطباعة نسخة واحدة من هذا الكتيب أو أية مراجعة له، شرط أن تحتوي هذه النسخة الإلكترونية أو المطبوعة لهذا الكتيب على النص الكامل لإشعار حقوق التأليف والنشر هذه وأن يُمنع منعاً باتاً أي توزيع تجاري غير مصرح به لهذا الكتيب أو لأي مراجعة له.

تخضع المعلومات الموجودة في هذا المستند إلى التغيير من دون الإشعار بذلك. تحفظ Garmin بحق تغيير منتجاتها أو تحسينها وتبديل المحتوى وهي غير ملزمة بإعلام أي شخص أو مؤسسة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى موقع Garmin على ويب (www.garmin.com) للحصول على التحديثات الحالية والمعلومات الإضافية فيما يتعلق باستخدام هذا المنتج ومنتجات أخرى من Garmin وتبديلها.

® Garmin و® nüvi و® MapSource هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مُسجّلة في الولايات المتحدة الأميركية وفي بلدان أخرى. ™ Garmin Lock و™ myGarmin و™ nüMaps Guarantee هي علامات تجارية لـ Garmin Ltd أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن الصريح من Garmin.

إن علامة® Bluetooth المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لعلل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص.® Bluetooth علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.® Mac علامة تجارية مسجلة لـ Apple Computer, Inc وmicroSD™ هي علامة تجارية لـ SanDisk أو شركاتها التابعة.



myGarmin™

انتقل إلى <http://my.garmin.com> للوصول إلى أحدث الخدمات لمنتجات Garmin:

- سجّل وحدة Garmin.
- اشترك بخدمات عبر الإنترنت للحصول على معلومات كاميرا الأمان.
- قم بإلغاء قفل الخرائط الاختيارية

الاتصال بـ Garmin

اتصل بقسم دعم المنتج من Garmin إذا كانت لديك أية أسئلة أثناء استخدام nūvi. في الولايات المتحدة الأميركية، اذهب إلى www.garmin.com/support أو اتصل بـ Garmin في الولايات المتحدة الأميركية عبر الهاتف على الرقم (913) 8200-397 أو (800) 1020-800.

في المملكة المتحدة، اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على الرقم 0808 2380000.

في أوروبا، اذهب إلى www.garmin.com/support وانقر فوق **الاتصال بالدعم** للحصول على معلومات الدعم داخل البلد، أو اتصل بـ Garmin (أوروبا) Ltd. عبر الهاتف على الرقم +44 (0) 870.8501241.

مقدمة

اصطلاحات الكتيّب

- عندما تتلقى تعليمات بـ "لمس" شيء، استخدم إصبعك للمس عنصر على الشاشة.
- تشير الأسهم الصغيرة (<) المستخدمة في النص إلى أنه عليك لمس مجموعة عناصر. مثلاً، إن رأيت "لمس إلى أين؟" < المفضلة" عليك لمس إلى أين؟، ثم لمس المفضلة.

إختصارات nūvi® وتلميحاته

- للعودة بسرعة إلى صفحة القائمة، المس باستمرار **السابق**.
- المس **↑** و **↓** لرؤية مزيد من الخيارات. المس هذه الأزرار باستمرار للتمرير بسرعة أكبر.
- تم التقاط صور الشاشة في هذا الكتيّب من وحدات شاشة عريضة وقد تبدو مختلفة عن وحدتك.

جدول المحتويات

٦	إلى أين؟.....
٦	البحث عن عنوان.....
٦	اختيار موقع منزل.....
٧	اذهب! خيارات الصفحة.....
	البحث عن مكان من خلال
٨	تهجئة الاسم.....
	البحث بالقرب من
٨	موقع آخر.....
٩	البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخراً.....
٩	المفضلة.....
١٠	البحث عن مكان باستخدام الخريطة.....
١١	إدخال الإحداثيات.....
١١	استخدام ملاحه الصورة.....
١١	التنقل خارج الطريق.....
١١	السير مشياً إلى وجهة.....
١٢	استخدام الخريطة.....
١٣	حاسوب الرحلة.....
١٣	قائمة المنعطفات.....
١٣	المنعطف التالي.....

i	مقدمة.....
i	اصطلاحات الدليل.....
i	اختصارات nüvi® وتلميحاته.....
i	myGarmin™.....
i	الاتصال بـ Garmin.....
١	الشروع في العمل.....
٢	الخطوة ١: تركيب nüvi.....
٣	الخطوة ٢: تكوين nüvi.....
٣	الخطوة ٣: التقاط أقمار صناعية.....
٣	الخطوة ٤: استخدام nüvi.....
٤	البحث عن وجهتك.....
٥	إضافة محطة توقف.....
٥	سلوك تحويلية.....
٥	إيقاف مسار الرحلة.....
٥	ضبط حجم الصوت.....
٥	إيقاف الشاشة.....

٢٥	استخدام حركة مرور FM	١٤	إجراء مكالمات هاتفية لاسلكية
٢٦	حركة المرور في منطقتك	١٤	إقران هاتفك
٢٦	رمز لون الخطورة	١٥	تلقي مكالمة
٢٦	حركة المرور على مسار رحلتك	١٦	مكالمة جارية
٢٧	عرض خريطة حركة المرور	١٦	قائمة الهاتف
٢٧	عرض ازدحامات حركة المرور	١٩	إدارة الملفات
٢٨	اشتراقات في حركة المرور	١٩	أنواع ملفات معتمدة
٢٩	تخصيص nüvi	١٩	تحميل ملفات
٢٩	تغيير إعدادات إعدادات	٢٠	تحميل صور لملاحة الصور
٢٩	تغيير إعدادات الملاحة	٢٠	حذف ملفات
٣٠	ضبط إعدادات العرض	٢١	استخدام الأدوات
٣٠	تحديث إعدادات الوقت	٢١	إعدادات
٣١	اختيار اللغة	٢١	أين أنا؟
٣١	تغيير إعدادات الخريطة	٢١	تعليمات
٣٢	تغيير إعدادات الأمان	٢١	MSN® Direct
٣٢	اختيار خيارات تقنية Bluetooth	٢١	مستعرض الصور
٣٣	تغيير إعدادات النقاط القريبة	٢٢	بياناتي
٣٣	عرض معلومات الاشتراك	٢٢	الساعة العالمية
٣٣	في حركة	٢٣	حاسبة
٣٥	استعادة كافة الإعدادات	٢٣	محول الوحدات
		٢٤	عرض الإعلانات

٣٦	ملحق.....
٣٦	الاعتناء بـ nūvi.....
٣٧	إقفال nūvi.....
٣٧	معايرة الشاشة.....
٣٨	إعادة ضبط nūvi.....
٣٨	تحديث البرنامج.....
٣٨	مسح بيانات المستخدم.....
٣٩	معلومات البطارية.....
٣٩	شحن nūvi.....
٣٩	تغيير المنصهر.....
٤٠	إزالة nūvi وأداة التركيب.....
٤٠	تركيب لوح القيادة.....
٤١	خرائط إضافية.....
٤١	حول إشارات أقمار GPS.....
٤٢	ملحقات إضافية واختيارية.....
٤٣	دليل السفر من Garmin.....
٤٤	المواصفات.....
٤٦	بيان التقيُّد.....
٤٦	اتفاقية ترخيص البرنامج.....
٤٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
٤٩	فهرس.....

الشروع في العمل

راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.



زر التشغيل:

مرر إلى اليسار لتشغيل/إيقاف تشغيل *nüvi*، ومرر إلى اليمين لإقفال الشاشة.

فتحة
بطاقة
ذاكرة



ميكروفون

موصل USB صغير



سماعة

ملاحظة: قد تكون فتحات بطاقة الذاكرة الموجودة في الوحدات مضمّنة في بطاقة SD™ أو بطاقة microSD™.



تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لتفادي التعرض للخطر وتجنب أي إصابة جسدية محتملة، أخرج الوحدة من المركبة لدى الخروج أو احتفظها بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل تركيب nÜvi، راجع دليل المعلومات الهامة حول السلامة والمنتج للحصول على معلومات حول القوانين المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

الخطوة ١: تركيب nÜvi

١. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة في الجهة الخلفية من nÜvi.
٢. أطبق القاعدة على أداة الالتصاق.
٣. قم بنزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق. قم بتنظيف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الكتان. اضغط أداة الالتصاق بإحكام على حاجب الريح.
٤. أعكس الذراع إلى الخلف نحو حاجب الريح.
٥. ثبتت الجهة السفلى من nÜvi في القاعدة.
٦. حرك nÜvi إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.
٧. قم بوصل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن تعمل الوحدة تلقائياً إذا كانت متصلة وإذا كانت المرعبة مشغلة.
٨. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتوصيل الهوائي الخارجي بمستقبل حركة المرور ثم قم بتهيئته بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إن أجهزة استقبال حركة المرور مضمنة في بعض حزم سلسلة nÜvi 205 و 205W)



الخطوة ٤ : استخدم nüvi



- ١ قوة أقمار GPS الصناعية
- ٢ حالة تقنية® Bluetooth (متوافرة على nüvi 215، و215W، و265، و265W، و275، و285W).
- ٣ حالة البطارية
- ٤ الوقت الحالي. المس لتغيير إعدادات الوقت.
- ٥ المس للبحث عن وجهة.
- ٦ المس لعرض الخريطة.
- ٧ المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف محمول متوافق.
- ٨ المس لضبط حجم الصوت.
- ٩ المس لاستخدام الأدوات شأن إعدادات، ومساعدة.

الخطوة ٢ : تكوين nüvi

لتشغيل nüvi، مرر زر التشغيل إلى اليسار. اتبع التعليمات على الشاشة، لإيقاف تشغيل nüvi. مرر زر التشغيل إلى اليسار.

الخطوة ٣ : التقاط أقمار صناعية

١. اذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، بعيداً عن المباني العالية والأشجار.

٢. قم بتشغيل nüvi.

قد يستغرق التقاط إشارات أقمار صناعية بضع دقائق. تشير الأشرطة إلى قوة الأقمار الصناعية عندما يصبح شريط واحد على الأقل أخضراً، فهذا يعني أن nüvi قد التقط إشارات أقمار صناعية. الآن يمكنك اختيار وجهة والانتقال إليها.

البحث عن وجهتك

إن قائمة إلى أين؟ توفر فئات عديدة مختلفة لتستخدمها أثناء البحث عن عناوين ومدن ومواقع أخرى. تحتوي الخريطة المفصلة التي تم تحميلها إلى nūvi على ملايين نقاط الاهتمام، شأن المطاعم والفنادق وخدمات السيارات.



٣. قم باختيار فئة فرعية.



٤. قم باختيار وجهة.



٥. المس اذهب!



١. المس إلى أين؟



٢. قم باختيار فئة.

تلميح: المس  و  لروية مزيد من الخيارات.

إضافة محطة توقف

يمكنك إضافة نقطة توقف (تسمى نقطة وسيطة) إلى مسار رحلتك. يعطيك nūvi اتجاهات إلى النقطة الوسيطة ومن ثم إلى وجهتك النهائية.

1. على مسار رحلة نشط، المس قائمة < إلى أين؟.
2. ابحث عن نقطة توقف إضافية.
3. المس أذهب!.

4. المس إضافة نقطة وسيطة لإضافة نقطة التوقف هذه قبل وجهتك. المس اختيار كوجهة جديدة لجعلها وجهتك النهائية.

ضبط حجم الصوت

في صفحة القائمة، المس حجم الصوت. المس  و  لضبط حجم الصوت. المس المربع بالقرب من **كتم الصوت** لكتم كل الملفات الصوتية.

إقفال الشاشة

للوقاية من لمس الشاشة، قم بتمرير زر **التشغيل** إلى اليمين (🔒). لإلغاء قفل الشاشة، قم بتمرير زر **التشغيل** إلى الوسط.

سلوك تحويلة

1. على مسار رحلة نشط، المس قائمة.
2. المس تحويلة.

يحاول nūvi إعادتك إلى مسار الرحلة الأصلي بأسرع وقتٍ ممكن. إذا كان مسلك الرحلة الذي تعتمد عليه حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، قد لا يحتسب nūvi تحويلة.

إيقاف مسار الرحلة

1. على مسار رحلة نشط، المس قائمة.
2. المس توقف.

إلى أين؟

إن قائمة إلى أين؟ توفر فئات مختلفة يمكنك استخدامها للبحث عن مواقع. لمعرفة كيفية القيام ببحث سهل، راجع الصفحة ٤.

البحث عن عنوان



ملاحظة: بحسب نسخة الخرائط التي تم تحميلها على nūvi، قد تتغير أسماء الأزرار وقد يتغير ترتيب بعض الخطوات.

- اختيار موقع منزل**
قم باختيار موقع المنزل للمكان الذي غالباً ما تعود إليه.
١. لاختيار موقع المنزل، المس إلى أين؟ < اذهب إلى المنزل.
 ٢. قم باختيار خيار:
 - أدخل عنوانك.
 - استخدم موقعك الحالي.
 - اختر من قائمة بمواقع عُثِر عليها مؤخراً.

الذهاب إلى المنزل

للانتقال إلى المنزل بعد أن قمت باختيار موقع المنزل، المس إلى أين؟ < اذهب إلى المنزل.

١. المس إلى أين؟ < العنوان.
٢. قم بتغيير الولاية أو البلد أو المقاطعة، إذا دعت الحاجة.
٣. المس **تهجئة اسم المدينة**، أدخل رمز المدينة/البريد، والمس تم. قم باختيار رمز المدينة/البريد في القائمة. (لا توفر كل بيانات الخرائط بحثاً عن رمز بريدي). إذا لم تكن متأكدًا من المدينة، فالمس **بحث في الكل**.
٣. أدخل رقم العنوان، والمس تم.
٤. أدخل اسم الشارع، والمس تم.
٥. قم باختيار الشارع الصحيح في القائمة، إذا دعت الحاجة.
٦. المس العنوان، إذا دعت الحاجة.

خيارات الصفحة اذهب!



- ١ المس لعرض مسار الرحلة على الخريطة.
 - ٢ المس اذهب! لإنشاء مسار رحلة مفصل نحو هذا الموقع.
 - ٣ المس خريطة لعرض هذا الموقع على الخريطة.
 - ٤ المس حفظ لحفظ هذا الموقع في المفضلة.
- إذا كان هاتف محمول مزود بتقنية Bluetooth اللاسلكية متصلاً، المس رقم الهاتف للاتصال بهذا الموقع.

تغيير موقع منزلك

لاختيار موقع مختلف للمنزل:

١. المس أدوات < بياناتي > اختيار موقع المنزل.
٢. قم باختيار خيار:
 - أدخل عنوانك.
 - استخدم موقعك الحالي.
 - اختر من قائمة بمواقع عُثِر عليها مؤخراً.

لتعديل موقع منزلك:

١. المس إلى أين؟ < المفضلة > كافة المفضلة < المنزل.
 ٢. المس تعديل، أدخل تغييراتك، والمس تم.
- إذا قمت بحذف موقع منزلك، فيمكنك إعادة تعيينه باتباع الخطوات المبينة في الصفحة ٦.



المس **ب** لإضافة مسافة. المس **←** و **→** لتحريك المؤشر. المس **↵** لحذف حرف. المس باستمرار **↵** لمحو الإدخال بأكمله.

المس **و** وضع لاختيار وضع لغة لوحة المفاتيح. المس **&?%** لإدخال أحرف خاصة، شأن علامات الترقيم.

البحث بالقرب من موقع آخر

١. المس إلى أين؟ < قريب من....

٢. قم باختيار خيار:

- حيث أنا الآن—ابحث بالقرب من موقعك الحالي.
- مدينة مختلفة—ابحث بالقرب من المدينة التي تدخل إليها.

البحث عن مكان من خلال تهجئة الاسم

إذا كنت تعرف اسم الوجهة التي تبحث عنها، يمكنك تهجئته باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. يمكنك أيضاً إدخال أحرف يحتويها الاسم لتحديد البحث.

١. المس إلى أين؟ < نقاط اهتمام < تهجئة الاسم.
٢. باستخدام لوحة مفاتيح على الشاشة، أدخل أحرفاً في اسم وجهتك. المس **تم**.

استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

عندما تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، المس حرفاً أو رقماً لإدخاله.

المفضلة

يمكنك حفظ أمكنة في المفضلة لتتمكن من إيجادها بسرعة وإنشاء مسارات رحلة لها. إن موقع منزلك هو مخزن أيضاً في المفضلة.

حفظ موقعك الحالي

من صفحة الخريطة، المس . المس حفظ موقع لحفظ موقعك الحالي.

حفظ أماكن تعثر عليها

1. في صفحة اذهب!، المس حفظ.
2. المس موافق. يتم حفظ المكان في المفضلة.

البحث عن الأمكنة المحفوظة

1. المس إلى أين؟.
2. المس المفضلة. الأمكنة المحفوظة مدرجة في القائمة.

- مسار رحلتني الحالي—ابحث على طول مسار الرحلة النشط.
- وجهتي—ابحث بالقرب من وجهتك الحالية.

البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخراً

يخزن nūvi النتائج الخمسين الأخيرة في قائمة أماكن عُثر عليها مؤخراً. تظهر الأماكن المعروضة مؤخراً في أعلى القائمة. المس إلى أين؟ < أماكن عُثر عليها مؤخراً لعرض العناصر التي تم العثور عليها مؤخراً.

حذف أماكن عُثر عليها مؤخراً

لإزالة كل الأمكنة من قائمة أماكن عُثر عليها مؤخراً، المس مسح < نعم.

ملاحظة: عندما تلمس مسح، ستتم إزالة كافة العناصر من القائمة. هذا الإجراء لا يحذف المكان الحالي من nūvi.



تعديل الأمكنة المحفوظة

البحث عن مكان باستخدام الخريطة

استخدم صفحة استعراض الخريطة لعرض أجزاء مختلفة من الخريطة. المس إلى أين؟ < استعراض الخريطة.

١. المس إلى أين؟ < المفضلة.

٢. اختر الفئة والموقع الذين تريد تعديلهما.

٣. المس تعديل.

٤. المس عنصراً للتعديل:

تلميحات لاستعراض الخريطة

- المس الخريطة، ومرر لعرض أجزاء مختلفة من الخريطة.
- المس ⊕ و ⊖ للتكبير والتصغير.
- المس عنصر على الخريطة. يظهر سهم يشير إلى الهدف.
- المس **حفظ** لحفظ هذا الموقع.
- المس **أذهب!** للانتقال إلى الموقع.
- إذا كان GPS متوقفاً عن التشغيل، المس **اختيار الموقع** لاختيار موقعك في الموقع المحدد. (راجع الصفحة ٢٩).

- **تغيير الاسم**—أدخل اسم جديد، والمس تم.
- **إرفاق صورة**—اختر صورة قمت بتحميلها على nūvi أو على بطاقة ذاكرة لتعيينها للموقع.
- **تغيير رمز الخريطة**—المس رمز جديد مستخدم لوضع علامة على هذا الموقع على الخريطة.
- **تغيير رقم الهاتف**—أدخل رقم هاتف، والمس تم.
- **تغيير الفئات**—اختر فئة أخرى للموقع.
- **حذف**—المس نعم لإزالة هذا العنصر من قائمة المفضلة.

٤. المس صورة.

التنقل خارج الطريق

إذا كنت لا تتبّع الطرقات الرئيسية أثناء تنقّلك،
استخدم وضع خارج الطريق. المس أدوات <
إعدادات < تنقل < تفضيل مسار الرحلة <
خارج الطريق < موافق.

السير مشياً إلى وجهة

إذا كنت تسير مشياً إلى وجهتك، استخدم وضع
المشاة لتحسين مسار رحلتك للمشى. المس
أدوات < إعدادات < نظام < وضع الاستخدام <
مشاة < موافق.

إدخال الإحداثيات

إذا كنت تعرف الإحداثيات الجغرافية لوجهتك،
يمكنك استعمال nūvi للانتقال إلى وجهتك
باستخدام إحداثيات خط العرض وخط الطول.
قد يكون هذا مفيداً على وجه الخصوص عند
تشغيل الجيوكاش.

١. المس إلى أين؟ < إحداثيات.

٢. المس مربع لإدخال إحداثية.

٣. المس تنسيق لتغيير نوع الإحداثيات. لأن
مخططات وخرائط مختلفة تستخدم تنسيقات
إحداثية مختلفة، يسمح لك nūvi باختيار تنسيق
الإحداثية الصحيح لنوع الخريطة التي تستخدمها.

٤. أدخل الإحداثيات، ثم المس التالي.

باستخدام ملاحاة الصورة

يمكنك تحميل صور مع معلومات عن الموقع على
nūvi ثم إنشاء مسارات رحلة لها.

١. اذهب إلى الموقع <http://connect.garmin.com/photos>
(غير متوفر في كل المناطق)
لتنزيل الصور مع معلومات عن الموقع.

٢. اتبع التعليمات على موقع ويب لاختيار الصور
وتحميلها.

٣. المس إلى أين؟ < المفضلة < الصور. الصور
مدرجة مع المعلومات عن الموقع.

كثيب المالك لسلسلة 205W₉ nūvi 205

استخدام الخريطة

يشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. أثناء سفرك، يدلك nūvi إلى الواجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى الخريطة. يشير علم مخطط بمرعات إلى وجهتك. إذا ابتعدت عن الطريق الأصلي، يعيد nūvi احتساب مسار الرحلة ويؤمن اتجاهات جديدة.



1 المس لعرض المنعطف التالي.



2 المس لعرض قائمة المنعطفات.

3 المس للتكبير والتصغير.

4 المس لعرض صفحة أين أنا الآن؟



5 المس لعرض حاسوب الرحلة.

تلميح: قد يظهر رمز حدود السرعة أثناء سفرك على الطرقات الرئيسية. يعرض هذا الرمز حدود السرعة الحالية للطريق.

حاسوب الرحلة

يعرض حاسوب الرحلة سرعتك الحالية ويوفر إحصائيات مساعدة حول الرحلة.

لعرض حاسوب الرحلة، المس **حقل السرعة** على الخريطة.

إذا كنت تتوقف بشكل متكرر، فاترك nūvi مشغلاً كي يتمكن من قياس الوقت المنقضي بدقة خلال الرحلة.

إعادة ضبط حاسوب الرحلة

قم بإعادة ضبط حاسوب الرحلة قبل بدء الرحلة. في الخريطة، المس **إعادة ضبط الرحلة** لإعادة ضبط المعلومات في حاسوب الرحلة. المس **إعادة ضبط الحد الأقصى** لإعادة ضبط السرعة القصوى.

قائمة المنعطفات

عند التنقل في مسار رحلة، تعرض قائمة المنعطفات التعليمات لكل منعطف في كامل مسار الرحلة والمسافة بين المنعطفات.

المس شريط النص في أعلى الخريطة لفتح قائمة المنعطفات. المس منعطف في القائمة لعرض المنعطف التالي لذلك المنعطف. المس **عرض الخريطة** لعرض مسار الرحلة بأكمله في صفحة استعراض الخريطة.

المنعطف التالي

عند التنقل في مسار رحلة، يعرض المنعطف التالي المنعطف على الخريطة والمسافة والزمن المتبقي قبل بلوغك إيّاه.

لعرض منعطف قريب على الخريطة، المس مؤشر الانعطاف في الخريطة، أو المس أي منعطف في قائمة المنعطفات.

إجراء مكالمات هاتفية لاسلكية

تتوفر تقنية Bluetooth اللاسلكية على nüvi 215، و215W، و265، و265W، و275، و285W.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل nüvi بالهاتف المحمول الخاص بك ليصبح جهازاً يستخدم لاسلكياً. لتحديد ما إذا كان الهاتف المحمول لديك المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع nüvi، اذهب إلى www.garmin.com/bluetooth

تؤسس تقنية Bluetooth اللاسلكية ارتباطاً لاسلكياً بين الأجهزة، شأن هاتف محمول nüvi. في المرة الأولى التي تستخدم فيها جهازين معاً، عليك "إقرانهما" من خلال إنشاء علاقة باستخدام رقم سري/مفتاح مرور. بعد الإقران الأولي، يستطيع الجهازان الاتصال تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيلهما.

ملاحظة: قد يكون عليك ضبط هاتفك المحمول ليتصل بـ nüvi بشكل تلقائي عندما يتم تشغيله.



إقران هاتفك

للاقتزان والاتصال، يجب أن يكون هاتفك و nüvi مشغولين و على بعد أقصاه عشرة أمتار من بعضهما.

ابدأ الإقران من nüvi أو من هاتفك. راجع تعليمات الهاتف.

للاقتزان باستخدام إعدادات الهاتف:

1. فعل إعداد Bluetooth على nüvi. المس أدوات < إعدادات < Bluetooth.
2. اختر **مفعل**.

3. فعل مكوّن Bluetooth على هاتفك. قد يكون في قائمة باسم إعدادات أو Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكي.

عندما تقوم بتشغيل nÜvi، يحاول الاتصال بأخر هاتف اتصل به.

ملاحظة: لا تدعم كافة الهواتف كل ميزات قائمة هاتف nÜvi.



تلقي مكالمة

عند تلقي مكالمة، يفتح إطار المكالمة الواردة. المس **إجابة** للإجابة على المكالمة. المس **تجاهل** لتجاهل المكالمة وإيقاف رنين الهاتف.

الميكروفون الداخلي موجود في الناحية الأمامية لـ nÜvi؛ تحدث بشكل طبيعي.

٤. ابدأ البحث عن أجهزة Bluetooth.

٥. اختر nÜvi من قائمة الأجهزة.

٦. أدخل رقم تعريف Bluetooth (١٢٣٤) لجهاز nÜvi في الهاتف.

للإقتران باستخدام إعدادات nÜvi:

١. من صفحة القائمة، المس أدوات < إعدادات > Bluetooth < إضافة.

٢. فعل مكون Bluetooth في الهاتف، وخيار البحث عني/قابل للاكتشاف/الوضع المرئي. قد تكون هذه الإعدادات في قائمة Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكيا.

٣. المس موافق في nÜvi.

٤. حدد هاتفك، والمس موافق.

٥. أدخل رقم تعريف Bluetooth (١٢٣٤) لجهاز nÜvi في الهاتف.

عندما يتصل الهاتف بـ nÜvi، تكون جاهزاً لإجراء المكالمات. المس **الهاتف** للوصول إلى قائمة الهاتف.

مكالمة جارية

أثناء المكالمة، يظهر رمز **مكالمة جارية**.
 المس **>** **إنهاء المكالمة للإغلاق**. المس **>**
< خيارات المكالمة للخيارات التالية:

- **نغمات للمس**—تعرض صفحة لوحة مفاتيح تمكّنك من استخدام الأنظمة التلقائية، مثل البريد الصوتي.
- **نقل الصوت إلى الهاتف**—ميزة مساعدة في حال أردت إيقاف تشغيل nūvi ولكن تستمر في المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية. لإعادة التشغيل، المس **نقل الصوت إلى الجهاز**.
- **كتم الميكروفون**.



ملاحظة: بحسب الشاشة التي تظهر على جهاز nūvi لديك، قد يبدو رمز المكالمة الواردة مختلفًا.

استخدام انتظار المكالمة

عندما تكون في مكالمة وتردك مكالمة ثانية (انتظار المكالمة)، يظهر إطار المكالمة الواردة. المس **إجابة** للإجابة على المكالمة. توضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

للتبديل بين المكالمات:

1. المس **>** **تبديل إلى**.
2. المس **إنهاء المكالمة للإغلاق**. لا يقوم هذا الإجراء بقطع المكالمة قيد الانتظار.

قائمة الهاتف

من صفحة القائمة، المس **هاتف** لفتح قائمة الهاتف.



ملاحظة: لا تدعم كافة الهواتف كل ميزات قائمة هاتف nūvi.

عرض محفوظات المكالمة

في كل مرة يتصل هاتفك بـ nūvi، يتم تحويل محفوظات المكالمة تلقائياً إلى nūvi. قد يتطلب نقل البيانات إلى nūvi بضع دقائق.

١. المس **هاتف** < محفوظات المكالمة.

٢. المس فنة لعرض تلك المكالمات. يتم إدراج المكالمات بالترتيب التاريخي. تكون المكالمات الأحدث في أعلى القائمة.

٣. المس إدخالاً، والمس **طلب**.

الاتصال بالمنزل

أدخل رقم هاتف لموقع منزلك كي تتمكن من الاتصال بمنزلك بسرعة.

استخدام دفتر الهاتف

في كل مرة يتصل هاتفك بـ nūvi، يتم تحميل دفتر الهاتف تلقائياً في nūvi. قد يتطلب توفر دفتر الهاتف بضع دقائق. تحويل دفتر الهاتف غير متوفر على كافة الهواتف.

١. المس **هاتف** < دفتر الهاتف.

٢. المس إدخال دفتر الهاتف (جهة الاتصال) الذي تريد الاتصال به.

٣. المس **طلب** للاتصال بجهة الاتصال.

طلب نقطة اهتمام

١. المس **هاتف** < نقاط اهتمام.

٢. ابحث عن نقطة الاهتمام التي تريد الاتصال بها.

٣. المس **طلب** أو المس رقم الهاتف.

طلب رقم

١. المس **هاتف** < طلب.

٢. أدخل الرقم والمس **طلب**.

إجراء مكالمات باستخدام الطلب الصوتي

يمكنك إجراء المكالمات من خلال لفظ اسم جهة الاتصال.

1. المس **هاتف** < **الطلب الصوتي**.
2. اللفظ اسم جهة الاتصال.

ملاحظة قد تحتاج إلى "تمرين" هاتفك المحمول للتعرف إلى أوامر الطلب الصوتي. راجع تعليمات الهاتف.



حالة الهاتف

تحقق من مستوى البطارية وقوة إشارة هاتفك بلمس **هاتف** < **حالة**.

لإدخال رقم هاتفك:

1. المس **هاتف** < **الاتصال بالمنزل**.
2. المس إدخال رقم الهاتف لاستخدام صفحة لوحة مفاتيح أو الاختيار من دفتر الهاتف (متوفر فقط إذا كان هاتفك يدعم تحويل دفتر الهاتف).
3. المس **تم** < **نعم**. يطلب nūvi رقم هاتف منزلك.

ملاحظة: لتعديل موقع منزلك أو رقم هاتفك، المس إلى أين؟ < **المفضلة** < **المنزل** < **تعديل**.



للاتصال بالمنزل:

1. المس **هاتف** < **اتصال بالمنزل**.
2. يطلب nūvi رقم هاتف منزلك.

تحميل الملفات

الخطوة ١: إدخال بطاقة ذاكرة (اختيارية)

لإدخال بطاقة ذاكرة أو إزالتها، اضغط عليها حتى تسمع صوت طقطة.

الخطوة ٢: توصيل كبل USB

قم بوصل موصل USB الصغير بجهة nūvi الخلفية. قم بوصل الطرف الأكبر من الكبل بمنفذ USB متوفر في الكمبيوتر.

تبدو بطاقة الذاكرة و nūvi كمحركات أقراص قابلة للإزالة في جهاز الحاسوب على أجهزة حاسوب Windows وكوحدات تخزين مركبة على أجهزة Mac.

ملاحظة: يتعدّر على بعض أنظمة التشغيل أو أجهزة الحواسيب المزوّدة بمحركات شبكة متعددة عرض محركات أقراص nūvi. راجع تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تنظيم محركات الأقراص.



إدارة الملفات

يمكنك تخزين ملفات، شأن ملفات صور JPEG، في ذاكرة nūvi الداخلية أو في بطاقة ذاكرة.



ملاحظة: لا يتطابق nūvi مع Windows® 95، أو 98، أو Me، أو Windows NT®. لا يتطابق أيضاً مع Mac® OS 10.3 والأقدم منه. إنه تحديد شائع لمعظم أجهزة تخزين USB كبيرة السعة.

أنواع الملفات المعتمدة

- ملفات صور JPEG وJPG: راجع الصفحتين ٢١-٢٢
- خرائط و ملفات GPX waypoint من MapSource®: راجع الصفحة ٤١
- ملفات POI مخصصة GPI من محمّل POI الخاص بـ Garmin: راجع الصفحة ٤٢

تحميل الصور لملاحة الصور

١. قم بتوصيل nüvi الخاص بك بالحاسوب.

٢. اذهب إلى

<http://connect.garmin.com>

/photos/، وقم بتسجيل الدخول.

٣. قم باختيار صورة.

٤. اتبع التعليمات على الشاشة.

راجع الصفحة ١١ واذهب إلى

<http://connect.garmin.com/photos>

للمزيد من المعلومات.

الخطوة ٣: نقل الملفات إلى nüvi

انسخ ملفات من الحاسوب والصقها بمحركات

أقراص/وحدات تخزين nüvi.

١. استعرض الحاسوب بحثاً عن الملف الذي تريد نسخه.

٢. قم بتمييز الملف، وانقر **تعديل** < نسخ.

٣. قم بفتح محرك أقراص/وحدة تخزين بطاقة ذاكرة أو "Garmin"

٤. انقر **تعديل** < لصق. يظهر الملف في قائمة الملفات على ذاكرة nüvi، أو بطاقة ذاكرة.

الخطوة ٤: إخراج كبل USB وفصله

عندما تنتهي من نقل الملفات، انقر  شريط

الأدوات (علبة النظام)، أو مرر رمز وحدة

التخزين إلى **علبة الرسائل غير المهمة** 

على أجهزة حاسوب Mac. افصل nüvi عن

الحاسوب.

حذف ملفات

قم بوصول nüvi بالحاسوب، وقم بفتح محرك

أقراص/وحدة تخزين بطاقة ذاكرة أو nüvi. قم

بتمييز الملف الذي تريد حذفه، واضغط مفتاح

حذف على لوحة مفاتيح الحاسوب.



تحذير إذا كنت تجهل استعمال ملف، فلا تقم بحذفه. تحتوي ذاكرة nüvi على ملفات أنظمة هامة لا يجب حذفها.

تعليمات

المس **تعليمات** للحصول على معلومات حول استخدام nūvi.

MSN® Direct

يمكنك فقط الوصول إلى محتويات MSN Direct بواسطة مستقبل MSN Direct الاختياري.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة
أو <http://garmin.msndirect.com>
www.garmin.com/traffic لشراء ملحق،
قم بزيارة <http://buy.garmin.com>.

مستعرض الصور

استخدم مستعرض الصور لعرض الصور التي قمت بتخزينها في nūvi أو على بطاقة ذاكرة.

استخدام الأدوات

توفر قائمة الأدوات ميزات كثيرة مفيدة أثناء سفرك. من صفحة القائمة، المس **أدوات** للوصول إلى قائمة الأدوات.



إعدادات

لمزيد من المعلومات حول الإعدادات، راجع الصفحتين ٢٩-٣٥.

أين أنا الآن؟

المس **أين أنا الآن؟** لعرض معلومات حول موقعك الحالي، بما في ذلك المستشفيات، ومراكز الشرطة، والوقود. هذه الميزة مفيدة إذا كنت تحتاج إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. المس **حفظ موقع** لحفظ موقعك الحالي.

١. المس أدوات < مستعرض الصور.

٢. المس صورة لعرض صورة مكبرة عنها.

٣. المس الأسهم لعرض كافة الصور.

عرض الشرائح

المس **عرض الشرائح** لبدء عرض الشرائح الذي يعرض كل صورة لبعض الوقت ثم يعرض الصورة التالية.

المس أي مكان من الشاشة لإيقاف عرض الشرائح. المس **إيقاف** للعودة إلى قائمة الصور. المس **استئناف** لاستئناف عرض الشرائح. المس **+** و **-** للتكبير والتصغير.

للإنتقال إلى صورة

إذا تضمّنت صورة ما معلومات عن الموقع، المس **معلومات**، ثم المس **أذهب!** لإنشاء مسار رحلة لها.

راجع الصفحة ٢٠ للمزيد من المعلومات حول تحميل الصور إلى nūvi.

بياناتي

استخدم هذه الأداة لإدارة بياناتك المحفوظة وحذفها، شأن المفضلة.

الساعة العالمية

١. المس أدوات < ساعة عالمية.

٢. لتغيير مدينة مدرجة، المس المدينة.

٣. أدخل اسم مدينة، ثم المس **تم**.

٤. اختر المدينة الصحيحة إذا كان الأمر ضرورياً.

٥. المس **حفظ**.

٦. المس **الخريطة العالمية** لعرض خريطة. يتم عرض ساعات المساء في المنطقة المظلمة.

٧. المس **الساعة العالمية** لعرض الساعات من جديد، أو المس **السابق** للخروج.

حاسبة

١. المس أدوات < محوّل الوحدات.
٢. المس تحويل، اختر نوع القياس والمس موافق.
٣. المس وحدة القياس التي تريد تغييرها.
٤. اختر وحدة القياس، والمس موافق. كرر ذلك إذا كان الأمر ضرورياً.
٥. المس المستطيل الفارغ لإدخال قيمة.
٦. أدخل قيمة، والمس تم. تم تحويل الوحدة.
٧. المس مسح للقيام بتحويل آخر.

لتحديث معدلات التحويل

يمكنك تحديث معدلات تحويل العملات يدوياً لتستخدم دائماً أحدث المعدلات الحالية.

١. المس أدوات < محوّل الوحدات < تحويل. اختر عملة.
٢. المس أزرار العملة واختر العملات التي تريد تحديثها.
٣. المس تحديث.
٤. المس المربعات بالقرب من العملات لإدخال معدلات جديدة.
٥. المس حفظ لحفظ المعدلات الجديدة. المس استعادة لاستخدام معدلات التحويل الأصلية.

١. المس أدوات < حاسبة.
٢. أدخل الرقم الأول للحساب.
٣. المس عاملاً (+، -، ×، ÷)، أو (+).
٤. أدخل الرقم الثاني للحساب.
- المس . لإضافة عشرية.
- المس ± لجعل الرقم سلبياً أو إيجابياً.
- المس % لإضافة أو طرح نسب مئوية من رقم.
- المس C لمسح الإدخال.
٥. المس =.
٦. المس C لإجراء حساب آخر.

عرض إعلانات

إذا كانت حزمة nūvi تتضمن مستقبل حركة مرور، فستلقي إعلانات وقوائم متعلقة بالموقع. إن المعلومات حول حركة المرور المستندة إلى الإعلانات متوفرة فقط في أميركا الشمالية.

يجب أن يكون جهاز استقبال حركة المرور متصلاً بمصدر طاقة خارجية و عليك أن تكون في منطقة تغطية لتلقي معلومات حول حركة المرور بواسطة الإعلانات. عندما يظهر إعلان على الشاشة، المس الإعلان للبحث عن الموقع الأقرب المتعلق بهذا الإعلان. إذا كان الإعلان يحتوي على رمز قسيمة، فالمس رمز القسيمة على صفحة اذهب! لتلقي رمز قسيمة. دون هذا الرمز وقدمه حين تصل إلى الموقع.

تحذير: لا تحاول تدوين رمز القسيمة أثناء القيادة.



لعرض قائمة الإعلانات التي تلقيتها، المس أدوات < إعلانات.

لعدم تفعيل الإعلانات، عليك تعطيل حركة المرور. قم باختيار أدوات < إعدادات < حركة المرور، ثم قم بمسح تفعيل خانة اختيار حركة المرور.



إذا كان nÜvi متصلاً بمستقبل حركة المرور، ومتصلاً بطاقة المركبة وموجوداً في منطقة تغطية، يمكنه تلقي معلومات عن ازدحام في حركة المرور. للمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com/traffic

ملاحظة: ليست Garmin مسؤولة عن دقة معلومات حركة المرور. يتلقى مستقبل FM لحركة المرور إشارات من مزود خدمة حركة المرور ويعرض هذه المعلومات على nÜvi.



استخدام حركة مرور FM

إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nÜvi، وهو ملحق اختياري لكافة طرازات nÜvi 205.

استخدم مستقبل حركة مرور FM TMC (قناة رسائل حركة المرور) لتلقي بث معلومات حركة المرور عبر نظام بيانات راديو FM. إن مستقبل حركة المرور مضمّن في كبل الطاقة الخاص بالمركبة.

في أميركا الشمالية، توفر أجهزة استقبال حركة المرور المضمنة في حزمة nÜvi معلومات مجانية حول حركة المرور المستندة إلى إعلانات لا تتطلب أي اشتراك. لا تتوفر معلومات عن حركة المرور في كافة الأسواق. راجع الصفحة ٢٤ للمزيد من المعلومات.

حركة المرور في منطقتك

عندما تتلقى معلومات عن حركة المرور، يظهر رمز حركة المرور في الزاوية العلوية اليسرى من صفحة الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حالياً.

رمز حركة المرور



رمز لون الخطورة

يشير لون رمز حركة المرور إلى حدة ازدحام حركة المرور.

المعنى	الوصف	اللون
حركة المرور طبيعية.	خطورة متدنية	 أخضر
حركة المرور مزدهمة بعض الشيء.	خطورة متوسطة	 أصفر
حركة المرور مزدهمة جداً أو متوقفة.	خطورة قصوى	 أحمر

حركة المرور على مسار رحلتك

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص nüvi حركة المرور الحالية ويحسن تلقائياً المسار للوقت الأقصر. في حال حدوث ازدحام سير كبير على طريقك أثناء تنقلك، يعيد nüvi تلقائياً احتساب مسار الرحلة. ستظل تمرّ في المسار حيث الازدحام في حال عدم توفر طرق بديلة.

٢. المس إظهار خريطة حركة المرور لعرض حوادث حركة المرور على الخريطة.

للعودة من خريطة حركة المرور إلى الخريطة العادية، المس رمز حركة المرور، ثم المس إظهار الخريطة العادية.

عرض ازدحامات حركة المرور

١. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.

٢. المس البحث عن حركة المرور لعرض قائمة بازدحامات حركة المرور.

٣. لعرض التفاصيل، المس عنصراً في القائمة. في حال كان هناك أكثر من ازدحام واحد، المس الأسهم لعرض ازدحامات إضافية.

في حال طرأ ازدحام حركة مرور غير قوي على مسار رحلتك، المس رمز حركة المرور لعرض علامة تبويب تُظهر الوقت الذي أضافه الازدحام على مسار رحلتك. هذا الوقت مضمّن بالفعل في وقت وصولك المقدّر.

لتجنب يدوياً ازدحام حركة المرور على مسار رحلتك:

١. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.

٢. المس حركة المرور على مسار الرحلة.

٣. المس الأسهم لعرض ازدحامات حركة مرور أخرى على مسار رحلتك، إذا دعت الحاجة.

٤. المس تجنب لتجنب ازدحام حركة المرور.

عرض خريطة حركة المرور

تظهر خريطة حركة المرور سير حركة المرور المرّمزة بالألوان على الطرق المجاورة.

١. على صفحة الخريطة، المس رمز حركة المرور.

اشتراكات في حركة المرور

لإضافة اشتراك في حركة المرور أو تجديده،
المس أدوات < إعدادات > حركة المرور. للمزيد
من المعلومات، راجع الصفحة ٣٣ واذهب إلى
www.garmin.com/fmtraffic

ملاحظة: لست بحاجة لتنشيط الاشتراك المضمن
مع مستقبل حركة المرور FM (إذا كان مزوداً
بواحد). ينتشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط
nüvi إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات
حركة المرور من مزود خدمة الدفع.



وحدات—قم بتغيير وحدات القياس إلى
كيلومترات أو أميال.

لوحة المفاتيح—المس **QWERTY** لتخطيط
مشابهة للوحة مفاتيح الحاسوب، أو المس **ABC**
للحصول على تخطيط بالترتيب الأبجدي. هذا
الخيار متوفر فقط على طرازات ذات شاشة
عرضة.

حول—اعرض رقم إصدار برنامج nūvi، ورقم
معرف الوحدة، ورقم الإصدار الصوتي. ستحتاج
إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج
النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية
(راجع الصفحة ٤١).

استعادة—استعد إعدادات النظام.

تغيير إعدادات الملاحة

المس أدوات < إعدادات < ملاحة.

تفضيل مسار الرحلة—اختر تفضيلاً لاحتساب
مسار رحلتك:

تخصيص nūvi

١. المس أدوات < إعدادات .



٢. المس الإعداد الذي تريد تغييره.

٣. المس الزر تحت اسم الإعداد لتغييره.

تغيير إعدادات النظام

المس أدوات < إعدادات < نظام.

محاكي GPS—شغّل المحاكي لإيقاف تشغيل
وضع GPS ومحاكاة الملاحة ولحفظ قوة
البطارية.

وضع الاستخدام—قم باختيار طريقة الملاحة
التي ستعتمدها لتحسين أمثلة مسار الرحلة:
بالسيارة، أو على دراجة هوائية، أو مشياً.

صورة للشاشة—شغل وضع صورة للشاشة. المس [5] لأخذ صورة للشاشة. يتم حفظ ملف الصورة النقطية في مجلد **لقطات الشاشة** على محرك أقراص nüvi.

إضاءة الشاشة—اضبط مستوى لمعان الضوء الخلفي. إن التخفيف من لمعان الضوء الخلفي يزيد من فترة عمل البطارية.

استعادة—استعد إعدادات العرض الأصلية.

تحديث إعدادات الوقت

المس **أدوات** <إعدادات> **وقت**.

تنسيق الوقت—اختر تنسيق الوقت ١٢ ساعة، أو ٢٤ ساعة أو UTC.

الوقت الحالي—قم بضبط الوقت على nüvi يدويًا. اختر **تلقائي** ليقوم nüvi بضبط الوقت بالإستناد إلى موقعك.

استعادة—استعد إعدادات الوقت الأصلية.

الزمن الأسرع—لاحتساب مسارات الرحلة الأسرع لكن التي قد تكون أطول مسافة.

- **المسافة الأقصر**—لاحتساب مسارات الرحلة الأقصر مسافة لكن التي قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.
- **خارج الطريق**—لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة (من دون طرق).
- **تجنبات**—اختر أنواع الطرق التي تريد تجنبها في مسار رحلتك.
- **استعادة**—استعد إعدادات التنقل الأصلية.

ضبط إعدادات العرض

المس **أدوات** <إعدادات> **عرض**.

وضع الألوان—حدد **نهار** لخلفية مضئبة أو **ليل** لخلفية مظلمة أو **تلقائي** للتبديل تلقائياً بين الإثنين.

إعداد اللغات

المس أدوات < إعدادات > لغة.

صوت—قم بتغيير اللغة لمطالبات الصوت.

النص—قم بتغيير النص على الشاشة إلى اللغة المحددة. إن تغيير لغة النص لا يغير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، شأن أسماء الشوارع.

لوحة المفاتيح—حدد لوحة المفاتيح للغة التي تريدها. يمكنك أيضاً تغيير وضع لغة لوحة المفاتيح من أي لوحة مفاتيح من خلال لمس زر **وضع**.

استعادة—استعد إعدادات اللغة الأصلية.

تغيير إعدادات الخريطة

المس أدوات < إعدادات > خريطة.

تفاصيل الخريطة—اضبط كمية التفاصيل الظاهرة على الخريطة. يسبب عرض المزيد من التفاصيل إعادة رسم الخريطة ببطء أكبر.

عرض الخريطة—حدد منظور خريطة.

• المسار نحو الأعلى—اعرض الخريطة ببعدين مع اتجاه الرحلة في الأعلى.

• شمالاً نحو الأعلى—اعرض الخريطة ببعدين مع الشمال في الأعلى.

• ثلاثي الأبعاد—اعرض الخريطة بثلاثة أبعاد في المسار نحو الأعلى.

مركبة—المس **تغيير** لتغيير الرمز المستخدم لعرض موقعك على الخريطة. المس الرمز الذي تريد استخدامه ثم المس **موافق**. قم بتنزيل رموز إضافية للمركبة من

www.garmin.com/vehicles.

استعادة—استعد إعدادات الأمان الأصلية. اعلم أن استعادة إعدادات الأمان لن تقوم بمسح رقم التعريف الشخصي الخاص بتأمين Garmin أو موقع الأمان.

اختيار خيارات تقنية Bluetooth المس أدوات < إعدادات > Bluetooth.

اتصالات—المس إضافة < موافق > للاقتراح بهاتف مزود بتقنية Bluetooth اللاسلكية. راجع الصفحات ٤١-١٨. المس تغيير للاتصال بهاتف مختلف.

- إسقاط—اختر الهاتف الذي تريد فصله والمس نعم.

سجل الرحلة—قم بعرض أو إخفاء سجل رحلتك. لمسح سجل رحلتك، المس أدوات < بياناتي > مسح سجل الرحلة.

معلومات الخريطة—اعرض الخرائط وإصدارات الخرائط المحملة على nüvi. المس خريطة لتفعيل (علامة اختيار) أو عدم تفعيل (لا علامة اختيار) تلك الخريطة.

استعادة—استعد إعدادات الخريطة الأصلية.

تغيير إعدادات الأمان المس أدوات < إعدادات > أمان.

قفل Garmin—قم بتشغيل قفل Garmin Lock لإقفال nüvi. قم بإدخال رقم سري من ٤ أرقام وقم باختيار موقع أمان. للمزيد من المعلومات، راجع صفحة ٣٧.

الوضع الأمان—قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع الأمان. عند تحرك مركبتك، يقوم الوضع الأمان بعدم تفعيل كافة الوظائف التي تتطلب انتباهها من المشغل ويمكن أن تؤدي إلى صرف الانتباه أثناء القيادة.

تغيير إعدادات النقاط القريبة

يجب أن يكون لديك نقاط قريبة (شأن نقاط POIs مخصصة أو قاعدة بيانات كاميرا أمان) محملة لضبط إعدادات نقطة قريبة. راجع صفحة ٤٢. المس أدوات < إعدادات > نقاط قريبة.

تحذيرات التقارب—قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل التحذيرات عندما تقترب من نقاط POIs مخصصة أو كاميرات أمان.
استعادة—استعد إعدادات النقاط القريبة.

عرض معلومات الاشتراك بحركة المرور

إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم 205 nūvi و 205W. المس أدوات < إعدادات > حركة المرور.

• إزالة—حدد الهاتف الذي تريد حذفه من ذاكرة nūvi والمس نعم.

Bluetooth—قم بتشغيل وإيقاف تشغيل مكون Bluetooth. يظهر  رمز Bluetooth على صفحة القائمة إذا كان مكون Bluetooth مشغلاً. لتجنب اتصال الهاتف التلقائي، المس غير مفعّل.

اسم المؤلف—أدخل اسماً مألوفاً يعرف nūvi في أجهزة ممكنة من تقنية Bluetooth. المس تم.

استعادة—استعد إعدادات Bluetooth الأصلية. لا يسمح هذا معلومات الاقتران.

خيارات أميركا الشمالية

إن اشتراكات FM لحركة المرور وتواريخ انتهاء الصلاحية هي مدرجة. المس **إضافة** لإضافة اشتراك.

الخيارات الأوروبية

حالي—اختر أي مزود ستستخدمه. المس **تلقائي** لاستخدام أفضل مزود للمنطقة، أو اختر مزودًا معينًا لاستخدامه.

البحث عن المزيد— البحث عن مزود حركة مرور TMC إضافيين. لزيادة مدة البحث، المس **نعم** لمسح جدول المزود.

اشتراكات—اعرض اشتراكات حركة مرور FM وتواريخ انتهاء الصلاحية. المس **إضافة** لإضافة اشتراك.

إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات إضافية أو تجديد في حال انتهاء صلاحية اشتراكك. اذهب إلى www.garmin.com/fmtraffic.



ملاحظة: لست بحاجة لتنشيط الاشتراك المضمن مع مستقبل حركة المرور FM (إذا كان مزودًا بوحد). يتنشط الاشتراك تلقائيًا بعد أن يلتقط nūvi إشارات أقمار صناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود الخدمة.

١. في صفحة القائمة، المس **أدوات < إعدادات > حركة المرور.**

٢. للوحدات في مناطق غير أميركا الشمالية، المس **اشتراكات < إضافة >** للوحدات في شمال أميركية، المس **إضافة.**

٣. اكتب الرقم التعريفي لوحة مستقبل حركة المرور FM.

٤. اذهب إلى www.garmin.com/fmtraffic لشراء اشتراك بحركة المرور والحصول على رمز مؤلف من ٢٥ حرفًا.

٥. المس التالي على nūvi وأدخل الرمز والمس
تم.

لا يمكن إعادة استخدام رمز الاشتراك بحركة
المرور. عليك الحصول على رمز جديد في
كل مرة تجدد فيها الخدمة. إذا كنت تملك أجهزة
استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك
الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

استعادة كافة الإعدادات

١. المس أدوات < إعدادات.

٢. المس استعادة.

٣. المس نعم.

ملحق

تنظيف شاشة اللمس

قم بتنظيف شاشة اللمس بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الكتان. استعمل الماء أو الإيزوبروبيل أو منظف النظارات عند الضرورة. ضع السائل على قطعة القماش، ثم قم بتنظيف شاشة اللمس بلطف.

حماية nüvi

- لا تخزن nüvi في مكان قد يتعرض فيه مُطوّلًا لحرارة قصوى فقد يتسبب هذا بضرر دائم.
- لا تعرض nüvi للماء. فالتعرض للماء قد يسبب خللاً في عمل هذه الوحدة.
- على الرغم من أنه يمكن استخدام إبرة فونوغراف PDA لجعل شاشة اللمس تعمل، لا تحاول هذا أبداً أثناء تشغيل المركبة. لا تستخدم بتاتا أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس لأنه قد ينتج ضرر عن ذلك.

الإعتناء بـ nüvi

يحتوي nüvi على مكونات إلكترونية حساسة يمكن أن تصاب بأضرار دائمة إن تعرضت لصدمة قوية أو اهتزاز. للتقليل من خطر إلحاق الضرر بـ nüvi، تجنب إيقاع وحدتك وتشغيلها في محيط ذات اهتزازات وصددمات كثيرة.

تنظيف الوحدة

إن nüvi هو مصنوع من أدوات ذات نوعية عالية ولا يستلزم صيانة غير التنظيف من قبل المستخدم. قم بتنظيف علبة الوحدة الخارجية (ليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف، ثم جففها بقطعة قماش ناشفة. تجنب المواد المذيبة والمنظفات الكيميائية التي قد تلحق ضرراً بالمكونات البلاستيكية.

ما هو موقع الأمان؟

يجب أن موقع الأمان الخاص بك مكان غالباً ما تعود إليه، مثل منزلك. إذا كان nüvi يلتقط إشارات أقمار صناعية وكنت في موقع الأمان، لن تكون بحاجة إلى إدخال الرقم السري.

ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، يجب عليك إرسال nüvi الخاص بك إلى Garmin لإلغاء قفله. كما يجب عليك إرسال تسجيل منتج صالح أو إثبات بالشراء.



معايرة الشاشة

١. أوقف تشغيل nüvi.
٢. اضغط على الزاوية العلوية اليسرى للشاشة أثناء بدء تشغيل nüvi.
٣. حرر مفتاح التشغيل عندما تظهر شاشة Garmin.
٤. واصل الضغط على الزاوية العلوية اليسرى لشاشة للمس لحوالي ثلاثين ثانية إلى أن تظهر شاشة بيضاء عليها "Press dot" (اضغط على النقطة).

تجنب السرقة

- لتجنب السرقة، قم بإزالة الوحدة وتركيبها بعيداً عن الأنظار عندما لا تستعملها. قم بإزالة الفصلة المتروكة على حاجب الريح باستخدام أداة الالتصاق.
- لا تحتفظ بوحدة في صندوق القفاز.
- قم بتسجيل منتجك على موقع <http://my.garmin.com>.
- استخدم ميزة الإقفال من Garmin. راجع أدناه لمزيد من المعلومات.

إقفال nüvi

- Garmin Lock هو نظام يمنع السرقة ويؤمن nüvi. في كل مرة تشغل nüvi، أدخل الرقم السري أو قد نحو موقع الأمان.
١. المس أدوات < إعدادات < أمان.
 ٢. المس الزر تحت قفل Garmin.
 ٣. أدخل رقماً سرياً مؤلف من ٤ أرقام وقد نحو موقع أمان.

٢. قم بتوصيل nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك باستخدام كبل USB صغير.

٣. قم بتشغيل WebUpdater، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

بعد التأكد من أنك تريد القيام بتحديث، يقوم WebUpdater تلقائياً بتنزيل التحديث وتثبيته على nüvi.

مسح بيانات المستخدم

 **تحذير:** يحذف هذا الإجراء كل المعلومات التي أدخلها المستخدم.

١. ثبت إصبعك في الزاوية السفلى اليمنى للشاشة nüvi أثناء تشغيله.

٢. اضغط باستمرار حتى يظهر الإطار المنبثق.

٣. المس **نعم** لمسح كافة بيانات المستخدم.

تمت استعادة كافة الإعدادات الأصلية. تم محو كل عنصر قمت بحفظه.

إعادة ضبط nüvi

يمكنك إعادة ضبط nüvi عبر الضغط على زر **RESET** الموجود أسفل الوحدة، وهذا يتوقف على طراز nüvi لديك.

 **تحذير:** لا تقم بإعادة ضبط nüvi بواسطة قلم حبر جاف أو أي غرض حاد آخر، فهذا قد يلحق الضرر بالوحدة أو بالبطارية.

إذا لم يكن يملك nüvi زر **RESET**، مرّر مفتاح **التشغيل** إلى وضع تشغيل/إيقاف تشغيل باستمرار لثمانتي ثوانٍ.

تحديث البرنامج

١. اذهب إلى www.garmin.com/products /webupdater، وقم بتنزيل WebUpdater على الحاسوب الخاص بك.

تغيير المنصهر

تحذير: عند تغيير المنصهر، لا تقم بتضييع أي من القطع الصغيرة واحرص على إعادتها إلى المكان المناسب.



إن لم تُشحن وحدتك في المركبة، قد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.



١. فك القطعة الطرفية السوداء والمستديرة وقم بإزالتها.



تلميح: تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة القطعة النهائية.

معلومات البطارية

إطالة فترة عمل البطارية، لا تترك nūvi تحت أشعة الشمس المباشرة، وتجنب التعرض المطول للحرارة المفرطة.

يشير  رمز البطارية في زاوية صفحة القائمة إلى حالة بطارية nūvi. لزيادة دقة قياس البطارية، أفرغ البطارية بالكامل ثم أعد شحنها بالكامل. لا تفصل nūvi إلى أن يتم شحنها بالكامل.

شحن nūvi

- قم بتوصيل كبل طاقة المركبة بموصل USB صغير وبمخرج طاقة في مركبتك. قد يحتاج مفتاح المركبة إلى التدوير باتجاه ON/ACC كي يتم شحن nūvi.
- قم بتوصيل محول تيار متناوب (ملحق اختياري) بـ nūvi وبمخرج الحائط.
- قم بتوصيل nūvi بحاسوب باستخدام كبل USB. إن كبل USB مضمّن في بعض حزم 205 nūvi و 205W. يجب أن يكون الحاسوب مشغلا كي يتم شحن nūvi.

تركيب لوح القيادة

استخدم أسطوانة التركيب المرفقة لتركيب وحدتك على لوح القيادة وامثل لبعض أنظمة الولاية.

٢. قم بإزالة المنصهر (الزجاج والأسطوانة الفضية) واستبداله بنوع المنصهر المناسب، والذي يمكن العثور عليه بجانب محول المركبة.

٣. تأكد من أن الرأس الفضي موضوع في القطعة الطرفية السوداء. شد القطعة السوداء الطرف.

تحذير: من الصعب للغاية إزالة لاصق التركيب الدائم بعد تثبيته.



إزالة nüvi وأداة التركيب

لإزالة nüvi من القاعدة، امسك القاعدة وحرك nüvi نحو الأمام.

١. قم بتنظيف لوح القيادة وجففه حيث ستقوم بتثبيت الأسطوانة.

٢. قم بإزالة الظهارة عن اللاصق على قاع الأسطوانة.

٣. قم بوضع الأسطوانة على لوح القيادة.

٤. قم بإزالة الغطاء البلاستيكي الشفاف عن أعلى الأسطوانة.

٥. قم بوضع أداة التركيب بالالتصاق على أعلى الأسطوانة. أعكس الذراع إلى الأسفل (نحو الأسطوانة).

لإزالة القاعدة من التركيب، قم ببرم القاعدة إلى اليمين أو اليسار. قم بالضغط بهذا الاتجاه حتى تخرج القاعدة عن التركيبة.

لإزالة أداة التركيب بالالتصاق عن حاجب الريح، أعكس الذراع نحوك. شد علامة الجدولة على أداة الالتصاق نحوك.

حول إشارات أقمار GPS

يجب أن يلتقط nüvi إشارات أقمار GPS (نظام المواقع العالمي) للتنقل. إذا كنت في الداخل أو بجانب مبانٍ أو أشجار مرتفعة أو في مرآب، قد لا يلتقط nüvi الأقمار الصناعية. اخرج إلى منطقة خالية من الحواجز المرتفعة لاستخدام nüvi.

عندما يلتقط nüvi إشارات الأقمار، تكون أشرطة القوة في صفحة القائمة خضراء . عندما يخسر إشارات الأقمار، تصبح الأشرطة حمراء أو مفرغة .

المزيد من المعلومات حول GPS، قم بزيارة www.garmin.com/aboutGPS.

™ nüMaps Guarantee

للحصول على تحديث مجاني واحد للخريطة (إذا كان متوفراً)، قم بتسجيل nüvi الخاص بك على الموقع <http://my.garmin.com> في غضون 60 يوماً من النقاط الأرقام والقيادة باستخدام nüvi. لا تكون مؤهلاً للحصول على تحديث مجاني للخريطة إذا قمت بالتسجيل عبر الهاتف أو إذا انتظرت أكثر من 60 يوماً بعد النقاط الأرقام الصناعية والقيادة باستخدام nüvi للمرة الأولى. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.garmin.com/numaps.

خرائط إضافية

يمكنك شراء خرائط إضافية لـ nüvi الخاص بك. لعرض قائمة بالخرائط المتوافقة مع nüvi، اذهب إلى صفحة منتج nüvi على موقع Garmin على ويب (www.garmin.com) وانقر فوق علامة تبويب الخرائط.

لعرض نقاط POIs المخصصة، المس إلى أين؟
< إضافات > نقاط POI مخصصة.

لتغيير إعدادات تحذيرات التقارب، المس أدوات
< إعدادات > نقاط قريبة < تحذيرات التقارب.

لحذف نقاط POI المخصصة من nüvi، قم
بتوصيل nüvi بجهاز الحاسوب الخاص بك. قم
بفتح مجلد Garmin\poi في محرك nüvi أو
محرك بطاقة ذاكرة. قم بحذف الملف المسمى
poi.gpi.

كاميرات الأمان

تتوفر معلومات حول كاميرا الأمان في بعض
الأمكنة. تحقق من <http://my.garmin.com>
للتوافرية. لهذه المواقع، يتضمن nüvi مواقع
المئات من كاميرات الأمان. يحذر nüvi
عندما تقترب من كاميرا أمان ويستطيع تحذيرك
إذا كنت تقود بسرعة كبيرة. يتم تحديث البيانات
أسبوعياً على الأقل، لتتمكن دائماً من الوصول
إلى أحدث المعلومات.

ملحقات إضافية واختيارية

للمزيد من المعلومات حول الملحقات الإضافية،
اذهب إلى <http://shop.garmin.com> أو
www.garmin.com/extras، أو اتصل
بوكيل Garmin.

نقاط الاهتمام المخصصة

استخدم محملّ POI لتحميل نقاط الاهتمام
المخصصة على nüvi. تتوفر قواعد بيانات
POI من شركات مختلفة على إنترنت. تتضمن
بعض قواعد البيانات المخصصة معلومات تنبيه
لنقاط مثل كاميرات الأمان ومناطق المدارس.

اذهب إلى www.garmin.com/extras،
وانقر محملّ POI لتنصيب محملّ POI على
جهاز الحاسوب الخاص بك. للمزيد من
المعلومات، راجع ملف تعليمات محملّ POI.
اضغط **F1** لفتح ملف التعليمات.

لاستخدام دليل السفر، قم بإدخال بطاقة ذاكرة في
nūvi. المس إلى أين؟ < إضافات. المس اسم
دليل السفر الخاص بك لفتحه.

يمكنك شراء منطقة جديدة أو توسيع اشتراك قائم
في أي وقت. لكل منطقة تشتريها تاريخ انتهاء
الصلاحية الخاص بها.

تحذير: ليست Garmin مسؤولة عن دقة أو
تداعيات استخدام POI مخصصة أو قاعدة
بيانات كاميرا الأمان.



دليل السفر من Garmin

أشبهه بدليل سفر من ورق، يوفر دليل السفر من
Garmin معلومات مفصلة حول الأماكن، شأن
المقاهي والفنادق. لشراء ملحق، اذهب إلى
<http://buy.garmin.com> أو اتصل بوكيل
Garmin.

المواصفات

nüvi 205 Series

الحجم الفعلي: $2,93 \times 3,86 : W \times H \times D$
 768×1080 بوصة (9.8 × 7.4 × 1.9 مم)

الوزن: 5,01 أونصة (141,6 غرام)

عرض: 3,5" بوصة قطرية، 320 × 240

بكسل؛ ألوان K64؛ عرض أفقي ساطع
 WQVGA TFT مع ضوء خلفي أبيض

وشاشة لمس

العلبة: غير مضادة للماء (IPX0)

نطاق حرارة التشغيل:

32 - 140 درجة فهرنهايت
 (0 - 60 درجة مئوية)

نطاق حرارة الشحن:

32 - 113 درجة فهرنهايت
 (0 - 45 درجة مئوية)

تخزين بيانات: ذاكرة داخلية وبطاقة microSD
 اختيارية قابلة للإزالة. بيانات مخزنة لمدة
 غير محددة.

واجهة كمبيوتر: USB 2,0 تخزين كبير السعة
 وعالي السرعة

نظام التشغيل: Garmin

مدة الشحن: حوالي 4 ساعات

إدخال الطاقة: استخدام طاقة المركبة عبر كبل
 طاقة مُتضمّن في المركبة أو تيار متردد
 بواسطة ملحق اختياري

الاستخدام: واط كحد أقصى.

فترة عمل البطارية: لغاية 4 ساعات

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون لا يستطيع
 المستخدم استبدالها أو إعادة شحنها

مستقبل GPS: حساسية عالية مع إصلاح عاجل

مدة التحصيل*:

ساخن: < 1 ثانية

بارد: < 38 ثانية

إعادة الضبط من المصنع: < 45 ثانية

*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية
 واضحة للسماء.

واجهة كمبيوتر: USB ٢,٠ تخزين كبير السعة
و عالي السرعة

نظام التشغيل: Garmin

مدة الشحن: حوالي ٤ ساعات

إدخال الطاقة: استخدام طاقة المركبة عبر كبل

طاقة مُتضمَّن في المركبة أو تيار متردد

بواسطة ملحق اختياري

الاستخدام: واط كحد أقصى.

فترة عمل البطارية: لغاية ٤ ساعات

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون لا يستطيع

المستخدم استبدالها أو إعادة شحنها

مستقبل GPS: حساسية عالية مع إصلاح عاجل

مدة التحصيل*:

ساخن: < ١ ثانية

بارد: < ٣٨ ثانية

إعادة الضبط من المصنع: < ٤٥ ثانية

*معدل مدة التحصيل لمستقبل ثابت مع رؤية

واضحة للسماء.

nüvi 205W Series

الحجم الفعلي: W × H × D: ٤,٧٦ × ٢,٩٣ ×

٧٦٨ × بوصة (١٢٠,٠٩ × ٧٤,٤ ×

١٩,٥ مم)

الوزن: ٥,٩٣ أونصة. (١٦٨,٣ غرام)

عرض: ٤,٣"؛ بوصة قطرية، ٤٨٠ × ٢٧٢

بكسل؛ ألوان ٦٤K؛ عرض أفقي ساطع

WQVGA TFT مع ضوء خلفي أبيض

وشاشة لمس

العلبة: غير مضادة للماء (IPXO)

نطاق حرارة التشغيل:

٣٢ - ١٤٠ درجة فهرنهايت

(٠ - ٦٠ درجة مئوية)

نطاق حرارة الشحن:

٣٢ - ١١٣ درجة فهرنهايت

(٠ - ٤٥ درجة مئوية)

تخزين بيانات: ذاكرة داخلية وبطاقة SD

اختيارية قابلة للإزالة. بيانات مخزنة لمدة

غير محددة.

بيان التقيّد

تعلن Garmin بموجب هذا أنّ منتج nūvi هذا يتقيّد بالمطلوبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة بالتوجيه EC/0/1999. لعرض بيان التقيّد بأكمله، اذهب إلى موقع Garmin على ويب لمنتج Garmin الخاص بك www.garmin.com.

اتفاقية ترخيص البرنامج

باستخدام nūvi، أنت توافق على التقيّد ببنود اتفاقية ترخيص البرنامج التالية وشروطها. يرجى قراءة هذه الاتفاقية بعناية. تمنحك Garmin ترخيصاً محدوداً لاستخدام البرنامج المضمّن في هذا الجهاز ("البرنامج") بموجب نموذج ثنائي قابل للتطبيق في التشغيل العادي للمنتج. وتحتفظ Garmin بالعنوان وحقوق الملكية وحقوق الملكية الفكرية في البرنامج وله.

تقرّ بأن البرنامج ملك Garmin ومحمي بموجب قوانين حقوق النشر في الولايات المتحدة الأميركية والمعاهدات الدولية لحفظ حقوق النشر. وتقرّ أيضاً بأن بنية البرنامج وتنظيمه وشفرفته هي أسرار تجارية قيمة لشركة Garmin وبأن البرنامج يبقى في صيغة مصدره المشفر سر تجاري قيم لـ Garmin. وتوافق على عدم إلغاء التحويل البرمجي أو إلغاء تجميع أو تعديل أو إجراء تجميع عكسي أو هندسة عكسية أو تحويل البرنامج أو أي جزء منه إلى أي شكل يمكن قراءته بالعين أو إنشاء أي أعمال مشتقة مستندة إلى البرنامج. وتوافق على عدم تصدير أو إعادة تصدير البرنامج إلى أي بلد منتهكاً بذلك قوانين رقابة التصدير في الولايات المتحدة الأميركية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة/سؤال	حل/إجاب
لا يلتقط nūvi إشارات الأقمار الصناعية مطلقاً.	خذ nūvi خارج مرائب المواقف وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة. وأبقه ثابتاً لبضع دقائق.
لا تصمد أداة الالتصاق على حاجب الريح الخاص بي.	قم بتنظيف أداة الالتصاق وحاجب الريح عن طريق الفرك بمطهر. وجففهما بقطعة قماش جافة ونظيفة. قم بتركيب أداة الالتصاق كما هو مبين في الصفحة ٢.
لا يمكن شحن nūvi في مركبتي.	تحقق من المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة (راجع الصفحتين ٤٣-٤٤). تأكد من أن المركبة مشغلة وأنها تزود مخرج الطاقة بالطاقة. يمكن شحن nūvi وسط حرارة تتراوح ما بين ٣٢ فهرنهايت و ١١٣ فهرنهايت (٠ درجة مئوية و ٤٥ درجة مئوية). لا يمكن شحن nūvi إذا وُضع تحت أشعة شمس مباشرة أو في محيط ساخن.
لا تبقى بطاريتي مشحونة لمدة طويلة.	لإطالة الوقت قبل إعادة الشحن، أطفئ الضوء الخلفي. المس أدوات < إعدادات > عرض < إضاءة.
كيف يمكنني مسح كافة بيانات المستخدم الخاصة بي؟	ثبّت إصبعك في الزاوية اليمنى-السفلى لشاشة nūvi أثناء تشغيله. اضغط باستمرار حتى تظهر الرسالة: المس نعم لمسح كافة بيانات المستخدم.
لا يبدو قياس البطارية دقيقاً.	دع الوحدة تفرغ شحنتها بالكامل، ثم اشحنها بالكامل (من دون مقاطعة دورة الشحن).
لا تستجيب شاشة اللمس مع لمساتي.	قم بمعايرة شاشة اللمس كما هو مبين في الصفحتين ٣٧-٣٨.
كيف أعرف أن nūvi هو في وضع تخزين USB كبير السعة؟	عندما يكون nūvi في وضع تخزين USB كبير السعة، ستظهر صورة nūvi متصل بجهاز حاسوب. سترى أيضاً محركي أقراص جديدين قابلين للإزالة مدرجين في جهاز الحاسوب الخاص بي.

مشكلة/سؤال	حل/اجواب
لا يتحسس الكمبيوتر أبداً اتصال nūvi.	<p>١. افصل كبل USB عن الكمبيوتر.</p> <p>٢. قم بإيقاف تشغيل nūvi.</p> <p>٣. قم بوصول كبل USB بمنفذ USB في الحاسوب وبـ nūvi. يقوم nūvi بالتشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع تخزين USB كبير السعة. تأكد من أن nūvi متّصل بمنفذ USB وليس في لوحة وصل USB.</p>
لا يمكنني رؤية أي محرّك جديد قابل للإزالة في قائمة المحركات.	<p>إذا كان لديك عدد من محركات أقراص الشبكة مخطّطين على الحاسوب الخاص بك، فقد يواجه Windows مشكلة في اختيار أحرف محرك الأقراص على محركات nūvi. راجع ملف تعليمات نظام التشغيل لمعرفة كيفية تخطيط/اختيار أحرف محرك الأقراص.</p>
كيف يمكنني إيجاد مطاعم قريبة من الفندق الذي سائرل فيه في المستقبل؟	<p>١. المس إلى أين؟ < قريب من < A مدينة مختلفة (وأدخل وجهة عطلتك).</p> <p>٢. قم بالبحث عن الفندق والمس اذهب!</p> <p>٣. المس قائمة < إلى أين؟ < قريب من < وجهتي.</p> <p>٤. ابحث عن مطعم. تدرج المطاعم الأقرب إلى الفندق الذي تنزل فيه في أول القائمة.</p>
لا يتّصل هاتفي بـ nūvi.	<p>تأكد من أنه لديك nūvi 215، أو 215W، أو 265، أو 265W، أو 275، أو 285W.</p> <p>المس أدوات < إعدادات < Bluetooth. تحقّق من أن حقل Bluetooth هو مختار كـ مفعل.</p> <p>تأكد من أن هاتفك هو مشغّل ولا يبعد أكثر من 10 أمتار (حوالي 33 قدماً) عن nūvi.</p> <p>راجع www.garmin.com/bluetooth للمزيد من التعليمات.</p>

بيانات الرحلة ١٣	اذهب إلى المنزل ٦
٣٨ nūvi	إعدادات اللغة ٣١
أين أنا؟ ٢١	إفقال
إلى أين؟ ٦	شاشة ٥
الساعة العالمية ٢٢	٣٧ nūvi
إشارات الأقمار الصناعية ٤١	المنزل
إعدادات ٢٩-٣٤	رقم الهاتف ١٧
استعادة ٣٥	إعداد موقع ٦
إعداد موقعك ١٠	المفضلة ٩
اتفاقية	أميال ٢٩
ترخيص البرنامج ٤٦	إخراج، صوت ٥
تحديث ٣٨	إصدار صوتي ٢٩
إصدار ٢٩	الموقع الحالي، حفظ ٩
إعدادات الوقت ٣٠	الاعتناء بـ nūvi ٣٦
المنطقة الزمنية ٣٠	التنقل بالدارجة الهوائية ٢٩
أدوات ٢١-٢٤	اتصال حاسوب ١٩
إعدادات النظام ٢٩	أحرف تشكيلية ٨
أنواع ملفات معتمدة ١٩	إعدادات العرض ٣٠
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٧	اتجاهات القيادة ١٣
اتجاهات مفصلة ١٣	إحداثيات ١١
المسار نحو الأعلى ٣١	إعادة ضبط
إعلانات	السرعة القصوى ١٣

فهرس

رموز

عرض خريطة ثنائي وثلاثي
الأبعاد ٣١

)

إرفاق صورة بالموقع ١٠
إقران هاتف محمول ١٥, ١٤
إزالة أداة التركيب ٤٠
إضافات ٤٢-٤٣
الإضاءة ٣٠
استعراض الخريطة ١٠
البحث عن أماكن ٤
حسب العنوان ٦
حسب الإحداثيات ١١
حسب الاسم ٨
حسب الرمز البريدي ٦
بالقرب من موقع آخر ٨
اختيارات أخيرة ٩
أماكن محفوظة (المفضلة) ٩
استخدام صور ١١-١٢
اذهب! خيارات الصفحة ٧

ج	العملة ٢٣	عدم تفعيل ٢٤
جيوكاش ١١	الوحدات ٢٣	عرض ٢٤
ح	تخصيص nūvi ٢٩-٣٤	اتصال صوتي ١٨
حالة ٣٩, ٤٧	تحويلة ٥	المنعطف التالي ١٣
البطارية ٣	تقنية Bluetooth ١٤-١٨	ب
حذف	حذف هاتف ٣٣	بيان التقيّد ٤٦
حاسبة ٢٣	الاقتران بهاتف ١٤	بطارية لينتيوم أيون ٣٩, ٤٤, ٤٥
حركة المرور ٢٥	إعدادات ٣٢	بطاقة microSD ١
إضافة اشتراكات بحركة	تعليمات ٢١	بياناتي ٢٢
المرور ٣٣	تركيب	بريد صوتي ١٦
إعلانات ٢٥	على لوح القيادة ٤٠	بيانات مستخدم، حذف ٣٨
حوادث ٢٦	على حاجب الريح ٤٧	بيانات الرحلة، إعادة ضبط ١٣
حاسب الرحلة ١٣	إزالة عن أداة التركيب ٤٠	بطاقة SD ١
حفظ	تعليمات عن الوحدة ٢١	ت
أماكن تعرّث عليها ٩	تسجيل ٣٧	تحذيرات
موقعك الحالي ٩, ١٠, ٢١	تكبير/تصغير ١٠	كاميرا أمان ٤٢
خ	تحذيرات التقارب ٣٣	تجنب
خريطة	تحديث	أنواع الطرق ٣٠
إضافة ٤١	خرائط ٤١	سرقة ٣٧
استعراض ١٠	برنامج ٣٧	تكوين ٣
مستوى التفصيل ٣١	تخزين nūvi ٣٦	تحويل

حرف ٨	ش	تفعيل خرائط مفصلة ٣٢
نقاط POI مخصصة ٤٢	شحن nūvi ٣٩, ٤٧	زر معلومات الخرائط ٣٢
المفضلة ١٠	شاشة	إعدادات ٣١
ملفات ٢٠	الإضاءة ٣٠	تحديث ٤١
قائمة النتائج الأخيرة ٩	قفل ٥	إصدار ٣٢
قائمة المنعطفات ١٣	صورة للشاشة ٣٠	عرض ٣١
قاعدة بيانات كاميرا الأمان ٤٢	شاشة لمس	تكبير/تصغير ١٠
قاعدة بيانات منطقة مدرسة ٤٢	معايرة ٣٧, ٤٧	خرائط مفصلة ٣٢
قفل Garmin ٣٢, ٣٧	تنظيف ٣٦	خرائط إضافية ٤١
ك	إعدادات ٣٠	خارج الطريق، توجيه ١١, ٣٠
كتم الصوت	ص	ر
صوت ٥	صفحة القائمة ٣	رقم سري
مكالمة هاتفية ١٦	ط	Bluetooth ١٥
كيلومترات ٢٩	بطاقة ذاكرة ١٩	قفل Garmin ٣٧
ل	طريق مشاة ١١, ٢٩	رمز الموقع ٣١
لغة الصوت ٣١	ع	رمز المركبة ٣١
لوحة مفاتيح QWERTY ٢٩	عناوين ٦	رمز حدود السرعة ١٢
لون الخلفية ٣٠	ق	س
لغة النص ٣١	قرص لوح القيادة ٤٠	ساعة المنبّه ٤٣
لوحة مفاتيح على الشاشة ٨	كافة بيانات المستخدم ٣٨	سجل الرحلة ٣٢
لوحة المفاتيح ٨		سرعة قصوى، إعادة ضبط ١٣

إعدادات ٢٩	محول الوحدات ٢٣	وضع اللغة ٨, ٣١
	معلومات البطارية ٣٩	تخطيط ٢٩
ن	ملحقات ٤٢	م
نقاط الاهتمام ٨	ميزة ضد السرقة ٣٢, ٣٧	مقاييس، تحويل ٢٣
تخصيص ٤٢	مكالمة	مواقع عثر عليها مؤخراً ٩
محمل POI ١٩	الإجابة ١٥	مسارات الرحلة
نقاط قريبة	انتظار المكالمات ١٦	إضافة محطة توقف ٥
تحذيرات ٣٣	إغلاق ١٦	وضع ٢٩
إعدادات ٣٣	محفوظات ١٧	خارج الطريق ٣٠
نقاط POI مخصصة ٤٢	المنزل ١٧	تفضيلات ٢٩
نقطة وسيطة، إضافة ٥	كتم الصوت ١٦	محاكاة ٢٩
نقل ملفات ٢٠	ملفات ١٩-٢٠	إيقاف ٥
و	حذف ٢٠	منطقة بحث ٨
وحدة ID ٢٩	أنواع معتمدة ١٩	موقع
وضع الاستخدام ٢٩	نقل ٢٠	الأمان ٣٧
وضع أمن ٣٢	مستقبل FM لحركة المرور ٢٥	إعدادات ٣٢
وضع تنقل المشاة ١١, ٢٩	منصهر، تغيير ٣٩	محاكاة مسار رحلة ٢٩
	ميزات هاتف لاسلكية ١٤-١٨	مواصفات
	مكالمة واردة ١٥	series 205 ٤٤
	ملفات صور JPEG ١٩	205W series ٤٥
	ملاحظة ١٢	ملاحظة الصورة ١١-١٢
	وضع ٢٩	تحميل صور للملاحظة ٢٠

GPS

حول GPS ٤١, ٣

إيقاف تشغيل/تشغيل ٢٩

i myGarmin

٣٨ WebUpdater

٤١, ١٩ MapSource

٢١ MSN Direct

nüvi

١ العلبة

٣٩ شحن

٣٦ تنظيف

٤٠, ٢ تركيب

٣٦ حماية

٣٨ إعادة ضبط

٤٨ USB

٢٠ إخراج

وضع تخزين كبير السعة ١٩

للحصول على أحدث تحديثات البرامج المجانية (باستثناء بيانات الخرائط) خلال استخدام منتجات Garmin، اذهب إلى موقع Garmin الإلكتروني على www.garmin.com.



.Garmin International, Inc
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

.Garmin (Europe) Ltd
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
رقم 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

رقم الجزء 190-00973-49 Rev. D