



# Approach® S1

brugervejledning



© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber  
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin®, Garmin-logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.


1. Oplad enheden (side 1).
2. Tænd for enheden (side 2).
3. Find satellitsignaler (side 3).
4. Start en runde (side 3).

## Opladning af enheden

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt af før opladning eller tilslutning til en computer.

Enheden kan ikke oplades, når batteriet er uden for temperaturområdet 41°F–104°F (5°C–40°C).

1. Slut USB-enden af kablet til AC-adapteren.
2. Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
3. Indstil alle fire kontakter bag på enheden efter de fire punkter på opladerclip'en .



Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes den, og opladningsskærmen vises.



#### 4. Oplad enheden helt.

Når enheden er helt opladet, er batteriikonet  helt udfyldt.

## Aktivering af enheden




Tryk på **power**-tasten, og hold den inde.

## Taster

Hver tast har flere funktioner.

<b>light/power</b>	Tryk for at tænde for baggrundsbelystningen. Tryk og hold nede for at tænde og slukke for enheden.
<b>up</b>	Tryk for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
<b>down</b>	Tryk for at rulle gennem menuer, huller og indstillinger.
<b>OK/menu</b>	Tryk for at vælge menufunktioner og bekræfte meddelelser. Tryk og hold nede for at åbne menuen.

## Ikoner

	Batteriniveauet er lavt.
 (animeret)	GPS er aktiveret, og triptælleren måler afstanden.
	Alarmen er tændt.

## Modtagelse af satellitsignaler

Du kan ikke starte en runde, før enheden finder satellitter. Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.

1. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på **OK** for at afslutte strømsparetilstand.
2. Gå udendørs i et åbent område.
3. Vent, mens enheden søger efter satellitter.

## Start en runde

1. På siden Tid skal du trykke på **menu**.
  2. Vælg **Start runde**.
  3. Vælg en bane på listen.
- Enheden starter automatisk ved det hul, der er nærmest din position.

## Visning af hul

Enheden viser oplysninger om det hul, du aktuelt er i gang med at spille. Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

**BEMÆRK:** Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden til forkanten, midten og bagkanten af greenen og ikke den faktiske flagplacering.



①	Aktuelt hulnummer.
②	Afstand til bagkanten af greenen.

③	Afstand til midten af greenen.
④	Afstand til forkanten af greenen.
⑤	Indikerer par for hullet.

## Måling af Dit slag

Du skal starte en runde, før du kan måle et slag.

1. Tryk på og hold **menu** nede.
2. Vælg **Mål slag**.
3. Gå hen til bolden.  
Når du går, vises afstanden på skærmen.

## Nulstilling af afstand

Hvis du ikke foretager dig noget, bliver afstanden automatisk nulstillet, når du går til det næste hul.

1. Tryk på og hold **menu** nede.
2. Vælg **Mål slag**.
3. Vælg **Nyt slag**.

## Afslutning af en runde

1. Tryk på og hold **menu** nede.
2. Vælg **Afslut runde**.

## Visning af distance på triptæller

Triptælleren viser den samlede distance.

1. Tryk på og hold **menu** nede.
2. Vælg **Triptæller**.  
Når du går, vises afstanden på skærmen.

## Slukning af triptæller

Hvis du afslutter triptælleren, måler enheden fortsat. Afstandsmåling bruger GPS og reducerer batteriets levetid.

1. Tryk på og hold **menu** nede.

## 2. Vælg **Triptæller**.

Enheden beder dig om at fortsætte, nulstille distancen eller slukke.

## 3. Vælg **Sluk**.

## Redigering af dine systemindstillinger

Du kan ændre klokkeslæt, tidsformat, toner, sprog og enheder.

### 1. Tryk på og hold **menu** nede.

### 2. Vælg **Opsætning**.

### 3. Rediger indstillingerne.

## Manuel indstilling af tid

Uret indstilles som standard automatisk, når enheden lokaliserer satellitter.

### 1. Tryk på og hold **menu** nede.

### 2. Vælg **Opsætning** > **Tid** > **Manuel**.

### 3. Indtast tiden, og tryk på **OK**.

## Indstilling af alarm

### 1. Tryk på og hold **menu** nede.

### 2. Vælg **Alarm** > **Indstil**.

### 3. Indtast alarmtidspunktet.

### 4. Vælg **Alarm** > **Til**.

## Baneopdateringer

Dette produkt giver muligvis adgang til gratis opdateringer af banekort.

### 1. Slut USB-kablet til en USB-port på computeren.

### 2. Indstil alle fire kontakter bag på enheden efter de fire punkter på opladerclip'en.

### 3. Hvis du vil opdatere din Approach®, skal du besøge [www.garmin.com/CourseView](http://www.garmin.com/CourseView).

### 4. Følg vejledningen på skærmen.

## Specifikationer

### BEMÆRK

Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan modstå nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Forlænget nedsænkning kan gøre skade på enheden. Efter nedsænkning skal du sørge for at aftørre og lufttørre enheden, før du igen tager den i brug.

**BEMÆRK:** Enheden er ikke beregnet til brug ved svømning.

Batteri	200 mAh genopladeligt, litium-ion, knapcellebatteri
Batterilevetid	Se <a href="#">side 6</a>
Driftstemperaturområde	Fra -4°F til 140°F (fra -20°C til 60°C)
Temperaturområde for batteriopladning	Fra 41°F til 104°F (fra -5°C til 40°C)

## Om batteriet

### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### Batterilevetid

Batterilevetid*	Brug af enheden
Op til 3 uger	Du bruger enheden i strømsparetilstand hele tiden.
Op til 8 timer	Du bruger GPS hele tiden.

\*Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS, baggrundsbelysningen og strømsparetilstanden. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.



## Strømbesparelse

Efter nogen tids inaktivitet skifter enheden til strømsparetilstand. Enheden viser klokkeslæt og dato, men den bruger ikke GPS. Du kan trykke på **OK** for at gå ud af strømsparetilstanden.

## Fejlfinding

### Nulstilling af enheden

Hvis tasterne eller skærmen holder op med at reagere, skal du muligvis nulstille din enhed.

1. Tryk på og hold **power** nede, indtil skærmen bliver tom.
2. Tryk på og hold **power** nede, indtil skærmen tændes.

### Sletning af brugerdata

Tryk og hold **menu** og **down** nede samtidig.

## Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores online registrering i dag:

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

### Flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmins websted.

- Gå til [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Gå til [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin-forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

## Kontakt Garmins produktsupport

Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.

- Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikke på **Contact Support** for at få oplysninger om support i de enkelte lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

## Vedligeholdelse af enheden

### **BEMÆRK**

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

---

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

---

### **Rengøring af enheden**

1. Brug en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
2. Tør den af.

## Andre produkter

Du kan finde flere oplysninger om Approach-modeller med berøringsskærm på Garmins websted.

- Gå til [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt din Garmin-forhandler.



**Approach G5**



**Approach G3**

Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan