

GARMIN<sup>®</sup>

# Approach<sup>®</sup> S1

käyttöopas



© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pitää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).

Garmin®, Garmin-logo ja Approach® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

## Aloitus

### VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Tee nämä toimet, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran.


1. Lataa laite (sivu 1).
2. Käynnistä laite (sivu 2).
3. Etsi satelliittisignaaleja (sivu 3).
4. Aloita kierros (sivu 3).

## Laitteen lataaminen

### ILMOITUS

Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.

Laite ei lataudu, kun akun lämpötila ei ole alueella 5–40 °C (41–104 °F).


1. Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan.
3. Kohdista laitteen taustapuolella olevat neljä liitinpintaa latauspidikkeen  vastaaviin neljään tappiin.



Kun liität laitteen virtalähteeseen, laite käynnistyy, ja latausnäyttö avautuu.



#### 4. Lataa laitteen akku täyteen

Kun laitteen akku on täynnä, näytössä näkyvä  on täysinäinen.

## Laitteen käynnistäminen




Paina **power**-painiketta pitkään.

## Painikkeet

Kullakin painikkeella on useita toimintoja.

<b>light/power</b>	Ota taustavalo käyttöön painamalla painiketta. Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta pitkään.
<b>up</b>	Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia painamalla painiketta.
<b>down</b>	Selaa valikoita, reikiä ja asetuksia painamalla painiketta.
<b>OK/menu</b>	Painamalla painiketta voit valita valikkoasetuksia ja kuitata ilmoituksia. Avaa valikko painamalla painiketta pitkään.

## Kuvakkeet

	Akku on lopussa.
 (animoitu)	GPS on käytössä ja matkamittari mittaa etäisyyttä.
	Hälytys on käytössä.

## Satelliittisignaalien etsiminen

Et voi aloittaa kierrosta, ennen kuin laite on hakenut satelliitteja. Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

1. Poistu tarvittaessa virransäästötilasta painamalla **OK**-painiketta.
2. Mene ulos aukealle paikalle.
3. Odota, kun laite hakee satelliitteja.

## Kierroksen aloittaminen

1. Paina aikasivulla **menu**-painiketta.
2. Valitse **Aloita kierros**.
3. Valitse kenttä luettelosta.

Laite aloittaa automaattisesti sijaintiasi lähimpänä olevasta reiästä.

## Reiän näkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän yleiskatsauksen. Laite siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

**HUOMAUTUS:** koska lipputangon sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen lipputangon sijaintiin.



①	Nykyisen reiän numero.
②	Etäisyys viheriön takareunaan.

③	Etäisyys viheriön keskikohtaan.
④	Etäisyys viheriön etureunaan.
⑤	Osoittaa reiän par-arvon.

## Lyönnin mittaaminen

Et voi mitata lyöntiä, ennen kuin olet aloittanut kierroksen.

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Mittaa lyönti**.
3. Kävele pallon luo.

Kun kävelet, etäisyys näkyy näytössä.

## Etäisyyden nollaaminen

Jos et tee mitään, etäisyysarvo nolautuu automaattisesti, kun siirryt seuraavalle reiälle.

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Mittaa lyönti**.
3. Valitse **Uusi lyönti**.

## Kierroksen lopettaminen

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Lopeta kierros**.

## Matkamittarin etäisyyden tarkasteleminen

Matkamittari mittaa kokonaiskävelymatkan.

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Matkamittari**.

Kun kävelet, etäisyys näkyy näytössä.

## Matkamittarin poistaminen käytöstä

Jos suljet matkamittarin, laite jatkaa mittaamista. Etäisyyden mittaaminen käyttää GPS-toimintoa ja lyhentää akunkestoa.

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.

## 2. Valitse **Matkamittari**.

Laitte kehottaa jatkamaan, nollaamaan etäisyyden tai poistamaan matkamittarin käytöstä.

## 3. Valitse **Sammuta**.

## Järjestelmäasetusten muuttaminen

Voit muuttaa kellonaikaa, ajan esitystä, ääniä, kieltä ja mittayksikköä.

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Asetus**.
3. Muuta asetuksia.

## Ajan asettaminen manuaalisesti

Kellon aika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite etsii satelliitteja.

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Asetus** > **Aika** > **Manuaalinen**.
3. Anna aika ja paina **OK**-painiketta.

## Hälytyksen asettaminen

1. Paina **menu**-painiketta pitkään.
2. Valitse **Hälytys** > **Määritä**.
3. Anna hälytysaika.
4. Valitse **Hälytys** > **Käytössä**.

## Kenttien päivitykset

Tämä laite saattaa oikeuttaa maksuttomiin kenttäkarttapäivityksiin.

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2. Kohdistalaitteen taustapuolella olevat neljä liitinpintaa latauspidikkeen vastaaviin neljään tappiin.
3. Päivitä Approach® osoitteessa [www.garmin.com/CourseView](http://www.garmin.com/CourseView).
4. Seuraa näytön ohjeita.

## Tekniset tiedot

### ILMOITUS

Laitte on vesitiivis IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan. Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi ja kuivaa laite ilmavassa paikassa upottamisen jälkeen.

**HUOMAUTUS:** laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi uinnin aikana.

Akku	200 mAh:n ladattava, litiumioni, nappiparisto
Akun käyttöikä	Katso <a href="#">sivulla 6</a>
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Akun latauslämpötilat	-5–40 °C (41–104 °F)

## Tietoja akusta

### VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

### Akun käyttöikä

Akunkesto*	Laitteen käyttö
Enintään 3 viikkoa	Laitte on koko ajan virransäästötilassa.
Enintään 8 tuntia	GPS-toiminto on koko ajan käytössä.

\*Täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon, taustavalon ja virransäästötilan käytön mukaan. Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkesto.



## **Virransäästö**

Laitte siirtyy virransäästötilaan, kun se on ollut jonkin aikaa käyttämättömänä. Laitte näyttää ajan ja päivämäärän, mutta ei käytä GPS-toimintoa. Voit poistaa virransäästötilasta painamalla **OK**-painiketta.

## **Vianmääritys**

### **Laitteen asetusten nollaaminen**

Jos painikkeet tai näyttö lakkaavat vastaamasta, laite on ehkä nollattava.

1. Paina **power**-painiketta, kunnes näyttö tyhjenee.
2. Paina **power**-painiketta, kunnes näyttö syttyy.

### **Omien tietojen poistaminen**

Paina **menu**- ja **down**-painiketta pitkään samanaikaisesti.

## **Laitteen rekisteröiminen**

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään:

- Mene osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

## **Lisätietojen saaminen**

Lisätietoja tästä laitteesta on Garminin sivustossa.

- Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Osoitteessa <http://buy.garmin.com> tai Garmin-jälleenmyyjältä saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista.

## Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen

Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.

- Yhdysvallat: [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), tai ota yhteyttä Garmin USA:han puhelimitse: (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
- Soita Isossa-Britanniassa (Garmin Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
- Eurooppa: osoitteessa [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Vastaavasti voit soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).

## Laitteen huoltaminen

### ILMOITUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

---

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

---

### Laitteen puhdistaminen

1. Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2. Pyyhi laite kuivaksi.

## Muut tuotteet

Lisätietoja Approach-kosketusnäyttömalleista on Garminin sivustossa.

- Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports).
- Mene osoitteeseen <http://buy.garmin.com> tai ota yhteys Garmin-jälleenmyyjään.



**Approach G5**



**Approach G3**

Garmin-tuotteidesi koko käyttöäsi ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

Marraskuu 2010

Osanumero 190-01283-37 Rev. B

Painettu Taiwanissa