

GARMIN[®]

Approach[®] S1

Handleiding



© 2012 Garmin Ltd. of haar dochterbedrijven

Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van zoals hier vermeld mag de inhoud van dit handboek of een deel daarvan op generlei wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd, verzonden, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor welk doel dan ook zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin verleent hierbij de toestemming om één enkele kopie van dit handboek te downloaden op een harde schijf of ander opslagmedium, om te bekijken of om één kopie af te drukken of een eventuele revisie ervan, onder voorwaarde dat de elektronische of afgedrukte kopie van het handboek de volledige tekst van deze auteursrechtelijke mededeling bevat en verder dat elke ongeautoriseerde commerciële verspreiding van dit handboek of eventuele revisie ervan ten strengste verboden is.

De informatie in dit handboek is onderhevig aan wijzigingen zonder berichtgeving vooraf. Garmin behoudt zich het recht voor om zijn producten te wijzigen of te verbeteren en om veranderingen in dit handboek aan te brengen zonder de verplichting om personen of organisaties hiervan op de hoogte te stellen. Bezoek de Garmin website (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en voor bijkomende informatie betreffende het gebruik en de bediening van dit en andere Garmin producten.

Garmin®, the Garmin logo, and Approach® are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

Introductie

WAARSCHUWING

Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en productinformatie brochure in de doos voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Wanneer het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, moeten de volgende stappen doorlopen worden.


1. Toestel opladen ([pagina 1](#))
2. Toestel aanzetten ([pagina 2](#))
3. Zoeken van satellietsignalen ([pagina 3](#) in de brochure)
4. Begin met een golfcourse ([pagina 3](#))

Toestel opladen

OPMERKING

Om roestvorming te vermijden, moet u de contacten en de zone er rond volledig droog maken vooraleer het toestel op te laden of aan de computer aan te sluiten.

Het toestel zal niet opladen wanneer de temperatuur van de batterij niet binnen 5°C en 40°C ligt.

1. Zet de USB stekker van de kabel in de 220V stroomadapter.
2. Zet de 220V stroomadapter in het gewone stopcontact.
3. Plaats de 4 contacten op de keerzijde van het toestel in lijn met de 4 naalden op de lading clip .



Zodra het toestel aangesloten wordt op een buiten voeding, is het automatisch in gang gezet en de “Lading scherm” komt voor.



4. Laad het toestel volledig op.

Wanneer het toestel volledig opgeladen is, zal het icoontje  voor de lading niet meer knipperen.

Toestel aanzetten




Duw in en houd de “Power” (aan/uit) knop aan.

Toetsen

Elke knop heeft verschillende functies.

light/ power	Druk kort op de knop om de verlichting van het scherm aan te zetten. Druk op de knop en houd deze ingedrukt om het toestel in en uit te schakelen.
up	Druk op deze knop om menu's, holes en parameters door te lopen.
down	Druk op deze knop om menu's, holes en parameters door te lopen.
OK/menu	Druk op deze knop om menu opties te selecteren en te bevestigen.

Icoontjes

	Batterijlading is laag.
 (animated)	GPS werkzaam en de odometer meet de afstand.
	Alarm is aan.

Zoeken van satellietsignalen

U kunt niet een golfcourse starten zolang het toestel bezig is met het zoeken naar satellieten. Het kan tot 30-60 seconden in beslag nemen.

1. Indien nodig, druk op **OK** om uit de batterijspaarmodus te geraken.
2. Ga naar buiten in een open plaats.
3. Wacht terwijl het toestel zoekt naar satellieten.

Begin met een golfcourse

1. Vanuit de horlogemodus, druk op **menu**.
2. Selecteer **Start Round**.
3. Selecteer een golfbaan uit de lijst.

Het toestel start automatisch op de hole die het dichtste ligt bij uw actuele positie.

Keuze van de hole op het scherm

Het toestel toont de gegevens van de hole die u speelt. Het toestel verandert automatisch wanneer u naar een

nieuwe hole gaat. Daarnaast kunt u ook handmatig van hole veranderen met de knoppen up en down.

NOTA : daar de positie van de hole verandert, berekent het toestel de afstand tot begin, midden en eind van de green, en niet tot de werkelijke positie van de hole.



①	Nummer van de gespeelde hole.
②	Afstand tot het einde van de green.

③	Afstand tot het midden van de green.
④	Afstand tot het begin van de green.
⑤	Geeft het “par” nummer aan.

Meet uw slagen

Voordat u een slag kunt meten, moet u een ronde starten.

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.
2. Selecteer **Measure Shot**.
3. Ga tot de bal.

Terwijl u zich verplaatst, wordt de afstand weergegeven op het scherm.

“Reset” de afstand

Indien u niets doet, wordt de afstand automatisch “gereset” wanneer u naar de volgende hole gaat.

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.
2. Selecteer **Measure Shot**.
3. Selecteer **New Shot**.

Een golfcourse beëindigen

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.
2. Selecteer **End Round**.

Bekijken van de afstand bij odometer

De odometer meet de totale afstand die u afgelegd hebt.

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.
2. Selecteer **Odometer**.

Terwijl u zich verplaatst, wordt de afstand op het scherm weergegeven.

De odometer stoppen

Indien u de odometer modus verlaat, blijft het toestel de gelopen afstand meten. Deze afstand meting gebruikt de GPS functie en vermindert de batterijduur. Om de odometer te stoppen.

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.

2. Selecteer **Odometer**.

Het toestel geeft u de keuze tussen blijven meten (Continue), de afstand resetten (Reset distance) of afsluiten (Turn Off).

3. Selecteer **Turn Off**.

Veranderen van de systeemparameters

Tijd, tijd formaat, geluidsignalen, taal en meeteenheden kunnen veranderd worden.

1. Duw en houd aan op **menu**.
2. Selecteer **Setup**.
3. Verander de parameters.

Handmatig invoeren van de tijd

Met de standaardinstellingen, wordt de tijd automatisch ingesteld wanneer het toestel satellietontvangst heeft.

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.
2. Selecteer **Setup > Time > Manual**.
3. Voer de tijd in, en druk op **OK**.

Invoeren van het alarm

1. Hou de **menu-knop ingedrukt**.
2. Selecteer **Alarm > Set**.
3. Voer de tijd van het alarm in.
4. Selecteer **Alarm > On**.

Golfbanen update

Dit toestel kan in aanmerking komen voor kostenloze updates.

1. Sluit de USB kabel aan op een USB stekker op uw computer.
2. Plaatst de 4 contacten op de achterzijde van het toestel in lijn met de 4 naalden op de lading clip ([pagina 1](#)).
3. Om uw Approach toestel te updaten, ga naar www.garmin.com/CourseView.
4. Volg de instructies.

Technische kenmerken

OPMERKING

et toestel is waterproof volgens IEC standard 60529 IPX7. Het kan gedurende 30 minuten een meter onder water doorstaan. Langer indompeling kan schade veroorzaken aan het toestel. Na indompeling, dient het toestel afgeveegd worden met handdoek en droge lucht vooraleer het weer te gebruiken.

NOTA : Het toestel mag niet gebruikt worden bij het zwemmen.

Batterij	200 mAh laadbaar, lithium-ion, coin-cell
Batterijduur	Zie pagina 6
Werkings temperatuur	From -4°F to 140°F (Van -20°C tot 60°C)
Ladingstemperatuur	From 41°F to 104°F (Van -5°C tot 40°C)

Betreffende de batterij



WAARSCHUWING

Dit toestel bevat een lithium-ion batterij. Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en productinformatie brochure in de doos voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Batterijduur

Batterijduur *	Gebruik van het toestel
Tot 3 weken	U gebruikt altijd het toestel in spaarmodus.
Tot 8 uren	U gebruikt altijd de GPS functie.

*De werkelijke batterijduur van een vol opgeladen batterij zal afhangen van hoelang u de GPS functie gebruikt, de verlichting van het scherm en de batterij spaarmodus. Zeer lage temperaturen kunnen ook de batterijduur verkorten.

Batterij spaarmodus

Na een bepaalde tijd zonder gebruik, gaat het toestel in batterij spaarmodus. Het toestel toont tijd en datum aan, maar gebruikt niet de GPS functie. U kunt op **OK** drukken om de batterij spaarmodus te verlaten.

Het opsporen van storingen

Resetten van het toestel

Indien de toetsen niet meer reageren, moet u het toestel resetten.

1. Hou de **power** (aan/uit knop) ingedrukt totdat het scherm wit wordt.
2. Hou de **power** (aan/uit knop) ingedrukt totdat het scherm aan gaat.

Verwijderen van de gebruiker gegevens

Druk tegelijkertijd op de **menu** en **down knoppen**.

Registratie van het toestel

Help ons u beter te ondersteunen door u vandaag online te laten inschrijven:

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar de originele factuur of kasbon, of een fotokopie, in een veilige plaats.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de website Garmin®.

- Ga naar www.garmin.com/intosports.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmindealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem als u vragen hebt over dit product contact op met Garmin Product Support.

- Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397.8200 of (800) 800.1020.
- Neem in het V.K. telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808 2380000.
- Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via +44 (0) 870.8501241.

U kunt meer informatie vinden over dit toestel op de Garmin Web sites in Nederland en in België en bij de gespecialiseerde Garmin dealers. Technische support kunt u ook krijgen in beide landen bij de volgende mail adressen:

- In België: Support@garmin.be

- In Nederland: Dutch.support@garmin.com

Onderhouden van het toestel

OPMERKING

Bewaar het toestel niet in een plaats waar buitengewone temperaturen kunnen optreden voor lange perioden, want dit kan permanente schade veroorzaken.

Vermijd chemische reinigingsproducten die plastic onderdelen kunnen beschadigen.

Schoonmaken van het toestel

1. Gebruik een doek doordrongen van zacht wasmiddel.
2. Droog het af met een droge doek.

Other Products

You can find more information about the Approach touchscreen models on the Garmin Web site.

- Go to www.garmin.com/intosports.
- Go to <http://buy.garmin.com>, or contact your Garmin dealer.



Approach G5



Approach G3

Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de Garmin-website op www.garmin.com.

U ontvangt deze Nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding bij de Approach S1 (Garmin-onderdeelnummer 190-001283-00, revisie B) om het u gemakkelijk te maken. Raadpleeg zo nodig de meest recente revisie van de Engelstalige handleiding voor het bedienen en gebruiken van de Approach S1.

GARMIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DEZE NEDERLANDSE HANDLEIDING EN ONTKENT ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE DAARUIT VOORTVLOEIT.



GARMIN®



© 2012 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)