



Approach® S1

manual do utilizador



© 2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Excepto nos casos aqui indicados, nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, transmitida, divulgada, transferida ou armazenada num suporte de armazenamento com qualquer propósito, sem prévia autorização escrita da Garmin. Pela presente, a Garmin autoriza a transferência de uma única cópia deste manual para um disco rígido ou outro meio de armazenamento electrónico para fins de consulta e de impressão de uma cópia deste manual e de eventuais revisões do mesmo, desde que a cópia electrónica ou impressa deste manual contenha o texto completo do presente aviso de direitos de autor, proibindo-se a distribuição comercial não autorizada deste manual ou de eventuais revisões do mesmo.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações nesse sentido, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite o website da Garmin (www.garmin.com) para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização e funcionamento deste e de outros produtos Garmin.

Garmin®, o logótipo Garmin e Approach® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Como começar



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, proceda a estas acções.

1. Carregue o dispositivo (página 1).
2. Ligue o dispositivo (página 2).
3. Adquira sinais de satélite (página 3).
4. Inicie uma ronda (página 3).

Carregar o dispositivo

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

O dispositivo não carrega com a pilha fora do intervalo de temperatura de 41°F–104°F (5°C–40°C).


1. Ligue a extremidade USB do cabo ao adaptador AC.
2. Ligue o adaptador a uma tomada de parede comum.
3. Alinhe os quatro contactos na parte de trás do dispositivo com as quatro extremidades no clipe de carregamento ①.



Ao ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação, este liga-se e aparece o ecrã de carregamento.



4. Carregar completamente o dispositivo.

Quando o dispositivo tiver a carga completa, a pilha animada  aparece no ecrã totalmente preenchida.

Ligar o dispositivo




Prima e mantenha sob pressão o botão **power**.

Botões

Cada botão tem várias funções.

light/power	Prima para ligar a retroiluminação. Prima e mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
up	Prima para percorrer menus, buracos e definições.
down	Prima para percorrer menus, buracos e definições.
OK/menu	Prima para seleccionar opções do menu e aceitar mensagens. Prima e mantenha premido para abrir o menu.

Ícones

	Bateria fraca.
 (animado)	O GPS está ligado e o contaquilómetros está a medir a distância.
	Alarme ligado.

Adquirir sinais de satélite

Não é possível iniciar uma ronda até que o dispositivo adquira satélites. A aquisição de sinais de satélite poderá demorar entre 30 e 60 segundos.

1. Se necessário, prima **OK** para sair do modo de poupança de energia.
2. Dirija-se para uma área aberta.
3. Aguarde enquanto o dispositivo procura satélites.

Iniciar uma ronda

1. Na página Hora, prima **menu**.
2. Seleccione **Inic. ronda**.
3. Seleccione um campo na lista.

O dispositivo inicia automaticamente no buraco mais próximo da sua posição.

Vista do buraco

O dispositivo apresenta uma perspectiva geral do buraco em que está actualmente a jogar. O dispositivo efectua a transição automaticamente quando muda para um novo buraco.

NOTA: Como as posições dos buracos variam, o dispositivo calcula a distância para a frente, centro e atrás do green e não até à posição real do buraco.



①	Número do buraco actual.
②	Distância até à parte de trás do green.

③	Distância até ao centro do green.
④	Distância para a frente do green.
⑤	Indica o par para o buraco.

Medir a sua tacada

Antes de conseguir medir uma tacada, tem de iniciar uma ronda.

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Medir tacada**.
3. Caminhe até à bola.

Ao caminhar, a distância é apresentada no ecrã.

Repor a distância

Se não fizer nada, o valor de distância é reposto automaticamente quando passa para o buraco seguinte.

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Medir tacada**.
3. Seleccione **Nova tacada**.

Terminar uma ronda

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Term. ronda**.

Visualizar distância do conta-quilómetros

O conta-quilómetros mede a distância de caminhada total.

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Conta-quil**.
Ao caminhar, a distância é apresentada no ecrã.

Desligar o conta-quilómetros

Se sair do conta-quilómetros, o dispositivo continua a medir a distância. A medição de distância utiliza o GPS e diminui a vida útil da pilha.

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.

2. Seleccione **Conta-quil**.
O dispositivo solicita que continue, reponha a distância ou desligue.
3. Seleccione **Desligar**.

Modificar as Definições do Sistema

Pode alterar a hora do dia, o formato da hora, os tons, o idioma e as unidades.

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Configuração**.
3. Alterar as definições.

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora do relógio é definida automaticamente quando o dispositivo adquire satélites.

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Configuração > Hora > Manual**.
3. Introduza a hora e prima **OK**.

Definir o alarme

1. Prima e mantenha premido o botão **menu**.
2. Seleccione **Alarme > Definir**.
3. Introduza a hora de alarme.
4. Seleccione **Alarme > Ligado**.

Actualizações de campos

Este produto pode ter direito a actualizações gratuitas de campos.

1. Ligue o cabo USB a uma porta USB no computador.
2. Alinhe os quatro contactos na parte de trás do dispositivo com os quatro contactos no clipe de carregamento.
3. Para actualizar o seu Approach®, visite www.garmin.com/CourseView.
4. Siga as instruções no ecrã.

Especificações

AVISO

A unidade é à prova de água, em conformidade com a norma IEC 60529 IPX7. Suporta a imersão em 1 metro de água durante 30 minutos. Uma submersão prolongada pode causar danos na unidade. Depois da submersão, não se esqueça de limpar a unidade e de a secar ao ar livre antes de voltar a utilizá-la.

NOTA: O dispositivo não se destina a utilização durante a prática de natação.

Pilha	Pilha-botão recarregável de íões de lítio de 200 mAh
Vida da pilha	Consulte a página 6
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -4°F a 140°F (de -20°C a 60°C)
Intervalo de temperatura de carregamento da pilha.	De 41°F a 104°F (de -5°C a 40°C)

Acerca da pilha

AVISO

Este produto contém uma pilha de íões de lítio. Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Vida útil da pilha

Vida útil da pilha*	Utilização do dispositivo
Até 3 semanas	Se utilizar o dispositivo no modo de poupança de energia o tempo todo.
Até 8 horas	Está a utilizar o GPS o tempo todo.

*A duração efectiva de uma pilha com carga completa depende de quanto tempo utiliza o GPS, a retroiluminação, e o modo de poupança de energia. A exposição a temperaturas extremamente baixas também reduz a vida útil da pilha.

Poupança de energia

Após um período de inatividade, o dispositivo activa o modo de poupança de energia. O dispositivo apresenta a hora e data mas não utiliza o GPS. Prima **OK** para sair do modo de poupança de energia.

Resolução de problemas

Repor o dispositivo

Se os botões ou o ecrã deixarem de responder, pode ter de repor o dispositivo.

1. Prima e mantenha premido o botão **power** até que o ecrã se apague.
2. Prima e mantenha premido o botão **power** até que o ecrã se acenda.

Apagar os dados do utilizador

Prima e mantenha premido o botão **menu** e **down** em simultâneo.

Registrar o dispositivo

Ajude-nos a ajudá-lo efectuando o registo online:

- Visite <http://my.garmin.com>.
- Guarde o recibo de compra ou uma fotocópia num local seguro.

Obter mais informações

Pode obter mais informações acerca deste produto no website da Garmin.

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite <http://buy.garmin.com> ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Contactar a Assistência ao Produto Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin se tiver alguma pergunta acerca deste produto.

- Nos EUA, visite www.garmin.com/support ou contacte a Garmin USA através do número de telefone (913) 397.8200 ou (800) 800.1020.
- No R.U., contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.
- Na Europa, visite www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações de assistência específicas para o seu país, ou contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do telefone +44 (0) 870.8501241.

Cuidar do seu dispositivo

AVISO

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Evite os produtos químicos de limpeza e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

Limpar o dispositivo

1. Utilize um pano humedecido numa solução de detergente suave.
2. Seque-o.

Outros produtos

Pode obter mais informações acerca dos modelos de ecrã táctil Approach no website da Garmin.

- Visite www.garmin.com/intosports.
- Visite <http://buy.garmin.com>, ou contacte o seu revendedor Garmin.



Approach G5



Approach G3

Para obter as mais recentes actualizações de software gratuitas (excepto dados do mapa) ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

Novembro de 2010

N.º de referência 190-01283-34 Rev. B

Impresso em Taiwan