

GARMIN[®]

Approach[®] S1

användarhandbok



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskrivna kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin®, Garmin-logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Komma igång

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

När du använder enheten första gången utför du de här uppgifterna.

1. Ladda enheten (sidan 1).
2. Sätt på enheten (sidan 2).
3. Hämta satellitsignaler (sidan 3).
4. Starta en runda (sidan 3).

Ladda enheten

MEDELANDE

För att förhindra korrosion bör du torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till en dator.

Enheten laddas inte när batteriet är utanför temperaturområdet 5 – 40 °C (41 – 104 °F).

1. Anslut USB-ändan av kabeln till nätadaptern.
2. Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
3. Passa in alla fyra kontakterna på enhetens baksida med de fyra hållarna på laddningsfästet ①.



När du ansluter enheten till en strömkälla slås enheten på och laddningsskärmen visas.



4. Ladda enheten helt.

När enheten är fulladdad visas  på skärmen.

Slå på enheten




Tryck på och håll ned **power**.

Knappar

Varje knapp har flera funktioner.

light/power	Tryck här om du vill slå på bakgrundsbelysningen. Tryck här och håll knappen intryckt för att slå på eller stänga av enheten.
up	Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.
down	Tryck här för att bläddra mellan menyer, hål och inställningar.
OK/menu	Tryck här för att välja menyalternativ och bekräfta meddelanden. Tryck här och håll knappen intryckt när du vill öppna menyn.

Ikoner

	Låg batterispänning.
 (animerat)	GPS-enheten är på och trippmätaren mäter avståndet.
	Larmet är aktiverat.

Söka satellitsignaler

Du kan inte starta en runda förrän enheten hittat satelliter. Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.

1. Tryck vid behov på **OK** för att lämna energisparläge.
2. Gå utomhus till en öppen plats.
3. Vänta medan enheten söker efter satelliter.

Starta en runda

1. På tidssidan trycker du på **menu**.
2. Välja **Starta runda**.
3. Välj en bana i listan.

Enheten startar automatiskt på hålet närmast din position.

Vy över hål

Enheten visar en översikt av det aktuella hål du spelar. Enheten gör en automatisk övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

OBS! Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.



①	Nummer på aktuellt hål.
②	Avstånd till greenens bakre del.

③	Avstånd till greenens mitt.
④	Avstånd till greenens främre del.
⑤	Anger par för hålet.

Mäta ditt slag

Innan du kan mäta ett slag måste du starta en runda.

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Mät slag**.
3. Gå till bollen.

När du går visas sträckan på skärmen.

Nollställa avståndet

Om du inte gör något nollställs avståndsvärdet automatiskt när du går till nästa hål.

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Mät slag**.
3. Välj **Nytt slag**.

Avsluta en runda

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Avsluta runda**.

Visa trippmätarens sträcka

Trippmätaren mäter din totala gångsträcka.

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Trippmätare**.

När du går visas sträckan på skärmen.

Stänga av trippmätaren

Om du går ur trippmätarläget fortsätter enheten att mäta. Avståndsmätningen använder GPS-funktionen och minskar batteriets livslängd.

1. Håll **menu** nedtryckt.

2. Välj **Trippmätare**.

Enheten frågar om du vill fortsätta, nollställa sträckan eller stänga av.

3. Välj **Stäng av**.

Ändra systeminställningar

Du kan ändra klockslag, tidsformat, ljud, språk och enheter.

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Inställning**.
3. Ändra inställningarna.

Ställa in tiden manuellt

Som standard ställs klocktiden in automatiskt när enheten söker efter satelliter.

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Inställning > Tid > Manuell**.
3. Ange tid och tryck på **OK**.

Ställa in larmet

1. Håll **menu** nedtryckt.
2. Välj **Larm > Ställ in**.
3. Ställ in larmtid.
4. Välj **Larm > På**.

Banuppdateringar

Den här produkten kan ge dig rätt till kostnadsfria uppdateringar av bankartor.

1. Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn.
2. Passa in alla fyra kontakterna på enhetens baksida med de fyra hållarna på laddningsfästet.
3. Om du vill uppdatera din Approach® gå du till www.garmin.com/CourseView.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

Specifikationer

MEDDELANDE

Enheten är vattentät enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att vara nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Efter nedsänkning måste du torka rent enheten och sedan blåsa den torr innan du använder den.

OBS! Använd inte enheten när du simmar.

Batterifack	200 mAh uppladdningsbart litiumjonbatteri av knappcellstyp
Batteriets livslängd	Se sidan 6
Drifts- temperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Batteriets laddnings- temperaturområde	Från -5 till 40 °C (från 41 till 104 °F)

Om batteriet

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Batteriets livslängd

Batteriets livslängd*	Enhetsanvändning
Upp till 3 veckor	Du använder enheten i energisparläget hela tiden.
Upp till 8 timmar	Du använder GPS-funktionen hela tiden.

*Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS, bakgrundsbelysning och energisparläge. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.

Strömspar

Efter en tids inaktivitet växlar enheten till energisparläge. Enheten visar tid och datum men använder inte GPS-funktionen. Du kan trycka på **OK** om du vill avsluta energisparläget.

Felsökning

Återställa enheten

Om knapparna eller skärmen inte svarar kan du behöva återställa enheten.

1. Håll **power** nedtryckt tills skärmen blir tom.
2. Håll **power** nedtryckt tills skärmen slås på.

Radera användarinformation

Håll **menu** och **down** nedtryckta samtidigt.

Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan idag:

- Besök <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmins webbplats.

- Gå till www.garmin.com/intosports.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.
- Gå till <http://buy.garmin.com> eller kontakta din Garmin-återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Kontakta Garmins produktsupport

Du kan kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om produkten.

- I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
- I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för inhemsk supportinformation eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

Sköta om enheten

MEDDELANDE

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom den då kan skadas permanent.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra enheten

1. Använd en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.

Andra produkter

Mer information om pekskr msmodellerna av Approach hittar du p  Garmins webbplats.

- G  till www.garmin.com/intosports.
- G  till <http://buy.garmin.com> eller kontakta en Garmin- terf rs ljare.



Approach G5



Approach G3

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan