



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

BMW Motorrad Navigator V

Gebruikershandleiding



Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nūMaps Lifetime™ en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C.

BMW® is een geregistreerd handelsmerk van BMW AG.

Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een begrensde voedingsbron (Limited Power Supply).

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Contactinformatie	1
De batterij plaatsen	1
Het toestel inschakelen	1
Het toestel uitschakelen	1
Het toestel resetten	1
De batterij verwijderen	1
Uw toestel in de motorfietshouder installeren	1
Uw toestel uit de motorfietshouder nemen	2
Over de motorfietshouder	2
Uw toestel in een auto bevestigen	2
Ondersteuning en updates	2
Garmin Express instellen	2
Levenslange kaartupdates activeren	2
De slaapstand	2
Slaapstand inschakelen	3
Slaapstand uitschakelen	3
De helderheid van het scherm aanpassen	3
Het volume aanpassen	3
Statusbalkpictogrammen	3
Een transportmodus kiezen	3
Batterijgegevens	3
De tijd instellen	3
Werken met de knoppen op het scherm	3
Werken met het schermtoetsenbord	3
Snelkoppelingen	3
Een snelkoppeling toevoegen	3
Een snelkoppeling verwijderen	3
Locaties	3
BMW dealers zoeken	3
Contactinformatie	3
Locaties zoeken	3
Een locatie zoeken op categorie	3
Zoeken binnen een categorie	3
Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk	4
Het zoekgebied wijzigen	4
Een locatie op de kaart zoeken	4
Een adres zoeken	4
Zoeken naar recent gevonden bestemmingen	4
De lijst met recent gevonden locaties wissen	4
Parkeerplaats zoeken	4
Uw vorige parkeerplaats vinden	4
Zoekfuncties	4
Een kruispunt zoeken	4
Een plaats zoeken	4
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	4
Een gesimuleerde locatie instellen	4
Locaties opslaan	5
Een locatie opslaan	5
Uw huidige locatie opslaan	5
Een route naar een opgeslagen locatie starten	5
Een opgeslagen locatie bewerken	5
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen	5
Een opgeslagen locatie verwijderen	5
Een thuislocatie opslaan	5
Zoeken naar recent gevonden bestemmingen	5
De lijst met recent gevonden locaties wissen	5
Navigatie	5
Een route starten	5
Meerdere routes vooraf bekijken	5
De routeberekeningsmodus wijzigen	5
Offroad navigeren	5
Een route met bochtige wegen kiezen	6

Een route naar een opgeslagen locatie starten	6
Uw route op de kaart	6
De navigatiekaart gebruiken	6
Een punt aan een route toevoegen	6
Een punt op uw route overslaan	6
Een omweg maken	6
De route stoppen	6
Routesuggesties gebruiken	6
Afritten met diensten	6
Afrit met diensten zoeken	6
Navigeren naar een afrit	6
Kaartpagina's	6
De kaart aanpassen	6
De kaartlagen aanpassen	6
Het reislog weergeven	7
Het kaartgegevensveld aanpassen	7
Kaartknoppen aanpassen	7
Knoppen van de kaart verwijderen	7
Het kaartdashboard wijzigen	7
Het kaartperspectief wijzigen	7
Routeactiviteit bekijken	7
Een lijst met afslagen weergeven	7
De gehele route op de kaart weergeven	7
Volgende afslag weergeven	7
Knooppunten weergeven	7
Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven	7
De tripcomputer weergeven	7
Reisinformatie herstellen	7
De huidige locatiegegevens weergeven	7
Nabije services vinden	7
Routebeschrijving naar uw huidige locatie	7
Handsfree gesproken aanwijzingen	8
Draadloze headsets	8
Draadloze Bluetooth technologie inschakelen	8
Een draadloze headset koppelen	8
Een gekoppelde headset verwijderen	8
Verbinding met uw headset verbreken	8
Tips na het koppelen van de toestellen	8
De apps gebruiken	8
Help gebruiken	8
Help-onderwerpen zoeken	8
Smartphone Link	8
Smartphone Link downloaden	8
Verbinding maken met Smartphone Link	8
Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden	8
Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link	8
Over Garmin Live Services	9
Een abonnement nemen op Garmin Live Services	9
De weersverwachting weergeven	9
Het weer voor een andere plaats weergeven	9
De weerradar weergeven	9
Weerwaarschuwingen weergeven	9
De omstandigheden op de weg controleren	9
Reisplanner	9
Via-punten	9
Vormbepalingspunten	9
Een reis naar een bestemming plannen	9
Punten aan een route toevoegen	9
Vertrektijd en verblijfsduur plannen	9
De transportmodus in een reis wijzigen	10
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	10
Een opgeslagen reis bewerken	10
Sporen	10
Informatie over sporen weergeven	10

TracBack®	10	De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken	15
Uw recente route terugvolgen	10	Eigen nuttige punten zoeken	15
Uw recente route als reis opslaan	10	Accessoires aanschaffen	15
Het kompas gebruiken	10	Problemen oplossen	15
Recente routes en bestemmingen weergeven	10	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen	15
De wereldklok gebruiken	10	Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto	15
De wereldkaart weergeven	10	Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken	15
De wekker instellen	10	De zuignap blijft niet op de voorruit zitten	15
De calculator gebruiken	10	De batterij blijft niet erg lang opgeladen	15
Eenheden omrekenen	10	De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn	15
Wisselkoersen instellen	10	Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer	15
Informatie over de mediaspeler	11	Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer	15
Ondersteunde bestandstypen	11	Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer	15
Muziek afspelen	11	Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel	15
Een afspeellijst opstellen	11	Mijn toestel is vastgelopen	16
Een afspeellijst maken op een computer	11	Ik moet al mijn gebruikersgegevens wissen	16
De huidige afspeellijst bewerken	11	Specificaties	16
Verkeersinformatie	11	Index	17
Informatie over verkeer op uw route	11		
Verkeersproblemen op uw route weergeven	11		
Handmatig verkeer op uw route vermijden	11		
Een alternatieve route nemen	11		
Verkeersinformatie op de kaart weergeven	11		
Verkeer in uw omgeving	11		
Verkeersproblemen zoeken	11		
Een verkeersprobleem op de kaart weergeven	11		
Verkeersproblemen zoeken	11		
Verkeersinformatie interpreteren	12		
Verkeersinformatie uitschakelen	12		
Gegevensbeheer	12		
Bestandstypen	12		
Informatie over geheugenkaarten	12		
Een geheugenkaart installeren	12		
Het toestel aansluiten op uw computer	12		
Gegevens van uw computer overzetten	12		
De USB-kabel loskoppelen	12		
Het toestel aanpassen	12		
Kaart- en voertuiginstellingen	12		
Kaarten inschakelen	12		
Navigatie-instellingen	12		
Instellingen berekenmodus	13		
Scherminstellingen	13		
Bluetooth instellingen	13		
Bluetooth uitschakelen	13		
Verkeersinstellingen	13		
Instellingen voor eenheden en tijd	13		
Taal- en toetsenbordinstellingen	13		
Gevarenzonealarminstellingen	13		
Toestel- en privacyinstellingen	13		
De instellingen herstellen	14		
Appendix	14		
Voedingskabels	14		
Het toestel opladen	14		
Toestelonderhoud	14		
De behuizing schoonmaken	14		
Het aanraakscherm schoonmaken	14		
Diefstalpreventie	14		
De levensduur van de batterij verlengen	14		
De batterij vervangen	14		
Het toestel vergrendelen	14		
De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen	14		
Extra kaarten kopen	14		
Flitspaalinformatie	14		
Eigen nuttige punten	15		
POI Loader installeren	15		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Contactinformatie

Als u tijdens het gebruik van uw BMW Navigator V problemen ondervindt of als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw BMW Motorrad-dealer.

De batterij plaatsen

- 1 Neem de meegeleverde schroevendraaier ① uit de verpakking.



- 2 Neem de meegeleverde lithium-ionbatterij uit de verpakking.
- 3 Maak de schroeven los en verwijder het deksel van het batterijvak.
- 4 Plaats indien nodig een microSD™ kaart ② in het toestel.



- 5 Plaats de batterij met de kabel naar boven.
- 6 Plaats de batterijconnector ③ in de batterijpoort ④.



- 7 Plaats het batterijdeksel, met de bovenkant eerst ⑤.



- 8 Sluit het batterijdeksel ⑥ en draai de schroeven vast.

OPMERKING: Draai de schroeven niet te stevig vast.

Het toestel inschakelen

OPMERKING: Het toestel wordt automatisch ingeschakeld als het in de optionele motorfiets- of autohouder wordt geplaatst en de externe voeding is aangesloten en ingeschakeld.

Druk op de aan-uitknop.

Het toestel uitschakelen

- 1 Houd de aan-uitknop ingedrukt tot er een melding op het scherm verschijnt.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de slaapmodus.

- 2 Selecteer **Uit**.

Het toestel resetten

U kunt het toestel resetten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt.

De batterij verwijderen

U kunt de batterij verwijderen als u het toestel gedurende langere tijd niet denkt te gaan gebruiken.

- 1 Maak de schroeven los en verwijder het deksel van het batterijvak.
- 2 Houd de ontgrendelingsknop op de batterijklep ingedrukt terwijl u de klep voorzichtig verwijdt van het toestel.



Uw toestel in de motorfietshouder installeren

⚠ LET OP

Controleer voordat u gaat rijden of de bovenkant van de hendel horizontaal is en zich op gelijke hoogte met de bovenkant van het toestel en de houder bevindt.

OPMERKING: De motorfietshouder wordt niet meegeleverd in alle pakketten.

- 1 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.



- 2 Kantel uw toestel naar achteren totdat het vastklikt en de bovenkant van de hendel horizontaal is.

OPMERKING: Verwijder het toestel uit de motorfietshouder alvorens een batterijlader op uw motorfiets aan te sluiten.

Uw toestel uit de motorfietshouder nemen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop ① aan de zijkant van de houder.
- 2 Haal het toestel uit de houder.

Over de motorfietshouder

U kunt bepaalde toestelfuncties bedienen met de knoppen op de motorfietshouder.



①	Selecteer voor in- en uitzoomen op de kaart. Selecteer voor gebruik van functionaliteit gemarkeerd met een + of - .
②	Selecteer voor weergave van kaart, kompas, tripcomputer en mediaspeler. Houd deze knop ingedrukt voor toegang tot de helderheidsinstellingen.
③	Selecteer als u de huidige aanwijzing wilt horen wanneer u een Bluetooth® helm of headset hebt aangesloten. Houd deze knop ingedrukt voor toegang tot de volume-instellingen.

Uw toestel in een auto bevestigen

OPMERKING: De autohouder maakt deel uit van de optionele carkit.

KENNISGEVING

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Sluit de kleine connector van de voertuigvoedingskabel ① aan op de poort aan de zijkant van de autohouder ②.



- 2 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.
- 3 Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- 4 Druk de zuignap ③ tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 5 Klik de steun op de zuignaparm.
- 6 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.
- 7 Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
- 8 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto aan op de stroomvoorziening.

Ondersteuning en updates

Garmin® Express biedt eenvoudige toegang tot deze diensten voor uw toestel.

- Productregistratie
- Software- en kaartupdates
- Producthandleidingen
- Voertuigpictogrammen, stemmen en andere extra's

Garmin Express instellen

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op uw computer.
- 3 Ga naar www.garmin.com/express.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Levenslange kaartupdates activeren

OPMERKING: Levenslange kaartupdates zijn niet van toepassing op producten die niet beschikken over vooraf geladen kaarten.

OPMERKING: Met levenslange kaartupdates kunt u kaartupdates voor één compatibel Garmin product ontvangen als en wanneer dergelijke updates door Garmin beschikbaar worden gesteld totdat de nuttige levensduur van uw product is afgelopen of (als dit zich eerder voordoet) totdat Garmin geen kaartgegevens van de externe leverancier meer ontvangt. Een toelichting op het begrip "nuttige levensduur" en andere belangrijke voorwaarden en bepalingen vindt u op www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Ga naar www.garmin.com/express.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Als u uw toestel registreert, kunt u e-mailmeldingen ontvangen wanneer er een kaartupdate beschikbaar is.

De slaapstand

Gebruik de slaapstand om te voorkomen dat de batterij leegraakt terwijl het toestel niet wordt gebruikt. De slaapstand

verbruikt zeer weinig stroom. Als de batterij is opgeladen, kunt u het toestel weken achtereen in de slaapstand laten staan.

Slaapstand inschakelen

Druk op de **Aan/uit**.

Slaapstand uitschakelen

Druk wanneer het toestel zich in de slaapstand bevindt op de **aan-uitknop**.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen > Scherm > Helderheid**.
- 2 Selecteer ▲ of ▼ om de helderheid van het scherm aan te passen.

Het volume aanpassen

- 1 Selecteer **Volume**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer ▲ of ▼ om het volume aan te passen.
 - Selecteer 🔇 om het geluid te dempen.
 - Selecteer 🗲 voor extra opties.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-siganaalstatus.
	Bluetooth status (wordt weergegeven als Bluetooth is ingeschakeld).
	Verbonden met Smartphone Link.
	Transportmodusindicator. Hiermee kunt u de modus auto, motorfiets of offroad selecteren.
	Huidige tijd.
	Batterijstatus.

Een transportmodus kiezen

Selecteer 🚲.

Batterijgegevens

Zodra het toestel op de voeding wordt aangesloten, begint het opladen.

🔋 op de statusbalk geeft de status van de interne batterij aan.

De tijd instellen

OPMERKING: U kunt Automatisch selecteren om automatisch de tijd in te stellen telkens wanneer u het toestel inschakelt.

- 1 Selecteer **9:10A**.
- 2 Blader door de cijfers om de tijd in te stellen.

Werken met de knoppen op het scherm

- Selecteer ⬅ om terug te keren naar het vorige menuscherm.
- Houd ⬅ ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer ▲ of ▼ voor meer keuzes.
- Houd ▲ of ▼ ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer ≡ om het menu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Werken met het schermtoetsenbord

Zie "Taal- en toetsenbordinstellingen" als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen ([Taal- en toetsenbordinstellingen](#)).

- Selecteer ✖ om een zoekitem te verwijderen.
- Selecteer ✖ als u een teken wilt wissen.
- Selecteer 🌐 om de taal van het toetsenbord te wijzigen.
- Selecteer &?% om speciale tekens zoals leestekens op te geven.
- Selecteer ⬆ om het gebruik van hoofdletters te wijzigen.

Snelkoppelingen

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

Locaties

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en straatgegevens. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken. U kunt ook zoeken naar adressen, coördinaten, plaatsen en kruispunten.

BMW dealers zoeken

U kunt een BMW dealer zoeken bij u in de buurt.

Selecteer **Waarheen? > BMW Motorrad**.

Contactinformatie

Als u tijdens het gebruik van uw BMW Navigator V problemen ondervindt of als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw BMW Motorrad-dealer.

Locaties zoeken

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, wordt in bepaalde categorieën een snelzoeklijst weergegeven met de laatste drie bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer een categorie.
- 4 Selecteer indien van toepassing een bestemming in de snelzoeklijst.
- 5 Selecteer indien van toepassing de juiste bestemming.

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** op de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voer dan een straatnaam en een nummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voer dan een straatnaam, het nummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij**.
- 3 Selecteer een optie.

Een locatie op de kaart zoeken

Voordat u plaatsen kunt zoeken die zijn opgenomen in de kaartgegevens, zoals restaurants, ziekenhuizen en tankstations, moet u de kaartlaag voor plaatsen onderweg inschakelen (zie [De kaartlagen aanpassen](#)).

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer wanneer nodig **Q** en selecteer een categoriepictogram om een specifieke categorie plaatsen te bekijken.
Locatiemarkeringen ( of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer wanneer nodig een locatiebeschrijving om aanvullende informatie te bekijken.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Adres**.
- 2 Voer het huisnummer in en selecteer **OK**.
- 3 Voer de straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij** om de plaats, staat of provincie te wijzigen.
- 5 Selecteer indien nodig de plaats, staat of provincie.

- 6 Selecteer indien nodig het adres.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Recent**.
- 2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen? > Recent >  > Wis > Ja**.

Parkeerplaats zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Parkeerplaats**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer **Apps > Vorige parkeerplaats**.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een kruispunt zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Kruispunten**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een staat of provincie.
 - Selecteer **Staat of land** en voer een naam in als u een ander land of andere staat of provincie wilt selecteren.
- 3 Voer de eerste straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer indien nodig de straat.
- 5 Voer de tweede straatnaam in en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer indien nodig de straat.
- 7 Selecteer zo nodig het kruispunt.

Een plaats zoeken

OPMERKING: Als u een plaats selecteert, navigeert u naar het centrum van die plaats.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Steden**.
- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in**.
- 3 Voer de naam van een plaats in en selecteer **Q**.
- 4 Selecteer een plaats.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën > Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Selecteer de coördinaat voor de breedtegraad.
- 4 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer de coördinaat voor de lengtegraad.
- 6 Voer de nieuwe coördinaat in en selecteer **OK**.
- 7 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > GPS-simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.

Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.

4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.

5 Selecteer **Stel locatie in**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **i**.

4 Selecteer **≡** > **Sla op**.

5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.

2 Selecteer **Sla op**.

3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

4 Selecteer **OK**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **Gal**.

Een opgeslagen locatie bewerken

1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

2 Selecteer indien nodig een categorie.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **i**.

5 Selecteer **≡** > **Wijzig**.

6 Selecteer een optie:

- Selecteer **Naam**.
- Selecteer **Telefoonnummer**.
- Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
- Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.

7 Wijzig de informatie.

8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **i**.

4 Selecteer **≡** > **Wijzig** > **Categorieën**.

5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.

6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.

7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.

2 Selecteer **≡** > **Wis opgeslagen plaatsen**.

3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

1 Selecteer **Waarheen?** > **≡** > **Stel thuislocatie in**.

2 Selecteer **Voer mijn adres in**, **Gebruik huidige locatie** of **Recent gevonden**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis" in het menu Opgeslagen.

Naar huis navigeren

Selecteer **Waarheen?** > **Naar huis**.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen** > **Thuis**.

2 Selecteer **i**.

3 Selecteer **≡** > **Wijzig**.

4 Voer uw wijzigingen in.

5 Selecteer **OK**.

Zoeken naar recent gevonden bestemmingen

De vijftig laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

1 Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** > **≡** > **Wis** > **Ja**.

Navigatie

Een route starten

1 Zoek naar een locatie.

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **Gal**.

Meerdere routes vooraf bekijken

1 Zoek naar een locatie.

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **Routes**.

4 Selecteer een route.

De routeberekeningsmodus wijzigen

1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Berekenmodus**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
- Selecteer **Bochtige wegen** om routes te berekenen die de voorkeur geven aan bochtige wegen.
- Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
- Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad navigeren

Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroad-modus gebruiken.

1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie**.

2 Selecteer **Berekenmodus** > **Offroad** > **Sla op**.

De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie.

Een route met bochtige wegen kiezen

Uw toestel kan routes berekenen waarop bochtige wegen voorkeur krijgen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle toestelmodellen beschikbaar. Deze functie is afhankelijk van uw kaartregio.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus > Bochtige wegen > Sla op**.

2 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden > Snelwegen** als u snelwegen op uw route wilt vermijden (optioneel).

Zo volgt uw route meer bochtige wegen. Voor langere routes geldt dat de afstand of reistijd hierdoor wel aanzienlijk kan toenemen.

3 Start een route.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.

2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer **Alle opgeslagen plaatsen**.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer **Ga!**.

Uw route op de kaart

KENNISGEVING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

De route wordt aangegeven met een magenta lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met behulp van gesproken aanwijzingen (wanneer het toestel in de autohouder is geplaatst of met een Bluetooth headset is verbonden), pijlen op de kaart, en richtingaanduidingen boven aan de kaart. Al naar gelang de instellingen voor herberekening, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies als u van de oorspronkelijke route afwijkt.

Mogelijk wordt er een gegevensveld voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een hoofdweg bevindt.

De navigatiekaart gebruiken

1 Selecteer **Bekijk kaart**.

2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **+** of **-** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
- Selecteer de kaart en vervolgens **▲** als u wilt schakelen tussen de weergaven Noord boven en 3D.
- Selecteer **Q** als u specifieke categorieën wilt weergeven wanneer u niet navigeert.
- Selecteer **📍** als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie.

Een punt aan een route toevoegen

Voordat u een stopplaats kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

1 Selecteer op de kaart **📍 > Waarheen?**.

2 Zoek de extra stopplaats.

3 Selecteer de stopplaats in de zoekresultaten.

4 Selecteer **Ga!**.

5 Selecteer **Voeg toe aan actieve route**.

Een punt op uw route overslaan

U kunt een punt op uw route overslaan als u niet langs dit punt wilt reizen. Hiermee voorkomt u dat het toestel u terugnavigeert naar het gemiste punt. Deze functie kan niet worden gebruikt als het volgende punt uw eindbestemming is.

Selecteer op de kaart **≡ > Overslaan**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

Selecteer **≡ > Omrijden** tijdens het navigeren.

Het toestel zoekt een omweg voor de volgende 0,5 km of 0,5 mijl van uw huidige route met behulp van de dichtstbijzijnde geschikte wegen.

De route stoppen

Selecteer op de kaart **≡ > ⓧ**.

Routesuggesties gebruiken

U dient ten minste één locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voordat u deze functie kunt gebruiken.

Bij gebruik van de functie myTrends™ voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie.

Selecteer de navigatiebalk om een routesuggestie voor de locatie te bekijken.

Afritten met diensten

Wanneer u een route navigeert, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.

Deze diensten zijn per categorie vermeld op tabbladen.

	Benzine
	Restaurant
	Logies
	Toiletten

Afrit met diensten zoeken

1 Selecteer op de kaart **≡ > Afrit met diensten**.

2 Gebruik de pijlen om een afrit te selecteren die u nadert.

3 Selecteer een tabblad met een dienstencategorie.

4 Selecteer een nuttig punt.

Navigeren naar een afrit

1 Selecteer op de kaart **≡ > Afrit met diensten > 📍**.

2 Selecteer **Ga!**.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.

2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het reislog weergeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.

OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.

- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Kaartknoppen aanpassen

Er kunnen maximaal twee pictogrammen rechts van de hoofdkart worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een ander pictogram.

Knoppen van de kaart verwijderen

U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartknoppen**.
- 2 Selecteer een pictogram en vervolgens **OK**.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartdashboard wijzigen

Het dashboard toont reisinformatie onder aan de kaart. U kunt verschillende dashboards selecteren om de stijl en de indeling van de informatie te wijzigen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Dashboards**.
- 2 Gebruik de pijlen om een dashboard te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Routeactiviteit bekijken

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.

De details van de afslag worden weergegeven. Op belangrijke wegen wordt er een afbeelding van de afslag weergegeven indien deze beschikbaar is.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de navigatiebalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer  > **Kaart**.

Volgende afslag weergeven

Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteermogelijkheid en andere manoeuvre(s).

De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

Selecteer  op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven.

Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).

Selecteer  op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar).

Realtime verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kan er een verkeerswaarschuwing worden weergegeven op de navigatiebalk.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

De tripcomputer weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw huidige snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden vastgelegd.

Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel maximumsnelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nabije services vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om nabije services, zoals tankstations, ziekenhuizen of politiebureaus, te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer een categorie.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschrijving naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Handsfree gesproken aanwijzingen

Draadloze headsets

OPMERKING: Als u draadloos naar audio van hoge kwaliteit wilt luisteren, kunt u een Bluetooth headset met ondersteuning voor het A2DP-profiel aansluiten.

Met behulp van draadloze technologie kan uw toestel gesproken navigatie-aanwijzingen naar een draadloze headset versturen.

Draadloze Bluetooth technologie inschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Bluetooth**.

Een draadloze headset koppelen

OPMERKING: Er kan slechts één headset tegelijk actief zijn.

U moet het toestel koppelen met een compatibele mobiele headset voordat u navigatie-aanwijzingen kunt ontvangen via uw headset.

- 1 Plaats uw headset en uw Bluetooth toestel binnen 10 m (33 ft.) van elkaar.
- 2 Schakel op het toestel de draadloze Bluetooth technologie in.
- 3 Schakel op uw headset de draadloze Bluetooth technologie in en maak de headset zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen.
- 4 Selecteer **Instellingen > Bluetooth > Zoeken naar toestellen**.
U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt.
- 5 Selecteer uw headset in de lijst.
- 6 Selecteer **OK**.

Uw toestel verstuurt navigatie-aanwijzingen naar uw headset terwijl u een route navigeert.

Een gekoppelde headset verwijderen

U kunt een gekoppelde headset verwijderen zodat deze niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer **Toestel ontkoppelen**.

Verbinding met uw headset verbreken

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer het toestel waarmee u de verbinding wilt verbreken.
- 3 Schakel het selectievakje voor het toestel uit.
De verbinding met de headset wordt verbroken, maar de koppeling met het toestel blijft gehandhaafd.

Tips na het koppelen van de toestellen

- Nadat de toestellen eenmaal zijn gekoppeld, kunnen ze automatisch verbinding maken zodra u ze inschakelt.
- Wanneer uw telefoon is verbonden met uw toestel in de autohouder of met een Bluetooth headset, kunt u spraakoproepen ontvangen.
- Wanneer u het toestel inschakelt, probeert het toestel een koppeling tot stand te brengen met de laatste telefoon of het laatste Bluetooth toestel waaraan het was gekoppeld.
- Mogelijk dient u uw telefoon zodanig in te stellen dat deze automatisch koppelt met het toestel wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

De apps gebruiken

Help gebruiken

Selecteer **Apps > Help** om informatie over het toestel weer te geven.

Help-onderwerpen zoeken

Selecteer **Apps > Help > Q**.

Smartphone Link

Smartphone Link is een telefoontoepassing waarmee u locatiegegevens kunt synchroniseren met uw telefoon en toegang kunt krijgen tot live-informatie via de dataverbinding van uw telefoon. Uw toestel brengt gegevens vanaf Smartphone Link over met behulp van draadloze Bluetooth technologie. Live-informatie is beschikbaar via gratis en betaalde abonnementen van Garmin Live Services.

Opgeslagen locaties en recent gevonden locaties worden met uw telefoon gesynchroniseerd telkens wanneer uw toestel verbinding maakt met Smartphone Link.

Smartphone Link downloaden

Smartphone Link is voor een aantal smartphones beschikbaar. Ga naar de app-store op uw telefoon voor informatie over compatibiliteit en beschikbaarheid.

Download Smartphone Link in de app-store op uw ondersteunde telefoon.

Raadpleeg de handleiding bij uw telefoon voor informatie over het downloaden en installeren van toepassingen.

Verbinding maken met Smartphone Link

Voordat u verbinding kunt maken met Smartphone Link, moet u de app Smartphone Link downloaden en op uw telefoon installeren.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer op uw toestel **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Schakel het selectievakje **Bluetooth** in.
- 4 Schakel het selectievakje **Waarneembaar** in.
- 5 Selecteer op uw telefoon **Bluetooth**.
- 6 Schakel op uw telefoon draadloze Bluetooth technologie in en scan naar in de buurt aanwezige Bluetooth toestellen.
- 7 Selecteer op uw telefoon uw toestel in de lijst met in de buurt aanwezige toestellen.
- 8 Volg de instructies op het scherm van uw telefoon en van uw toestel om het koppelingsverzoek te bevestigen.
✱ verschijnt op de statusbalk van uw toestel wanneer er verbinding is met Smartphone Link.

Een locatie van uw telefoon naar uw toestel verzenden

Smartphone Link is als navigatietoepassing op uw telefoon geregistreerd.

- 1 Selecteer op uw telefoon de knop om de navigatie naar een locatie te starten (zie de handleiding bij uw telefoon voor meer informatie).
- 2 Selecteer in het toepassingsmenu **Smartphone Link**.

De volgende keer dat u uw toestel met uw telefoon verbindt, wordt de locatie overgebracht naar de recent gevonden items op uw toestel.

Oproepen uitschakelen terwijl u verbonden bent met Smartphone Link

Wanneer het toestel is verbonden met de telefoon en Garmin Live Services ontvangt, kunt u handsfree bellen uitschakelen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 2 Selecteer uw telefoon.
- 3 Schakel het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Over Garmin Live Services

Voordat u Garmin Live Services kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd.

Sommige services, zoals Weer, zijn als aparte apps op uw toestel beschikbaar. Andere services, zoals Verkeer, bieden een uitbreiding op bestaande navigatiefuncties op uw toestel. Bij functies die toegang tot Garmin Live Services vereisen, wordt het Smartphone Link-symbool weergegeven en deze functies verschijnen alleen als het toestel is verbonden met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd.

Een abonnement nemen op Garmin Live Services

Voordat u zich kunt abonneren op Garmin Live Services, moet u de app Smartphone Link op uw telefoon installeren.

- 1 Start Smartphone Link op uw telefoon.
- 2 Selecteer **Garmin Live Services**.
Er wordt een lijst met services en abonnementsprijzen weergegeven.
- 3 Selecteer een service.
- 4 Selecteer de prijs.
- 5 Selecteer **Abonneer**.
- 6 Volg de instructies op het scherm.

De weersverwachting weergeven

U moet uw toestel verbinden met een ondersteunde telefoon waarop Smartphone Link wordt uitgevoerd voordat u deze functie kunt gebruiken. Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer een dag.
De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Weer > Huidige locatie**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
 - Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

De weerradar is een bewegende weergave met kleurcodes van de huidige weersomstandigheden. Daarnaast wordt er een weerpictogram op de kaart weergegeven. Aan het weerpictogram herkent u de weersomstandigheden in de omgeving, zoals regen, sneeuw en onweersbuien.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer **≡ > Weerradar**.

Weerwaarschuwingen weergeven

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde stad.

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer **≡ > Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

- 1 Selecteer **Apps > Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer **≡ > Wegomstandigheden**.

Reisplanner

Een reis kan maximaal 29 via-punten bevatten en één eindbestemming. U kunt tot 50 vormbepalingspunten opnemen tussen elk via-punt.

Via-punten

Via-punten zijn tussenliggende punten van een reis. Een oranje vlag geeft een via-punt op de kaart aan. Een reis kan maximaal 29 via-punten en één eindbestemming bevatten. Tijdens de reis geeft het toestel de aankomst bij elk via-punt aan.

Vormbepalingspunten

Vormbepalingspunten zijn punten tussen twee bestemmingen of via-punten waarmee u uw reisrichting vorm kunt geven. Een blauwe stip geeft een vormbepalingspunt op de kaart aan. U kunt tot 50 vormbepalingspunten toevoegen tussen elke bestemming of elk via-punt. Tijdens de reis geeft het toestel niet uw aankomst bij elk vormbepalingspunt aan.

Een reis naar een bestemming plannen

U kunt de reisplanner gebruiken om een reis met een of meerdere bestemmingen te maken.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer **Nieuwe reis**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **+** om een eindbestemming toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Punten aan een route toevoegen

OPMERKING: Uw reis moet een startlocatie, ten minste één via-punt en een eindbestemming bevatten voordat u een vormbepalingspunt kunt toevoegen.

Wanneer u een reis maakt of bewerkt, kunt een via-punt wijzigen in een vormbepalingspunt en andersom.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer **Nieuwe reis**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#)).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer **+** om een eindbestemming toe te voegen.
- 7 Selecteer **+** om ten minste één via-punt toe te voegen.
Via-punten worden aangegeven met een oranje vlag.
- 8 Selecteer indien nodig de oranje vlag naast een via-punt om dit te wijzigen in een vormbepalingspunt.
Vormbepalingspunten worden aangegeven met een blauwe stip.
- 9 Selecteer **Volgende**.
- 10 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer een locatie.

- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Vertrektijd**.
 - Selecteer **Aankomsttijd**.
- 5 Selecteer een datum en tijd en selecteer **Sla op**.
- 6 Selecteer **Tijdsduur**.
- 7 Selecteer de tijd die u wilt doorbrengen op de locatie en selecteer **Sla op**.
- 8 Herhaal, indien nodig, de stappen 3–7 voor iedere locatie.

De transportmodus in een reis wijzigen

U kunt de transportmodi wijzigen die worden gebruikt in een opgeslagen reis.

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer  **> Transportmodus**.
- 4 Selecteer een transportmodus.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Gal**.
- 4 Selecteer een route als u daar om wordt gevraagd.

Een opgeslagen reis bewerken

- 1 Selecteer **Apps > Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Wijzig naam van reis**.
 - Selecteer **Wijzig bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
 - Selecteer **Wis reis**.
 - Selecteer **Optimaliseer volgorde** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Informatie over sporen weergeven

- 1 Selecteer **Apps > Sporen > Actief**.
- 2 Selecteer een spoor.
Het spoor wordt op de kaart weergegeven.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u het spoor wilt opslaan, selecteert u **Sla spoor op**.
 - Als u het spoor als reis wilt opslaan, selecteert u **Sla op als reis**.
 - Als u een hoogteprofiel van het spoor wilt weergeven, selecteert u **Hoogteprofiel**.

TracBack®

Uw recente route terugvolgen

De functie TracBack houdt uw recente verplaatsingen bij. U kunt uw recente route terugvolgen naar de plaats waar u bent begonnen.

- 1 Selecteer **TracBack**.
Uw recente route wordt weergegeven op de kaart.

- 2 Selecteer **Gal**.

Uw recente route als reis opslaan

U kunt uw recente route als reis opslaan, die u later kunt navigeren met de reisplanner.

- 1 Selecteer **TracBack**.
Uw recente route wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op als reis**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Het kompas gebruiken

OPMERKING: U moet zich verplaatsen om uw richting te kunnen bepalen.

U kunt navigeren met een GPS-kompas.

Selecteer **Apps > Kompas**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen.

U kunt uw voorgaande routes en locaties waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer **Apps > Waar ik ben geweest**.

De wereldklok gebruiken

- 1 Selecteer **Apps > Wereldklok**.
- 2 Selecteer, indien nodig, een stad, voer de naam in en selecteer **OK**.

De wereldkaart weergeven

Selecteer **Apps > Wereldklok > **.

De nachtelijke uren worden in het schaduwgebied weergegeven.

De wekker instellen

- 1 Selecteer **Apps > Wekker**.
- 2 Stel een tijd in.
- 3 Schakel het selectievakje **Alarm aan** in.

De calculator gebruiken

Selecteer **Apps > Calculator**.

Eenheden omrekenen

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer zo nodig de knop naast **Reken om**, selecteer een eenheidscategorie en selecteer **Sla op**.
- 3 Selecteer zo nodig een maateenheidknop, selecteer een eenheid en selecteer **Sla op**.
- 4 Selecteer het veld onder de eenheid die u wilt omrekenen.
- 5 Voer een getal in en selecteer **OK**.

Wisselkoersen instellen

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt de wisselkoers bijwerken voor het omrekenen van eenheden.

- 1 Selecteer **Apps > Eenheden**.
- 2 Selecteer de knop naast **Reken om**.
- 3 Selecteer **Valuta** en vervolgens **Sla op**.
- 4 Selecteer zo nodig een valutaknop, selecteer een andere valuta en selecteer **Sla op**.
- 5 Selecteer de knop onder aan het scherm met de wisselkoersen.
- 6 Selecteer het vakje naast een valuta.

7 Voer een waarde in en selecteer **OK**.

8 Selecteer **OK**.

Informatie over de mediaspeler

De mediaspeler kan alleen worden gebruikt als muziek in goede stereokwaliteit kan worden afgespeeld. De mediaspeler kan niet worden gestart als u een headset zonder A2DP gebruikt.

	Selecteer om de huidige track af te spelen.
	Selecteer om het volume aan te passen.
	Selecteer om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen. Selecteer twee keer om het vorige nummer in de afspeellijst af te spelen.
	Selecteer om naar de volgende track te gaan.
	Selecteer om de huidige track te pauzeren.
	Selecteer om de afspeellijst te herhalen.
	Selecteer om de afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen.

Ondersteunde bestandstypen

OPMERKING: Wanneer uw telefoon aan het toestel is gekoppeld via Bluetooth, kunt u via het toestel geen MP3's afspelen op uw telefoon.

Het toestel ondersteunt MP3-muziekbestanden en M3U- en M3U8-afspeellijstbestanden.

Muziek afspelen

Voordat u muziek kunt afspelen, moet u muziekbestanden in het interne geheugen van het toestel of op de geheugenkaart laden ([Gegevensbeheer](#)).

- 1 Selecteer **Apps > Mediaspeler > Blader**.
- 2 Selecteer zo nodig een categorie en een subcategorie.
- 3 Selecteer zo nodig **Alles afspelen** om de gehele categorie vanaf het begin van de lijst af te spelen.

Een afspeellijst opstellen

- 1 Selecteer **Blader > Afspeellijsten > Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Selecteer de nummers die u aan de afspeellijst wilt toevoegen.
- 3 Selecteer **Terug** nadat u de afspeellijst hebt gemaakt.

Een afspeellijst maken op een computer

- 1 Maak een afspeellijst met muziekbestanden met behulp van uw computer en een audioprogramma.
- 2 Sla de afspeellijst of het M3U8-bestand op dezelfde locatie als de muziekbestanden op.
- 3 Verwijder zo nodig met een tekstverwerker het pad naar de bestandsnamen in het M3U-bestand.
- 4 Breng de afspeellijst en de muziekbestanden over naar het toestel.

De huidige afspeellijst bewerken

De afspeellijst moet in de mediaspeler zijn geopend om deze te kunnen bewerken.

- 1 Selecteer een afspeellijst.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Voeg toe** als u een nummer wilt toevoegen aan het einde van de afspeellijst.
 - Selecteer een nummer en vervolgens **Wis nummers** om het nummer uit de afspeellijst te verwijderen.

Verkeersinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Verkeersinformatie is alleen beschikbaar via Smartphone Link.

Informatie over verkeer op uw route

Wanneer er zich een vertraging op uw route voordoet, wordt een waarschuwing weergegeven op de kaart en berekent het toestel een alternatieve route om de vertraging te vermijden. U kunt kiezen of u de alternatieve routes automatisch of op verzoek wilt gebruiken. Het kan zijn dat het toestel een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  **> Verkeer**.
Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Handmatig verkeer op uw route vermijden

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer **Verkeer op route**.
- 3 Gebruik zo nodig de pijlen om andere vertragingen op uw route weer te geven.
- 4 Selecteer  **> Vermijd**.

Een alternatieve route nemen

Als uw toestel niet is ingesteld om automatisch alternatieve routes te nemen, kunt u handmatig een alternatieve route starten om een vertraging te vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  **> Verkeer**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer op de kaart  **> Verkeer**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  **> Legenda voor verkeer** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeer in uw omgeving

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Apps > Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer  **> Verkeerssituaties**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Een verkeersprobleem op de kaart weergeven

- 1 Selecteer op de verkeerskaart .
- 2 Selecteer een probleem.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer op de kaart  **> Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Verkeerssituaties**.
- 3 Selecteer een item.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verkeersinformatie**.
- 2 Selecteer **Legenda voor verkeer**.

Verkeersinformatie uitschakelen

- 1 Selecteer **Instellingen > Verkeersinformatie**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinformatie** uit.

Gegevensbeheer

U kunt bestanden opslaan op uw toestel. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME, Windows NT®, en Mac® OS 10.3 en ouder.

Bestandstypen

Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende bestandstypen.

- Kaarten en GPX-waypointbestanden van myGarmin™ kaartsoftware, waaronder MapSource®, BaseCamp™ en HomePort™ (**Eigen nuttige punten**).
- GPI-bestanden met eigen nuttige punten van Garmin POI Loader (**POI Loader installeren**).

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan.

Een geheugenkaart installeren

OPMERKING: Het toestel ondersteunt microSD-, microSDHC- en microSDXC-geheugenkaarten. exFAT wordt niet ondersteund. Geheugenkaarten moeten als FAT32 zijn geformatteerd.

- 1 Verwijder de achterklep en de batterij uit het toestel.
- 2 Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Het toestel aansluiten op uw computer

U kunt het toestel met de meegeleverde USB-kabel op een computer aansluiten.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.

Er verschijnt een afbeelding van uw toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het apparaat wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer (**Het toestel aansluiten op uw computer**).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.

- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Bewerken > Kopiëren**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Bewerken > Plakken**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows-computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows-computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Op Mac-computers: Sleep het volumepictogram naar de prullenbak.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Het toestel aanpassen

Kaart- en voertuiginstellingen

Als u de kaart- en voertuiginstellingen wilt wijzigen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmin.com voor meer pictogrammen.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartknoppen: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (**De kaartlagen aanpassen**).

Dashboards: Hiermee stelt u de indeling van het kaartdashboard in.

Autozoom: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Als u de pagina met navigatie-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Herberekening route: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: Hiermee stelt u de lengte van de omweg in.

Veilige modus: Hiermee schakelt u alle functies van het navigatiesysteem uit die veel aandacht van de gebruiker vragen en u tijdens het rijden kunnen afleiden.

GPS-simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Bochtige wegen: Hiermee berekent u routes die bij voorkeur gebruikmaken van bochtige wegen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Scherminstellingen

Als u de pagina met scherminstellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Scherm**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

Kleurmodus: Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee past u de helderheid van de weergave aan.

Time-out voor scherm: Hiermee kunt u opgeven hoe lang het moet duren voordat het toestel in de slaapstand wordt gezet.

Schermafdruk: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Screenshot opgeslagen.

Bluetooth instellingen

Als u de Bluetooth instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Bluetooth**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u draadloze Bluetooth technologie in.

Waarneembaar: Hiermee staat u toe dat het toestel kan worden gedetecteerd door draadloze headsets en telefoons.

Gebruiksvriendelijke naam: Hiermee kunt u een gebruiksvriendelijke naam invoeren ter identificatie van uw toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Bluetooth uitschakelen

1 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.

2 Selecteer **Bluetooth**.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Verkeer**.

Verkeer: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

trafficTrends™: Hiermee wordt de functie trafficTrends™ ingeschakeld.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieformaat: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Taal voor toetsenbord: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Toetsenbordindeling: Hiermee stelt u de toetsenbordindeling in.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

Selecteer **Instellingen > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevarenzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevarenzone in waarvoor een alarm klinkt.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de toestelinstellingen wilt openen, selecteert u **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Garmin Lock: Hiermee kunt u uw toestel vergrendelen met een viercijferige PIN en een veilige locatie instellen.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Positierapportage: Hiermee deelt u uw positiegegevens met Garmin om de inhoud te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer **≡** > **Herstel**.

Appendix

Voedingskabels

Uw toestel kan op diverse manieren van stroom worden voorzien.

- Voertuigvoedingskabel
- USB-kabel
- Netadapter (optionele accessoire)

Het toestel opladen

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op de voertuigvoedingskabel als het in de autohouder staat.
- Sluit het toestel met de meegeleverde USB-kabel aan op een computer.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.

Toestelonderhoud

KENNISGEVING

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Het toestel bevat gevoelige elektronische onderdelen die permanent kunnen worden beschadigd wanneer deze buiten het normale gebruik op de motor of in de auto aan overmatige schokken en trillingen worden blootgesteld. Om het risico van schade aan het toestel te verminderen, mag u het toestel niet laten vallen en niet gebruiken in omgevingen waarin deze wordt blootgesteld aan extreme schokken en trillingen.

De behuizing schoonmaken

KENNISGEVING

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.

- Bewaar het toestel niet in het handschoenenvak.
- Registreer uw toestel op <http://my.garmin.com>.

De levensduur van de batterij verlengen

- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Zet het toestel in de slaapmodus (**Slaapstand inschakelen**).
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.
- Schakel Bluetooth uit (**Bluetooth uitschakelen**).
- Verkort de time-out voor het scherm.

De batterij vervangen

Neem contact op met uw BMW Motorrad-dealer als u de batterij van het toestel moet vervangen. Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het afdanken van de batterij.

Het toestel vergrendelen

Garmin Lock is een antidiestalsysteem dat uw toestel vergrendelt. Elke keer dat u het toestel inschakelt, dient u de viercijferige PIN in te voeren of naar de beveiligingslocatie te rijden.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Toestel** > **Garmin Lock**.
- 2 Selecteer **Vergrendel toestel**.

De zekering in de voertuigvoedingskabel vervangen

OPMERKING: De voertuigvoedingskabel is een optioneel accessoire.

KENNISGEVING

Bij het vervangen van zekeringen moet u ervoor zorgen dat u geen onderdeeljes verliest en dat u deze op de juiste plek terugplaatst. De voertuigvoedingskabel werkt alleen als deze op juiste wijze is samengesteld.

Als het toestel in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u mogelijk de zekering aan het uiteinde van de voertuigadapter vervangen.

- 1 Schroef de dop ① los.



- 2 Verwijder de dop, het zilverkleurige pinnetje ② en de zekering ③.
- 3 Installeer een snelle zekering van 3 A.
- 4 Zorg dat het zilverkleurige pinnetje in de dop zit.
- 5 Schroef de dop vast in de voertuigvoedingskabel ④.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op (www.garmin.com).
- 2 Klik op het tabblad **Kaarten**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Flitspaalinformatie

KENNISGEVING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie.

In sommige landen is flitspaalinformatie beschikbaar. Kijk op www.garmin.com/safetycameras voor beschikbaarheid. In deze

landen kunt u een abonnement nemen op flitspaalinformatie. Het abonnement omvat de locatie van honderden flitspalen. Het toestel waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u kunt uw toestel regelmatig bijwerken met de meest actuele gegevens.

U kunt op elk gewenst moment de gegevens van een nieuwe regio aanschaffen of een bestaand abonnement uitbreiden. De gegevens van elke regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum.

Eigen nuttige punten

Eigen nuttige punten zijn punten die u zelf hebt ingesteld op de kaart. Dit kunnen waarschuwingen zijn dat u zich dicht bij een aangewezen punt bevindt of bijvoorbeeld sneller gaat dan een bepaalde snelheid.

POI Loader installeren

U kunt eigen lijsten met nuttige punten maken of op uw computer downloaden en die op uw toestel installeren met behulp van de POI Loader-software.

- 1 Ga naar www.garmin.com/poiloader.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De Help-bestanden van de POI Loader gebruiken

Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de POI Loader.

Open de POI Loader en klik op **Help**.

Eigen nuttige punten zoeken

Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software ([POI Loader installeren](#)).

- 1 Selecteer **Waarheen? > Categorieën**.
- 2 Schuif naar de sectie Andere categorieën en selecteer een categorie.

Accessoires aanschaffen

Ga naar <http://buy.garmin.com>.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld.
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Het toestel wordt niet opgeladen in mijn auto

- Controleer de zekering in de voertuigvoedingskabel.
- Het voertuig moet zijn ingeschakeld om stroom aan de stroomvoorziening te kunnen leveren.
- Controleer of de binnentemperatuur in het voertuig tussen 0° en 45°C (tussen 32° en 113°F) ligt.
- Controleer of de zekering van de voertuigvoeding niet kapot is.

Het aanraakscherm reageert niet op mijn tikken

- 1 Schakel het toestel uit.
- 2 Houd uw vinger in de linkerbovenhoek van het scherm. Het kalibratiescherm wordt weergegeven.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De zuignap blijft niet op de voorruit zitten

- 1 Reinig de zuignap en de voorruit met schoonmaakalcohol.
- 2 Droog af met een schone, droge doek.
- 3 Bevestig de zuignap.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm.
- Verkort de time-out voor het scherm.
- Schakel de draadloze Bluetooth technologie uit ([Bluetooth uitschakelen](#)).
- Zet het toestel in de slaapstand als het niet wordt gebruikt ([Slaapstand inschakelen](#)).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

De batterijmeter lijkt niet nauwkeurig te zijn

- 1 Ontlaad het toestel volledig.
- 2 Laad het toestel volledig op zonder de oplaadcyclus te onderbreken.

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista® en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op een USB-poort van uw computer en op het toestel.

TIP: Uw toestel moet rechtstreeks op een USB-poort van uw computer worden aangesloten, en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Ik kan mijn telefoon niet koppelen met het toestel

- Selecteer **Instellingen > Bluetooth**. Het veld Bluetooth moet zijn ingesteld op Ingeschakeld.
- Schakel draadloze Bluetooth technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.

Mijn toestel is vastgelopen

- 1 Houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt.
Het toestel wordt uitgeschakeld.
- 2 Schakel het toestel in ([Het toestel inschakelen](#)).

Ik moet al mijn gebruikersgegevens wissen

- 1 Verbind het toestel met uw computer.
- 2 Open op uw computer met de bestandsbrowser het toestel, station of volume, en open de map Internal Storage.
- 3 Wis in de map Internal Storage de GPX-map.
- 4 Koppel het toestel los van uw computer en wacht 10 seconden.
- 5 Schakel het toestel in.
- 6 Houd uw vinger op de rechterbenedenhoek van het toestelscherm als de copyrightinformatie wordt weergegeven.
- 7 Houd uw vinger op het scherm tot een bericht wordt weergegeven.
- 8 Selecteer **Ja** om alle gebruikersgegevens te wissen.

Specificaties

Afmetingen (B × H × D)	136 × 83,4 × 24 mm (5,35 × 3,28 × 0,94 inch)
Gewicht	288 g (10,159 oz.)
Scherm	127 mm (5 inch) diagonaal 800 × 480 pixels TFT-aanraakscherm met witte schermverlichting
Behuizing	Waterbestendig tot IPX7
Bedrijfstemperatuur	-20° tot 55°C (-4° tot 131°F)
Temperatuur bij opladen	0° tot 45°C (32° tot 113°F)
Gegevensopslag	Intern geheugen en optionele verwisselbare geheugenkaart. Gegevens worden permanent opgeslagen.
Computerinterface	MTP via USB USB-massaopslag, plug-and-play
Oplaadtijd	Tot 4 uur afhankelijk van de voedingsbron.
Ingangsspanning	8–28 Vdc
Verbruik	10 W max.
Levensduur van batterij	Tot 4 uur, afhankelijk van het gebruik en de instellingen
Batterijtype	Verwisselbare lithium-ionbatterij

Index

Symbolen

2D-kaartweergave 7
3D-kaartweergave 7

A

aan-uitknop 1
aanraakscherm schoonmaken 14
aanwijzingen 7
abonnementen, Garmin Live Services 9
accessoires 15
adressen, zoeken 4
afrit met diensten 6
 zoeken 6
alarm 10
audio, gevarenzones 13

B

batterij 1, 14
 installeren 1
 maximaliseren 14, 15
 opladen 3, 14, 15
 problemen 15
bestanden
 ondersteunde typen 12
 overbrengen 12
bestemmingen. *Zie* locaties
Bluetooth technologie 15
 inschakelen 8
 instellingen 13
 uitschakelen 13
Bluetooth-technologie, headset, verbinding
 verbreken 8
breedtegraad en lengtegraad 4

C

calculator 10
camera's, veiligheid 14
computer, aansluiten 12, 15
contactgegevens 1, 3
coördinaten 4

D

diefstal, vermijden 14
draadloze headset 8

E

eenheden omrekenen 10
eigen nuttige punten 15
EULA's 13
extra's
 eigen nuttige punten 15
 flitspaalinformatie 14

F

flitspaalinformatie, database 14

G

Garmin Express 2
 software bijwerken 2
 toestel registreren 2
Garmin Live Services 9
 abonneren 9
gebruikersgegevens, verwijderen 16
geheugenkaart 12
 installeren 12
geocaching 4
gesimuleerde locaties 4
gesproken aanwijzing 8
gevaarzonealarmen, instellingen 13

H

headset
 koppelen 8
 verbinding verbreken 8
helderheid 3
help. 8 *Zie ook* productondersteuning
herstellen, reisgegevens 7
het toestel schoonmaken 14
huidige locatie 7

I

id-nummer 13
instellingen 12, 13
instellingen herstellen 14

K

kaart, gegevensveld 7
kaarten 6, 12
 bijwerken 2
 bladeren 4
 detailniveau 12
 gegevensopmaak 7
 kopen 14
 lagen 6
 levenslang 2
 routes weergeven 7
 thema 12
kaartlagen, aanpassen 6
kaartperspectief 7
kaartweergave
 2-D 7
 3D 7
kabels, voeding 14
klok 10
Knooppuntbeeld 7
kompas 10
koppelen 8
 gekoppelde headset verwijderen 8
 headset 8
 telefoon 15
kruispunten, zoeken 4

L

levenslange kaartupdates 2
lijst met afslagen 7
locaties 3, 4, 10
 gesimuleerd 4
 huidige 5, 7
 opslaan 5
 recent gevonden 4, 5
 thuis instellen 5
 zoeken naar 4
locaties zoeken. 3 *Zie ook* locaties
 adressen 4
 categorieën 3
 coördinaten 4
 kaart gebruiken 4
 kruispunten 4
 plaatsen 4
 zoeken op de kaart 4

M

mediaspeler 11
 afspeellijsten 11
 muziek afspelen 11
 ondersteunde bestandstypen 11
microSD-kaart. 12 *Zie ook* geheugenkaart
 installeren 12
motorfietshouder 1
myTrends, routes 6

N

naam van reizen wijzigen 10
naar huis 5
navigatie 6
 instellingen 12
 offroad 5
 routes vooraf bekijken 5
nuttige punt, eigen 15
nuttige punt (POI Loader) 15
nuttige punten
 eigen 15
 extra's 15
 POI Loader 15

O

offroad-navigatie 5
omrekenen
 eenheden 10
 valuta, omrekenen 10
omwegen 6

onderhoud van uw toestel 14
opgeslagen locaties 5, 6, 10
 bewerken 5
 categorieën 5
 verwijderen 5
oproepen, uitschakelen 8
opslaan, huidige locatie 5

P

parkeerplaats 4
 vorige parkeerplaats 4
POI (nuttig punt). 15 *Zie ook* nuttig punt (POI)
POI Loader 15
problemen oplossen 15, 16
productondersteuning 8
productregistratie 2

R

recent gevonden locaties 4, 5
reisgeschiedenis 13
reisinformatie
 herstellen 7
 weergeven 7
reislog, weergeven 7
reisplanner 9
 een reis bewerken 10
 via-punten 9
 vormbepalingspunten 9
resetten, toestel 1
routebeschrijvingen 7
routes
 bekijken 5
 berekenen 5
 berekenmodus 6, 13
 een punt overslaan 6
 myTrends 6
 starten 5, 6
 stoppen 6
 suggesties 6
 weergeven op de kaart 7

S

scherm, helderheid 3
schermafbeeldingen 13
scherminstellingen 13
schermknoppen 3
slaapstand 2
 inschakelen 3
 uitschakelen 3
Smartphone Link 8
 aansluiten 8
 Garmin Live Services 8
 oproepen uitschakelen 8
Snel zoeken 3
snellkoppelingen 3
 toevoegen 3
 verwijderen 3

software

 bijwerken 2
 versie 13
specificaties 16
sporen 10
stopplaatsen, toevoegen 6
stopplaatsen toevoegen 6

T

taal
 taal voor spraak 13
 toetsenbord 13
telefoon, koppelen 15
thuis
 gaan 5
 locatie bewerken 5
 locaties instellen 5
tijdstellingen 3, 13
toestel aanpassen 12
toestel bevestigen
 auto 2
 van steun verwijderen 2
toestel opladen 3, 14, 15
toestel registreren 2

toestel schoonmaken [14](#)

toestel-id [13](#)

toetsenbord [3](#)

indeling [13](#)

taal [13](#)

TracBack [10](#)

transportmodi [3](#)

wijzigen [10](#)

U

USB, loskoppelen [12](#)

V

verkeer [11](#), [13](#)

alternatieve route [11](#)

gegevens [12](#)

kaart [11](#)

problemen [11](#)

uitschakelen [12](#)

vermijden [11](#)

waarschuwingen [7](#)

zoeken naar vertragingen [11](#)

verwijderen

gekoppelde headset [8](#)

reizen [10](#)

voedingskabels [14](#)

zekering vervangen [14](#)

volgende afslag [7](#)

volume, aanpassen [3](#)

W

Waar ben ik? [5](#), [7](#)

waarschuwingen, verkeer [7](#)

weer [9](#)

radar [9](#)

wegomstandigheden [9](#)

wegomstandigheden, weer [9](#)

Z

zekering, wijzigen [14](#)

zoekbalk [4](#)

zoekgebied wijzigen [4](#)



© 2013-2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)

www.garmin.com

