

**GARMIN**

# Dakota® 10 ja 20 aloitusopas





Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Dakota-laite tarvitsee kaksi AA-akkuja. Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat käyttämällä esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja.

### Akkujen asettaminen paikoilleen:

1. Työnnä salpaa ja irrota akkupaikan kansi.



2. Aseta akku. Kohdista akku laitteen positiiviseen (+) ja negatiiviseen (-) napaan.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.



### Akkutyypin valitseminen:

1. Valitse **Asennus > Järjestelmä > Akun tyyppi**.
2. Valitse **Alkali, Litium** tai **Ladattava NiMH**.






**HUOMAUTUS:** Poista akut, jos et aio käyttää Dakota-laitetta useisiin kuukausiin. Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.


## Dakota-laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen:

1. Kytke Dakota-laitteen virta painamalla -painiketta.
2. Sammuta Dakota-laite painamalla -painiketta pitkään.

## Taustavalon tason säätäminen:


1. Kun Dakota-laitteeseen on kytketty virta, paina -painiketta lyhyesti.
2. Voit säätää kirkkautta valitsemalla  tai .

## Näytön lukitseminen tai lukituksen poistaminen:




1. Paina -painiketta lyhyesti.
2. Valitse **Lukitse näyttö** (tai **Avaa näyttö**).

## GPS-satelliittisignaalien hakeminen:

1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Käynnistä Dakota-laite. Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.

Pääsivun -palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä, Dakota-laite on löytänyt satelliittisignaaleja.

## Kartan käyttäminen:

1. Valitse **Kartta**. Nykyisen sijainnin osoittaa paikkamerkki .
2. Voit lähentää tai loitontaa valitsemalla  tai .
3. Voit vierittää karttaa koskettamalla ja vetämällä karttaa.

## Kompassin tarkasteleminen:

### 1. Valitse **Kompassi**.

Suuntiman osoitin osoittaa määränpään suuntaan liikesuunnasta riippumatta. Jos suuntiman osoitin osoittaa kompassin yläreunaa kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäättä. Jos se osoittaa mihin tahansa muuhun suuntaan, käänny kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli osoittaa kompassin yläreunaa kohti.

Kalibrooi kompassi, kun olet ajanut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.

## Sähköisen kompassin kalibroiminen:



---

**HUOMAUTUS:** Sähköinen kompassi ei ole käytettävissä Dakota 10 -mallissa.

---

1. Kalibrooi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
2. Valitse **Asennus > Kulkusuunta > Aloita painamalla kompassin kalibrointi**.
3. Valitse **Aloita** ja seuraa näytön ohjeita.

## **Karttapisteen tietojen tarkasteleminen:**



1. Valitse tarkasteltava kohde.
2. Kosketa näytön yläreunassa olevaa tietopainiketta.

## **Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:**



1. Valitse **Merkitse reittipiste**.
2. Valitse **Tallenna**.

## **Reittipisteen muokkaaminen, kun tallennat nykyisen sijainnin reittipisteeksi:**

1. Valitse **Merkitse reittipiste**.
2. Valitse **Tallenna ja muokkaa**.
3. Valitse muutettava ominaisuus (kuten nimi tai symboli).
4. Voit tehdä muutoksia koskettamalla kirjaimia, numeroita tai symboleita.

5. Valitse . Muuta muita ominaisuuksia tarvittaessa.
6. Voit poistaa muutokset valitsemalla .

## **Reittipisteen muokkaaminen:**

1. Valitse **Waypoint Manager**.
2. Kosketa reittipistettä.
3. Kosketa ominaisuutta.
4. Voit tehdä muutoksia koskettamalla kirjaimia, numeroita tai symboleita.
5. Valitse  (paitsi muuttaessasi symbolia). Muuta muita ominaisuuksia tarvittaessa.
6. Voit poistaa muutokset valitsemalla .

### Reittipisteen poistaminen:

1. Valitse **Waypoint Manager**.
2. Valitse poistettava reittipiste.
3. Valitse **Poista reittipiste**.

### Ajotietokoneen käyttäminen:

Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden, enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä tilastotietoja.

Voit muuttaa kentässä näkyvää kohdetta koskettamalla kentää.

### Ajotietokoneen näyttäminen:

Valitse päävalikosta  
**Ajotietokone**.

### Matkatietojen nollaaminen:

Valitse **Asennus > Palauta > Nollaa matkatiedot > Kyllä**.


### Navigoiminen pisteeseen Minne?-valikossa:

Minne? -sivulla voit navigoida tallennettuihin reittipisteisiin, antaa koordinaatteja, etsiä kohdepisteitä jne.

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse kohde, johon haluat navigoida.
4. Kosketa **Aja**-painiketta. Värillinen viiva osoittaa reitin.
5. Valitse  > **Kompassi**.
6. Navigoi määränpähän kompassin avulla.

### Navigoiminen kartan pisteeseen:


1. Valitse **Kartta**.
2. Kosketa pistettä kartassa.

3. Kosketa näytön yläreunassa olevaa tietopainiketta.
4. Valitse **Aja** >  > **Kompassi**.
5. Navigoi määränpäänhan kompassin avulla.

Voit lopettaa navigoinnin valitsemalla **Minne?** > **Lopeta navigointi**.

### Uuden reitin luominen ja navigoiminen:

1. Valitse aloituspiste valitsemalla **Route Planner** > **<Luo reitti>** > **<Valitse 1. piste>**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen kohde.
4. Valitse **Käytä** > **<Valitse seur. piste>**.
5. Toista, kunnes reitti on valmis.

6. Tallenna reitti valitsemalla .
7. Navigoi reitti valitsemalla  > **Minne?** > **Reiitit**.

### Jälkien tallentaminen:

1. Valitse **Asennus** > **Jäljet** > **Jälkiloki**.
2. Valitse **Älä tallenna, Tallenna, älä näytä** tai **Tall., näytä kartassa**.

Jos valitset **Tall., näytä kartassa**, jälki näkyy karttasivulla viivana.

### Nykyisen jäljen tyhjentäminen:

Valitse **Asennus** > **Palauta** > **Tyhjennä nyk. jälki** > **Kyllä**.

Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat  
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)  
Garminin Web-sivustosta osoitteesta [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2009–2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton,  
Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)