

USB ANT™ stick



quick reference guide
guide de reference rapide
guida di riferimento rapido
kurzanleitung
guia de referencia rápida
instrucoes breves
naslaggids
hurtig referenceguide
pikaopas
hurtigveiledning
snabbreferenshandbok

WARNING: See the Forerunner® owner's manual for product warnings and other important information.

Requirements

- USB port (for optimal performance, keep the area free of clutter)
- Internet connection (for software download and Garmin Connect™)
- Bring your Forerunner within range (5 m) of your computer.
- Verify there are no Forerunner timers running or active training sessions.

Step 1: Download Free Software



CAUTION: You must download software so that the necessary USB drivers are installed before connecting the USB ANT™ stick to your computer.


1. Turn on your computer.
2. Go to www.garmin.com/forerunner.
3. Follow the on-screen instructions to download Garmin Training Center® or Garmin Connect.

Step 2: Connect USB ANT Stick

Connect the USB ANT stick to an available USB port on your computer.

Step 3: Pair and Transfer

Using ANT+Sport™ wireless technology, the Garmin ANT Agent™ application starts searching for your device. Follow the on-screen instructions. After pairing and authentication are complete, data transfer begins

automatically. For more information about the Garmin ANT Agent application, right-click the  icon in your system tray, and select **Help**. After you pair the first time, your Forerunner automatically recognizes your computer each time it is in range.



NOTE: The pairing settings differ for each compatible Forerunner model. See your owner's manual.

Technical Specifications

- **Physical size:** 2.4 in. × 0.7 in. × 0.3 in. (60 mm × 18 mm × 8.6 mm)
- **Weight:** 6 g
- **Transmission range:** Approximately 16.4 ft. (5 m)
- **Operating temperature:** 14°F–122°F (-10°C–50°C)
- **Radio frequency/protocol:** 2.4 GHz / Dynastream ANT wireless communications protocol
- **Power source:** USB

Limited Warranty

Garmin's standard limited warranty applies to this accessory. Refer to the Forerunner owner's manual to view the warranty.

AVERTISSEMENT: Consultez le guide d'utilisation de la Forerunner® pour les avertissements et autres informations importantes.

Conditions requises

- Port USB (pour des performances optimales, dégagez la zone de tout encombrement)
- Connexion Internet (pour télécharger le logiciel et utiliser Garmin Connect™)
- Approchez la Forerunner à portée de l'ordinateur (moins de 5 m).
- Vérifiez que les chronomètres de la Forerunner ne sont pas en fonctionnement et qu'il n'y a pas de session d'entraînement active.

Étape 1: Téléchargez le logiciel gratuit




ATTENTION: Vous devez télécharger le logiciel afin que les pilotes USB requis soient installés avant de connecter la clé USB ANT™ à l'ordinateur.

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Visitez le site Web à l'adresse suivante:
www.garmin.com/forerunner.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Étape 2: Connectez la clé USB ANT

Connectez la clé USB ANT à un port USB libre de votre ordinateur.

Etape 3: Couplez et transférez

L'application Garmin ANT Agent™ lance la recherche de périphérique à l'aide de la technologie sans fil ANT+Sport™. Suivez les instructions présentées à l'écran. Une fois le couplage et l'authentification terminés, le transfert des données démarre automatiquement. Pour plus d'informations sur l'application Garmin ANT Agent, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  située dans la barre d'état, puis sélectionnez **Help (Aide)**. Après le premier couplage, la Forerunner reconnaît automatiquement l'ordinateur à chaque fois qu'il est situé dans la zone de réception.



REMARQUE : Les paramètres de couplage sont différents en fonction des modèles de Forerunner. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques

- **Dimensions :** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Poids :** 6 g
- **Portée de transmission :** environ 5 m
- **Température de fonctionnement :** -10°C–50°C
- **Fréquences radio/protocole :** 2,4 GHz/protocole de communications sans fil Dynastream ANT
- **Alimentation :** USB

Garantie limitée

La garantie limitée standard de Garmin s'applique à cet accessoire. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la Forerunner pour plus d'informations sur cette garantie.

AVVISO: Per gli avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare il manuale dell'utente Forerunner®.

Requisiti

- Porta USB (per prestazioni ottimali, ridurre al minimo l'ingombro dell'area)
- Connessione a Internet (per il download del software e per Garmin Connect™)
- Posizionare Forerunner entro un raggio di massimo 5 m dal computer.
- Verificare che non vi siano timer di Forerunner in esecuzione o sessioni di training attive.

Fase 1: Download del software gratuito



ATTENZIONE: È necessario scaricare il software in modo tale che i driver USB necessari siano installati prima del collegamento di stick USB ANT™ al computer.


1. Accendere il computer.
2. Visitare il sito www.garmin.com/forerunner.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

Fase 2: Collegare Stick USB ANT

Collegare stick USB ANT a una porta USB disponibile sul computer.

Fase 3: Associazione e trasferimento

Mediante l'utilizzo della tecnologia wireless ANT+Sport™, l'applicazione Garmin ANT Agent™ avvia la ricerca del dispositivo. Attenersi alle istruzioni

riportate sullo schermo. Al termine della procedura di associazione e autenticazione, il trasferimento dei dati viene avviato automaticamente. Per ulteriori informazioni sull'applicazione Garmin ANT Agent, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'apposita icona  nella barra delle applicazioni e selezionare **Help (Aiuto)**. Completata per la prima volta la procedura di associazione, Forerunner riconosce automaticamente il computer quando questo si trova entro il raggio consentito.



NOTA: Le impostazioni di associazione sono diverse per ogni modello di Forerunner compatibile. Consultare il manuale dell'utente.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni fisiche:** 60 × 18 × 8,6 mm
- **Peso:** 6 g
- **Portata di trasmissione:** circa 5 m
- **Temperatura di funzionamento:** da -10°C–50°C
- **Frequenza radio/protocollo:** 2,4 GHz/protocollo di comunicazione wireless ANT Dynastream
- **Fonte di alimentazione:** USB

Garanzia limitata

Il presente accessorio è soggetto alla garanzia limitata standard di Garmin. Per consultare i termini della garanzia, fare riferimento al Manuale dell'utente del Forerunner.

WARNUNG: Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen, die im Benutzerhandbuch des Forerunner® enthalten sind.

Anforderungen

- USB-Anschluss (für eine optimale Leistung sollten Sie diesen Bereich frei von Störungen halten)
- Internetverbindung (für den Software-Download und Garmin Connect™)
- Bringen Sie den Forerunner in die Reichweite (5 m) des Computers.
- Stellen Sie sicher, dass keine Forerunner-Timer laufen oder Trainings aktiv sind.

Schritt 1: Kostenlose Software herunterladen




ACHTUNG: Sie müssen die Software herunterladen, damit die erforderlichen USB-Treiber vor dem Anschließen des USB ANT™-Sticks an den Computer installiert werden.

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Rufen Sie die Website www.garmin.com/forerunner auf.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Schritt 2: USB ANT-Stick anschließen

Schließen Sie den USB ANT-Stick an einen verfügbaren USB-Anschluss am Computer an.

Schritt 3: Koppeln und übertragen

Mithilfe der drahtlosen ANT+Sport™ Technologie beginnt die Garmin ANT Agent™-Anwendung mit der Suche nach dem Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem die Kopplung und Authentifizierung abgeschlossen sind, wird die Datenübertragung automatisch gestartet. Weitere Informationen zur ANT Agent-Anwendung von Garmin erhalten Sie, wenn Sie in der Taskleiste auf das  symbol klicken, und **Help (Hilfe)** auswählen. Nach der ersten Kopplung erkennt Ihr Forerunner den Computer automatisch, sobald er sich in seiner Reichweite befindet.



HINWEIS: Die Kopplungseinstellungen unterscheiden sich bei den verschiedenen kompatiblen Forerunner-Modellen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Technische Daten

- **Maße:** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Gewicht:** 6 g
- **Übertragungsbereich:** ca. 5 m
- **Betriebstemperatur:** -10° C–50° C
- **Funkfrequenz/Protokoll:** 2,4 GHz/Dynastream ANT drahtloses Kommunikationsprotokoll
- **Stromversorgung:** USB

Eingeschränkte Gewährleistung

Die eingeschränkte Garantie von Garmin gilt für dieses Zubehör. Sie können Sie im Benutzerhandbuch des Forerunner nachlesen.

ADVERTENCIA: Consulte el manual del usuario de Forerunner® donde encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

Requisitos

- Puerto USB (para un óptimo rendimiento, mantenga el área limpia y ordenada)
- Conexión Internet (para descargar software y Garmin Connect™)
- Forerunner tiene que estar dentro del alcance del equipo (unos 5 m).
- Compruebe que ninguno de los cronómetros de Forerunner esté funcionando y que no haya sesiones de entrenamiento activas.

Paso 1: Descargar el software gratuito




PRECAUCIÓN: Debe descargar el software para que las unidades USB necesarias se instalen antes de conectar la llave USB ANT™ en el equipo.

1. Encienda el equipo.
2. Vaya a www.garmin.com/forerunner.
3. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Paso 2: Conectar la llave USB ANT

Conecte la llave USB ANT a un puerto USB disponible del equipo.

Paso 3: Emparejar y transferir

Con la tecnología inalámbrica ANT+Sport™, la aplicación Garmin ANT Agent™ comenzará a buscar el dispositivo. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla. Una vez finalizado el emparejamiento y la autenticación, los datos comienzan a transferirse automáticamente. Para ver más información sobre la aplicación Garmin ANT Agent, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono  de la bandeja del sistema y elija **Help (Ayuda)**. Tras el primer emparejamiento, el sistema Forerunner reconocerá automáticamente el equipo cada vez que esté a su alcance.



NOTA: La configuración de emparejamiento es diferente para cada modelo de Forerunner compatible. Consulte el manual del usuario.

Especificaciones técnicas

- **Tamaño:** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Peso:** 6 g
- **Alcance de transmisión:** 5 m aprox.
- **Temperatura de funcionamiento:** de -10°C–50°C
- **Radiofrecuencia/protocolo:** 2,4 GHz/protocolo de comunicación inalámbrica ANT Dynastream
- **Fuente de alimentación:** USB

Garantía limitada

La garantía limitada de Garmin se aplica a este accesorio. Consulte el manual del usuario de Forerunner donde encontrará la garantía.

ADVISO: Consulte o manual do proprietário do Forerunner® para obter os avisos do produto e outras informações importantes.

Requisitos

- Porta USB (para um desempenho excelente, mantenha a área arrumada)
- Ligação à Internet (para transferência de software e para o Garmin Connect™)
- Coloque o Forerunner ao alcance do seu computador (a uma distância de 5 m).
- Certifique-se de que não se encontram em execução cronómetros ou sessões de treino activas no Forerunner.

Passo 1: Transferir software livre




ATENÇÃO: Antes de ligar a unidade ANT™ ao seu computador, deverá transferir o software para que sejam instalados os controladores USB.

1. Ligue o computador.
2. Aceda a www.garmin.com/forerunner.
3. Siga as instruções no ecrã.

Passo 2: Ligar a unidade USB ANT

Ligue a unidade USB ANT a uma porta USB disponível no computador.

Passo 3: Emparelhar e transferir

A aplicação Garmin ANT Agent™ começa a pesquisar o seu dispositivo utilizando a tecnologia sem fios ANT+Sport™. Siga as instruções no ecrã. Depois de concluídos os processos de emparelhamento e autenticação, a transferência de dados inicia-se automaticamente. Para mais informações acerca da aplicação Garmin ANT Agent, clique com o botão direito no ícone  do tabuleiro do sistema e seleccione **Help (Ajuda)**. Após emparelhar pela primeira vez, o Forerunner reconhece automaticamente o computador sempre que se encontrar ao seu alcance.



NOTA: As instruções de emparelhamento diferem consoante o modelo compatível de Forerunner. Consulte o manual do proprietário.

Especificações técnicas

- **Tamanho:** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Peso:** 6 g
- **Alcance de transmissão:** Aproximadamente 5 m
- **Temperatura de funcionamento:** -10°C–50°C
- **Frequência/protocolo rádio:** protocolo de comunicações sem fios ANT 2,4 GHz/Dynastream
- **Entrada de alimentação:** USB

Garantia Limitada

A garantia limitada da Garmin aplica-se a este dispositivo. Consulte o manual do utilizador do Forerunner para aceder à garantia.

WAARSCHUWING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Forerunner® voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Vereisten

- USB-poort (houd de omgeving netjes voor optimale prestaties)
- Internetverbinding (voor het downloaden van de software en Garmin Connect™)
- Zorg dat de Forerunner zich binnen 5 meter van uw computer bevindt.
- Controleer of er geen timers of trainingssessies actief zijn op de Forerunner.

Stap 1: Gratis software downloaden




LET OP: Voordat u de USB ANT™-stick op de computer aansluit, moet u software downloaden zodat de vereiste USB-stuurprogramma's worden geïnstalleerd.

1. Schakel de computer in.
2. Ga naar www.garmin.com/forerunner.
3. Volg de instructies op het scherm.

Stap 2: De USB ANT-stick aansluiten

Sluit de USB ANT-stick aan op een beschikbare USB-poort op de computer.

Stap 3: Koppelen en overzetten

De Garmin ANT Agent™-toepassing zoekt uw apparaat met behulp van de draadloze ANT+Sport™-technologie. Volg de instructies op het scherm. Na het koppelen en de verificatie gaat de gegevensoverdracht automatisch van start. Voor meer informatie over de Garmin ANT Agent-toepassing klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram  in uw systeembalk en selecteert u **Help (Hulp)**. Na de eerste keer koppelen zal uw Forerunner uw computer automatisch herkennen, telkens wanneer deze binnen bereik is.



OPMERKING: De instellingen voor het koppelen verschillen per type Forerunner. Raadpleeg uw gebruikershandleiding.

Technische specificaties

- **Afmetingen:** 60 × 18 × 8,6 mm
- **Gewicht:** 6 g
- **Zendbereik:** ongeveer 5 m
- **Bedrijfstemperatuur:** -10°C–50°C
- **Radiofrequentie/protocol:** 2,4 GHz/Dynastream ANT-protocol voor draadloze communicatie
- **Voedingsbron:** USB

Beperkte garantie

Op dit accessoire is de standaard beperkte garantie van Garmin van toepassing. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Forerunner voor de garantie.

ADVARSEL: Se betjeningsvejledningen til Forerunner® for at få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Krav

- USB-port (for at opnå en optimal ydelse, skal området holdes fri for blokerende rod)
- Internetforbindelse (til download af software og Garmin Connect™)
- Placer din Forerunner inden for din computers rækkevidde (5 m).
- Kontroller, at der ikke er nogen Forerunner-timere, der kører, eller aktive træningssessioner.

Trin 1: Download gratis software




ADVARSEL: Du skal downloade software, således at de nødvendige USB-drivere er installeret, før du slutter en USB ANT-stick til din computer.

1. Tænd for din computer.
2. Se www.garmin.com/forerunner.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Trin 2: Tilslut USB ANT-stick

Slut USB ANT-stick til en ledig USB-port på computeren.

Trin 3: Parring og overførsel

Ved hjælp af den trådløse teknologi ANT+Sport™, begynder Garmin ANT Agent™-programmet at lede efter din enhed. Følg instruktionerne på skærmen. Når parring og bekræftelse er fuldført, begynder dataoverførslen automatisk. Du kan få flere oplysninger om Garmin ANT Agent-programmet ved at højreklikke på ikonet i systembakken  og vælge **Help (Hjælp)**. Når du har parret første gang, genkender din Forerunner automatisk din computer, hver gang den aktiveres.



BEMÆRK: Parringsindstillingerne er forskellige afhængigt af hver kompatible Forerunner-model. Se din betjeningsvejledning.

Tekniske specifikationer

- **Fysisk størrelse:** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Vægt:** 6 g
- **Rækkevidde:** Ca. 5 m
- **Arbejdstemperatur:** -10°C–50°C
- **Radiofrekvens/protokol:** 2,4 GHz/Dynastream ANT trådløs kommunikationsprotokol
- **Strømkilde:** USB

Begrænset garanti

Garmins almindelige forbrugergaranti gælder for dette tilbehør. Se mere om garantien i betjeningsvejledningen til Forerunner.

VAROITUS: Forerunner®-laitteen käyttöoppaassa on lisätietoja tuotteen varoituksista ja muista tärkeistä seikoista.

Vaatimukset

- USB-portti (laite toimii varmimmin, kun alue pidetään siistinä)
- Internet-yhteys (ohjelmistojen lataamista ja Garmin Connect™ -sivuston käyttämistä varten)
- Tuo Forerunner enintään 5 metrin päähän tietokoneesta.
- Varmista, että Forerunnerin ajastimia tai aktiivisia harjoituksia ei ole käytössä.

Vaihe 1: Lataa maksuton ohjelmisto




VAROITUS: Ohjelmisto on ladattava, jotta tarvittavat USB-ohjaimet ovat jo tietokoneessa, ennen kuin liität USB ANT™ -muistitikun tietokoneeseen.

1. Kytke tietokoneeseen virta.
2. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/forerunner.
3. Seuraa näytön ohjeita.

Vaihe 2: Liitä USB ANT -muistitikku

Liitä USB ANT -tikku tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

Vaihe 3: Muodosta pariliitos ja siirrä tiedot

Garmin ANT Agent™ -sovellus alkaa etsiä laitetta langattoman ANT+Sport™ -tekniikan avulla. Seuraa näytön ohjeita. Tiedonsiirto alkaa automaattisesti pariliitoksen ja todennuksen jälkeen. Saat lisätietoja Garmin ANT Agent -sovelluksesta napsauttamalla ilmaisinalueen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella  ja valitsemalla **Help (Ohje)**. Kun olet luonut pariliitoksen ensimmäisen kerran, Forerunner-laite tunnistaa tietokoneen automaattisesti aina, kun se on alueella.



HUOMAUTUS: Pariliitosasetukset vaihtelevat Forerunner-mallin mukaan. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.

Tekniset tiedot

- **Mitat:** 60 × 18 × 8,6 mm
- **Paino:** 6 g
- **Lähetysalue:** noin 5 m
- **Käyttölämpötila:** -10°C–50°C
- **Radiotaajuus/protokolla:** 2,4 GHz / langaton Dynastream ANT-tiedonsiirtoprotokolla
- **Virtalähde:** USB

Rajoitettu takuu

Garminin yleinen rajoitettu tuotetakuu pätee tähän lisävarusteeseen. Takuutiedot ovat nähtävissä Forerunnerin käyttöoppaassa.

ADVARSEL: Se brukermanualen for Forerunner®-enheten for produktadvarsler og annen viktig informasjon.

Krav

- USB-port (hold området ryddig for å sikre optimal ytelse)
- Tilkobling til Internett (for nedlasting av programvare og Garmin Connect™)
- Sørg for at Forerunner-enheten er innenfor rekkevidden til PCen (5 m).
- Bekreft at ingen timere på Forerunner går, og at ingen treningsøker er aktive.

Trinn 1: Last ned gratis programvare




FORSIKTIG: Du må laste ned programvare slik at de nødvendige USB-driverne er installert før du kobler USB ANT™-pinnen til PCen.

1. Slå på PCen.
2. Gå til www.garmin.com/forerunner.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Trinn 2: Koble til USB ANT-pinnen

Koble USB ANT-pinnen til en tilgjengelig USB-port på PCen.

Trinn 3: Koble sammen og overføre

Ved hjelp av trådløs ANT+Sport™-teknologi begynner Garmin ANT Agent™-programmet å søke etter enheten din. Følg instruksjonene på skjermen. Etter at sammenkobling og autentifisering er fullført, begynner dataoverføringen automatisk. Du får mer informasjon om Garmin ANT Agent-programmet ved å høyreklikke på -ikonet i systemstatusfeltet og velge **Help (Hjelp)**. Etter den første sammenkoblingen gjenkjenner Forerunner-enheten PCen din hver gang den er innenfor rekkevidde.



MERK: Innstillingene for sammenkobling er forskjellige for hver enkelt kompatibel Forerunner-modell. Se i brukermanualen.

Tekniske spesifikasjoner

- **Fysisk størrelse:** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Vekt:** 6 g
- **Overføringsområde:** ca. 5 m
- **Driftstemperatur:** -10°C–50°C
- **Radiofrekvens/protokoll:** 2,4 GHz / trådløs Dynastream ANT-kommunikasjonsprotokoll
- **Strømkilde:** USB

Begrenset garanti

Garmins standard begrenset garanti gjelder for dette tilbehøret. Se brukermanualen for Forerunner-enheten for å lese garantien.

WARNING! I användarhandboken till Forerunner® finns viktig information om produkten och säkerhet.

Krav

- USB-port (för optimala prestanda bör området hållas rent)
- Internet-anslutning (för hämtning av programvara och Garmin Connect™)
- Placera din Forerunner inom räckhåll (5 m) för datorn.
- Se till att inga Forerunner-timers eller aktiva träningsessioner körs.

Steg 1: Hämta kostnadsfri programvara




WARNING: Du måste hämta programvaran och installera de nödvändiga USB-drivrutinerna innan du ansluter USB ANT™-stickan till datorn.

1. Starta datorn.
2. Gå till www.garmin.com/forerunner.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Steg 2: Anslut USB ANT-stickan

Anslut USB ANT-stickan till en ledig USB-port på datorn.

Steg 3: Para ihop och överför

Programmet Garmin ANT Agent™ börjar söka efter enheten med hjälp av trådlös teknik från ANT+Sport™. Följ instruktionerna på skärmen. När hoppningen och autentiseringen är slutförd börjar dataöverföringen automatiskt. Om du vill ha mer information om programmet Garmin ANT Agent kan du högerklicka på ikonen  i Aktivitetsfältet och välja **Help (Hjälp)**. Efter att du har parat ihop första gången känner din Forerunner automatiskt igen datorn varje gång den är inom räckhåll.



OBS! Hoppningsinställningarna kan skilja sig åt beroende på Forerunner-modell. Se användarhandboken.

Tekniska specifikationer

- **Fysisk storlek:** 60 mm × 18 mm × 8,6 mm
- **Vikt:** 6 g
- **Sändningsräckvidd:** Cirka 5 m (16,4 fot)
- **Driftstemperatur:** -10°C–50°C
- **Radiofrekvens/-protokoll:** 2,4 GHz/Dynastream ANT trådlöst kommunikationsprotokoll
- **Strömkälla:** USB

Begränsad garanti

Garmins vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Garantin hittar du i användarhandboken till Forerunner.

© 2007 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe,
Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd., Liberty House, Hounslow Business
Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK Tel. +44 (0)
870.8501241 (outside the UK) 0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation, No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei
County, Taiwan Tel. 886/2.2642.9199 Fax 886/2.2642.9099

Garmin[®], Forerunner[®], Garmin Training Center[®],
Dynastream[™], ANT[™], ANT+Sport[™], ANT Agent[™], and Garmin
Connect[™] are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries,
registered in the USA and other countries. These trademarks
may not be used without the express permission of Garmin.
Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.



For the latest product information and accessories, visit the
Garmin Web site at www.garmin.com.

October 2007
Part Number 190-00839-07 Rev. B