





## GMM™ Opsætning af On-Screen Display-visningen

### Adgang til On-Screen Display-indstillinger

- 1 Vælg .
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge **OSD-indstillinger**.


### Ændring af OSD-menusproget

Du kan ændre menusproget i visningen. Som standard er OSD-menuen på engelsk, uanset det sprog, der er valgt i GPSMAP® 8500.

- 1 Fra OSD-menuen skal du vælge **SETUP > LANGUAGE**.
- 2 Vælg sprog.
- 3 Vælg .

### Ændring af videoindgang

Du kan ændre den videokilde, der vises på GMM monitoren.

- 1 Hvis du bruger fjernbetjent indgangsenhed, skal du vælge **INPUT**.
- 2 Vælg videokilde.
- 3 Vælg .

### Lysstyrkeindstillinger

Fra OSD-menuen skal du vælge **LYSSTYRKE**.

**BEMÆRK:** Hvis GMM er tilsluttet en GPSMAP 8500, og denne indstilling er tilgængelig, vil en justering af lysstyrken her erstatte det lysstyrkeniveau, der er angivet i plottersoftwarens.

**TILSTAND:** Indstiller skærmens lysstyrke manuelt eller automatisk baseret på sensoren til omgivende belysning.

**NIVEAU:** Indstiller skærmens lysstyrke manuelt.

### Billedindstillinger

Fra OSD-menuen skal du vælge **BILLEDE**.

**KONTRAST:** Indstiller kontrastniveauet.

**SKARPHED:** Indstiller hvor skarpt billedet skal vises.

**FARVETILSTAND:** Indstiller farvetilstand.

### Geometriindstillinger

Du kan justere skærmerkvaliteten for VGA-indgang.

Fra OSD-menuen skal du vælge **GEOMETRI**.

**UR:** Justerer den vandrette opløsning af billedet og minimerer lodrette striber.

**FASE:** Minimerer vandrette striber, flimrende og utydelige billeder.

**AUTO-JUSTER:** Automatisk optimering af skærbilledet baseret på kilden.

### OSD-opsætning

Fra OSD-menuen skal du vælge **OPSÆTNING**.

**MENUEN TIMEOUT:** Indstillinger timeout for OSD-menuen.

**HUKOMMELSE TILBAGEKALDT:** Gendanner fabriksindstillinger.

**SPROG:** Indstiller tekstsprog til OSD-menuen.

**KALIBRERING AF BERØRINGSPANEL:** Justerer skærmen, så den fungerer, som den skal ved berøringer.

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, USA

**Garmin (Europa) Ltd.**  
Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMM™ og GPSMAP® 8500™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

