



GMM™ Istruzioni sull'impostazione OSD (On-Screen Display)

RICHIAMO MEMORIA: consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

LINGUA: consente di impostare la lingua del testo per il menu OSD.


CALIBRA TOUCHSCREEN: consente di allineare lo schermo affinché risponda correttamente alle operazioni tattili.

Accesso alle impostazioni OSD (On-Screen Display)

- 1 Selezionare .
- 2 Se necessario, selezionare **Impostazioni OSD**.


Modifica della lingua del menu OSD

È possibile modificare la lingua del menu OSD. Per impostazione predefinita, il menu OSD è in inglese, indipendentemente dalla lingua selezionata in GPSPMAP® 8500.

- 1 Nel menu OSD, selezionare **SETUP > LANGUAGE**.
- 2 Selezionare la lingua.
- 3 Selezionare .

Modifica dell'ingresso video

È possibile modificare la sorgente video visualizzata sul monitor GMM.

- 1 Se si utilizza un dispositivo con comando a distanza, selezionare **INGRESSO**.
- 2 Selezionare la sorgente video.
- 3 Selezionare .

Impostazioni di luminosità

Nel menu OSD, selezionare **LUMINOSITÀ**.

NOTA: se il dispositivo GMM è collegato a un GPSPMAP 8500 e questa impostazione è disponibile, regolando la luminosità qui, verrà modificato anche il livello di luminosità nel software del chartplotter in base a tale regolazione.

MODO: consente di impostare la luminosità dello schermo manualmente o automaticamente in base al sensore di illuminazione ambientale.

LIVELLO: consente di impostare manualmente la luminosità dello schermo.

Impostazioni relative alle immagini

Nel menu OSD, selezionare **IMMAGINE**.

CONTRASTO: consente di impostare il livello di contrasto.

NITIDEZZA: consente di impostare il livello di nitidezza dell'immagine visualizzata.

MODO COLORE: consente di impostare il modo colore.

Impostazioni di geometria

È possibile regolare la qualità dello schermo per l'ingresso VGA.

Nel menu OSD, selezionare **GEOMETRIA**.

OROLOGIO: consente di regolare la risoluzione orizzontale dell'immagine e di ridurre le strisce verticali.

FASE: consente di ridurre le strisce orizzontali, le immagini intermitteni e sfocate.

REGOLAZIONE AUTOMATICA: consente di ottimizzare automaticamente lo schermo in base alla sorgente.

Impostazione OSD

Nel menu OSD, selezionare **IMPOSTAZIONI**.

TIMEOUT MENU: consente di impostare il timeout del menu OSD.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin® e il logo Garmin sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. GMM™ e GPSPMAP® 8500™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

