

**GARMIN**

# GPSMAP® 62-serien lynstartvejledning



*Til brug med GPSMAP 62,  
62s og 62st*

## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Når du bruger enheden første gang, skal du gøre følgende for at konfigurere den og få kendskab til de grundlæggende funktioner.

1. Isæt batterierne (side 2).
2. Tænd for enheden (side 3).
3. Modtag satellitsignaler (side 3).
4. Marker et waypoint (side 5).
5. Kalibrer kompasset (side 6).
6. Naviger i søgemenuen (side 8).
7. Naviger en rute (side 8).

## Flere oplysninger

Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at downloade de nyeste brugervejledninger.

## Batterioplysninger

Enheden bruger to AA-batterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litumbatterier. Opladede NiMH- eller litumbatterier giver de bedste resultater.

## Isætning af batterier

1. Fjern batteridækslet ved at dreje D-ringen 1/4 gang mod uret og trække opad.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.



3. Sæt batteridækslet på plads igen.

Du opnår det bedste resultat ved at opdatere batteritypen under systemindstillinger, når du har installeret nye batterier (side 10).

## Tænd eller sluk for enheden

Hold  nede.

## Indstilling af dit sprog


1. Tænd for enheden.
2. Brug **vippeknappen** til at vælge et sprog.

## Modtagelse af satellitsignaler

Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde signaler.




1. Gå udendørs i et åbent område.
2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
3. Vent, mens enheden søger efter satellitter.

Mens enheden finder din position, vises der et blinkende spørgsmålstegn.

4. Tryk hurtigt på  for at åbne statussiden for baggrundsbelysning. GPS-søjlerne indikerer satellitstyrken. Når søjlerne er grønne, har enheden modtaget satellitsignaler.

## Knapper



	Hold  nede for at tænde og slukke for enheden. Tryk hurtigt på  for at åbne statussiden for baggrundsbelysning.
<b>FIND</b>	Tryk på <b>FIND</b> for at åbne søgemenuen.
<b>MARK</b>	Tryk på <b>MARK</b> for at markere den aktuelle position som et waypoint.

<b>QUIT</b>	Tryk på <b>QUIT</b> for at annullere eller gå tilbage til den forrige menu eller side.
<b>ENTER</b>	Tryk på <b>ENTER</b> for at vælge funktioner og bekræfte meddelelser.
<b>MENU</b>	Tryk på <b>MENU</b> for at åbne indstillingsmenuen for den åbne side. Tryk på <b>MENU</b> to gange for at åbne hovedmenuen (fra alle sider).
<b>PAGE</b>	Tryk på <b>PAGE</b> for at rulle gennem hovedsiderne ( <a href="#">side 5</a> ).
<b>Vippeknop</b>	Tryk opad, nedad, til højre eller til venstre for at vælge menuindstillinger og for at bevæge markøren på kortet.
<b>IN</b>	Tryk på <b>IN</b> for at zoome ind på kortet.
<b>OUT</b>	Tryk på <b>OUT</b> for at zoome ud på kortet.

## Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på din enhed.

### Oprettelse af waypoints

1. Tryk på **MARK** på en hvilken som helst side.
2. Vælg **Udført**.

### Redigering af et waypoint

Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.

1. Vælg **Waypoint Manager** i hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg en attribut (som f.eks. et navn eller en position).
4. Indtast den nye information.
5. Vælg **Udført**.

### Sletning af et waypoint


1. Vælg **Waypoint Manager** i hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.

3. Tryk på **MENU**.
4. Vælg **Slet > Ja**.

## Hovedsider

De nødvendige informationer for at kunne betjene denne enhed findes på de følgende sider: kort, kompas, hovedmenu og tripcomputer.

## Kort

Positionsskonet  repræsenterer din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter positionsskonet sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for waypoints vises også på kortet.

## Ændring af kortretningen

1. På kortsiden skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Opsæt kort > Orientering**.
3. Vælg en orientering:
  - Vælg **Nord op** for at vise nord øverst på siden.

- Vælg **Spør op** for at vise din aktuelle rejseretning øverst på siden.
- Vælg **Biltilstand** for at vise i perspektiv.

## Måling af afstand

Du kan bevæge markøren rundt på kortet for at måle afstanden fra din nuværende position.

1. På kortsiden skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Mål distance**.  
Enheden begynder automatisk at måle fra din aktuelle position.
3. Flyt markøren til en position, du vil måle afstanden til.  
Afstanden vises nederst på siden.
4. Tryk på **QUIT** for at stoppe målingen.

## Kompas

Når du navigerer til en destination, angiver pejlingsmarkøren ▲ din destination, lige meget hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingsmarkøren peger mod toppen af det elektroniske kompas, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset.

## Kompaskalibrering

### BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.

**BEMÆRK:** Kompasset med tre akser er kun tilgængeligt med GPSMAP 62s og GPSMAP 62st.

Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved store

*Lynstartvejledning til GPSMAP 62-serien*

temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.

1. På kompassiden skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Kalibrer kompas > Start**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

### **Kalibrering af den barometriske højdemåler**

**BEMÆRK:** Siden Højde plot er kun tilgængelig med GPSMAP 62s og GPSMAP 62st.

Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte tryk.

1. På siden højde plot skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Kalibrer højdemåler**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

### **Tripcomputer**

Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger.

### **Tilpasning af datafelter**

Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.

Læs om beskrivelser af datafelter i *brugervejledningen til GPSMAP 62-serien*.

1. Tryk på **MENU** på en hovedside.
2. Vælg **Skift datafelter**.
3. Vælg et datafelt.
4. Tryk på **ENTER**.

### **Om spor**

Din Garmin-enhed registrerer en sporlog, når du er i bevægelse. Du kan gemme disse spor og navigere ved hjælp af dem senere.

## Navigation til et waypoint ved hjælp af søgemenuen

Du kan bruge søgemenuen til hurtigt at finde waypoints, spor, ruter og koordinater, som du har gemt.

1. Tryk på **FIND** på en hvilken som helst side.
2. Vælg **Waypoints**.
3. Vælg et waypoint.
4. Vælg **Start**.

## Vælg en rutepræference

Du kan vælge en rutepræference, der er beregnet til navigation i direkte linje, som følger vejene, eller som beder dig vælge, hver gang du begynder at navigere.

1. I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Ruter > Rutepræference**.
2. Vælg en funktion.

## Oprettelse af en rute

1. I hovedmenuen skal du vælge **Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg det første punkt på ruten.
4. Vælg **Brug**.
5. Vælg **Vælg næste punkt**.
6. Gentag trin 2–5, indtil ruten er komplet.  
En rute skal indeholde mindst to punkter.
7. Tryk på **QUIT** for at gemme ruten.

## Navigation af en rute

1. Tryk på **FIND**.
2. Vælg **Ruter**.
3. Vælg en rute.
4. Vælg **Start**.



## Brug af Sigt og gå

**BEMÆRK:** Sigt og gå er kun tilgængeligt på GPSMAP 62s og GPSMAP 62st.

Du kan pege enheden mod et synligt objekt, f.eks. en bro, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

1. I hovedmenuen skal du vælge **Sigt og gå**.
2. Peg enheden mod et objekt.
3. Vælg **Lås retning** > **Sæt kurs**.
4. Brug kompasset til at navigere til objektet.

## Påsætning af håndledsremmen

1. Træk løkken på håndledsremmen gennem hullet i bunden af enheden.



2. Før remmen gennem løkken, og stram den.

## Montering af karabinhagen



1. Placer karabinhagen i fastgørelses-hullerne på monteringsryggen.
2. Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.

## Fjernelse af karabinhagen

Løft bunden af karabinhagen, og skub forsigtigt ned på den, indtil den frigøres.

## Maksimering af batterilevetiden

### Brug af batterisparetilstand


Brug batterisparetilstand til at spare på batteriet og forlænge levetiden.

I hovedmenuen skal du vælge

**Opsætning > Display > Batterisparetilstand > Til.**

### Dæmpning af baggrundsbelysningen

Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer batteriets levetid væsentligt. Du kan justere baggrundsbelysningens lysstyrke og vælge en kortere varighed for baggrundsløst for at maksimere batteriets levetid.

1. Tryk hurtigt på  for at åbne statussiden for baggrundsbelysning.
2. Brug **vippeknappen** til at justere lysstyrken.

### Justering af Tid til lys slukker

1. I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Display > Tid til lys slukker**.
2. Vælg en tid.

### Valg af batteritype

1. I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > System > Batteritype**.
2. Vælg **Alkaline**, **Litium** eller **Genopladeligt NiMH**.

### Langtidsopbevaring

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder, skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.

## Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

## Nulstilling af enheden

Hvis skærmen eller knapperne på din enhed ikke reagerer, kan du nulstille enheden.

1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen ([side 2](#)).

**BEMÆRK:** Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

## Opdatering af softwaren

1. Gå til [www.garmin.com/webupdater](http://www.garmin.com/webupdater).
2. Følg vejledningen på skærmen.

**BEMÆRK:** Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

## Kontakt Garmins produktsupport

Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.

- Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikke på **Contact Support** for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan