

**GARMIN**

# GPSMAP® 62 -sarja aloitusopas



*GPSMAP 62,  
62s ja 62st*

## Aloitus

### VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite ja tutustu sen perusominaisuuksiin tekemällä seuraavat tehtävät.

1. Asenna akut ([sivu 2](#)).
2. Käynnistä laite ([sivu 3](#)).
3. Etsi satelliitteja ([sivu 3](#)).
4. Merkitse reittipiste ([sivu 5](#)).
5. Kalibroi kompassi ([sivu 6](#)).
6. Navigoi hakuvalikon avulla ([sivu 8](#)).
7. Navigoi reitti ([sivu 8](#)).

## Lisätietojen saaminen

www.garmin.com.

## Akkujen tiedot

Laitteessa käytetään kahta AA-akkua. Käytä alkali-, NiMH- tai litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat käyttämällä esiladattuja NiMH- tai litiumakkuja.

## Akkujen asettaminen paikoilleen

1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä D-rengasta neljäosakerros vastapäivään ja vetämällä kannesta.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista napojen suunta.



3. Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen.

Uusien akkujen asentamisen jälkeen akun tyyppi kannattaa päivittää järjestelmäasetuksissa parhaan tuloksen saamiseksi ([sivu 10](#)).

## Virran kytkeminen ja katkaiseminen


Paina -painiketta pitkään.

### Kielen määrittäminen

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Valitse kieli **keinupainikkeella**.

## Satelliittisignaalien etsiminen




Signaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

1. Mene ulos aukealle paikalle.
2. Käynnistä laite tarvittaessa.
3. Odota, kun laite hakee satelliitteja. Kysymysmerkki vilkkuu, kun laite määrittää sijaintiasi.
4. Avaa taustavalon tilasivu painamalla -painiketta lyhyesti.

GPS-palkit osoittavat satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreitä, laite on löytänyt satelliittisignaaleja.

## Painikkeet



	<p>Painamalla -painiketta pitkään voit kytkeä ja katkaista virran. Painamalla -painiketta lyhyesti voit avata taustavalon tilasivun.</p>
<p><b>FIND</b></p>	<p>Painamalla <b>FIND</b>-painiketta voit avata hakuvalikon.</p>
<p><b>MARK</b></p>	<p>Painamalla <b>MARK</b>-painiketta voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.</p>

<p><b>QUIT</b></p>	<p>Painamalla <b>QUIT</b>-painiketta voit peruuttaa toiminnon tai palata edelliseen valikkoon tai edelliselle sivulle.</p>
<p><b>ENTER</b></p>	<p>Painamalla <b>ENTER</b>-painiketta voit valita asetuksia ja kuitata ilmoituksia.</p>
<p><b>MENU</b></p>	<p>Painamalla <b>MENU</b>-painiketta voit avata avoimena olevan sivun asetusvalikon. Painamalla <b>MENU</b>-painiketta kahdesti voit avata päävalikon (miltä tahansa sivulta).</p>
<p><b>PAGE</b></p>	<p>Painamalla <b>PAGE</b>-painiketta voit selata pääsivuja (<a href="#">sivu 5</a>).</p>
<p><b>Keinupainike</b></p>	<p>Painamalla keinupainiketta ylös- tai alaspäin, vasemmalle tai oikealle voit valita valikkoosioita ja siirtää kohdistinta kartassa.</p>
<p><b>IN</b></p>	<p>Voit lähentää karttaa painamalla <b>IN</b>-painiketta.</p>
<p><b>OUT</b></p>	<p>Voit loitontaa karttaa painamalla <b>OUT</b>-painiketta.</p>

## Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallennettuja sijainteja.

### Reittipisteiden luominen

1. Paina millä tahansa sivulla **MARK-**painiketta.
2. Valitse **Valmis**.

### Reittipisteen muokkaaminen

Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.

1. Valitse päävalikosta **Waypoint Manager**.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse ominaisuus (kuten nimi tai sijainti).
4. Kirjoita uudet tiedot.
5. Valitse **Valmis**.

### Reittipisteen poistaminen

1. Valitse päävalikosta **Waypoint Manager**.
2. Valitse reittipiste.

3. Paina **MENU**-painiketta.
4. Valitse **Poista > Kyllä**.

## Pääsivut

Tämän laitteen käyttämiseen tarvittavat tiedot ovat kartta-, kompassi-, päävalikko- ja ajotietokonesivuilla.

## Kartta

Sijaintikuvake ▲ osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sijaintikuvake liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku). Myös reittipisteiden nimet ja symbolit näkyvät kartassa.

### Kartan suunnan vaihtaminen

1. Paina kartassa **MENU**-painiketta.
2. Valitse **Määritä kartta > Suuntaus**.
3. Valitse suunta:
  - Valitsemalla **Pohj. ylös** voit näyttää pohjoisen sivun yläreunassa.

- Valitsemalla **Jälki ylös** voit näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunassa.
- Valitsemalla **Ajoneuvotila** voit näyttää perspektiivinäkymän.

## Etäisyyden mittaaminen

Voit mitata etäisyyden nykyisestä sijainnista siirtämällä kohdistinta kartassa.

1. Paina kartassa **MENU**-painiketta.
2. Valitse **Laske etäisyys**.  
Laite aloittaa mittaamisen automaattisesti nykyisestä sijainnista.
3. Siirrä kohdistin kohtaan, jonka etäisyyden haluat mitata.  
Etäisyys näkyy sivun alareunassa.
4. Lopeta mittaaminen painamalla **QUIT**-painiketta.

## Kompassi

Kun navigoit määränpäähän, ▲ suuntiman osoitin osoittaa määränpäähän kulkusuunnasta riippumatta. Kun suuntiman osoitin osoittaa sähköisen kompassin yläreunaa kohti, olet matkalla suoraan kohti määränpäättä. Jos se osoittaa mihin tahansa muuhun suuntaan, käänny kyseiseen suuntaan, kunnes nuoli osoittaa kompassin yläreunaa kohti.

## Kompassin kalibroiminen

### ILMOITUS

Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.

**HUOMAUTUS:** kolmiakselinen kompassi on käytettävissä ainoastaan GPSMAP 62s- ja GPSMAP 62st -malleissa.

Kalibroi kompassi, kun olet ajanut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista

toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.

1. Paina kompassissa **MENU**-painiketta.
2. Valitse **Kalibroi kompassi** > **Aloita**.
3. Seuraa näytön ohjeita.

## Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen

**HUOMAUTUS:** korkeuskäyräsivu on käytettävissä ainoastaan GPSMAP 62s- ja GPSMAP 62st -malleissa.

Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.

1. Paina korkeuskäyrässä **MENU**-painiketta.
2. Valitse **Kalibr. korkeusm.**
3. Seuraa näytön ohjeita.

## Ajotietokone

Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden, enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä tilastotietoja.

## Tietokenttien mukauttaminen

Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.

Tietokenttien kuvaukset ovat *GPSMAP 62-sarjan käyttöoppaassa*.

1. Paina pääsivulla **MENU**-painiketta.
2. Valitse **Muuta tietokenttiä**.
3. Valitse tietokenttä.
4. Paina **ENTER**-painiketta.

## Tietoja jäljistä

Garmin-laite tallentaa jälkilokia liikkeessasi. Voit tallentaa jälkiä ja navigoida niiden mukaan myöhemmin.

## Navigoiminen reittipisteeseen hakuvalikon avulla

Hakuvalikon avulla voit etsiä nopeasti tallentamiasi reittipisteitä, jälkiä, reittejä ja koordinaatteja.

1. Paina millä tahansa sivulla **FIND**-painiketta.
2. Valitse **Reittipisteet**.
3. Valitse reittipiste.
4. Valitse **Siirry**.

## Opastustavan vaihtaminen

Voit valita opastustavan, joka on tarkoitettu pois tieltä -käyttöön, joka seuraa teitä tai joka näyttää kehoitteen aina, kun aloitat navigoinnin.

1. Valitse päävalikosta **Määritä** > **Reititys** > **Opastustapa**.
2. Valitse vaihtoehto.

## Reitin luominen

1. Valitse päävalikosta **Route Planner** > **Luo reitti** > **Valitse 1. piste**.
2. Valitse luokka.
3. Valitse reitin ensimmäinen piste.
4. Valitse **Käytä**.
5. Valitse **Val. seur. piste**.
6. Toista vaiheita 2–5, kunnes reitti on valmis.  
Reitillä on oltava vähintään kaksi pistettä.
7. Tallenna reitti painamalla **QUIT**-painiketta.

## Reitin navigoiminen

1. Paina **FIND**-painiketta.
2. Valitse **Reitit**.
3. Valitse reitti.
4. Valitse **Siirry**.



## Tähtää ja mene -toiminnon käyttäminen

**HUOMAUTUS:** Tähtää ja mene on käytettävissä ainoastaan GPSMAP 62s- ja GPSMAP 62st -mallissa.

Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, kuten siltaa, lukita suunnan ja navigoida kohteeseen.

1. Valitse päävalikosta **Tähtää ja mene**.
2. Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3. Valitse **Lukitse suunta > Aseta suunta**.
4. Navigoi kompassin avulla kohteen luo.

## Rannehinnan kiinnittäminen

1. Pujota rannehinnan lenkki laitteen pohjassa olevasta aukosta.



2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä kireälle.

## Pidikkeen kiinnittäminen



1. Aseta pidike laitteen kiinnityskohdan paikkoihin.
2. Työnnä pidike paikalleen siten, että se lukittuu.

## Pidikkeen irrottaminen

Nosta pidikkeen alaosa ja paina pidikettä varovasti alaspäin, kunnes se vapautuu.

## Akunkeston maksimoiminen


### Akunsäästön käyttäminen

Akunsäästön avulla voit säästää akun virtaa ja pidentää akun käyttöikää.

Valitse päävalikosta **Määritä** > **Näyttö** > **Akunsäästö** > **Käytössä**.

### Taustavalon kirkkauden vähentäminen

Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoja merkittävästi. Voit säätää taustavalon kirkkautta ja lyhentää taustavalon aikakatkausaikaa akunsäästön maksimoimiseksi.

1. Avaa taustavalon tilasivu painamalla -painiketta lyhyesti.
2. Säädä kirkkautta **keinupainikkeella**.

## Taustavalon aikakatkausun säätäminen

1. Valitse päävalikosta **Määritä** > **Näyttö** > **Taustavalon aika**.
2. Valitse aika.

### Akun tyypin valitseminen

1. Valitse päävalikosta **Määritä** > **Järjestelmä** > **Akun tyyppi**.
2. Valitse **Alkali**, **Litium** tai **Ladattava NiMH**.

### Pitkään kestävä varastointi

Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut. Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.

## Laitteen rekisteröiminen

Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.

- Siirry osoitteeseen <http://my.garmin.com>.
- Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

## Laitteen asetusten nollaaminen

Jos laitteen näyttö tai painikkeet lakkaavat vastaamasta, voit nollata laitteen.

1. Poista akut.
2. Asenna akut uudelleen (sivu 2).

**HUOMAUTUS:** tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

## Ohjelmiston päivittäminen

1. Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/webupdater](http://www.garmin.com/webupdater).
2. Seuraa näytön ohjeita.

**HUOMAUTUS:** tämä ei poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

## Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen

Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.

- Yhdysvallat: [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
- Soita Isossa-Britanniassa (Garmin Europe Ltd.) numeroon 0808 2380000.
- Eurooppa: osoitteessa [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Vastaavasti voit soittaa numeroon +44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).

Garmin®, Garmin-logo ja GPSMAP® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Garmin-tuotteidesi koko käyttöajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan