



GPSMAP® 62-serien lynstartvejledning



*Til brug med GPSMAP 62,
62s, 62st, 62sc og 62stc*

Sådan kommer du i gang

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Når du bruger enheden første gang, skal du gøre følgende for at konfigurere den og få kendskab til de grundlæggende funktioner.

1. Isæt batterierne (side 2).
2. Tænd for enheden (side 3).
3. Modtag satellitsignaler (side 3).
4. Marker et waypoint (side 5).
5. Kalibrer kompasset (side 6).
6. Naviger i søgemenuen (side 8).
7. Naviger en rute (side 8).

Flere oplysninger

Gå til www.garmin.com for at downloade de nyeste brugervejledninger.

Batterioplysninger

Enheden bruger to AA-batterier. Brug alkaline-, NiMH- eller litiumbatterier. Opladede NiMH- eller litiumbatterier giver de bedste resultater.

Isætning af batterier

1. Fjern batteridækslet ved at dreje D-ringen 1/4 gang mod uret og trække opad.
2. Isæt batterierne, så de vender rigtigt.



3. Sæt batteridækslet på plads igen.

Du opnår det bedste resultat ved at opdatere batteritypen under systemindstillinger, når du har installeret nye batterier ([side 10](#)).

Tænd eller sluk for enheden

Hold  nede.

Indstilling af dit sprog

1. Tænd for enheden.
2. Brug **vippeknappen** til at vælge et sprog.

Modtagelse af satellitsignaler

Det kan tage 30 til 60 sekunder at finde signaler.

1. Gå udendørs i et åbent område.
2. Tænd om nødvendigt for din enhed.
3. Vent, mens enheden søger efter satellitter.

Mens enheden finder din position, vises der et blinkende spørgsmålstegn.

4. Tryk hurtigt på  for at åbne statussiden for baggrundsbelysning. GPS-søjlerne indikerer satellitstyrken. Når søjlerne er grønne, har enheden modtaget satellitsignaler.

Knapper



	Hold  nede for at tænde og slukke for enheden. Tryk hurtigt på  for at åbne statussiden for baggrundsbelysning.
FIND	Tryk på FIND for at åbne søgemenuen.
MARK	Tryk på MARK for at markere den aktuelle position som et waypoint.

QUIT	Tryk på QUIT for at annullere eller gå tilbage til den forrige menu eller side.
ENTER	Tryk på ENTER for at vælge funktioner og bekræfte meddelelser.
MENU	Tryk på MENU for at åbne indstillingsmenuen for den åbne side. Tryk på MENU to gange for at åbne hovedmenuen (fra alle sider).
PAGE	Tryk på PAGE for at rulle gennem hovedsiderne (side 5).
Vippeknop	Tryk opad, nedad, til højre eller til venstre for at vælge menuindstillinger og for at bevæge markøren på kortet.
IN	Tryk på IN for at zoome ind på kortet.
OUT	Tryk på OUT for at zoome ud på kortet.

Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på din enhed.

Oprettelse af waypoints

1. Tryk på **MARK** på en hvilken som helst side.
2. Vælg **Udført**.

Redigering af et waypoint

Før du kan redigere et waypoint, skal du oprette et waypoint.

1. Vælg **Waypoint Manager** i hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg en attribut (som f.eks. et navn eller en position).
4. Indtast den nye information.
5. Vælg **Udført**.

Sletning af et waypoint

1. Vælg **Waypoint Manager** i hovedmenuen.
2. Vælg et waypoint.

3. Tryk på **MENU**.
4. Vælg **Slet > Ja**.

Hovedsider

De nødvendige informationer for at kunne betjene denne enhed findes på de følgende sider: kort, kompas, hovedmenu og tripcomputer.

Kort

Positionsikonet ▲ repræsenterer din position på kortet. Mens du bevæger dig, flytter positionsikonet sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for waypoints vises også på kortet.

Ændring af kortretningen

1. På kortsiden skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Opsæt kort > Orientering**.
3. Vælg en orientering:
 - Vælg **Nord op** for at vise nord øverst på siden.

- Vælg **Spor op** for at vise din aktuelle rejseretning øverst på siden.
- Vælg **Biltilstand** for at vise i perspektiv.

Måling af afstand

Du kan bevæge markøren rundt på kortet for at måle afstanden fra din nuværende position.

1. På kortsiden skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Mål distance**.
Enheden begynder automatisk at måle fra din aktuelle position.
3. Flyt markøren til en position, du vil måle afstanden til.
Afstanden vises nederst på siden.
4. Tryk på **QUIT** for at stoppe målingen.

Kompas

Når du navigerer til en destination, angiver pejlingsmarkøren ▲ din destination, lige meget hvilken retning du bevæger dig i. Hvis pejlingsmarkøren peger mod toppen af det elektroniske kompas, bevæger du dig direkte mod din destination. Hvis den peger i en anden retning, skal du dreje mod denne retning, indtil pilen peger mod toppen af kompasset.

Kompaskalibrering

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Stå ikke i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.

BEMÆRK: Kompasset med tre akser er kun tilgængeligt med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved store temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.

1. På kompassiden skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Kalibrer kompas > Start**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Kalibrering af den barometriske højdemåler

BEMÆRK: Siden Højdeplot er kun tilgængelig med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

Du kan kalibrere den barometriske højdemåler manuelt, hvis du kender den korrekte højde eller det korrekte tryk.

1. På siden højde plot skal du trykke på **MENU**.
2. Vælg **Kalibrer højdemåler**.
3. Følg vejledningen på skærmen.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser din aktuelle hastighed, gennemsnitshastighed, maksimumhastighed, triptæller og andre nyttige statistiske oplysninger.

Tilpasning af datafelter

Du kan tilpasse de datafelter, der vises på hver hovedside.

Læs om beskrivelser af datafelter i *brugervejledningen til GPSMAP 62-serien*.

1. Tryk på **MENU** på en hovedside.
2. Vælg **Skift datafelter**.
3. Vælg et datafelt.
4. Tryk på **ENTER**.

Om spor

Din Garmin-enhed registrerer en sporlog, når du er i bevægelse. Du kan gemme disse spor og navigere ved hjælp af dem senere.

Navigation til et waypoint ved hjælp af søgemenuen

Du kan bruge søgemenuen til hurtigt at finde waypoints, spor, ruter og koordinater, som du har gemt.

1. Tryk på **FIND** på en hvilken som helst side.
2. Vælg **Waypoints**.
3. Vælg et waypoint.
4. Vælg **Start**.

Vælg en rutepræference

Du kan vælge en rutepræference, der er beregnet til navigation i direkte linje, som følger vejene, eller som beder dig vælge, hver gang du begynder at navigere.

1. I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning > Ruter > Rutepræference**.
2. Vælg en funktion.

Oprettelse af en rute

1. I hovedmenuen skal du vælge **Ruteplanlægning > Opret rute > Vælg første punkt**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg det første punkt på ruten.
4. Vælg **Brug**.
5. Vælg **Vælg næste punkt**.
6. Gentag trin 2–5, indtil ruten er komplet.
En rute skal indeholde mindst to punkter.
7. Tryk på **QUIT** for at gemme ruten.

Navigation af en rute

1. Tryk på **FIND**.
2. Vælg **Ruter**.
3. Vælg en rute.
4. Vælg **Start**.

Brug af Sigt og gå

BEMÆRK: Sigt og gå er kun tilgængeligt med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

Du kan pege enheden mod et synligt objekt, f.eks. en bro, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

1. I hovedmenuen skal du vælge **Sigt og gå**.
2. Peg enheden mod et objekt.
3. Vælg **Lås retning > Sæt kurs**.
4. Brug kompasset til at navigere til objektet.

Sådan tager du et billede

Du kan tage billeder med GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

1. Vælg **Kamera** fra hovedmenuen.
2. Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.

3. Tryk evt. på **IN** eller **OUT** for at zoome ind eller ud.
4. Tryk på knappen **ENTER** for at fokusere.
5. Slip knappen **ENTER** for at tage et foto.

Påsætning af håndledsremmen

1. Træk løkken på håndledsremmen gennem hullet i bunden af enheden.



2. Før remmen gennem løkken, og stram den.

Montering af karabinhagen



1. Placer karabinhagen i fastgørelses-hullerne på monteringsryggen.
2. Skub karabinhagen op, til den falder i hak og låser.

Maksimering af batterilevetiden

Brug af batterisparetilstand

Brug batterisparetilstand til at spare på batteriet og forlænge levetiden.

I hovedmenuen skal du vælge
**Opsætning > Display >
Batterisparetilstand > Til.**

Dæmpning af baggrundsbelysningen

Omfattende brug af skærmens baggrundsbelysning reducerer batteriets levetid væsentligt. Du kan justere baggrundsbelysningens lysstyrke og vælge en kortere varighed for baggrundslyset for at maksimere batteriets levetid.

1. Tryk hurtigt på  for at åbne statussiden for baggrundsbelysning.
2. Brug **vippeknappen** til at justere lysstyrken.

Justering af Tid til lys slukker

1. I hovedmenuen skal du vælge
**Opsætning > Display > Tid til lys
slukker.**
2. Vælg en tid.

Valg af batteritype

1. I hovedmenuen skal du vælge
Opsætning > System > Batteritype.
2. Vælg **Alkaline**, **Litium** eller **Genopladeligt NiMH**.

Langtidsopbevaring

Hvis du ikke har tænkt dig at bruge enheden i flere måneder, skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, når batterierne tages ud.

Registrering af din enhed

Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

Nulstilling af enheden

Hvis skærmen eller knapperne på din enhed ikke reagerer, kan du nulstille enheden.

1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen ([side 2](#)).

BEMÆRK: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

Opdatering af softwaren

1. Gå til www.garmin.com/webupdater.
2. Følg vejledningen på skærmen.

BEMÆRK: Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din GPSMAP. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.

Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Contact Support** for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, Garmin-logoet og GPSMAP® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.



© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)