

GARMIN

GPSMAP® 62-serie snelstartgids



*Voor gebruik met de GPSMAP 62,
62s, 62st, 62sc en 62stc*

Aan de slag



WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Voer als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, de volgende taken uit om het toestel in te stellen en de basisfuncties te leren kennen.

1. De batterijen plaatsen ([pagina 2](#)).
2. Het toestel inschakelen ([pagina 3](#)).
3. Satellieten zoeken ([pagina 3](#)).
4. Een waypoint markeren ([pagina 5](#)).
5. Het kompas kalibreren ([pagina 6](#)).
6. Navigeren met het zoekmenu ([pagina 8](#)).
7. Een route navigeren ([pagina 8](#)).

Meer informatie

Ga naar www.garmin.com om de nieuwste handleidingen te downloaden.

Batterijgegevens

Het toestel werkt op twee AA-batterijen. Gebruik alkaline-, NiMH- of lithium-batterijen. Gebruik vooraf opgeladen NiMH- of lithiumbatterijen voor een optimaal resultaat.

De batterijen plaatsen

1. Verwijder de klep van de batterijhouder door de D-ring een kwartslag linksom te draaien en omhoog te trekken.
2. Plaats de batterijen met de polen in de juiste richting.



3. Plaats de klep van het batterijcompartiment terug.

Pas na het installeren van nieuwe batterijen het batterijtype aan in de systeeminstellingen ([pagina 10](#)).

Het toestel in- of uitschakelen

Houd  ingedrukt.

De taal instellen


1. Schakel het toestel in.
2. Gebruik de **tuimelschakelaar** om een taal te selecteren.

Satellietsignalen ontvangen

Het kan 30 tot 60 seconden duren voor u signalen ontvangt.

1. Ga naar buiten naar een open gebied.
2. Schakel het toestel in als dat nog niet is gebeurd.
3. Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.

Er knippert een vraagteken terwijl uw locatie wordt bepaald.

4. Druk kort op om de statuspagina voor de  schermverlichting te openen.

De GPS-balken geven de satellietsterkte aan. Wanneer de balken groen zijn, heeft het toestel satellietsignalen ontvangen.

Knoppen



	Houd  ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen. Druk kort op  om de statuspagina voor de schermverlichting te openen.
FIND	Druk op FIND om het zoekmenu te openen.
MARK	Druk op MARK om uw huidige locatie als waypoint op te slaan.

QUIT	Druk op QUIT om te annuleren of om terug te gaan naar het vorige menu of de vorige pagina.
ENTER	Druk op ENTER om opties te selecteren en berichten te bevestigen.
MENU	Druk op MENU om het optiemenu voor de momenteel geopende pagina weer te geven. Druk tweemaal op MENU om het hoofdmenu te openen (vanuit elke pagina).
PAGE	Druk op PAGE om door de hoofdpagina's te bladeren (pagina 5).
Tuimelschakelaar	Druk op omhoog, omlaag, links of rechts om menuopties te selecteren en de kaartcursor te verplaatsen.
IN	Druk op IN om in te zoomen op de kaart.
OUT	Druk op OUT om uit te zoomen op de kaart.

Waypoints

Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in het toestel opslaat.

Waypoints maken

1. Druk op **MARK** op een willekeurige pagina.
2. Selecteer **OK**.

Een waypoint bewerken

Voordat u een waypoint kunt bewerken, moet u er eerst een maken.

1. Selecteer **Waypointbeheer** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een waypoint.
3. Selecteer een kenmerk (zoals de naam of de locatie).
4. Voer de nieuwe informatie in.
5. Selecteer **OK**.

Een waypoint verwijderen


1. Selecteer **Waypointbeheer** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een waypoint.

3. Druk op **MENU**.
4. Selecteer **Wis > Ja**.

Hoofdpagina's

De informatie die voor de bediening van dit toestel nodig is, kunt u op de volgende pagina's vinden: kaart, kompas, hoofdmenu en tripcomputer.

Kaart

Het positiepictogram  geeft uw positie op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, verplaatst het positiepictogram zich ook en laat het een spoor achter. Waypointnamen en -symbolen worden ook weergegeven op de kaart.

De oriëntatie van de kaart wijzigen

1. Druk op **MENU** op de kaartpagina.
2. Selecteer **Stel kaart in > Oriëntatie**.
3. Selecteer een oriëntatie:
 - Selecteer **Noord boven** om het noorden boven aan de pagina weer te geven.

- Selecteer **Koers boven** om uw huidige reisrichting boven aan de pagina weer te geven.
- Selecteer **Automodus** voor een perspectiefweergave.

Afstand meten

U kunt de cursor over de kaart verplaatsen om de afstand vanaf de huidige locatie te meten.

1. Druk op **MENU** op de kaartpagina.
2. Selecteer **Afstand meten**.
Het toestel begint automatisch de afstand te meten vanaf de huidige locatie.
3. Verplaats de cursor naar een punt tot waar u de afstand wilt meten.
De afstand verschijnt onder aan de pagina.
4. Druk op **QUIT** om te stoppen met meten.

Kompas

Tijdens het navigeren naar een bestemming wijst de ▲ peilingwijzer naar uw bestemming, ongeacht in welke richting u zich verplaatst. Als de peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos wijst, verplaatst u zich in de richting van uw bestemming. Als de peilingwijzer in een andere richting wijst, past u uw koers aan in die richting totdat de peilingwijzer naar het bovenste punt van de kompasroos wijst.

Het kompas kalibreren

OPMERKING

Het elektronische kompas buiten kalibreren. Zorg dat u zich niet in de buurt van objecten bevindt die invloed op magnetische velden hebben, zoals auto's, gebouwen en elektriciteitskabels.

OPMERKING: het kompas met drie assen is alleen beschikbaar op de GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc en GPSMAP 62stc.

Kalibreer het kompas nadat u lange

afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen.

1. Druk op **MENU** op de kompaspagina.
2. Selecteer **Kalibreer kompas > Start**.
3. Volg de instructies op het scherm.

De barometrische hoogtemeter kalibreren

OPMERKING: de hoogteprofielpagina is alleen beschikbaar op de GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc en GPSMAP 62stc.

U kunt de barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als u de juiste hoogte of de juiste luchtdruk kent.

1. Druk op **MENU** op de hoogteprofielpagina.
2. Selecteer **Kalibreer hoogtemeter**.
3. Volg de instructies op het scherm.

Tripcomputer

De tripcomputer geeft uw huidige snelheid, de gemiddelde snelheid, de hoogste snelheid, de tripkilometerteller en andere statistische gegevens weer.

Gegevensvelden aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevensvelden op elke hoofdpagina worden weergegeven.

Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de GPSMAP 62-serie* voor beschrijvingen van de gegevensvelden.

1. Druk op **MENU** op een hoofdpagina.
2. Selecteer **Wijzig gegevensvelden**.
3. Selecteer een gegevensveld.
4. Druk op **ENTER**.

Informatie over sporen

Uw Garmin-toestel houdt een log met het spoor bij terwijl uw zich verplaatst. U kunt deze sporen opslaan en deze later voor navigatie gebruiken.

Naar een waypoint navigeren met het zoekmenu

U kunt het zoekmenu gebruiken om snel opgeslagen waypoints, sporen, routes en coördinaten op te zoeken.

1. Druk op **FIND** op een willekeurige pagina.
2. Selecteer **Waypoints**.
3. Selecteer een waypoint.
4. Selecteer **Ga**.

De begeleidingsmethode wijzigen

U kunt een begeleidingsmethode selecteren voor gebruik op de wegen of buiten de wegen (offroad), of u kunt instellen dat het toestel u dit vraagt wanneer u begint met navigeren.

1. Selecteer **Stel in > Routing > Begeleidingsmethode** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een optie.

Een route maken

1. Selecteer **Routeplanner > Maak route > Selecteer 1e punt** in het hoofdmenu.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer het eerste punt in de route.
4. Selecteer **Gebruik**.
5. Selecteer **Selecteer volgend punt**.
6. Herhaal stap 2–5 tot de route is voltooid.
Een route moet minimaal twee punten bevatten.
7. Druk op **QUIT** om de route op te slaan.

Een route navigeren

1. Druk op **FIND**.
2. Selecteer **Routes**.
3. Selecteer een route.
4. Selecteer **Ga**.

Peil en ga gebruiken

OPMERKING: Peil en ga is alleen beschikbaar op de GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc en GPSMAP 62stc.

U kunt het toestel op een object in de verte richten, bijvoorbeeld een brug, de richting vergrendelen en dan naar het object navigeren.

1. Selecteer **Peil en ga** in het hoofdmenu.
2. Richt het toestel op een object.
3. Selecteer **Zet richting vast > Stel koers in**.
4. Gebruik het kompas om naar het object te navigeren.

Een foto maken

U kunt foto's maken met de GPSMAP 62sc en GPSMAP 62stc.

1. Selecteer **Camera** in het hoofdmenu.
2. Draai het toestel horizontaal of verticaal om de oriëntatie voor de foto te bepalen.

3. Druk indien nodig op **IN** of **OUT** om in of uit te zoomen.
4. Houd de toets **ENTER** vast om scherp te stellen.
5. Laat de toets **ENTER** los om een foto te maken.

De polsband bevestigen

1. Haal de lus van de polsband door de opening in de gleuf aan de onderkant van het toestel.



2. Haal de band door de lus en trek deze strak.

De karabijnhaakclip bevestigen



1. Plaats de clip met karabijnhaak in de sleuven op de behuizing.
2. Schuif de clip omhoog totdat deze vastklikt.

Levensduur van de batterijen maximaliseren


De optie voor batterijbesparing gebruiken

Gebruik de optie voor batterijbesparing om stroom te besparen en de gebruiksduur van de batterijen te verlengen.

Selecteer vanuit het hoofdmenu **Stel in > Scherm > Batterijbesparing > Aan**.

De helderheid van de schermverlichting verlagen

Langdurig gebruik van de schermverlichting kan de gebruiksduur van de batterijen aanzienlijk bekorten. U kunt de helderheid van de schermverlichting aanpassen en de verlichtingsduur inkorten om de batterij te sparen.

1. Druk kort op  om de statuspagina voor de schermverlichting te openen.
2. Gebruik de **tuumelschakelaar** om de helderheid aan te passen.

De verlichtingstijdsduur instellen

1. Selecteer **Stel in > Scherm > Verlichtingstijdsduur**.
2. Selecteer een tijd.

Het batterijtype selecteren

1. Selecteer **Stel in > Systeem > Batterijsoort** in het hoofdmenu.
2. Selecteer **Alkaline, Lithium** of **Oplaadbare NiMH**.

Langdurig gebruik

Verwijder de batterijen als u van plan bent het toestel enige maanden niet te gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijderd.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie vandaag nog in zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

Het toestel resetten

Als het scherm en de knoppen van het toestel niet meer reageren, kunt u het toestel opnieuw instellen.

1. Verwijder de batterijen.
2. Plaats de batterijen opnieuw (pagina 2).

OPMERKING: uw gegevens en instellingen worden niet gewist.

De software bijwerken

1. Ga naar www.garmin.com/webupdater.
2. Volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: uw gegevens en instellingen worden niet gewist.

Contact opnemen met Garmin

Neem contact op met Garmin Product Support als u tijdens het gebruik van de GPSMAP vragen hebt. Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin USA via (913) 397-8200 of (800) 800-1020.

Neem in het V.K. telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. via 0808 2380000.

Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor lokale ondersteuningsinformatie of neem telefonisch contact op met Garmin (Europe) Ltd. op +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, het Garmin-logo en GPSMAP® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Ga voor de nieuwste gratis software-updates (uitgezonderd kaartgegevens) gedurende de levensduur van uw Garmin-producten naar de Garmin-website op www.garmin.com.



GARMIN®



© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR V.K.

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)