

GARMIN[®]

GPSMAP[®] 62-serien

hurtigstartveiledning



*Brukes med GPSMAP 62,
62s, 62st, 62sc og 62stc*

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, må du fullføre følgende oppgaver for å stille inn enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

1. Sette inn batteriene ([side 2](#)).
2. Slå på enheten ([side 3](#)).
3. Innhente satellitter ([side 3](#)).
4. Merke et veipunkt ([side 5](#)).
5. Kalibrere kompasset ([side 6](#)).
6. Bla i søkemenyen ([side 8](#)).
7. Navigere i en rute ([side 8](#)).

Mer informasjon

Du kan gå til www.garmin.com og laste ned de nyeste veiledningene.

Batteriinformasjon

Enheten bruker to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller lithiumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke forhåndsledede NiMH-batterier eller lithiumbatterier.

Sette inn batteriene


1. Fjern batteridekselet ved å vri D-ringen 1/4 omdreining mot klokken, og trekk det opp.
2. Sett inn batteriene riktig vei.



3. Sett på batteridekselet igjen.

De beste resultatene får du ved å oppdatere batteritypen i systeminnstillingene ([side 10](#)) etter at du har satt inn nye batterier.

Slå enheten av eller på

Trykk på og hold nede .

Angi språk


1. Slå på enheten.
2. Velg språk ved hjelp av **vippebryteren**.

Innhente satellittsignaler

Det kan ta 30 til 60 sekunder å innhente satellittsignaler.




1. Gå utendørs til et åpent område.
2. Slå på enheten om nødvendig.
3. Vent mens enheten søker etter satellitter.

Et spørsmålsteget blinker mens enheten bestemmer posisjonen.

4. Trykk raskt på  for å vise statussiden. GPS-linjene viser styrken på satellittsignalene. Når linjene er grønne, har enheten innhentet satellittsignaler.

Knapper



	Trykk på og hold nede  for å slå enheten av og på. Trykk raskt på  for å vise statussiden for bakgrunnsbelysning.
FIND	Trykk på FIND (Finn) for å åpne søkemenyen.
MARK	Trykk på MARK (Merk) for å lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.

QUIT	Trykk på QUIT (Avslutt) for å avbryte eller gå tilbake til forrige meny eller side.
ENTER	Trykk på ENTER for å velge alternativer og bekrefte meldinger.
MENU	Trykk på MENU (Meny) for å åpne menyen Alternativer for den siden som er åpen. Trykk på MENU to ganger for å åpne hovedmenyen (fra alle sider).
PAGE	Trykk på PAGE (Side) for å bla gjennom hovedsidene (side 5).
Vippebryter	Vipp opp, ned, til høyre og til venstre for å velge menyalternativer og for å bevege kartmarkøren.
IN	Trykk på IN (Inn) for å zoome inn på kartet.
OUT	Trykk på OUT (Ut) for å zoome ut på kartet.

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer i enheten.

Opprette veipunkter

1. Trykk på **MARK** fra en hvilken som helst side.
2. Velg **Ferdig**.

Redigere et veipunkt

Før du kan redigere et veipunkt, må du opprette ett.

1. Velg **Veipunktstyrer** fra hovedmenyen.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg et attributt (f.eks. navnet eller posisjonen).
4. Angi den nye informasjonen.
5. Velg **Ferdig**.

Slette et veipunkt

1. Velg **Veipunktstyrer** fra hovedmenyen.
2. Velg et veipunkt.

3. Trykk på **MENU**.
4. Velg **Slett > Ja**.

Hovedsider

Informasjonen som er nødvendig for å bruke denne enheten, finnes på følgende sider: kart, kompass, hovedmeny og tripcomputer.

Kart

Posisjonsikonet ▲ viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter deg, flyttes posisjonsikonet og etterlater en sporlogg. Veipunktnavn og -symboler vises også på kartet.

Endre kartorienteringen

1. Trykk på **MENU** fra kartet.
2. Velg **Oppsett kart > Orientering**.
3. Velg orientering:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på siden.

- Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning øverst på siden.
- Velg **Bilmodus** for å få perspektivvisning.

Måle avstand

Du kan flytte markøren rundt i kartet for å måle avstanden fra gjeldende posisjon.

1. Trykk på **MENU** fra kartet.
2. Velg **Mål avstand**.
Enheden starter automatisk å måle fra gjeldende posisjon.
3. Flytt markøren til et punkt du ønsker å måle til.
Avstanden vises nederst på siden.
4. Trykk på **QUIT** for å avslutte målingen.

Kompass

Når du navigerer til et bestemmelsessted, vil peilepekeren ▲ peke mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis peilepekeren peker mot toppen av det elektroniske kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsesstedet. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot denne retningen til pilen peker mot toppen av kompasset.

Kalibrere kompasset

MERKNAD

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

MERK: Kompass med tre akser er bare tilgjengelig med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

Du bør kalibrere kompasset når du har reist

lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

1. Trykk på **MENU** fra kompasset.
2. Velg **Kalibrer kompass > Start**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

MERK: Stigningsplottet er bare tilgjengelig med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte trykket.

1. Trykk på **MENU** fra høydeplottet.
2. Velg **Kalibrer høydemåler**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk.

Tilpasse datafelter

Du kan tilpasse datafeltene som vises på hver hovedside.

Du finner beskrivelser av datafeltene i *brukerveiledningen for GPSMAP 62-serien*.

1. Trykk på **MENU** fra en av hovedsidene.
2. Velg **Bytt datafelter**.
3. Velg et datafelt.
4. Trykk på **ENTER**.

Om spor

Garmin-enheten registrerer en sporlogg når du beveger deg. Du kan lagre disse sporene og navigere ved hjelp av dem senere.

Navigere til et veipunkt ved hjelp av søkemenyen

Du kan bruke søkemenyen til raskt å finne veipunkter, spor, ruter og koordinater som du har lagret.

1. Trykk på **FIND** fra en hvilken som helst side.
2. Velg **Veipunkter**.
3. Velg et veipunkt.
4. Velg **Kjør**.

Endre veiledningsmetoden

Du kan velge en veiledningsmetode for når du kjører utenfor vei, en som følger veiene, eller en som spør deg hver gang du begynner navigeringen.

1. Velg **Oppsett > Ruting > Veiledningsmetode** fra hovedmenyen.
2. Velg et alternativ.

Opprette en rute

1. Velg **Ruteplanlegger > Opprett rute > Velg første punkt** fra hovedmenyen.
2. Velg en kategori.
3. Velg første punkt på ruten.
4. Velg **Bruk**.
5. Velg **Velg neste punkt**.
6. Gjenta trinn 2–5 til ruten er fullstendig.
En rute må inneholde minst to punkter.
7. Trykk på **QUIT** for å lagre ruten.

Navigere i en rute

1. Trykk på **FIND**.
2. Velg **Ruter**.
3. Velg en rute.
4. Velg **Kjør**.

Bruke Sikt og gå

MERK: Sight 'N Go er bare tilgjengelig med GPSMAP 62s, GPSMAP 62st, GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, f.eks. en bro, låse retningen og deretter navigere til objektet.

1. Velg **Sikt og gå** fra hovedmenyen.
2. Pek med enheten mot et objekt.
3. Velg **Lås retning > Angi kurs**.
4. Bruk kompasset til å navigere til objektet.

Ta et bilde

Du kan ta bilder med GPSMAP 62sc og GPSMAP 62stc.

1. Velg **Kamera** på hovedmenyen.
2. Drei enheten horisontalt eller vertikalt for å endre retningen på bildet.

3. Trykk om nødvendig på **IN** (Inn) eller **OUT** (Ut) for å zoome inn eller ut.
4. Hold nede **ENTER**-knappen for å fokusere.
5. Slipp **ENTER**-knappen for å ta et bilde.

Feste håndleddstroppen

1. Før løkken til håndleddstroppen gjennom sporåpningen i bunnen av enheten.



2. Før stroppen gjennom løkken og trekk til.

Feste karabinkroken



1. Plasser karabinkroken i åpningene på monteringsflaten.
2. Skyv belteholderen oppover til den låses på plass.

Maksimere batterilevetiden


Bruke sparemodus for batteri

Bruk sparemodusen for batteri for å spare batteristrøm og forlenge batterilevetiden.

Velg **Oppsett > Visning > Sparemodus for batteri > På** fra hovedmenyen.

Dempe bakgrunnsbelysningen

Utstrakt bruk av bakgrunnsbelysning på skjermen kan redusere batterilevetiden betraktelig. Du kan justere styrken på bakgrunnsbelysningen og minske tidsavbruddet for bakgrunnsbelysningen for å maksimere batterilevetiden.

1. Trykk raskt på  for å vise statussiden for bakgrunnsbelysning.
2. Bruk **vippebryteren** for å justere lysstyrken.

Justere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysningen

1. Velg **Oppsett > Visning > Bakgrunnsbelysn. tidsavbrudd** fra hovedmenyen.
2. Velg en tid.

Velge batteritype

1. Velg **Oppsett > System > Batteritype** på hovedmenyen.
2. Velg **Alkalisk, Lithium** eller **Oppladbart NiMH**.

Langvarig lagring

Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Nullstille enheten

Hvis skjermen eller knappene slutter å virke, kan du tilbakestille enheten.

1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene ([side 2](#)).

MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Oppdatere programvaren

1. Gå til www.garmin.com/webupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport hvis det er noe du lurer på når du bruker GPSMAP-enheten. I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.

I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på **Contact Support** (Kontakt brukerstøtte) for å få innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.

**GARMIN®**



© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)