

**GARMIN.**

# serie GPSMAP® 78

manuale di avvio rapido



per l'uso con le unità GPSMAP 78,  
GPSMAP 78s e GPSMAP 78sc

## Operazioni preliminari

### **ATTENZIONE**

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

---

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e familiarizzare con le funzioni base.

1. Installazione delle batterie ([pagina 2](#)).
2. Accensione del dispositivo ([pagina 3](#)).
3. Acquisizione dei satelliti ([pagina 3](#)).
4. Registrazione di un waypoint ([pagina 5](#)).
5. Calibrazione della bussola ([pagina 7](#)).
6. Navigazione con il menu di ricerca ([pagina 8](#)).
7. Navigazione di un percorso ([pagina 9](#)).

## Ulteriori informazioni

Per scaricare le versioni più recenti dei manuali, visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Distanza di sicurezza dalla bussola

Accertarsi di installare il dispositivo GPSMAP 78 ad almeno 20,3 cm (8 pollici) da qualsiasi bussola. Verificare la bussola per assicurarsi che funzioni correttamente quando viene utilizzato il dispositivo.

## Informazioni sulla batteria

Il dispositivo funziona con due batterie AA. Utilizzare batterie alcaline, NiMH o al litio. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie NiMH precaricate o al litio.

## Installazione delle batterie

1. Far scorrere il fermo sul retro del dispositivo e rimuovere il coperchio delle batterie.

2. Inserire le batterie rispettando la polarità.



3. Riposizionare il coperchio delle batterie.

Per ottenere risultati ottimali, dopo aver installato nuove batterie, aggiornare il tipo di batteria nelle impostazioni del sistema ([pagina 10](#)).

## Accensione o spegnimento del dispositivo

Tenere premuto .

## Impostazione della lingua


1. Accendere l'unità.
2. Utilizzare il **Selettore** per selezionare una lingua.

## Acquisizione del segnale satellitare

L'acquisizione del segnale potrebbe impiegare da 30 a 60 secondi.

1. Recarsi in un'area all'aperto.
2. Se necessario, accendere il dispositivo.
3. Attendere mentre il dispositivo effettua la ricerca dei satelliti.




Un punto interrogativo lampeggia mentre il dispositivo individua la posizione.

4. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.

Le barre GPS indicano la potenza del segnale. Quando le barre sono verdi, il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare.

## Pulsanti



<b>FIND/MOB</b>	<p>Premere <b>FIND</b> per aprire il menu di ricerca.</p> <p>Tenere premuto <b>MOB</b> (funzione uomo a mare) per memorizzare la posizione corrente come waypoint e avviare la navigazione verso quel punto.</p>
	<p>Tenere premuto  per attivare o disattivare il dispositivo.</p> <p>Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.</p>
<b>QUIT</b>	<p>Premere <b>QUIT</b> per annullare o tornare al menu o alla pagina precedente.</p>

<b>PAGE</b>	<p>Premere <b>PAGE</b> per scorrere le pagine principali (<a href="#">pagina 5</a>).</p>
<b>MENU</b>	<p>Premere <b>MENU</b> per aprire il menu delle opzioni relative alla pagina attualmente aperta.</p> <p>Premere due volte <b>MENU</b> per aprire il menu principale (da qualsiasi pagina).</p>
<b>ENTER/MARK</b>	<p>Premere <b>ENTER</b> per selezionare le opzioni o per confermare i messaggi.</p> <p>Tenere premuto <b>MARK</b> per salvare la posizione corrente come waypoint.</p>
<b>Selettore</b>	<p>Premere verso l'alto, verso il basso, verso destra o verso sinistra per selezionare le opzioni dei menu e per spostare il cursore della mappa.</p>
<b>+</b>	<p>Premere <b>+</b> per ingrandire la visualizzazione sulla mappa.</p>
<b>-</b>	<p>Premere <b>-</b> per ridurre la visualizzazione sulla mappa.</p>

## Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate sul dispositivo.

### Creazione di waypoint

1. In qualsiasi pagina, tenere premuto **MARK**.
2. Selezionare **Fatto**.

### Modifica di un waypoint

Prima di poter modificare un waypoint, è necessario crearlo.

1. Dal menu principale, selezionare **Waypoint Manager**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Selezionare un attributo (ad esempio il nome o la posizione).
4. Immettere le nuove informazioni.
5. Selezionare **Fatto**.


### Eliminazione di un waypoint

1. Dal menu principale, selezionare **Waypoint Manager**.
2. Selezionare un waypoint.
3. Premere **MENU**.
4. Selezionare **Elimina**.

## Pagine principali

Le informazioni necessarie per utilizzare il dispositivo sono disponibili nelle seguenti pagine: Mappa, Bussola, Menu principale e Computer di viaggio.

## Mappa

L'icona della posizione  rappresenta la propria posizione sulla mappa. Durante gli spostamenti, l'icona della posizione si sposta e viene visualizzato un registro traccia (sentiero). Sulla mappa vengono anche visualizzati nomi e simboli riferiti al waypoint.

## Modifica dell'orientamento della mappa

1. Nella mappa, premere **MENU**.
2. Selezionare **Imposta mappa > Orientamento**.
3. Selezionare un orientamento:
  - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare il nord nella parte superiore della pagina.
  - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la direzione del viaggio corrente in alto sulla pagina.
  - Selezionare **Mod. Autoveicolo** per una vista prospettica.


## Misurazione della distanza

Per misurare la distanza dalla posizione corrente, è possibile spostare il cursore sulla mappa.

1. Nella mappa, premere **MENU**.
2. Selezionare **Misura distanza**.  
Il dispositivo avvia automaticamente la misurazione dalla posizione corrente.

3. Spostare il cursore su un punto del quale si desidera misurare la distanza. La distanza viene visualizzata nella parte superiore della pagina.
4. Premere **QUIT** per interrompere la misurazione.

## Bussola

Durante la navigazione verso una destinazione,  l'indicatore di rilevamento punta verso la destinazione, indipendentemente dalla direzione verso cui ci si sta spostando. Se l'indicatore di rilevamento punta verso la parte superiore della bussola elettronica, ci si sta muovendo in direzione della destinazione desiderata. Se punta in un'altra direzione, spostarsi verso tale direzione fino a quando la freccia punti verso la parte superiore della bussola.

## Calibrazione della bussola

### AVVISO

Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio autoveicoli, edifici o cavi elettrici in posizione elevata.

**NOTA:** la bussola a tre assi è disponibile solo con le unità GPSMAP 78S e GPSMAP 78Sc.

È necessario calibrare la bussola dopo lunghi spostamenti, in caso di cambiamento della temperatura o di sostituzione delle batterie.

1. Nella bussola, premere **MENU**.
2. Selezionare **Calibrazione bussola** > **Avvia**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

## Calibrazione dell'altimetro barometrico

**NOTA:** la pagina del grafico elevazione è disponibile solo con le unità GPSMAP 78S e GPSMAP 78Sc.

Se si conosce la quota o la pressione esatta, è possibile calibrare manualmente l'altimetro barometrico.

1. Nel grafico elevazione, premere **MENU**.
2. Selezionare **Calibrazione altimetro**.
3. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

## Computer di viaggio

Il computer di viaggio visualizza la velocità corrente, media e massima, il contachilometri parziale e altre informazioni utili.

## Personalizzazione dei campi dati

È possibile personalizzare i campi dati visualizzati su ciascuna pagina principale.

Per le descrizioni dei campi dati, consultare il *Manuale Utente di GPSMAP 78*.

1. Nella pagina principale, premere **MENU**.
2. Selezionare **Mod. Campi Dati**.
3. Selezionare un campo dati.
4. Premere **ENTER**.
5. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

## Informazioni sulle tracce

Il dispositivo Garmin crea un registro di traccia durante gli spostamenti. È possibile salvare queste tracce e raggiungerle di nuovo in un secondo momento.

## Navigazione verso un waypoint mediante il menu di ricerca

È possibile utilizzare il menu di ricerca per individuare rapidamente waypoint, tracce, percorsi e coordinate salvate.

1. In qualsiasi pagina, premere **FIND**.
2. Selezionare **Waypoint**.
3. Selezionare un waypoint.
4. Selezionare **Vai**.

## Modifica del metodo di guida

È possibile selezionare un metodo di guida che utilizzi la modalità Linea Retta, che segua le strade o che visualizzi una richiesta ogni volta che si inizia la navigazione.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Calcolo Percorso > Metodo di guida**.
2. Selezionare un'opzione.



## Creazione di un percorso

1. Nel menu principale, selezionare **Pianifica percorso > Crea percorso > Sel. primo pun.**
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare il primo punto del percorso.
4. Selezionare **Utilizzare**.
5. Selezionare **Sel. punto succ.**
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 finché il percorso non è completo.  
Un percorso deve contenere almeno due punti.
7. Premere **QUIT** per salvare il percorso.

## Navigazione di un percorso

1. Premere **FIND**.
2. Selezionare **Percorsi**.
3. Selezionare un percorso.
4. Selezionare **Vai**.

## Utilizzo di Punta e vai

**NOTA:** Punta e vai è disponibile solo con le unità GPSMAP 78S e GPSMAP 78Sc.

È possibile puntare il dispositivo su un oggetto distante, ad esempio un faro, bloccare la direzione, quindi creare un percorso per raggiungerlo.

1. Nel menu principale, selezionare **Punta e vai**.
2. Puntare il dispositivo su un oggetto.
3. Selezionare **Mem. direz. > Imposta rotta**.
4. Utilizzare la bussola per navigare verso l'oggetto.

## Montaggio del cinturino da polso

1. Posizionare il passante del cinturino da polso nell'apertura sulla parte inferiore del dispositivo.
2. Far passare il cinturino attraverso il loop e tirare.



## Ottimizzazione della durata della batteria

### Utilizzo dell'opzione di risparmio della batteria


Questa opzione consente di limitare il consumo della batteria aumentandone la durata.

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Schermo > Risparmio batteria > Attivato.**

### Riduzione della retroilluminazione

L'uso prolungato della retroilluminazione riduce drasticamente la durata delle

batterie. È possibile regolare la luminosità e ridurre la durata della retroilluminazione per sfruttare al massimo la durata delle batterie.

1. Premere rapidamente  per aprire la pagina di stato della retroilluminazione.
2. Utilizzare il **Selettore** per regolare la luminosità.

### Regolazione della durata della retroilluminazione

Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Schermo > Timeout retroilluminaz.**

### Selezione del tipo di batteria

1. Nel menu principale, selezionare **Impostaz. > Sistema > Tipo batteria.**
2. Selezionare **Alcalina, Litio o Ricaricabile NiMH.**

### Conservazione a lungo termine

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il dispositivo per diversi mesi. La rimozione delle batterie non comporta la perdita dei dati memorizzati.

## Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o una fotocopia.

## Reimpostazione del dispositivo

Se lo schermo o i pulsanti dell'unità GPSMAP 78 smettono di funzionare, è possibile reimpostare il dispositivo.

1. Rimuovere le batterie.
2. Reinstallare le batterie ([pagina 2](#)).

**NOTA:** in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

## Aggiornamento del software

1. Visitare il sito Web [www.garmin.com/products/webupdater](http://www.garmin.com/products/webupdater).

2. Attenersi alle istruzioni riportate sullo schermo.

**NOTA:** in questo modo non vengono cancellati i dati o le impostazioni.

## Come contattare il servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza dei prodotti Garmin.

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.
- In Europa, visitare il sito [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, il logo Garmin e GPSPMAP® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



© 2010 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan