



GPSMAP® 78-serien

hurtigstartveiledning



brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s
og GPSMAP 78sc

Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, må du fullføre følgende oppgaver for å stille inn enheten og bli kjent med de grunnleggende funksjonene.

1. Sette inn batteriene (side 2).
2. Slå på enheten (side 3).
3. Innhente satellitter (side 3).
4. Merke et veipunkt (side 5).
5. Kalibrere kompasset (side 7).
6. Bla i menyen Søk (side 8).
7. Navigere langs en rute (side 9).

Mer informasjon

Du kan gå til www.garmin.com og laste ned de nyeste brukerveiledningene.

Trygg avstand fra et kompass

Pass på at du installerer GPSMAP 78 minst 20,3 cm (8 tommer) fra nærmeste kompass. Test kompasset ditt for å kontrollere at det fungerer som det skal når enheten er i drift.

Batteriinformasjon

Enheten bruker to AA-batterier. Bruk alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier. Det beste resultatet får du ved å bruke forhånds-ladete NiMH-batterier eller litiumbatterier.

Sette inn batteriene

1. Skyv sperren bak på enheten, og fjern batteridekselet.

2. Sett inn batteriene riktig vei.



3. Sett på batteridekselet igjen.

De beste resultatene får du ved å oppdatere batteritypen i systeminnstillingene (side 10) etter at du har satt inn nye batterier.

Slå enheten av eller på

Trykk på og hold nede .

Angi språk

1. Slå på enheten.
2. Velg språk ved hjelp av vippebryteren.

Innhente satellittsignaler

Det kan ta 30 til 60 sekunder å innhente satellittsignaler.

1. Gå utendørs til et åpent område.
2. Slå på enheten om nødvendig.
3. Vent mens enheten søker etter satellitter.




Et spørsmålstegn blinker mens enheten bestemmer posisjonen.

4. Trykk raskt på  for å vise statussiden for bakgrunnsbelysning.

GPS-linjene viser styrken på satellittsignalene. Når linjene er grønne, har enheten innhentet satellittsignaler.

Knapper



FIND/MOB	Trykk på FIND (Finn) for å åpne menyen SØK. Trykk på og hold nede MOB (Mann over bord) for å lagre gjeldende posisjon som et veipunkt og begynne å navigere dit.
	Trykk på og hold nede  for å slå enheten av og på. Trykk raskt på  for å vise statussidene.
QUIT	Trykk på QUIT (Avslutt) for å avbryte eller gå tilbake til forrige meny eller side.

PAGE	Trykk på PAGE (Side) for å bla gjennom hovedsidene (side 5).
MENU	Trykk på MENU (Meny) for å åpne menyen Alternativer for den siden som er åpen. Trykk på MENU to ganger for å åpne hovedmenyen (fra alle sider).
ENTER/ MARK	Trykk på ENTER for å velge alternativer og bekrefte meldinger. Trykk på og hold nede MARK (Merk) for å lagre gjeldende posisjon som et veipunkt.
Vippebryter	Vipp opp, ned, til høyre og til venstre for å velge menyalternativer og for å bevege kartmarkøren.
+	Trykk på + for å zoome inn i kartet.
-	Trykk på - for å zoome ut i kartet.

Veipunkter

Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer i enheten.

Opprette veipunkter

1. Trykk på og hold nede **MARK** fra en hvilken som helst side.
2. Velg **Ferdig**.

Redigere et veipunkt

Før du kan redigere et veipunkt, må du opprette ett.

1. Velg **Veipunktstyrer** fra hovedmenyen.
2. Velg et veipunkt.
3. Velg et attributt (f.eks. navnet eller posisjonen).
4. Angi den nye informasjonen.
5. Velg **Ferdig**.


Slette et veipunkt

1. Velg **Veipunktstyrer** fra hovedmenyen.
2. Velg et veipunkt.
3. Trykk på **MENU**.
4. Velg **Slett**.

Hovedsider

På følgende sider finner du informasjonen du trenger for å bruke denne enheten: kart, kompass, hovedmeny og tripcomputer.

Kart

Posisjonsikonet  viser posisjonen din på kartet. Når du forflytter deg, flyttes posisjonsikonet og etterlater en sporlogg. Veipunktnavn og -symboler vises også på kartet.

Endre kartorienteringen

1. Trykk på **MENU** fra kartet.
2. Velg **Oppsett kart > Orientering**.
3. Velg orientering:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på siden.
 - Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning øverst på siden.
 - Velg **Bilmodus** for å få perspektivvisning.

Måle avstand

Du kan flytte markøren rundt i kartet for å måle avstanden fra gjeldende posisjon.

1. Trykk på **MENU** fra kartet.
2. Velg **Mål avstand**.
Enheden starter automatisk å måle fra gjeldende posisjon.

3. Flytt markøren til et punkt du ønsker å måle til.
Avstanden vises øverst på siden.
4. Trykk på **QUIT** for å avslutte målingen.

Kompass

Når du navigerer til et bestemmelsessted, vil peilepekeren ▲ peke mot bestemmelsesstedet uansett hvilken retning du beveger deg i. Hvis peilepekeren peker mot toppen av det elektroniske kompasset, beveger du deg direkte mot bestemmelsesstedet. Hvis den peker i en annen retning, snur du deg mot denne retningen til pilen peker mot toppen av kompasset.

Kalibrere kompasset

MERKNAD

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

MERK: Kompass med tre akser er bare tilgjengelig med GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc.

Du bør kalibrere kompasset når du har reist lange avstander, etter temperaturskifte eller etter at du har byttet batterier.

1. Trykk på **MENU** fra kompasset.
2. Velg **Kalibrer kompass > Start**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

MERK: Høydeplott-siden er bare tilgjengelig med GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc.

Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden eller det korrekte trykket.

1. Trykk på **MENU** fra høydeplott-siden.
2. Velg **Kalibrere høydemåler**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Tripcomputer

Tripcomputeren viser gjeldende hastighet, gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet, tripteller og annen nyttig statistikk.

Tilpasse datafelter

Du kan tilpasse datafeltene som vises på hver hovedside.

Du finner beskrivelser av datafeltene i *brukerveiledningen for GPSMAP 78*.

1. Trykk på **MENU** fra en hovedside.
2. Velg **Bytt datafelter**.
3. Velg et datafelt.
4. Trykk på **ENTER**.
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Om spor

Garmin-enheten registrerer en sporlogg når du beveger deg. Du kan lagre disse sporene og navigere til dem senere.

Navigere til et veipunkt ved hjelp av menyen Søk

Du kan bruke menyen Søk til raskt å finne veipunkter, spor, ruter og koordinater som du har lagret.

1. Trykk på **FIND** fra en hvilken som helst side.
2. Velg **Veipunkter**.
3. Velg et veipunkt.
4. Velg **Kjør**.

Endre veiledningsmetoden

Du kan velge en veiledningsmetode for når du kjører utenfor vei, en som følger veiene, eller en som spør deg hver gang du begynner navigeringen.

1. Velg **Oppsett > Rutning > Veiledningsmetode** fra hovedmenyen.
2. Velg et alternativ.

Opprette en rute

1. Velg **Ruteplanlegger** > **Opprett rute** > **Velg første punkt** fra hovedmenyen.
2. Velg en kategori.
3. Velg første punkt på ruten.
4. Velg **Bruk**.
5. Velg **Velg neste punkt**.
6. Gjenta trinn 2–5 til ruten er fullstendig.
En rute må inneholde minst to punkter.
7. Trykk på **QUIT** for å lagre ruten.

Navigere i en rute

1. Trykk på **FIND**.
2. Velg **Ruter**.
3. Velg en rute.
4. Velg **Kjør**.

Bruke Sikt og gå

MERK: Sikt og gå-funksjonen er bare tilgjengelig med GPSMAP 78S og GPSMAP 78Sc.

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, f.eks. et fyr, låse retningen og deretter navigere til objektet.

1. Velg **Sikt og gå** fra hovedmenyen.
2. Pek med enheten mot et objekt.
3. Velg **Lås retning** > **Angi kurs**.
4. Bruk kompasset til å navigere til objektet.

Feste håndleddstroppen

1. Før løkken til håndleddstroppen gjennom sporåpningen i bunnen av enheten.
2. Før stroppen gjennom løkken og trekk til.



Maksimere batterilevetiden

Bruke sparemodus for batteri


Bruk sparemodusen for batteriene for å spare batteristrøm og forlenge batterilevetiden.

Velg **Oppsett > Visning > Sparemodus for batteri > På** fra hovedmenyen.

Dempe bakgrunnsbelysningen

Utstrakt bruk av bakgrunnsbelysning på skjermen kan redusere batterilevetiden betraktelig. Du kan justere styrken på bakgrunnsbelysningen og

minske tidsavbruddet for bakgrunnsbelysningen for å maksimere batterilevetiden.

1. Trykk raskt på  for å vise statussiden.
2. Bruk **vippebryteren** for å justere lysstyrken.

Justere tidsavbrudd for bakgrunnsbelysningen

Velg **Oppsett > Visning > Bakgrunnsbelysn, tidsavbrudd** fra hovedmenyen.

Velge batteritype

1. Velg **Oppsett > System > Batteritype** på hovedmenyen.
2. Velg **Alkalkisk, Litium** eller **Oppladbart NiMH**.

Langvarig lagring

Når du ikke skal bruke enheten på mange måneder, må du ta ut batteriene. Lagrede data går ikke tapt selv om du tar ut batteriene.

Registrere enheten

Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag.

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Oppbevar originalkvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

Nullstille enheten

Hvis skjermen eller knappene på GPSMAP 78-enheten slutter å virke, kan du tilbakestille enheten.

1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene ([side 2](#)).

MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Oppdatere programvaren

1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.

Kontakte Garmins produktsupport

Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om produktet.

- I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller ta kontakt med Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på **Contact Support** for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, Garmin-logoen og GPSMAP® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Du finner de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan