



GPSMAP® série 78

manual de início rápido



para utilização com o GPSMAP 78,
GPSMAP 78s, e GPSMAP 78sc

Como começar



Consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto para avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez, deve proceder do seguinte modo para configurar o dispositivo e conhecer as suas funcionalidades básicas.

1. Instalar as pilhas (página 2).
2. Ligar o dispositivo (página 3).
3. Adquirir sinais de satélite (página 3).
4. Marcar um ponto de passagem (página 5).
5. Calibrar a bússola (página 7).
6. Navegar com o menu de pesquisa (página 8).
7. Navegar numa rota (página 9).

Informações adicionais

Pode aceder a www.garmin.com para transferir os manuais mais recentes.

Distância de segurança relativamente a bússolas

Certifique-se de que instala o GPSMAP 78 a pelo menos 8 polegadas (20,3 cm) de qualquer bússola. Teste a bússola para verificar se funciona correctamente quando o dispositivo estiver a funcionar.

Informação acerca da pilha

O dispositivo funciona com duas pilhas AA. Utilize pilhas alcalinas, de NiMH ou de lítio. Utilize pilhas pré-carregadas de NiMH ou de lítio para obter os melhores resultados.

Colocar as pilhas

1. Levante a lingueta na parte posterior do dispositivo e retire a tampa do compartimento das pilhas.

2. Coloque as pilhas, observando a polaridade correcta.



3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

Para obter melhores resultados, depois de instalar pilhas novas, actualize o tipo de pilha nas definições do sistema ([página 10](#)).

Ligar e desligar o dispositivo

Prima e mantenha premido .

Definir o idioma


1. Ligue a unidade.
2. Utilize o **Botão basculante** para seleccionar um idioma.

Adquirir sinais de satélite

Pode demorar entre 30 e 60 segundos a adquirir sinais.

1. Dirija-se para uma área aberta.
2. Se necessário, ligue o dispositivo.
3. Aguarde enquanto o dispositivo procura sinais de satélite.




É apresentado um ponto de interrogação intermitente enquanto o dispositivo determina a sua localização.

4. Prima rapidamente  para abrir a página de estado da retroiluminação.

As barras de GPS indicam a potência do satélite. Quando as barras estiverem verdes, o dispositivo adquiriu sinais de satélite.

Botões



FIND/MOB	<p>Prima FIND para abrir o menu de pesquisa.</p> <p>Prima e mantenha premido MOB (função de homem-a-omar) para guardar a posição actual como um ponto de passagem e iniciar a navegação para o respectivo ponto.</p>
	<p>Prima e mantenha premido  para ligar ou desligar o dispositivo.</p> <p>Prima rapidamente  para abrir a página de estado da retroiluminação.</p>
QUIT	Prima QUIT para cancelar ou voltar ao menu ou página anterior.

PAGE	Prima PAGE para percorrer as páginas principais (página 5).
MENU	<p>Prima MENU para abrir o menu de opções da página actualmente aberta.</p> <p>Prima MENU duas vezes para abrir o menu principal (a partir de qualquer página).</p>
ENTER/ MARK	<p>Prima ENTER para seleccionar opções e aceitar mensagens.</p> <p>Prima e mantenha premido MARK para guardar a sua posição actual como um ponto de passagem.</p>
Botão basculante	Prima cima, baixo, direita e esquerda para seleccionar opções de menu e mover o cursor do mapa.
+	Prima + para aumentar o zoom do mapa.
-	Prima - para diminuir o zoom do mapa.

Pontos de passagem

Os pontos de passagem são locais que pode registar e guardar no dispositivo.

Criar pontos de passagem

1. A partir de qualquer página, prima e mantenha premido **MARK**.
2. Seleccione **Concluído**.

Editar um ponto de passagem

Antes de poder editar um ponto de passagem, deve criar um ponto de passagem.

1. A partir do menu principal, seleccione **Gestor de pontos de passagem**.
2. Seleccione um ponto de passagem.
3. Seleccione um atributo (como o nome ou a localização).
4. Introduza a informação nova.
5. Seleccione **Concluído**.


Eliminar um ponto de passagem

1. A partir do menu principal, seleccione **Gestor de pontos de passagem**.
2. Seleccione um ponto de passagem.
3. Prima **MENU**.
4. Seleccione **Eliminar**.

Páginas principais

As informações necessárias para utilizar o dispositivo estão disponíveis nas seguintes páginas: mapa, bússola, menu principal e computador de viagem.

Mapa

O ícone de posição  representa a sua localização no mapa. À medida que viaja, o ícone de posição move-se e deixa um registo do trajecto (rasto). Os nomes e os símbolos dos pontos de passagem também são apresentados no mapa.

Alterar a orientação do mapa

1. A partir do mapa, prima **MENU**.
2. Seleccione **Configurar mapa > Orientação**.
3. Seleccione uma orientação:
 - Seleccione **Norte no topo** para mostrar o Norte no topo da página.
 - Seleccione **Trajecto para cima** para mostrar a direcção da viagem actual no topo da página.
 - Seleccione **Modo automóvel** para mostrar uma vista de perspectiva.

Medir a distância

Pode mover o cursor pelo mapa para medir distâncias a partir da posição actual.

1. A partir do mapa, prima **MENU**.
2. Seleccione **Medir Distância**.

O dispositivo inicia automaticamente a medição a partir da sua posição actual.

3. Mova o cursor para um ponto que pretende medir.

A distância é apresentada no topo da página.
4. Prima **QUIT** para parar a medição.

Bússola

Ao navegar para um destino, o ponteiro do azimute ▲ aponta para o seu destino, independentemente da direcção na qual se está a movimentar. Quando o ponteiro do azimute apontar para o topo da bússola electrónica, está a viajar directamente em direcção ao seu destino. Se apontar para outra direcção, siga nessa direcção até que a seta aponte para o topo da bússola.

Calibrar a bússola

AVISO

Calibre a bússola electrónica no exterior. Afaste-se de objectos que possam influenciar os campos magnéticos, como automóveis, edifícios ou linhas eléctricas.

NOTA: A bússola de três eixos apenas está disponível com o GPSMAP 78S e com o GPSMAP 78Sc.

A bússola deve ser calibrada depois de percorrer grandes distâncias, se registar alterações bruscas de temperatura ou quando mudar as pilhas.

1. A partir da bússola, prima **MENU**.
2. Seleccione **Calibrar bússola > Iniciar**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Calibrar o altímetro barométrico

NOTA: A página de registos de elevação apenas está disponível com o GPSMAP 78S e com o GPSMAP 78Sc.

Pode calibrar o altímetro barométrico manualmente se souber a elevação correcta ou a pressão correcta.

1. A partir do registo de elevação, prima **MENU**.
2. Seleccione **Calibrar altímetro**.
3. Siga as instruções no ecrã.

Computador de viagem

O computador de viagem apresenta a velocidade actual, as velocidades média e máxima, o conta-quilómetros e outras informações estatísticas.

Personalizar campos de dados

Pode personalizar os campos de dados apresentados em cada página principal.

Para descrições dos campos de dados, consulte o *Manual do utilizador do GPSMAP 78*.

1. A partir de uma página principal, prima **MENU**.
2. Seleccione **Alterar campos de dados**.
3. Seleccione um campo de dados.
4. Prima **ENTER**.
5. Siga as instruções no ecrã.

Acerca dos trajectos

O seu dispositivo Garmin faz o registo dos trajectos durante a viagem. Pode guardar estes trajectos e navegar até eles mais tarde.

Navegar para um ponto de passagem utilizando o menu de pesquisa

Pode utilizar o menu de pesquisa para localizar rapidamente pontos de passagem, trajectos, rotas e coordenadas guardadas.

1. A partir de qualquer página, prima **FIND**.
2. Seleccione **Pontos de passagem**.
3. Seleccione um ponto de passagem.
4. Seleccione **Ir**.

Alterar o método de orientação

Pode seleccionar um método de orientação para utilização fora da estrada, para seguir a estrada, ou para o alertar sempre que iniciar a navegação.

1. A partir do menu principal, seleccione **Configuração > Rotas > Método de orientação**.
2. Seleccione uma opção.

Criar uma rota

1. A partir do menu principal, seleccione **Planificador de rotas > Criar rota > Seleccionar 1.º ponto**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Seleccione o primeiro ponto na rota.
4. Seleccione **Usar**.
5. Seleccione **Seleccionar próximo ponto**.
6. Repita os passos 2–5 até a rota estar completa.
Uma rota deve ter pelo menos dois pontos de passagem.
7. Prima **QUIT** para guardar a rota.

Navegar uma rota

1. Prima **FIND**.
2. Seleccione **Rotas**.
3. Seleccione uma rota.
4. Seleccione **Ir**.

Utilizar o Avistar e Seguir

NOTA: O Avistar e Seguir apenas está disponível com o GPSMAP 78S e com o GPSMAP 78Sc.

Pode direccionar o dispositivo para um objecto à distância, como um farol, fixar a direcção e navegar nessa direcção.

1. A partir do menu principal, seleccione **Avistar e Seguir**.
2. Direcione o dispositivo para um objecto.
3. Seleccione **Fixar direcção > Definir rumo**.
4. Utilize a bússola para navegar até ao objecto.

Fixar a correia de pulso

1. Coloque o anel da correia de pulso através da ranhura na parte inferior do dispositivo.
2. Atravesse a correia no anel e aperte-a.



Maximizar a vida útil da pilha

Utilizar a opção de poupança de pilha

Utilize a opção de poupança de pilha para economizar carga e prolongar a vida útil da pilha.

A partir do menu principal, seleccione **Configuração > Ecrã > Poupança de pilha > Ligada**.

Diminuir a retroiluminação

A utilização prolongada da retroiluminação do ecrã pode reduzir significativamente a vida útil da pilha. Pode ajustar o brilho e

diminuir o tempo da retroiluminação para maximizar a carga da pilha.

1. Prima rapidamente para abrir a página de estado da retroiluminação.
2. Utilize o **Botão basculante** para ajustar o brilho.

Ajustar o tempo da retroiluminação

A partir do menu principal, seleccione **Configuração > Ecrã > Tempo da retroiluminação**.

Seleccionar o tipo de pilha

1. A partir do menu principal, seleccione **Configuração > Sistema > Tipo de pilha**.
2. Seleccione **Alcalina**, **Lítio**, ou **NiMH recarregável**.

Armazenamento de longo prazo

Quando não pretender utilizar o dispositivo durante vários meses, retire as pilhas. Os dados armazenados não se perdem ao retirar as pilhas.

Registrar o dispositivo

Ajude-nos a ajudá-lo efectuando já o registo online.

- Aceda a <http://my.garmin.com>.
- Guarde o recibo de compra ou uma fotocópia num local seguro.

Reiniciar o dispositivo

Se o ecrã ou os botões do GPSMAP 78 deixarem de responder, reinicie o dispositivo.

1. Retire as pilhas.
2. Reinstale as pilhas ([página 2](#)).

NOTA: Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definições.

Actualizar o software

1. Aceda a www.garmin.com/products/webupdater.
2. Siga as instruções no ecrã.

NOTA: Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definições.

Contactar a Assistência ao Produto Garmin

Contacte a Assistência ao Produto Garmin se tiver alguma pergunta acerca deste produto.

- Nos EUA, aceda a www.garmin.com/support ou contacte a Garmin USA através do número de telefone (913) 397.8200 ou (800) 800.1020.
- No Reino Unido, contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do n.º de telefone 0808 2380000.
- Na Europa, aceda a www.garmin.com/support e clique em **Contact Support** para obter informações relativas a cada país, ou contacte a Garmin (Europe) Ltd. através do telefone +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, o logótipo Garmin e GPSMAP® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos EUA e noutros países. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários. Para obter as mais recentes actualizações gratuitas (excepto dados de mapa), ao longo de toda a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o website da Garmin em www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan