



GPSMAP® 78-serien

snabbstartshandbok



för användning med GPSMAP 78,
GPSMAP 78s och GPSMAP 78sc

Komma igång

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar.

Första gånger du använder enheten ska du utföra följande uppgifter för att konfigurera enheten och lär dig de grundläggande funktionerna.

1. Installera batterierna ([sidan 2](#)).
2. Sätt på enheten ([sidan 3](#)).
3. Hämta satellitinformation ([sidan 3](#)).
4. Markera en waypoint ([sidan 5](#)).
5. Kalibrera kompassen ([sidan 7](#)).
6. Navigera med sökmenyn ([sidan 8](#)).
7. Navigera längs en rutt ([sidan 9](#)).

Mer information

Du kan gå till www.garmin.com för att hämta de senaste handböckerna.

Säkert kompassavstånd

Se till att du monterar GPSMAP 78 minst 20,3 cm (8 tum) från kompass. Testa kompassen så att du vet att den fungerar korrekt när du använder enheten.

Batteriinformation

Enheterna drivs av två AA-batterier. Använd alkaliska, NiMH- eller litiumbatterier. Använd förladdade NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.

Installera batterierna

1. Skjut spärren åt sidan på enhetens baksida och ta bort batteriluckan.
2. Sätt i batterierna i rätt riktning.



3. Sätt tillbaka batteriluckan.

För bästa resultat, efter att du har installerat nya batterier, uppdatera batteritypen i systeminställningarna ([sidan 10](#)).

Slå på och stänga av enheten

Tryck och håll .

Ange språk

1. Slå på enheten.
2. Välj språk med **navigeringsknappen**.

Söka satellitsignaler

Det kan ta 30 till 60 sekunder att söka signaler.

1. Gå utomhus till en öppen plats.
2. Sätt på enheten om det behövs.
3. Vänta medan enheten söker efter satelliter.




Ett frågetecken blinkar när enheten fastställer din plats.

4. Tryck snabbt på  för att öppna statussidan för bakgrundsbelysning.

Staplarna anger GPS-signalens styrka. När staplarna är gröna har satellitsignaler hittats.

Knappar



FIND/MOB	Tryck på FIND för att öppna sökmeny. Tryck och håll MOB (man överbord-funktion) intryckt för att spara din aktuella plats som en waypoint och börja navigera till den.
	Tryck och håll  intryckt för att slå på eller stänga av enheten. Tryck snabbt på  för att öppna statussidan för bakgrundsbelysning.
QUIT	Tryck på QUIT för att avbryta eller återgå till föregående meny eller sida.

PAGE	Tryck på PAGE för att bläddra genom huvudsidorna (sidan 5).
MENU	Tryck MENU för att öppna alternativmenyn för sidan som för närvarande är öppen. Tryck på MENU för att öppna huvudmenyn (från vilken sida som helst).
ENTER/ MARK	Tryck på ENTER för att välja alternativ och bekräfta meddelanden. Tryck och håll ned MARK för att markera din aktuella plats som en waypoint.
Navigeringsknapp	Tryck på upp, ner, höger och vänster för att välja menyalternativ och flytta upp kartmarkören.
+	Tryck på + för att zooma in på kartan.
-	Tryck på - för att zooma ut från kartan.

Waypoints

Waypoints är platser som du spelar in och sparar på din enhet.

Skapa waypoints

1. Från vilken sida som helst kan du trycka och hålla ner **MARK**.
2. Välj **Klar**.

Redigera en waypoint

Innan du kan redigera en waypoint, måste du skapa en waypoint.

1. Från huvudmenyn, välj **Waypoint-hanterare**.
2. Välj en waypoint.
3. Välj ett attribut (t.ex. namn eller position).
4. Ange ny information.
5. Välj **Klar**.

Ta bort en waypoint


1. Från huvudmenyn, välj **Waypoint-hanterare**.
2. Välj en waypoint.

3. Tryck på **MENU**.
4. Välj **Ta bort**.

Huvudsidor

Informationen som krävs för använda enheten finns på följande sidor: karta, kompass, huvudmenyn och färddatorn.

Karta

Positionssikonen  representerar positionen på kartan. När du färdas förflyttas lägesikonen och lämnar en spårlogg (ett spår) efter sig. Waypointnamn och -symboler visas också på kartan.

Ändra kartorientering

1. Från kartsidan , tryck på **MENU**.
2. Välj **Kartinställningar > Orientering**.
3. Välj en orientering:
 - Välj **Norr uppåt** för att visa norr längst ut på sidan.
 - Välj **Spår uppåt** för att visa den aktuella kursen uppåt på sidan.
 - Välj **Fordonsläge** för att visa en perspektivvy.


Mäta distans

Du kan flytta markören runt kartan för att mäta avståndet från aktuell plats.

1. Från kartsidan, tryck på **MENU**.
2. Välj **Mäta distans**.
Enheter börjar automatiskt mäta från aktuell plats.

3. Flytta markören till en punkt som du vill mäta avståndet till.
Avståndet visas längst upp på sidan.
4. Tryck på **QUIT** för att avsluta mätningen.

Kompass

När du navigerar till en destination, pekar  bäringspekaren mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig. Om bäringspekaren pekar uppåt på den elektroniska kompassen, färdas du mot din destination. Om den pekar åt något annat håll måste du svänga i den riktningen tills pilen pekar uppåt på kompassen.

Kalibrera kompassen

MEDDELANDE

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära föremål som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar.

OBS! Treaxelkompassen är endast tillgänglig med GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.

Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller bytt batteriet.

1. Från kompassidan, tryck på **MENU**.
2. Välj **Kalibrera kompass > Start**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Kalibrera barometrisk höjdmätare

OBS! Höjdprofilsidan är endast tillgänglig med GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.

Du kan manuellt kalibrera höjdmätaren om du känner till korrekt höjd och korrekt tryck.

1. Från höjdprofilen, tryck på **MENU**.
2. Välj **Kalibr. höjdmätare**.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Färddator

Färddatorn visar din aktuella fart, medelfart, maxfart, trippmätare och annan användbar information.

Anpassa datafält

Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.

För datafältsbeskrivningar, se *Användarhandboken för GPSMAP 78*.

1. Från huvudsidan, tryck på **MENU**.
2. Välj **Byt datafält**.
3. Välj ett infofält.
4. Tryck på **ENTER**.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

Om spår

Din Garmin-enhet registrerar en spårlogg när du förflyttar dig. Du kan spara dessa spår och navigera till dem senare.

Navigera till en waypoint med hjälp av sökmenyn

Du kan använda sökmenyn till att snabbt söka efter waypoints, spår, rutter och koordinater som du har sparat.

1. Från vilken sida, tryck på **FIND**.
2. Välj **Waypoints**.
3. Välj en waypoint.
4. Välj **Kör**.

Ändra vägledningsmetod

Du kan välja en vägledningsmetod för terränganvändning som följer vägarna eller frågar dig varje gång du börjar navigera.

1. Från huvudmenyn, välj **Inställning > Rutt > Vägledningsmetod**.
2. Välj ett alternativ.

Skapa en rutt

1. Från huvudmenyn, välj **Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första pos.**
2. Välj en kategori.
3. Välj den första positionen i rутten.
4. Välj **Använd.**
5. Välj **Välj nästa pos.**
6. Upprepa steg 2–5 tills rутten har slutförts.
En rutt måste innehålla minst två positioner.
7. Tryck på **QUIT** för att spara rутten.

Navigera i en rutt

1. Tryck på **FIND**.
2. Välj **Rutter**.
3. Välj en rutt.
4. Välj **Kör**.

Använda Sikta och gå

OBS! Sikta och gå är endast tillgängligt på GPSMAP 78S och GPSMAP 78Sc.

Du kan peka med enheten på ett avlägset objekt, t.ex. en fyr, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till objektet.

1. Från huvudmenyn, välj **Sikta och gå**.
2. Rikta enheten mot ett objekt.
3. Välj **Låsriktning > Ställ in kurs**.
4. Navigera till objektet med kompassen.

Fästa handremmen

1. Dra handremmens ögla genom fästet på enhetens undersida.
2. För remmen genom ögla och dra åt ordentligt.



Maximera batteriets livslängd

Använda batterisparläge


Använd batterisparläget för att spara batteriladdning och förlänga batteriets livslängd.

Från huvudmenyn, välj **Inställning** > **Display** > **Batterisparläge** > **På**.

Minska bakgrundsbelysningen

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera

bakgrundsbelysningens ljusstyrka och minska tidsgräns för bakgrundsbelysning för att maximera batterikapaciteten.

1. Tryck snabbt på  för att öppna statussidan för bakgrundsbelysning.
2. Justera ljusstyrka och kontrast med hjälp av **navigeringsknappen**.

Justera tidsgränsen för belysning

På huvudmenyn, välj **Inställning** > **Display** > **Tidsgräns för belysning**.

Välja batterityp

1. Från huvudmenyn, välj **Inställning** > **System** > **Batterityp**.
2. Välj **Alkaliska**, **Litium** eller **Uppladdbart NiMH**.

Långtidsförvaring

När du inte planerar att använda enheten flera månader, ta ut batterierna. Lagrade data går inte förlorade när batterierna tas bort.

Registrera enheten

Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Återställa enheten

Om GPSMAP 78-enhetens skärm eller knappar inte svarar kan du återställa enheten.

1. Ta bort batterierna.
2. Installera batterierna ([sidan 2](#)).

OBS! Detta raderar inte dina data eller inställningar.

Uppdatera programvaran

1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater.
2. Följ instruktionerna på skärmen.

OBS! Detta raderar inte dina data eller inställningar.

Kontakta Garmins produktsupport

Du kan kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om produkten.

- I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
- I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. via telefon på 0808 2380000.
- Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europa) Ltd. per telefon på +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, Garmin-logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare. De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan