

GPSMAP® 8000 -sarja

Aloitusopas



Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

GPSMAP 8000 -sarjan laite edestä

Kohteiden sijainti vaihtelee mallin mukaan. Alla olevat kuva ja taulukko esittävät GPSMAP 8000 -sarjan laitteita.






①	Virtapainike
②	Automaattinen taustavalotunnistin
③	Kosketusnäyttö

Vinkit ja pikavalikot

- Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä valitsemalla **Aloitus**.
- Voit avata päänäytön lisäasetukset mistä tahansa päänäytöstä valitsemalla **Valikko**.
- Voit säätää taustavaloa ja lukita kosketusnäytön painamalla ☰-painiketta.
- Voit käynnistää ja sammuttaa karttaplotterin painamalla ☰-painiketta pitkään.

GPS-satelliittisignaalit

Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti keräämiensä satelliittitietojen avulla. Kun karttaplotteri löytää satelliittisignaaleja, -kuvake näkyy aloitusnäytön yläreunassa. Kun karttaplotteri kadottaa satelliittisignaalin, -kuvake häipyä näkyvistä ja vilkkuva kysymysmerkki tulee näkyviin karttaan -merkin päälle.

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Kosketusnäytön käyttäminen

- Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
- Panoroi tai vieritä näyttöä vetämällä sormea näytöllä.
- Loitonna nipistämällä kahta sormea yhteen.
- Lähennä liu'uttamalla kahta sormea erilleen.

Kosketusnäytön lukitseminen

Voit estää tahattomat kosketukset lukitsemalla kosketusnäytön.

- 1 Valitse ☰.
- 2 Valitse **Lukitse kosketusnäyttö**.

Taustavalon säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Taustavalo**.

VIHJE: voit avata taustavalon asetukset painamalla missä tahansa näytössä ☰-painiketta.

- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä taustavalon tasoa.
 - Valitse **Automaattinen taustavalo käyttöön** tai **Automaattinen**.

Väritilan säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Väritila**.
- 2 Valitse vaihtoehto.

Muistikortin asettaminen

Voit käyttää karttaplotterissa valinnaisia muistikortteja. Asettamalla laitteeseen karttatietoja sisältävän muistikortin voit tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista, venesatamista ja muista kohdepisteistä. Tyhjän muistikortin avulla voit siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin tai tietokoneeseen.

- 1 Avaa muistikortinlukijan kansi ①.



- 2 Aseta muistikortti ② niin, että sen merkintä on pois päin kannesta.
- 3 Työnnä korttia sisään päin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 4 Sulje kortinlukijan kansi.

Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.

Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi

Valitse missä tahansa näytössä **Merkitse**.

Reittipisteen luominen toiseen sijaintiin

- 1 Valitse **Navigointitiedot > Tietojen hallinta > Reittipisteet > Luo reittipiste**.
- 2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat luoda reittipisteen käyttämällä koordinaatteja, valitse **Syötä koordinaatit** ja anna sitten koordinaatit.
- Jos haluat luoda reittipisteen kartan avulla, valitse **Käytä karttaa**, valitse sijainti ja valitse sitten **Siirrä reittipiste**.

Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi siihen

Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan (MOB, Man Overboard) -sijainniksi.

Valitse vaihtoehto:

- Valitse missä tahansa näytössä **Merkitse > Mies yli laidan > Kyllä**.
- Valitse missä tahansa näytössä **Mies yli laidan > Kyllä**.

Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää suoran reitin takaisin merkittyyn sijaintiin.

Navigointi

Navigoiminen kartan pisteeseen

VAROITUS

Auto Guidance perustuu sähköisiin karttatietoihin. Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.

Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita. Tarkkaile

visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.

HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä Premium-kartoissa joillakin alueilla.

HUOMAUTUS: auto Guidance on käytettävissä Premium-kartoissa joillakin alueilla.

- 1 Valitse sijainti navigointikartassa tai kalastuskartassa.
- 2 Valitse tarvittaessa **Select**.
- 3 Valitse **Navigoi**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat navigoida suoraan sijaintiin, valitse **Siirry**.
 - Jos haluat luoda sijaintiin reitin käännöksineen, valitse **Reitti**.
 - Jos haluat käyttää Auto Guidance -toimintoa, valitse **Opastus**.
- 5 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.

HUOMAUTUS: kun käytät Auto Guidance -toimintoa, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että Auto Guidance ei voi laskea osaa Auto Guidance -viivasta. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta.
- 6 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.

Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista

Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti. Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.

HUOMAUTUS: avomeren kalastuskartta on käytettävissä Premium-kartoissa joillakin alueilla.

- 1 Valitse määränpää navigointikartassa tai kalastuskartassa.
- 2 Valitse **Navigoi > Reitti**.
- 3 Valitse viimeisen käännöksen sijainti ennen määränpäättä.
- 4 Valitse **Lisää käännös**.
- 5 Voit tarvittaessa lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 3 ja 4. Aloita määränpäästä ja siirry aluksen nykyistä sijaintia kohti.

Lisää viimeiseksi käännös, jonka teet ensimmäiseksi nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen pitäisi olla alusta lähimpänä oleva käännös.
- 6 Valitse tarvittaessa **Valikko**.
- 7 Valitse **Navigoi reitti**.
- 8 Tarkista purppuranpunaisella värillä merkitty reitti.
- 9 Seuraa purppuranpunaisella merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin®, Garmin-logo, BlueChart®, g2 Vision® ja GPSPMAP® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

