

GARMIN<sup>®</sup>

Brugervejledning

**GTU™ 10**

GPS-SPORINGSSYSTEM



© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber  
Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer.

Besøg Garmins hjemmeside ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) for at få aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger vedrørende brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.

Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GTU™ 10 er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber.

Android™ er et varemærke tilhørende Google, Inc. Disse varemærker må ikke bruges uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

iPhone® er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

## Sådan kommer du i gang

### ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### BEMÆRK

Det er dit ansvar at sørge for, at du bruger denne enhed i overensstemmelse med gældende lovgivning i dit område. Visse retskredse har love og vedtægter angående brugen af GPS-enheder. Garmin er ikke ansvarlig, hvis du bruger denne enhed i uoverensstemmelse med disse love og vedtægter.

Udfør disse opgaver, når du bruger enheden for første gang.

1. Tilslut enheden til computeren ([side 2](#)).
2. Registrer og aktiver din enhed ([side 2](#)).
3. Oplad enheden ([side 2](#)).
4. Find enheden ([side 4](#)).
5. Konfigurer enheden ([side 5](#)).
6. Kontroller enhedens status ([side 6](#)).
7. Fastgør enheden ([side 7–8](#)).

## Tilslutning til en computer

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer.

Før du tager enheden i brug, skal du registrere og aktivere den på din computer.

1. Sæt kablet i USB-porten på din computer.
2. Sæt mini-USB-enden af kablet i mini-USB-porten ① på enheden.



Lysdioden tænder, når enheden er tilsluttet computeren.

## Registrering og aktivering af enheden

1. Gå til <http://my.garmin.com>.
2. Vælg **Registrer > Spor og lokaliser**.
3. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en konto og registrere din enhed.

## Opladning af enheden

### BEMÆRK

Enheden kan ikke oplades, når batteriet ligger uden for temperaturområdet fra 32°F til 113°F (0° C til 45° C).

Hvis du vil oplade enheden, skal den tilsluttes til din computer (side 2) eller opladertilbehør fra Garmin.

- Oplad enheden helt. Lysdioden lyser rødt, mens enheden oplader. Når enheden er fuldt opladet, lyser dioden grønt. Dette kan tage op til 2 timer.
- Frakobl enheden, når lysdioden lyser grønt.
- Gå til <http://buy.garmin.com> for at købe ekstra opladningskabler.

## Sporing af enheden

Du kan angive indstillinger for sporing på <http://my.garmin.com>. Herfra kan du finde enheden på et kort, oprette et geo-hegn og håndtere meddelelser.

Nogle indstillinger for enhedssporing er kun tilgængelige for Deluxe Tracking-abonnenter. Gå til <http://my.garmin.com> for at få flere oplysninger om abonnenter.

Se [side 10](#) for at se, hvordan indstillinger for sporing af enheden påvirker batterilevetiden.

## Find

Du kan se din enheds position på et kort ved hjælp af sporingsprogrammet.

## Planlæg en indtjeningsbegivenhed

Der er planlagte indtjeningsbegivenheder tilgængelige for Deluxe Tracking-abonnenter.

Du kan planlægge at se din enheds position på et bestemt tidspunkt. På den planlagte tid modtager du en tekstmeddelelse eller en e-mail med enhedens position og angivelse af, inden for hvilket geo-hegn enheden befinder sig (hvis muligt).

## Løbende sporing

Løbende sporing er tilgængelig med et Deluxe Tracking-abonnement.

Løbende sporing aktiverer visning af enhedens position med 15 sekunders intervaller. Du kan planlægge løbende sporing til at starte og slutte på bestemte tider.

Når du planlægger en session, har du mulighed for at invitere andre til at se enhedens sporing i løbet af sessionen, men kun hvis du er enhedsholderen under hele den planlagte session.

## Geo-hegn

Et geo-hegn er en virtuel grænse, du selv kan oprette. Du får en meddelelse, når din enhed kommer ind i eller forlader et område, der er omgivet af et geo-hegn. Du kan indstille op til 10 forskellige geo-hegn. De virtuelle grænser for dit geo-hegn har en nøjagtighed på ca. 5 meter.

Hvis din telefon kan modtage tekstbeskeder, kan du modtage meddelelser via sms. Du kan også modtage meddelelser via e-mail.

**BEMÆRK:** Antallet af tekstbeskeder du kan modtage, varierer alt efter land og abonnement. Besøg <http://my.garmin.com> for yderligere information.

## Sporingshistorik

Sporingshistorik er en log over, hvor enheden har været. Detaljeniveauet for sporingshistorikken afhænger af dit abonnement og den valgte sporingmetode. Gå til <http://my.garmin.com> for at få flere oplysninger om abonnementer.

Med et Deluxe Tracking-abonnement kan man se alle de positionspunkter, der sendes fra enheden, både når det drejer sig om positionsforespørgsler, planlagte indtjekningspunkter eller enhedsalarmer. Deluxe Tracking registrerer enhedens position med jævne mellemrum, afhængigt af indstillingen for batteribrug (side 10).

Med Standard-abonnement kan man se de sidste ti positioner, hvad enten punkterne er foranlediget af positionsforespørgsler eller enhedsalarmer.

Du kan rydde sporingshistorikken fra <http://my.garmin.com> eller din mobile enhed.

## Enhedsalarmer

### **BEMÆRK**

Enheden kan ikke sende alarmer, når batteriet er fladt.

### **Batteriniveau**

Du kan indstille det niveau, hvor enheden sender en lav strømalarm, og du kan tilføje en anden kritisk lav strømalarm.

Standardalarmer angående batteri er en meddelelse om lavt batteriniveau, når niveauet når under 20%.

### **GPS-signal**

Når du har indstillet et geo-hegn, kan du indstille enheden til at sende en alarm, når der er nedsat GPS-signalmodtagelse.

### **Sluk**

Du kan indstille enheden til at sende en alarm, når den slukkes på afbryderknappen på enheden.

### **Eksternt strømsvigt**

Du kan indstille enheden til at sende en alarm, når den kobles fra den eksterne strømkilde.

### **Hastighed**


Deluxe Tracking-abonnenter har adgang til fartalarmer.

Eftersom fartalarmer kræver, at enheden kører konstant, skal enheden være tilsluttet en ekstern strømkilde for at kunne aktivere fartalarmer.

Du kan indstille en alarm, der giver besked, når enheden overskrider en specificeret hastighedsgrænse.

## Kontrol af enhedens status

Nu kan du tjekke enhedens status. Når enheden er tændt og på standby, kan du tjekke status.

1. Hvis det er nødvendigt, skal du frakoble enheden.
2. Tryk på , og hold øje med lysdioden.

Lysdiodens tilstand	Beskrivelse
4 grønne	Enheden er tændt og kan findes.
2 grønne	Enheden er tændt og i et område, der er omgivet af et geo-hegn.
1 rødt og 3 grønne	Lavt batteriniveau. Enheden er tændt og kan findes.
1 rødt og 1 grønt	Lavt batteriniveau. Enheden befinder sig i et område, der er omgivet af et geo-hegn.

4 røde og 1 langt rødt	Batteriniveauet er for lavt til betjening.
------------------------	--


## Slukning af enheden

Hvis du vil hente nye sporingsindstillinger med det samme, skal du slukke enheden.

Hold  nede i 3 sekunder.

Lysdioden lyser rødt. Når lysdioden slukker, er enheden slukket.

## Aktivering af enheden

1. Gå udenfor i et åbent område med udsigt til himlen.
2. Hold  nede i 3 sekunder.

Lysdioden blinker grønt, mens enheden opretter forbindelse til netværket. Lysdioden slukker, når enheden går på standby og er klar til brug.



## Fastgøring af enheden på dit kæledyr

**BEMÆRK:** Denne enhed bør kun bruges med det medfølgende etui. For at opnå optimal ydeevne skal enheden vende opad, når du monterer den.

1. Tag halsbåndet af dit kæledyr.
2. Tænd for enheden (side 6).
3. Placer enheden i etuiet.
4. Placer halsbåndet ovenpå de små forhøjninger ①.



5. Placer etuiets strop ② over halsbåndet, og fastgør den med velcrobåndet.
6. Sæt halsbåndet på dit kæledyr.

## Fastgøring af enheden ved hjælp af karabinhagen

**BEMÆRK:** Dette tilbehør følger muligvis ikke med enheden.

Du kan bruge karabinhagen til at fastgøre enheden til f.eks. en rygsæk.

**BEMÆRK:** Du må ikke bruge karabinhagen til at fastgøre enheden til dit kæledyr.

1. Placer enheden i etuiet.
2. Fastgør karabinhagen til løkken på etuiet.
3. Fastgør karabinhagen på genstanden, du ønsker at spore.

## Fastgøring af enheden med det selvklæbende beslag

**BEMÆRK:** Dette tilbehør følger muligvis ikke med enheden.

Du kan bruge det selvklæbende beslag til at montere enheden på en genstand. Etuiet behøves ikke, når du bruger det selvklæbende beslag.

1. Rengør området, hvor du vil fastgøre det selvklæbende beslag.

**BEMÆRK:** For at opnå optimal ydeevne skal du sørge for, at der er klart udsyn til himlen. Du må ikke montere enheden i nærheden af metaloverflader.

2. Fastgør den ene side af det selvklæbende beslag på bagsiden af enheden ①.



3. Fastgør den anden side af det selvklæbende beslag på genstanden ②, som du ønsker at spore.
4. Før de to sider af velcro-båndet sammen.

## Applikation til mobilen

**BEMÆRK:** Du behøver ikke en smartphone eller applikationen til mobilen for at modtage meddelelser via tekstbeskeder.

Der findes en GTU™ 10-applikation til Android™- og iPhone®-smartphones.

Med applikationen til mobilen kan du administrere din enhed på samme måde, som du bruger din konto på <http://my.garmin.com>.

Gå til butikken på din smartphone for at downloade applikationen til mobilen.

## Android QR-kode



## Specifikationer

Batteri	Genopladeligt litiumion
Batterilevetid	Se <a href="#">side 10</a> .
Driftstemperatur-område	Fra -4°F til 131°F (fra -20°C til 55°C)
Temperaturområde for batteriopladning	Fra 32°F til 113°F (fra 0°C til 45°C)
Vandtæt	IEC 60529 IPX7
Computergrænseflade	USB 2.0 full speed

## Om batteriet

### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

### Batterilevetid\*

Du kan indstille, hvor ofte enheden tjekker positionen. Ønskes der ofte kontrol, skal batteriet oplades hver dag. Færre alarmer forlænger batteriets levetid op til fire uger.

Brug af enheden	Batterilevetid
Find	Op til 7 dage.
Geo-hegn med meddelelser hvert 15. minut	Op til 4 uger inden for et geo-hegn. Op til 5 dage uden for et geo-hegn.

Geo-hegn med meddelelser hvert 5. minut	Op til 10 dage inden for et geo-hegn. Op til 3 dage uden for et geo-hegn.
Geo-hegn med meddelelser hvert 30. sekund.	Op til 1 dag inden for eller uden for et geo-hegn.

\*Vurderinger er baseret på almindelig brug. Der findes flere oplysninger om batterilevetiden på <http://my.garmin.com>.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Din GTU 10 indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis de udsættes for kraftige stød eller vibrationer. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelse af din GTU 10, skal du undgå at tage enheden eller betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibrationer.

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

### Rengøring af enheden

1. Brug en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
2. Tør den af.

## Kontakt Garmins produktsupport

Du kan kontakte Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.

- Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
- Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) og klikke på **Contact Support** for at få oplysninger om support i de enkelte lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 850 1241.





Hvis du vil have de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge Garmins hjemmeside på adressen [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

**GARMIN**®



© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Storbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)