

GARMIN[®]

användarhandbok

GTU™ 10

GPS-MOTTAGARE



© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den, under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskrivna kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.

Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.

Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. GTU™ 10 är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google, Inc. Dessa varumärken får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin.

iPhone® är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och i andra länder.

Komma igång

VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

ANMÄRKNING

Det är ditt ansvar att se till att du följer lokal gällande lagstiftning när du använder den här enheten. Vissa jurisdiktioner har lagar eller bestämmelser angående användning av platsspåringsenheter. Garmin bär inte ansvaret för din användning av den här enheten om sådana lagar eller bestämmelser överträds.

När du använder enheten första gången utför du de här uppgifterna.

1. Anslut enheten till datorn ([sidan 2](#)).
2. Registrera och aktivera enheten ([sidan 2](#)).
3. Ladda enheten ([sidan 2](#)).
4. Spåra enheten ([sidan 4](#)).
5. Konfigurera enheten ([sidan 5](#)).
6. Testa enhetens status ([sidan 6](#)).
7. Montera enheten ([sidan 7–8](#)).

Ansluta till en dator

ANMÄRKNING

För att förhindra korrosion bör du torka av kontaktarna och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter till en dator.

Innan du kan använda enheten måste du registrera och aktivera den i din dator.

1. Anslut kabeln till en USB-port på datorn.
2. Anslut mini-USB-änden av kabeln till mini-USB-porten ① på enheten.



Lysdioden tänds när enheten ansluts till datorn.

Registrera och aktivera din enhet

1. Gå till <http://my.garmin.com>.
2. Välj **Registrera > Spåra och lokalisera**.
3. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa ett konto och registrera din enhet.

Ladda enheten

ANMÄRKNING

Enheten laddas inte i temperaturer utanför intervallet 0 till 45 °C (32 till 113 °F).

För att enheten ska laddas måste den vara ansluten till din dator ([sidan 2](#)) eller en extern Garmin-laddare.

- Ladda enheten helt. Lysdioden är röd medan enheten laddas. När den är fulladdad blir lysdioden grön. Det kan ta upp till två timmar.
- Koppla från enheten när lysdioden blir grön.
- Gå till <http://buy.garmin.com> för att köpa extra laddningskablar.

Spåra enheten

Du kan göra inställningar för spårning under <http://my.garmin.com>. Här kan du lokalisera enheten på en karta, skapa geografiska stängsel (s.k. geofence) och hantera meddelanden.

Vissa alternativ för enhetsspårning är endast tillgängliga för abonnenter på tjänstplanen för Deluxe-spårning. Mer information om tjänstplaner finns på <http://my.garmin.com>.

På [sidan 10](#) beskrivs hur enhetens inställningar för spårning påverkar batteriets livslängd.

Lokalisera

Du kan lokalisera din enhet på en karta med hjälp av spårningsapplikationen.

Schemalagg en incheckningshändelse

Schemalagda incheckningar finns tillgängliga för prenumeranter av Deluxe spårningsplan.

Du kan schemalägga en specifik tidpunkt för att visa var enheten befinner sig. Vid den schemalagda tidpunkten får du ett sms eller e-postmeddelande med enhetens position och det geografiska stängsel som enheten befinner sig inom (om tillämpligt).

Kontinuerlig spårning

Kontinuerlig spårning finns tillgänglig för prenumeranter av Deluxe spårningsplan.

Med kontinuerlig spårning kan enheten rapportera sin position med 15-sekundersintervaller. Du kan schemalägga kontinuerlig spårning så att den börjar och slutar vid specifika tidpunkter.

När du schemalägger en session kan du endast bjuda in andra för att visa enhetens spår under sessionen om du ansvarar för enheten under hela den schemalagda sessionen.

Geografiska stängsel (geofence)

Ett geografiskt stängsel är en virtuell gräns som du kan skapa. Systemet meddelar dig när enheten närmar sig eller överskrider ett geografiskt stängsel. Du kan spara upp till tio geografiska stängsel. De virtuella gränserna du sätter upp i form av geografiska stängsel är exakta upp till ca fem meter.

Om du har en telefon som kan ta emot textmeddelanden, kan du få textade larm. Du kan också få meddelanden via e-post.

OBS! Det antal sms du kan ta emot varierar beroende på land och typ av prenumeration. Mer information finns på <http://my.garmin.com>.

Spårhistorik

Spårhistoriken visar var din enhet har befunnit sig. Hur detaljerad visningen är beror på ditt serviceavtal och på vilken spårningsmetod du väljer. Mer information om serviceavtal finns under <http://my.garmin.com>.

Prenumeranter av Deluxe spårningsplan kan se alla positionspunkter som skickas av enheten, oavsett om punkterna härstammar från positionsefterfrågningar, schemalagda incheckningar eller varningar från enheten. Deluxe spårningsplan spelar in enhetens position med regelbundna intervaller, beroende på inställning av batterianvändning (sidan 10).

Prenumeranter av standardplanen kan se de senaste tio positionspunkterna, oavsett om punkterna härstammar från positionsefterfrågningar eller varningar från enheten.

Du kan radera spårhistoriken från <http://my.garmin.com> eller din mobila enhet.

Varningar från enheten

NOTERA

Enheten kan inte skicka varningar när batteriet är urladdat.

Batterinivå

Du kan ställa in nivån vid vilken enheten ska skicka en varning om låg effekt och du kan lägga till en andra varning för mycket låg effekt.

Standardbatterivarningen skickar ett meddelande om låg effekt när batteritiden faller under 20 %.

GPS-signal

När du har ställt in ett geografiskt stängsel kan du ställa in enheten så att den skickar en varning när GPS-signalmottagningen är dålig.

Ström av

Du kan ställa in enheten så att den skickar en varning när den stängs av med strömknappen på enheten.

Förlust av extern ström

Du kan ställa in enheten så att den skickar en varning när den kopplas bort från en extern strömkälla.

Hastighet


Fartvarningar finns tillgängliga för prenumeranter av Deluxe spårningsplan.

Eftersom fartvarningar kräver att enheten körs kontinuerligt krävs det att enheten är ansluten till en extern strömkälla.

Du kan ställa in en varning som meddelar dig när enheten överskrider en angiven fartgräns.

Testa enhetens status

Nu är det dags att testa din enhets status. Du kan alltid genomföra ett statusstest när enheten är på och i viloläge.

1. Koppla bort enheten om det behövs.
2. Tryck på  och titta på lysdioden.

Lysdiod-status	Beskrivning
4 gröna	Enheten är på och kan lokaliseras.
2 gröna	Enheten är på och innanför ett geografiskt stängsel.
1 röd och 3 gröna	Batterispänningen är låg. Enheten är på och kan lokaliseras.
1 röd och 1 gröna	Batterispänningen är låg. Enheten är innanför ett geografiskt stängsel.
4 röda och 1 lång röd	Batterierna är för svaga för att hålla igång enheten.


Stänga av enheten

För att direkt få tillgång till nya spårningsinställningar måste du stänga av enheten.

Håll in  i tre sekunder.

Lysdioden blir röd. När lysdioden slocknar är enheten avstängd.

Slå på enheten

1. Ställ dig utomhus på en plats där du har fri sikt mot himlen.
2. Håll in  i tre sekunder.

Lysdioden blinkar grönt medan enheten ansluts till nätverket. Lysdioden slocknar när enheten övergår till viloläge och är klar att användas.

Fästa enheten på ditt husdjur

OBS! Den här enheten ska endast användas med det medföljande fodralet. Bäst effekt får du om enheten monteras riktad uppåt.

1. Ta av halsbandet på ditt husdjur.
2. Sätt på enheten (sidan 6).
3. Lägg enheten i fodralet.
4. Placera halsbandet ovanpå sockeln ①.



5. Dra remmen på fodralet ② över halsbandet och säkra med kardborrefästet.
6. Sätt på halsbandet på ditt husdjur.

Fästa enheten med hjälp av karbinhaken

OBS! Detta tillbehör medföljer inte alla enheter.

Med karbinhaken kan du fästa enheten på ett föremål, t.ex. en ryggsäck.

OBS! Använd inte karbinhaken för att fästa enheten på ditt husdjur.

1. Lägg enheten i fodralet.
2. Sätt fast karbinhaken i öglan på fodralet.
3. Sätt fast karbinhaken i föremålet du vill spåra.

Fästa enheten med det självhäftande fästet

OBS! Detta tillbehör medföljer inte alla enheter.

Med det självhäftande fästet kan du fästa enheten på ett föremål. När du använder det självhäftande fästet behövs inget fodral.

1. Rengör området där du tänkt placera det självhäftande fästet.
OBS! Bäst effekt får du om du har fri sikt mot himlen. Montera inte enheten nära metalltor.
2. Fäst en sida av det självhäftande fästet baktill på enheten ①.



3. Fäst den andra sidan av det självhäftande fästet på föremålet ② du vill spåra.
4. Anslut de två sidorna av kardborrefästena.

Mobiltelefonapplikation

OBS! Du behöver inte ha en smartphone eller mobilapplikationen för att kunna ta emot textmeddelanden.

Det finns en GTU™ 10 mobilapplikation för Android™ och iPhone®. Med mobilapplikationen kan du hantera din enhet på samma sätt som du använder ditt konto på <http://my.garmin.com>.

Gå till butiken (Android Market eller App Store) i din smartphone för att ladda ned mobilapplikationen.

Android QR-kod



Specifikationer

Batterifack	Återuppladdningsbart litiumjon
Batteriets livslängd	Se sidan 10 .
Driftstemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Batteriets laddnings-temperatur-område	Från 0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Vattentät	IEC 60529 IPX7
Datorgränssnitt	USB 2.0 med maxhastighet

Om batteriet

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Batteritid*

Du kan ställa in hur ofta enheten ska kontrollera sin position. Tätare kontroller kan kräva att du laddar batteriet varje dag. Mindre frekventa varningar kan förlänga batteritiden med upp till fyra veckor.

Enhetsanvändning	Batteriets livslängd
Lokalisera	Upp till sju dagar.
Geo-stängsel med meddelande var 15:e minut	Upp till fyra veckor innanför ett geografiskt stängsel. Upp till fem dagar utanför ett geografiskt stängsel.

Geo-stängsel med meddelande var 5:e minut	Upp till tio dagar innanför ett geografiskt stängsel. Upp till tre dagar utanför ett geografiskt stängsel.
Geo-stängsel med meddelande var 30:e minut	Upp till en dag innanför eller utanför ett geografiskt stängsel.

*Uppskattningarna bygger på typisk användning. Läs mer om batteriets livslängd under <http://my.garmin.com>.

Sköta om enheten

ANMÄRKNING

Enheter innehåller känsliga elektroniska komponenter som kan skadas permanent om du utsätter enheten för häftiga skakningar eller vibrationer. Du kan minimera risken för skador genom att undvika att tappa den och inte använda den i miljöer där det finns stor risk för skakningar eller vibrationer.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer som kan ge permanenta skador.

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Rengöra enheten

1. Använd en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.

Kontakta Garmins produktsupport

Du kan kontakta Garmins produktsupport om du har frågor om produkten.

- I USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
- I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0800 2380000.
- I Europa går du till www.garmin.com/support och klickar på **Contact Support** för inhemsk supportinformation eller kontaktar Garmin (Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.

De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata)
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på
Garmins webbplats på www.garmin.com.

**GARMIN**®



© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)