

Per configurare il filtro velocità vento se non viene visualizzata l'opzione di menu:

1. Selezionare **Configurazione generica** per specificare le informazioni sulle impostazioni del filtro e dello scostamento.
2. Immettere il seguente comando: "SPEEDFILTER="
3. Immettere dopo il comando un numero compreso tra 0 e 254, che rappresenta un tempo costante in incrementi di 0,25 secondi oppure 255 che indica l'impostazione automatica (ad esempio: SPEEDFILTER



Guida di configurazione del sensore GWS™ 10



Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

L'unità GWS 10 fornisce informazioni sull'angolo e la velocità del vento che è possibile visualizzare in varie schermate, in campi dati o in indicatori di livello digitali dei dispositivi di visualizzazione compatibili con NMEA 2000®. Per un elenco dei dispositivi e dei chartplotter Garmin compatibili, visitare il sito Web www.garmin.com.

Importante: questo documento riporta informazioni specifiche per la configurazione di GWS 10 collegato a un chartplotter o a uno strumento per la navigazione compatibile con NMEA 2000 (ad esempio, GPSMAP® 5012 o GMI™ 10). Per accedere al menu di configurazione del dispositivo NMEA 2000 dal proprio dispositivo, consultare la documentazione inclusa con il dispositivo stesso.

Configurazione dello scostamento dell'angolo del vento (orientamento)

Una volta installato il sensore, è necessario regolare lo scostamento dell'angolo se l'unità GWS 10 non viene orientata come descritto nel manuale *Istruzioni di installazione per l'unità GWS 10*.

Per configurare lo scostamento dell'angolo del vento (orientamento):

1. Durante la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo NMEA 2000, selezionare **Config.** > **Scostamento angolo vento**.
2. Per regolare la differenza nell'orientamento, selezionare l'angolazione in gradi.





SUGGERIMENTO: gli angoli vengono configurati in senso orario attorno all'albero dell'imbarcazione. Ad esempio, 90 gradi è sul lato tribordo dell'imbarcazione, mentre 270 gradi è sul lato babordo.

Configurazione del Filtro velocità vento

Il filtro velocità vento controlla quanto rapidamente il dispositivo di visualizzazione compatibile con NMEA 2000 visualizza un cambiamento nella velocità del vento.

Un'impostazione più bassa per il filtro consente di visualizzare i cambiamenti in modo più graduale e garantisce una maggiore stabilità di visualizzazione.

Per configurare il filtro velocità vento:

1. Durante la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo NMEA 2000, selezionare **Config.** > **Filtro velocità vento.**
2. Per regolare le impostazioni del filtro, scegliere tra le seguenti opzioni:
 - **Off:** i dati della velocità del vento non vengono filtrati.
 - **On:** selezionare un valore basso per visualizzare i cambiamenti nella velocità del vento in modo più graduale e permettere all'indicatore di livello e al numero relativo alla velocità del vento di muoversi o cambiare costantemente.
 - **Auto:** regola automaticamente le impostazioni del filtro in base alle condizioni del vento.

Configurazione del Filtro angolo vento

Il filtro angolo vento controlla quanto rapidamente il dispositivo di visualizzazione compatibile con NMEA 2000 visualizza un cambiamento dell'angolo del vento. Un'impostazione più bassa per il filtro consente di visualizzare i cambiamenti in modo più graduale e garantisce una maggiore stabilità di visualizzazione.

Per configurare il filtro angolo vento:

1. Durante la visualizzazione delle informazioni sul dispositivo NMEA 2000, selezionare **Config.** > **Filtro angolo vento.**
2. Per regolare le impostazioni del filtro, scegliere tra le seguenti opzioni:
 - **Off:** i dati dell'angolo del vento non vengono filtrati.
 - **On:** selezionare un valore basso per far aggiornare la visualizzazione meno frequentemente e permettere all'indicatore di livello e al numero relativo alla velocità del vento di muoversi o cambiare costantemente.
 - **Auto:** regola automaticamente le impostazioni del filtro in base alle condizioni del vento.

Configurazione dell'unità GWS 10 se le selezioni di filtro e scostamento non vengono visualizzate

A seconda della versione del software caricato nello strumento per la navigazione Garmin, le opzioni configurazione potrebbero non essere visualizzate nelle schermate di configurazione.

Per configurare lo scostamento angolo vento se non viene visualizzata l'opzione di menu:

1. Selezionare **Configurazione generica** per specificare le informazioni sulle impostazioni del filtro e dello scostamento.
2. Immettere il seguente comando: "**ANGLEOFFSET=**"
3. Immettere dopo il comando un numero compreso tra 0 e 359, in gradi (ad esempio: ANGLEOFFSET=180).

Per configurare il filtro angolo vento se non viene visualizzata l'opzione di menu:

1. Selezionare **Configurazione generica** per specificare le informazioni sulle impostazioni del filtro e dello scostamento.
2. Immettere il seguente comando: "**ANGLEFILTER=**"
3. Immettere dopo il comando un numero compreso tra 0 e 254, che rappresenta un tempo costante in incrementi di 0,25 secondi oppure 255 che indica l'impostazione automatica (ad esempio: ANGLEFILTER=12).