

Garmin fleet™ 590

Lynstartvejledning



Fleet-abonnement

Før du kan bruge flådestyringsfunktionerne på enheden, skal din virksomhed have et aktivt Fleet Management-abonnement.

Tilslutning af enheden til strømmen i bilen

ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

BEMÆRK

Enheden kan kun modtage flådestyringsinformationer, når strømstikket er tilsluttet.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

1. Tilslut bilstrømkablet **1** til USB-porten på holderen **2**.



2. Klik holderen fast på sugekoppen **3**.
3. Tryk sugekoppen ind mod forruden.
4. Mens du trykker, skal du dreje armen **4** tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af enheden i monteringen.
6. Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.

Slukning af enheden

1. Hold **tænd/sluk**-knappen nede ① i fire sekunder.



2. Vælg **Sluk**.

Brug af hovedmenuen




- Vælg ① for at åbne tidsuret.
- Vælg ② for at få adgang til meddelelser og stop.
- Vælg ③ for at se kortet.
- Vælg ④ for at finde en destination.
- Vælg ⑤ for at åbne menuen med værktøjer og indstillinger.

Nye stop og meddelelser


Enheden viser notifikationer, når du modtager nye stop eller meddelelser.

- En notifikation i hovedmenuen angiver, når du har nye stop, meddelelser eller begge dele.
- På kortet bliver eller blå, når du har nye stop eller meddelelser.
- På fanen eller angiver antallet af nye stop eller meddelelser.
 - En blå notifikation angiver, at der er kommet nye stop eller meddelelser, siden sidste gang du fik vist listen med stop eller meddelelser.

- En  grå notifikation angiver, at du har ulæste meddelelser eller stop.


Sådan navigerer du til et stop

Før du kan navigere til et stop, skal din virksomhed sende et stop til enheden.

1. Vælg **Udsend** >  i hovedmenuen.
2. Vælg et stop.
3. Vælg **Start!**.


Visning af en meddelelse

Før du kan få vist en meddelelse, skal din virksomhed sende en meddelelse til enheden.

1. Vælg **Udsend** >  i hovedmenuen.
2. Vælg en meddelelse.

Sådan sender du en meddelelse

Du kan sende en kort meddelelse til din virksomhed. Enheden kan omfatte hurtige meddelelser, som er meddelelser, din virksomhed har skrevet og indlæst på forhånd.

1. Vælg **Udsend** >  i hovedmenuen.
2. Vælg en funktion:
 - For at sende en tilpasset meddelelse skal du vælge **Ny meddelelse** og indtaste en meddelelse.
 - For at sende en hurtig meddelelse skal du vælge **Hurtig meddelelse** og vælge en meddelelse.
3. Vælg **Send**.

Sådan tilføjes en bruger til tidsuret

Før du kan tilføje en bruger til tidsuret, skal brugernavnet være tildelt af din virksomhed. Hvis din virksomhed har aktiveret tidsur-PIN-koder for enheden, skal du kende PIN-koden for det brugernavn, du tilføjer.

Du kan tilføje flere tidsurbrugere til samme enhed.

1. Vælg **Tidsur** i hovedmenuen.
2. Vælg **Tilføj bruger**.
3. Indtast det brugernavn, du har fået fra din virksomhed, og vælg **OK**.
4. Om nødvendigt skal du indtaste tidsur-PIN-koden for brugernavnet.

Brugernavnet vises på listen med status som "Godkendes". Når serveren har godkendt brugeren, ændres status til "ikke indstillet".

Sådan indstilles status for en bruger

Før du kan indstille status for brugere, skal du tilføje én eller flere brugere til enheden, og din virksomhed skal sende en statusliste til enheden.

Du kan indstille status for én eller flere tidsurbrugere.

1. Vælg **Tidsur** i hovedmenuen.
2. Hvis tidsur-PIN-koder er aktiveret på enheden, skal du vælge dit brugernavn og indtaste din tidsur-PIN-kode.
3. Vælg en eller flere brugere.
4. Vælg **Indstil status**.
5. Vælg status.


Om interessepunkter

Søgning efter interessepunkter

1. Vælg **Søg > Interessepunkter** i hovedmenuen.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg en destination.

Søgning i en kategori

For at begrænse søgeresultaterne kan du søge i bestemte kategorier.

1. Vælg **Søg > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg .
5. Indtast hele eller en del af navnet.
6. Vælg **Udført**.

Din rute på kortet

BEMÆRK

Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for førerens ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Din rute er markeret med en magentarød linje på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner din enhed ruten. Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større veje.

Brug af kortfunktionerne



- Vælg ① for at få vist næste sving.
Hvis der findes information om et vejkryds, vises vejkryds-info.
- Vælg ② for at få vist drejlisten.
- Vælg ③ for at få vist stop.
- Vælg ④ for at få vist meddelelser.
- Vælg ⑤ for at ændre datafeltet.
- Vælg ⑥ for at se siden Hvor er jeg?.
- Vælg ⑦ for at få vist rejseoplysninger.

Om dvaletilstand

Dvaletilstand sparer på batteriet, når du ikke bruger enheden.

Brug af dvaletilstand

- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at sætte enheden i dvaletilstand.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er i dvaletilstand, og dobbeltklik på for at vække enheden, hvis det er nødvendigt.

www.garmin.com



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 262 75254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

www.garmin.com/fleet

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhongshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin fleet™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

CE0682