

Garmin fleet™ 590

Manuel de démarrage rapide



Abonnement à la flotte

Avant que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de gestion de la flotte de l'appareil, votre entreprise doit posséder un abonnement à la flotte actif.

Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil en exposant la batterie à une chaleur extrême, placez-le à l'abri du soleil.

AVIS

Pour que l'appareil reçoive les informations de gestion de la flotte, ne débranchez pas le câble d'alimentation.

Vous devez charger l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

1. Branchez le câble allume-cigare **1** sur le port USB du support de montage **2**.



2. Engagez le support de montage dans le support à ventouse **3**.
3. Appuyez la ventouse sur le pare-brise.
4. Tout en appuyant, poussez le levier **4** vers le pare-brise.
5. Insérez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
6. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.
7. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.

Mise hors tension de l'appareil

1. Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** ① enfoncé pendant quatre secondes.



2. Sélectionnez **Désactivé**.

Utilisation du menu principal



- Sélectionnez ① pour accéder à l'horloge.
- Sélectionnez ② pour accéder aux messages et aux arrêts.
- Sélectionnez ③ pour afficher la carte.
- Sélectionnez ④ pour rechercher une destination.

- Sélectionnez ⑤ pour ouvrir le menu des outils et paramètres.

Nouveaux arrêts et messages

Votre appareil affiche des notifications lorsque vous recevez des nouveaux arrêts ou messages.

- Sur le menu principal, une notification apparaît lorsque vous recevez de nouveaux arrêts 📍, de nouveaux messages 📧 ou les deux 📍📧.
- Sur la carte, 📍 ou 📧 s'affiche en bleu lorsque vous recevez de nouveaux arrêts ou messages.
- Sur l'onglet 📍 ou 📧, ② indique le nombre de nouveaux arrêts ou de nouveaux messages.
 - Une notification bleue ② indique que de nouveaux arrêts ou messages ont été reçus depuis la dernière fois que vous avez consulté la liste des arrêts ou des messages.

- Une notification grise  indique des messages ou des arrêts non lus.

Navigation vers un arrêt

Pour que vous puissiez naviguer vers un arrêt, votre entreprise doit préalablement envoyer un arrêt à votre appareil.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Livraisons** > .
2. Sélectionnez un arrêt.
3. Sélectionnez **Aller** !.

Affichage d'un message

Pour que vous puissiez afficher un message, votre entreprise doit préalablement envoyer un message à votre appareil.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Livraisons** > .
2. Sélectionnez un message.

Envoi d'un message

Vous pouvez envoyer un message court à votre entreprise. Des messages rapides peuvent être inclus dans votre appareil. Il s'agit de messages prérédigés, chargés par votre entreprise.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Livraisons** > .
2. Sélectionnez une option :
 - pour envoyer un message personnalisé, sélectionnez **Nouveau message** et entrez un message.
 - pour envoyer un message rapide, sélectionnez **Message rapide** et sélectionnez un message.
3. Sélectionnez **Envoyer**.

Ajout d'un utilisateur à l'horloge

Pour que vous puissiez ajouter un utilisateur à l'horloge, le nom de cet utilisateur doit préalablement être fourni par votre entreprise. Si votre entreprise a activé des codes PIN d'horloge pour l'appareil, vous devez connaître le code PIN correspondant au nom d'utilisateur que vous êtes en train d'ajouter.

Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs d'horloge au même appareil.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Horloge**.
2. Sélectionnez **Ajouter utilisateur**.
3. Entrez le nom d'utilisateur fourni par votre entreprise et sélectionnez **OK**.
4. Si nécessaire, entrez le code PIN d'horloge pour le nom d'utilisateur.

Le nom d'utilisateur apparaît dans la liste sous le statut « Validation en cours ».

Lorsque le serveur valide l'utilisateur, le statut passe à « non défini ».

Définition du statut d'un utilisateur

Avant de pouvoir définir le statut des utilisateurs, vous devez ajouter un ou plusieurs utilisateurs à l'appareil et votre entreprise doit préalablement envoyer la liste des statuts à l'appareil.

Vous pouvez définir le statut d'un ou plusieurs utilisateurs d'horloge.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Horloge**.
2. Si les codes PIN d'horloge sont activés sur l'appareil, sélectionnez votre nom d'utilisateur et entrez votre code PIN d'horloge.
3. Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs.
4. Sélectionnez **Définir le statut**.
5. Sélectionnez le statut.

A propos des points d'intérêt **Votre itinéraire sur la carte**

Recherche de points d'intérêt

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Rechercher > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez une destination.

Recherche dans une catégorie

Pour affiner les résultats, vous pouvez effectuer une recherche dans une catégorie donnée.

1. Sélectionnez **Rechercher > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez .
5. Saisissez une partie ou l'intégralité du nom.
6. Sélectionnez **Terminé**.

AVIS

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice dont vous pourriez faire l'objet à la suite de toute infraction de votre part au Code de la route.

Une ligne magenta indique votre itinéraire sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, l'appareil recalcule l'itinéraire. Une icône de limite de vitesse peut s'afficher lorsque vous roulez sur les routes principales.

Utilisation des fonctions de la carte



- Sélectionnez ① pour afficher le prochain changement de direction. S'il est possible d'afficher une intersection, l'affichage détaillé des intersections s'affiche.
- Sélectionnez ② pour afficher la liste des changements de direction.
- Sélectionnez ③ pour afficher les arrêts.
- Sélectionnez ④ pour afficher les messages.
- Sélectionnez ⑤ pour modifier le champ de données.
- Sélectionnez ⑥ pour afficher la page Où suis-je ?
- Sélectionnez ⑦ pour afficher des informations sur le trajet.

A propos du mode veille

Le mode veille permet d'économiser l'énergie de la batterie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Utilisation du mode veille

- Lorsque l'appareil est allumé, sélectionnez la touche Marche/Arrêt pour le mettre en mode veille.
- Lorsque l'appareil est en mode veille, sélectionnez la touche Marche/Arrêt, puis appuyez deux fois dessus pour le réactiver (si nécessaire).



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



1-866-429-9296



43 (0) 3133 3181 0



00 32 26272 5254



00 45 4810 5050



00 358 19 311 001



00 33 1 5517 81 89



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00 39 02 3669 9699



0800-0233937



815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



00 35 1214 447 460



00 902 00 70 97



00 46 7744 52020

www.garmin.com/fleet

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Etats-Unis

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Royaume-Uni

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221,
Taïwan (République de Chine)

Garmin® et le logo Garmin sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. Garmin fleet™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

CE0682