



# MONTANA™ 600-serien lynstartvejledning

til brug med modellerne 600, 650, 650t



## Sådan kommer du i gang

### ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere enheden og for at lære de grundlæggende funktioner at kende.

1. Isæt batterierne ([side 3](#)).
2. Tænd for enheden ([side 5](#)).
3. Registrer enheden ([side 5](#)).
4. Modtag satellitsignaler ([side 5](#)).
5. Kalibrer kompasset ([side 6](#)).
6. Marker et waypoint ([side 7](#)).
7. Opret en rute ([side 8](#)).
8. Registrer et spor ([side 8](#)).
9. Naviger til en destination ([side 10](#)).

## Oversigt over enheden



①	Kameralinse (kun 650 og 650t)
②	⏻ Tænd/sluk-knap
③	microSD™-kortlæser under batteridækslet
④	Strømsluk til montering af valgfrit tilbehør
⑤	Stereohovedtelefonstik
⑥	Mini-USB-port (under vejrhætten)
⑦	D-ring på batteridæksel
⑧	MCX-port til ekstern GPS-antenne (under vejrhætten)

## Batteriopllysninger

### ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Temperaturklassificeringen for enheden (-20°C til 70°C, eller -4°F til 158°F) kan overskride brugsområdet for visse batterier. Alkaline-batterier kan gå i stykker ved høje temperaturer.

### BEMÆRK

Alkaline-batterier mister en væsentlig del af deres kapacitet, når temperaturen falder. Brug derfor litiumbatterier, når du bruger enheden på steder med temperaturer under frysepunktet.

Enheden bruger den medfølgende litiumionbatteripakke eller tre AA-batterier.

## Isætning af litiumionbatteripakken

1. Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne dækslet.
2. Find det batteri ①, der fulgte med i produkttæskan.



3. Få metallkontakterne til at flugte på batteriet med metallkontakterne i batterirummet.
4. Isæt batteriet i rummet, med kontakterne først.
5. Tryk batteriet forsigtigt på plads.
6. Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.

## Opladning af litiumionbatteripakken

### BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre mini-USB-porten, vejrhætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Inden du bruger enheden første gang, skal du oplade batteriet helt. Opladning af et tomt batteri tager 4½ time. Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen er under 0 °C eller over 45 °C (under 32 °F eller over 113 °F).

1. Sæt AC-opladeren i en almindelig stikkontakt.
2. Fjern vejrhætten ① fra mini-USB-porten ②.




3. Sæt det lille stik på vekselstrømsopladeren i mini-USB-porten.
4. Oplad enheden helt.

## Fjernelse af litiumionbatteripakken

### ⚠ ADVARSEL

For at forhindre beskadigelse af batteriet og evt. personskade bør du ikke bruge en skarp genstand til at fjerne batterierne.



1. Fjern batteridækslet.
2. Hiv i den side af batteriet, der er tættest på tasten .

## Isætning af AA-batterier

I stedet for litiumionbatteripakken kan du bruge alkaline-, NiMH- eller litumbatterier. Dette er især nyttigt, når du er på farten og ikke kan skifte litiumionbatteripakken. Brug af NiMH- eller litumbatterier giver de bedste resultater.

1. Drej D-ringen mod uret, og træk op i den for at fjerne dækslet.
2. Isæt tre AA-batterier, så de vender rigtigt.



3. Sæt batteridækslet på igen, og drej D-ringen med uret.
4. Hold  nede (side 2).
5. Vælg  > Opsætning > System > AA-batteri Type.
6. Vælg Alkaline, Litium eller Genopladeligt NiMH.


## Tænd eller sluk for enheden

Hold  nede (side 2).

## Registrering af din enhed

- Gå til <http://my.garmin.com>.
- Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.

## Satellitsignaler


Når enheden er tændt, begynder den at opfange satellitsignaler. Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at opfange satellitsignaler. Når  søjlerne er grønne, har enheden modtaget satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

Der findes oplysninger om GPS på adressen [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

## Justering af baggrunds-belysningens lysstyrke

**BEMÆRK:** Baggrunds-belysningens lysstyrke kan være begrænset, når batteriernes resterende kapacitet er lav.

Omfattende brug af skærmens baggrunds-belysning reducerer batteriets levetid væsentligt.

1. Tryk på , mens enheden er tændt.
2. Brug skyderen for baggrunds-belysningen for at justere lysstyrkeniveauet.

## Om hovedmenuen




- Åbn programskuffen, og træk et ikon op til hovedmenuen.
- Hvis du vil trække et ikon til en ny menusejde, skal du vælge og trække ikonet over de venstre eller højre pile.

## Kompaskalibrering

### BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. biler, bygninger eller strømførende luftledninger.

Kalibrer altid kompasset efter ture over lange afstande, ved store temperaturudsving, og når batterierne er blevet udskiftet.

1. Vælg **Kompas** >  > **Kalibrer kompas** > **Start**.
2. Følg vejledningen på skærmen.

①	Statuslinje
②	Aktuel klokkeslæt og dato
③	Programikoner
④	Programskuffe, der indeholder flere programikoner

## Tilpasning af hovedmenuen og programskuffen

- Vælg et hvilket som helst ikon på hovedmenuen eller programskuffen, og træk det til en ny placering.

## Valg af en profil

Profiler er en samling af indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du bruger den. Dine indstillinger og visninger kan f.eks. være forskellige, når du bruger enheden til geocaching og navigation på vand.

1. Vælg  > **Profilskift**.
2. Vælg en profil.

## Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer på din enhed.

### Oprettelse af et waypoint

Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.

1. Vælg **Markér waypoint**.
2. Vælg en funktion:
  - Hvis du vil gemme waypointet uden ændringer, skal du vælge **Gem**.


- Hvis du vil foretage ændringer i waypointet, skal du vælge **Rediger**, foretage ændringer i waypointet og vælge **Gem**.

### Søgning efter et waypoint

1. Vælg **Find** > **Waypoints**.
2. Vælg et waypoint.

### Forøgelse af nøjagtigheden for et waypoints position

Med Waypoint gennemsnit kan du forøge nøjagtigheden af et waypoints position ved at indsamle flere eksempler på waypointets position.

1. Vælg  > **Waypoint gennemsnit**.
2. Vælg et waypoint.
3. Flyt til positionen.
4. Vælg **Start**.
5. Når statuslinjen for Eksemplets sikkerhed når 100 %, skal du vælge **Gem**.



Du opnår de bedste resultater ved at indsamle fire til otte eksempler på waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter mellem eksemplerne.

## Menuen Find


Du kan bruge menuen Find til at finde en destination, du vil navigere til. Ikke alle kategorierne for Find er tilgængelige i alle områder og på alle kort.

### Søgning efter en position efter navn

Afhængigt af de kort der er indlæst på enheden, kan du søge efter byer, geografiske punkter og forskellige interessepunkter (POI'er), som f.eks. restauranter, hoteller og autoservice.



1. Vælg **Find**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg .
4. Indtast navnet eller en del af navnet.
5. Vælg .

### Sådan finder du en position i nærheden af en anden position

1. Vælg **Find** >  > **Søg nær**.
2. Vælg en funktion.
3. Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

## Oprettelse af en rute


En rute er en sekvens af waypoints, som fører dig til din endelige destination.

1. Vælg  > **Rute Planlægning** > **Opret rute** > **Vælg første punkt**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg det første punkt på ruten.
4. Vælg **Brug** > **Vælg næste punkt**.
5. Gentag trin 2–4, indtil ruten er komplet.
6. Vælg  for at gemme ruten.

## Spor

Et spor er en registrering af din tilbagelagte rute. Sporloggen indeholder oplysninger om punkter langs den registrerede rute, inklusive tid, position og højde for hvert punkt.

### Registrering af sporlog

1. Vælg  > **Opsætning** > **Spor** > **Sporlog**.



2. Vælg **Optag, vis ikke** eller **Optag, vis på kort**.

Hvis du vælger **Optag, vis på kort**, vises der en sporlinje på kortet.

3. Vælg **Optagemetode**.

4. Vælg en funktion:

- Hvis du vil registrere spor med jævne mellemrum, som opretter en optimal repræsentation af dine spor, skal du vælge **Auto**.
- Hvis du vil registrere spor over en angivet distance, skal du vælge **Distance**.
- Hvis du vil registrere spor over et angivet tidsrum, skal du vælge **Tid**.

5. Vælg **Interval**.

6. Afslutte en handling:

- Vælg en indstilling til at optage spor mere eller mindre ofte.

**BEMÆRK:** Ved brug af intervallet **Oftest** opnås de fleste spordetaljer, men enhedens hukommelse fyldes hurtigere.

- Indtast en tid eller distance, og vælg .

Der oprettes en sporlog, mens du bevæger dig med enheden tændt.

### Start af TracBack®

Du kan navigere tilbage til begyndelsen af et spor. Dette kan være nyttigt, når du skal finde vej tilbage til lejren eller sporet.

1. Vælg  > **Spor Manager** > **Aktuelt spor** > **Vis kort**.
2. Vælg **TracBack**.  
Kortsiden åbnes med ruten markeret med en magnetarød linje.
3. Navigation ved hjælp af kortet ([side 10](#)) eller kompasset ([side 10](#)).

## Navigation til en destination

Du kan navigere til en destination ved hjælp af kortet eller kompasset.

1. Vælg **Find**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en destination.
4. Vælg **Start**.

Kortsiden åbnes med ruten markeret med en magentarød linje.

5. Navigation ved hjælp af kortet ([side 10](#)) eller kompas ([side 10](#)).


## Brug af kortet

1. Vælg **Kort**.

Positionsikonet ▲ repræsenterer din position på kortet. Positionsikonet flytter sig, mens du bevæger dig.

2. Fuldfør én eller flere handlinger:
  - Træk i kortet for at se forskellige områder.
  - Vælg + og - for at zoome ind og ud på kortet.

- Vælg en position på kortet, og vælg informationslinjen øverst på skærmen for at se oplysninger om den valgte position (vist med en nål).

**TIP:** Hvis du vil tilpasse kortvisningen, skal du vælge  > **Opsæt kort**, og justere indstillingerne.




## Navigation med pejlingsmarkør

Når du navigerer til en destination, angiver pejlingsmarkøren ▲ din destination, lige meget hvilken retning du bevæger dig i.

1. Start navigation til en destination ([side 10](#)).
2. Vælg **Kompas**.
3. Drej, indtil ▲ peger mod toppen af kompasset, og fortsæt med at bevæge dig i den retning til destinationen.

## Sådan tager du et billede

Du kan tage billeder med Montana 650 og 650t.

1. Vælg  > **Kamera**.
2. Hold enheden lodret eller vandret for at ændre billedretning.
3. Du kan evt. vælge + eller - for at zoome ind eller ud.
4. Hold  nede for at fokusere.
5. Slip  for at tage et billede.

## Download af geocaches

1. Tilslut din enhed til en computer.
2. Gå til [www.OpenCaching.com](http://www.OpenCaching.com).
3. Opret evt. en konto.
4. Log på.
5. Følg vejledningen på skærmen for at finde og downloade geocaches til din enhed.

## Fejlfinding

### Nulstilling af enheden

Hvis enheden holder op med at reagere, kan du nulstille den.

1. Tag batterierne ud.
2. Sæt batterierne i igen ([side 3](#)).

**BEMÆRK:** Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

### Hentning af vejledninger fra enheden

1. Slut USB-kablet til en USB-port på computeren.
2. Fjern vejrhætten fra mini-USB porten.
3. Slut det lille stik på USB-kablet til mini-USB-porten.
4. Åbn drevet eller diskenheden "Garmin".
5. Åbn mappen eller diskenheden **Garmin\Documents**.
6. Dobbeltklik på **START HERE.html**.

## Valgfrit tilbehør

Valgfrit tilbehør, som f.eks. holdere, kort, fitnessstilbehør og reservedele er tilgængelige på <http://buy.garmin.com> eller fra din Garmin-forhandler.

## Kontakt Garmins produktsupport

- Gå til [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), og klik på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor.
- I USA skal du ringe til (913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
- I Storbritannien skal du ringe til 0808 2380000.
- I Europa skal du ringe til +44 (0) 870.8501241.

Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Montana™ er et varemærke tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. microSD™ er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062,  
USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Storbritannien

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2<sup>nd</sup> Road, Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)

Maj 2011

190-01330-56 Rev. B

Trykt i Taiwan

*Lynstartvejledning til Montana 600-serien*

