

# Monterra<sup>™</sup>

## Snabbstartshandbok



## Introduktion

### ⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

### Översikt över enheten



①	Kamera
②	Mikrofon
③	Strömknapp
④	LED-blixt
⑤	Volymknappar
⑥	Batterilock med D-ring
⑦	Vattentät högtalare
⑧	Hörlursport (under väderskyddet)
⑨	Mini-USB-port (under väderskyddet)

### Batteriinformation

#### ⚠ VARNING

Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan spricka vid höga temperaturer.

Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.

#### ⚠ VARNING

Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av batterierna.

#### MEDELANDE

Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten vid temperaturer under noll.

### Installera batteriet

#### ⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Hitta metallkontaktarna på litiumjonbatteriets ände.
- 3 Sätt in batteriet i facket med kontaktarna först.



- 4 Tryck batteriet på plats.
- 5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

### Ladda batteriet

#### ⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

#### MEDELANDE

Förhindra korrosion genom att torka mini-USB-porten, väderskyddet och omgivande område noga innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin®. Om du försöker ladda ett batteri som inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och garantin bli ogiltig.

Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan du behöva ta bort monterade extratillbehör.

**OBS!** Batteriet laddas inte utanför temperaturområdet 0 till 50 °C (32 till 122 °F).

**OBS!** Batteriet laddas inte utanför temperaturområdet 0 till 45 °C (32 till 113 °F).

Du kan ladda batteriet via ett standardvägguttag eller en USB-port på datorn.

- 1 Lyft upp väderskyddet ① från mini-USB-porten ②.



- 2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
- 3 Anslut USB-ändan av kabeln till nätadaptern eller en USB-port på datorn.
- 4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.  
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
- 5 Ladda batteriet helt.

### Ta ut batteriet

#### ⚠ VARNING

Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Lyft upp den sida av batteriet som ligger närmast strömknappen.

### Installera AA-batterier

Som alternativ till litiumjonbatteriet (sidan 2) kan du använda alkaliska batterier, NiMH-, eller litiumbatterier av typen AA. Det är praktiskt när du är ute på en vandringsled och inte har möjlighet att ladda batterierna. Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.

**OBS!** Alkaliska batterier av standardtyp rekommenderas inte när du använder kamerafunktionen.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Sätt i tre AA-batterier med rätt polriktning.



- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

### Slå på enheten

Välj

### Ställa in enheten

Första gången du slår på enheten måste du ställa in grundläggande enhetsinställningar. Du kan även ställa in konton.

- 1 Starta enheten.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

### Använda pekskärmen

- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra på skärmen.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
- Gör ett pekskämsval i taget.
- Välj för att återgå till föregående sida.
- Välj för att återgå till hemskärmen.
- Välj om du vill visa fler alternativ för den sida som du visar.

### Hemskärm



①	Svep neråt om du vill visa aviseringar.
②	Mata in text för att starta en sökning.
③	Svep åt vänster och höger om du vill växla mellan sidorna. Håll nertryckt för att anpassa genvägar, widgetprogram och bakgrundsbild.
④	Håll nertryckt för att dra genvägar in i eller ut ur dockningsstationen.
⑤	Tryck här om du vill visa alla installerade appar.

### Visa aviseringar

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.  
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
  - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

### Aktivera GPS

Mer information om GPS finns på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

Välj **Inställningar** > **Platstjänster** > **GPS-satelliter**.

### Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Välj **Inställningar** > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på Wi-Fi.
- 3 Om det behövs väljer du **Skanna** för att söka efter tillgängliga nätverk.
- 4 Välj ett trådlöst nätverk.
- 5 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

### Uppdatera enhetsprogramvaran

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du vara ansluten till ett trådlöst nätverk.

Enheten söker efter programvaruuppdateringar med jämna mellanrum när den är ansluten till ett trådlöst nätverk. En avisering visas när en programvaruuppdatering är tillgänglig. Du kan även söka efter uppdateringar manuellt.

- 1 Välj ett alternativ:
  - När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Ny programuppdatering finns tillgänglig**.
  - Om du vill söka efter en uppdatering manuellt väljer du **Inställningar** > **Om Monterra** > **Systemuppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. Det här kan ta flera minuter.

- 2 Välj **Hämta** och följ instruktionerna på skärmen.

### Låsa och låsa upp pekskärmen

Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.

- 1 Håll strömknappen nertryckt.
- 2 Välj **Peklås** för att sätta på eller stänga av skärmlåset.

### Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet.

### Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella position som en waypoint.

- 1 Välj **Markera waypoint**.
- 2 Om det behövs väljer du **Ändra** för att ändra namnet eller andra waypointdata.
- 3 Välj **Spara**.

### Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje punkt.

### Pausa spårinspelning

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.  
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj bredvid **Spårinspelning på**.

## Anpassa spårregistret

Du kan anpassa hur du vill att enheten ska visa och spela in spår.

- 1 Välj **Inställningar > Spår**.
- 2 Välj **Spela in** om du vill växla mellan att ha spårregistreringen påslagen eller avstängd.
- 3 Välj **Visa på karta** för att växla mellan att ha spårregistret på kartan påslaget eller avstängt.  
När den här funktionen är aktiverad anger en linje på kartan ditt spår.
- 4 Välj **Färg** och välj en färg för spårregistret på kartan.
- 5 Välj **Inspelningsläge**.
- 6 Välj ett alternativ:
  - Välj **Auto** för att spela in spåren i variabel takt och skapa en optimal återgivning.
  - Välj **Distans** för att spela in spåren på ett visst avstånd.
  - Välj **Tid** för att spela in spåren vid en viss tid.
- 7 Välj **Intervall**.
- 8 Slutför en åtgärd:
  - Om du valt **Auto** som **Inspelningsläge** väljer du ett alternativ för att spela in spår mer eller mindre ofta.  
**OBS!** Om du använder intervallet **Mestadels** får du mest spårinformation, men enhetens minne fylls fortare.
  - Om du valt **Distans** eller **Tid** som **Inspelningsläge** anger du ett värde och väljer sedan **OK**.

## Navigera till en destination

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett mål.
- 4 Välj **Kör**.  
När kartan öppnas är ruten markerad som en röd linje.
- 5 Navigera med hjälp av kartan ([sidan 4](#)) eller kompassen ([sidan 4](#)).

## Navigera med kartan

- 1 Börja navigera mot en destination ([sidan 4](#)).
- 2 Välj **Karta**.  
En blå triangel visar din plats på kartan. När du färdas förflyttar sig den blå triangeln och lämnar ett spårregister (ett spår) efter sig.
- 3 Slutför en eller flera av följande åtgärder:
  - Dra i kartan för att se olika områden.
  - Välj **+** och **-** för att zooma in och ut på kartan.
  - Välj en plats på kartan (markeras med ett stift) och gå till informationsfältet högst upp på skärmen för att visa information om den valda platsen.

## Navigera med kompassen

När du navigerar till en destination, pekar **▲** mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig.

- 1 Börja navigera mot en destination ([sidan 4](#)).
- 2 Välj **Kompass**.
- 3 Vänd dig tills **▲** pekar mot toppen av kompassen och fortsätt att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.

## Följ ditt spårregister

Medan du navigerar kan du navigera tillbaka till början av ditt spårregister. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår > Visa kartan > TracBack**.

Kartan visar ruten med en röd linje, startpunkt och slutpunkt.

- 2 Navigera med hjälp av kartan eller kompassen.

## Avbryta navigering

På kartan eller kompassen väljer du **☰ > Avbryt navigering**.

## Kamera och fotografering

Du kan fotografera och spela in videor med enheten. Den geografiska platsen sparas automatiskt i bild- eller videoinformationen, om funktionen är aktiverad. Du kan navigera till platsen.

### Fotografera

- 1 Välj **Kamera**.
- 2 Håll enheten horisontellt eller vertikalt för att ändra bildriktningen.
- 3 Om det behövs väljer du ett eller flera alternativ för att anpassa fotot:
  - Välj **☰** för att ändra fotograferingsalternativ, inklusive blix, exponering, vitbalans, motiv och platsinformation.
  - Använd skjutreglaget om du vill zooma in eller ut.
  - Välj en del av bilden om du vill ändra fokus.  
Eheten fokuserar på området inom hakparenteser. När fotot är i fokus blir hakparenteserna gröna.
- 4 Välj **📷** för att ta en bild.

## Hämta geocache

- 1 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 2 Gå till [www.opencaching.com](http://www.opencaching.com).
- 3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
- 4 Logga in.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att hitta och hämta geocacher till enheten.

## Anpassa enheten

### Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

**OBS!** Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när batterikapaciteten är låg.

- 1 Välj **☺ > Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.
- 2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av skjutreglaget.

Eheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd på hög.

### Lägga till en genväg eller widget på hemskärmen

- 1 På hemskärmen sveper du åt vänster eller höger på skärmen för att välja en sida.
- 2 Välj **☺**.
- 3 Om det behövs sveper du åt vänster eller höger för att visa ytterligare appar och widgetprogram.
- 4 Ta tag i en app eller widget och dra den till önskad plats på hemskärmen.

Ändringar av hemskärmen sparas i den valda profilen ([sidan 4](#)).

### Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika tillämpningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

### **Välja en profil**

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Välj **Inställningar > Profiler**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **Gör till aktuell**.
- 4 Alternativt väljer du omkopplaren för aktivera profilbyten utifrån aviseringarna.

Den här funktionen är användbar om du ofta växlar profiler.

### **Skapa en egen profil**

Du kan anpassa hemskärmen, inställningarna och datafälten för en viss aktivitet eller resa.

- 1 Välj  > **Inställningar > Profiler**.
- 2 Välj **+**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.  
Den nya profilen sparas och blir den aktiva profilen.
- 4 Anpassa hemskärmen, inställningarna och datafälten.

## **Mer information**

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Gå till [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).
- Gå till [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garminåterförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

### **Hämta användarhandboken**

Du kan hämta den senaste användarhandboken från webbplatsen.

- 1 Gå till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).
- 2 Välj **Manualer**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.

### **Registrera enheten**

Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230



+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

## **Garmin International, Inc.**

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## **Garmin (Europe) Ltd.**

Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

## **Garmin Corporation**

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logotypen och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Monterra™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD™ och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Google och andra märken är varumärken som tillhör Google, Inc. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

