

# Oregon<sup>®</sup> 600 Series Quick Start Manual



## Introduktion

### ⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

### Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Installera batterierna (sidan 2).
- 2 Sätt på enheten (sidan 3).
- 3 Registrera enheten (sidan 5).
- 4 Hämta satellitsignaler (sidan 3).
- 5 Välj  $\odot$  om du vill visa statussidan (sidan 4).
- 6 Markera en waypoint (sidan 3).
- 7 Navigera mot en destination (sidan 4).

### Översikt över enhet



①	Kameralins (endast 650 och 650t)
②	$\odot$ Strömknapp
③	Batterilock med D-ring
④	Användarknapp (sidan 5)
⑤	microSD™ kortplats (under batteriluckan)
⑥	Mini-USB-port (under väderskyddet)

### Batteriinformation

#### ⚠ VARNING

Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan spricka vid höga temperaturer.

Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.

#### ⚠ VARNING

Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av batterierna.

#### MEDELANDE

Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten vid temperaturer under noll.

#### Installera NiMH-batteriet

Enheten fungerar med NiMH-batteriet (tillval, endast 650 och 650t) eller två AA-batterier (sidan 2).

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Leta reda på batteriet ① som medföljde produktförpackningen.



- 3 Sätt i batterierna i rätt polriktning.
- 4 Tryck försiktigt batteriet på plats.
- 5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

### Ladda batteriet

#### MEDELANDE

Förhindra korrosion genom att torka mini-USB-porten, väderskyddet och omgivande område noga innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan du behöva ta bort monterade extratillbehör.

**OBS!** Batteriet laddas inte utanför temperaturområdet 0 till 50 °C (32 till 122 °F).

Du kan ladda batteriet med ett standardvägguttag eller en USB-port på datorn.

- 1 Lyft upp väderskyddet ① från mini-USB-porten ②.



- 2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
- 3 Anslut USB-ändan av kabeln till nätadaptern eller en USB-port på datorn.
- 4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.  
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
- 5 Ladda batteriet helt.

#### Installera AA-batterier

Istället för NiMH-batteriet (tillval) (sidan 2) kan du använda två alkaliska, NiMH- eller litiumbatterier. Det är praktiskt när du är ute på en vandringsled och inte har möjlighet att ladda NiMH-batterierna. Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.

**OBS!** Alkaliska standardbatterier rekommenderas ej för Oregon 650-modeller vid användning av kamerafunktionen.

- 1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
- 2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.



- 3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
- 4 Håll ned
- 5 Välj **Inställning > System > AA-batterityp**.
- 6 Välj **Alkaliska, Litium** eller **Uppladdningsbart NiMH**.

### Slå på enheten

Håll ned .

### Hämta satellitsignaler och spela in ett spår

Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, såsom inspelning av ett spår, måste du få satellitmottagning. Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler.

Mer information om GPS finns på [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Håll ned .
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.  
När är gröna har enheten hittat satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.
- 3 Gå runt för att spela in ett spår ([sidan 3](#)).
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj **Karta** om du vill visa ditt spår på kartan.
  - Välj **Kompass** om du vill visa kompassen och anpassningsbara datafält.
  - Välj **Färddator** om du vill visa din aktuella hastighet, distans och annan praktisk statistik.

### Huvudmenyn



①	Statusfält
②	Tidpunkt och datum
③	Programikoner
④	Programlåda

### Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra på skärmen.
- Nyp ihop två fingrar för att zooma ut.
- Dra isär två fingrar för att zooma in.
- Gör ett pekskämsval i taget.

- Välj för att spara ändringar och stänga sidan.
- Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.
- Välj för att återgå till föregående sida.
- Håll ned för att gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj om du vill visa specifika menyalternativ för den sida som du visar.

## Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet.

### Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella position som en waypoint.

- 1 Välj den användarknappen.  
Standardfunktionen hos användarknappen är att markera en waypoint.
- 2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i waypointen.
- 3 Välj **Spara**.

## Menyn Vart?

Du kan använda menyn **Vart?** för att hitta en destination att navigera till. Alla **Vart?**-kategorier är inte tillgängliga i alla områden och på alla kartor.

### Söka efter en position efter namn

- 1 Välj **Vart? > Waypoints > > Sök stavning**.
- 2 Ange namnet eller en del av namnet.
- 3 Välj .

### Söka efter en position nära en annan position

- 1 Välj **Vart? > > Sök nära**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Välj en plats.

## Spår

Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och höjd för varje punkt.

### Anpassa spårloggen

Du kan anpassa hur du vill att enheten ska visa och spela in spår.

- 1 Välj **Inställning > Spår > Spårregister**.
- 2 Välj **Spela in, visa inte** eller **Spela in, visa på karta**.  
Om du väljer **Spela in, visa på karta** visas en linje på kartan som anger ditt spår. **Spela ej in** avaktiverar spårloggning.
- 3 Välj **Inspelningsläge**.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj **Auto** för att spela in spåren i variabel takt och skapa en optimal återgivning.
  - Välj **Distans** för att spela in spåren på ett visst avstånd.
  - Välj **Tid** för att spela in spåren vid en viss tid.
- 5 Välj **Intervall**.
- 6 Slutför en åtgärd:
  - Om du valt **Auto** som **Inspelningsläge**, väljer du ett alternativ för att spela in spår mer eller mindre ofta.  
**OBS!** Om du använder intervallet **Mestadels** får du mest spårinformation, men enhetens minne fylls fortare.
  - Om du valt **Distans** eller **Tid** som **Inspelningsläge** anger du ett värde och väljer sedan .

## Navigera med TracBack®

Medan du navigerar kan du navigera tillbaka till början av ditt spår. Det är praktiskt när du behöver ta dig tillbaka till lägret eller huvudleden.

- 1 Välj **Spårhanterare > Aktuellt spår > Visa kartan > TracBack**.

Kartan visar rutten med en röd linje, startpunkt och slutpunkt.

- 2 Navigera med hjälp av kartan eller kompassen.

### Avbryta navigering

På kartan eller kompassen väljer du **☰ > Avbryt navigering**.

## Navigera till en destination

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett mål.
- 4 Välj **Kör**.  
När kartan öppnas är rutten markerad som en röd linje.
- 5 Navigera med hjälp av kartan (sidan 4) eller kompassen (sidan 4).

### Navigera med kartan

- 1 Börja navigera mot en destination (sidan 4).
- 2 Välj **Karta**.  
En blå triangel visar din position på kartan. När du färdas förflyttar sig den blå triangeln och lämnar en spårlogg (ett spår) efter sig. Du kan ändra hur spårloggen visas på kartan (sidan 3).
- 3 Slutför en eller flera av följande åtgärder:
  - Dra i kartan för att se olika områden.
  - Välj **+** och **-** för att zooma in och ut på kartan.
  - Välj en plats på kartan (markeras med ett stift) och gå till informationsfältet högst upp på skärmen för att visa information om den valda platsen (markeras med ett stift).

### Navigera med kompassen

När du navigerar till en destination, pekar **▲** mot din destination oavsett i vilken riktning du rör dig.

- 1 Börja navigera mot en destination (sidan 4).
- 2 Välj **Kompass**.
- 3 Vänd dig tills **▲** pekar mot toppen av kompassen och fortsätt att förflytta dig i den riktningen mot destinationen.

## Kamera och fotografering

Du kan fotografera med Oregon 650 och 650t. När du tar en bild sparas information om ditt geografiska läge automatiskt i bildinformationen. Du kan navigera till platsen.

### Fotografera

- 1 Välj **Kamera**.
- 2 Håll enheten horisontellt eller vertikalt för att ändra bildriktningen.
- 3 Om det behövs väljer du **☑** om du vill sätta på blixten.  
Du kan välja **Auto** om du vill använda blixten bara när kameran upptäcker svagt ljus.
- 4 Använd om nödvändigt två fingrar på pekskärmen för att zooma in eller ut (sidan 3).
- 5 Håll ned **📷** för att fokusera och håll enheten stilla.  
En vit ram visas på skärmen. Enheten fokuserar på objektet inuti ramen. När fotot är i fokus blir ramen grön.
- 6 Släpp upp **📷** för att ta en bild.

## Hämta geocache

- 1 Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln.
- 2 Gå till [www.opencaching.com](http://www.opencaching.com).
- 3 Skapa ett konto om du ännu inte har ett.
- 4 Logga in.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att hitta och hämta geocacher till enheten.

## Anpassa enheten

### Justera bakgrundsbelysningen Ljusstyrka

Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera batterilivslängden.

**OBS!** Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när batterikapaciteten är låg.

- 1 Välj **☰**.
- 2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av skjutreglaget.

Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd på hög.

### Anpassa huvudmenyn

- Håll ned en ikon på huvudmenyn eller i programlådan och dra den till en ny plats.
- Öppna programlådan och dra en ikon uppåt till huvudmenyn.
- Välj **Inställning > Huvudmenyn** och följ sedan anvisningarna på skärmen.

### Låsa pekskärmen

Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.

Välj **☰ > 🔒**.

### Låsa upp pekskärmen

Välj **☰ > 🔒**.

### Rotera skärmen

Rotera enheten om du vill visa i horisontellt (landskap) eller vertikalt (porträtt) läge.



### Profiler

Profiler är en samling inställningar som optimerar din enhet för olika tillämpningsområden. Till exempel är inställningarna och vyerna annorlunda när du använder enheten för jakt mot när du använder den för geocaching.

När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält eller mättenheter sparas de automatiskt som en del av den aktuella profilen.

### Välja en profil

När du byter aktiviteter kan du ändra inställningen för enheten genom att ändra profilen.

- 1 Välj **Profiländring**.
- 2 Välj en profil.

### **Skapa en egen profil**

Du kan anpassa dina inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.

- 1 Välj **Inställning** > **Profiler** > **Skapa ny profil** > **OK**.
- 2 Anpassa dina inställningar och datafält.

### **Anpassa knapparna**

Du kan konfigurera strömknappen och användarknappen som en genväg till en meny, inställning eller ett program.

- 1 Välj **Inställning** > **System** > **Konfigureringsknappar**.
- 2 Välj **Strömknapp** eller **Användarknapp**.
- 3 Välj **Tryck en gång**, **Tryck två gånger**, eller **Håll ned**.
- 4 Välj ett alternativ.

## **Felsökning**

### **Återställa enheten**

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

- 1 Ta bort batterierna.
- 2 Sätt tillbaka batterierna.

### **Registrera enheten**

Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag.

- Gå till <http://my.garmin.com>.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

### **Mer information**

Du hittar mer information om produkten på Garmin® webbplatsen.

- Gå till [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).
- Gå till [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garminåterförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

### **Hämta användarhandboken**

Du kan hämta den senaste användarhandboken från webbplatsen.

- 1 Gå till [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).
- 2 Välj **Manualer**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



0808 238 0000  
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)1805-427646-880



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937  
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 902 007 097



+ 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logotypen, Oregon® och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



M1102

