



## fēnix™ 2 aloitusopas

### Aloitus

#### VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

### Laitteen lataaminen

#### ILMOITUS

Estä korrosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.

- 1 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- 2 Liitä verkkovirtalaturi pistorasiaan.
- 3 Kohdista latauspidikkeen vasen puoli ① laitteen vasemmalla puolella olevaan uraan.



- 4 Kohdista laturin saranoitu puoli ② laitteen takaosassa oleviin liittimiin.  
Laitte käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
- 5 Lataa laitteen akku täyteen.

### Painikkeet



①	<b>LIGHT</b>	Ota taustavalvo käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla tämä. Sammuta ja käynnistä laite tai lukitse painikkeet painamalla pitkään.
②	<b>START STOP</b>	Aloita tai lopeta toiminto valitsemalla tämä. Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.

③	<b>BACK LAP</b>	Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla tämän. Voit tallentaa kierroksen tai lepovaiheen toiminnon aikana valitsemalla tämän.
④	<b>DOWN</b>	Voit selata tietosivuja, asetuksia ja viestejä valitsemalla tämä. Voit lukea pitkän viestin tai ilmoituksen valitsemalla tämän. Voit merkitä reittipisteen painamalla pitkään.
⑤	<b>UP MENU</b>	Voit selata tietosivuja, asetuksia ja viestejä valitsemalla tämä. Voit ohittaa lyhyen viestin tai ilmoituksen valitsemalla tämän. Voit näyttää päävalikon painamalla pitkään.

### Tietosivujen tarkasteleminen

Mukautetuilla tietosivuilla voit käyttää nopeasti sisäisten ja yhdistettyjen anturien reaaliaikaisia tietoja. Kun aloitat toiminnon, näkyviin tulee lisää tietosivuja.

Voit selata tietosivuja valitsemalla kellonaikasisivulla tai millä tahansa tietosivulla **UP** tai **DOWN**.

### Painikkeiden lukitseminen

Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.

- 1 Valitse tietosivu, jonka haluat näkyvän silloin, kun painikkeet on lukittu.
- 2 Paina **LIGHT**-painiketta kahden sekunnin ajan ja lukitse painikkeet valitsemalla **Lukitse**.
- 3 Avaa painikkeet painamalla **LIGHT**-painiketta kahden sekunnin ajan.

### Toiminnot

Laitetta voi käyttää monenlaisen ulkoilun, urheilun ja kuntoilun yhteydessä. Kun aloitat toiminnon, laite näyttää ja tallentaa siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa toimintoja ja jakaa niitä Garmin Connect™ yhteisön kanssa.

Laitte toimii eri tavoin eri toimintojen yhteydessä. Esimerkiksi tietosivut, tallennetut tiedot ja valikkoasetukset saattavat näyttää erilaisilta eri toiminnoissa.

### Toiminnon aloittaminen

Kun aloitat toiminnon, joka tarvitsee GPS-ominaisuutta, GPS käynnistyy automaattisesti. Kun lopetat toiminnon, GPS sammuu ja laite palaa virransäästötilaan.

- 1 Valitse **START**.
- 2 Valitse toiminto.
- 3 Tarvittaessa voit lisätä tietoja seuraamalla näytön ohjeita.
- 4 Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+™ antureihin.
- 5 Jos toiminto tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota, kun laite etsii satelliitteja.
- 6 Käynnistä ajanotto valitsemalla **START**.

**HUOMAUTUS:** laite alkaa tallentaa toimintoa vasta, kun aloitat ajanoton.

### Toiminnon lopettaminen

**HUOMAUTUS:** kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikissa toiminnoissa.

- 1 Valitse **STOP**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
  - Voit nollata toiminnon valitsemalla **Nollaa**.  
Ajanotto nollautuu ja laite poistaa kaikki toiminnon aloittamisen jälkeen tallennetut tiedot.
  - Voit tallentaa kierroksen valitsemalla **Kierros**.
  - Voit seurata jälkeä takaisin toiminnon lähtöpaikkaan valitsemalla **TracBack**.
  - Voit jatkaa toimintoa valitsemalla **Jatka**.

- Voit tallentaa toiminnon ja palata virransäästötilaan valitsemalla **Tallenna**.
- Voit hylätä toiminnon ja palata virransäästötilaan valitsemalla **Hylkää**.
- Voit keskeyttää toiminnon ja jatkaa sitä myöhemmin valitsemalla **Palaa toimintoon myöhemmin**.

## Navigoiminen kohteeseen

Voit navigoida reittipisteisiin, geokätköille, kohdepisteisiin, GPS-koordinaatteihin sekä käyttää jälkiä ja reittejä. Voit navigoida myös TracBack® ja Tähtää ja mene -toiminnolla.

- 1 Valitse **START > Navigoi**.
- 2 Valitse määränpään tyyppi.
- 3 Valitse määränpää näytön ohjeiden avulla.



Laite näyttää tietoja seuraavasta reittipisteestä.

- 4 Voit näyttää lisää navigointitietosivuja valitsemalla **UP** tai **DOWN** (**Tietosivujen tarkasteleminen**).

## Lähteminen lenkille

Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet liikkeelle (**Laitteen lataaminen**). Ennen kuin voit käyttää ANT+ anturia juostessasi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa (**ANT+ anturien pariliitos**).

- 1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai sykemittari (valinnainen).
- 2 Valitse **START > Juoksu**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
  - Jos haluat käyttää pariliitettyjä ANT+ antureita, odota että laite muodostaa yhteyden antureihin.
  - Voit ohittaa ANT+ anturien haun valitsemalla **Ohita**.
- 4 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja. Ajanottonäyttö avautuu.



- 5 Käynnistä ajanotto valitsemalla **START**.
- 6 Lähde matkaan.
- 7 Voit tallentaa kierroksia (valinnainen) valitsemalla **LAP**.
- 8 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla **UP** ja **DOWN**.
- 9 Juoksulenkin jälkeen voit tallentaa lenkin valitsemalla **STOP > Tallenna**.  
Yhteenvedo tulee näyttöön.

## Jäljet

Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan, sijainnin ja korkeuden.

Laite tallentaa jäljen automaattisesti kaikissa toiminnoissa, jotka käyttävät GPS-ominaisuutta. Kun tallennat GPS-ominaisuutta käyttävän toiminnon, laite tallentaa jäljen osana toimintoa. Voit luoda toiminnosta jälkitiedoston ja käyttää sitä navigointiin myöhemmin. Jälkiä voi tarkastella BaseCamp™ ja BaseCamp Mobile ohjelmistolla.

## Suorituksen aloittaminen

Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet liikkeelle (**Laitteen lataaminen**).

- 1 Valitse **START > Vaellus**.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Aloita suoritus.  
Laite tallentaa jälkeä vaelluksen aikana.
- 4 Kun haluat pitää tauon tai keskeyttää jäljityksen, valitse **STOP > Palaa toimintoon myöhemmin**.  
Laite tallentaa vaelluksen tilan ja siirtyy virransäästötilaan.
- 5 Voit jatkaa jäljen tallennusta valitsemalla **START > Jatka**.
- 6 Vaelluksen jälkeen voit tallentaa vaellustiedot valitsemalla **STOP > Tallenna**.

## Reittipisteet

Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.

### Reittipisteen luominen

Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.

- 1 Paina **DOWN**-painiketta pitkään.
- 2 Valitse vaihtoehto:
  - Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla **Tallenna**.
  - Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse **Muokkaa**, tee muutokset ja valitse **Tallenna**.

## Bluetooth® yhteysominaisuudet

fēnix 2 laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia yhteensopivaa älypuhelinia varten. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect Mobile tai BaseCamp Mobile. Lisätietoja on osoitteessa [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps).

**Puhelinilmoitukset:** näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit fēnix 2 laitteessa.

**LiveTrack:** kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia sähköpostitse tai yhteisö sivustojen kautta, ja he voivat tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect jäljityssivulla.

**Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect:** toiminto lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon Garmin Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.

**Toiminnon tarkistus BaseCamp Mobilessa:** voit lähettää toimintoja älypuhelimeen, jossa on BaseCamp Mobile sovellus. Sovelluksessa voit tarkastella toimintoja, kuten jälkiä ja anturitietoja.

**Varmuuskopiointi pilvipalveluun BaseCamp Mobilessa:** voit varmuuskopioida tallennetut toiminnot Garmin® Cloud tilillesi BaseCamp Mobilen avulla.

**Seikkailulataukset:** voit selata seikkailuja BaseCamp Mobile sovelluksessa ja lähettää niitä laitteeseen.

## Älypuhelimien pariliittäminen fēnix 2 laitteeseen

**HUOMAUTUS:** laite ei voi yhdistää ANT+ antureihin, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.

- 1 Tuo älypuhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän fēnix 2 laitteesta.
- 2 Paina fēnix 2 laitteen **MENU**-painiketta pitkään.

- 3 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 4 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
  - Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun olet pariliittänyt puhelimen laitteeseen, valitse **OK**.
  - Jos olet jo pariliittänyt toisen puhelimen laitteeseen, valitse **Yhdistä mobiililaitte**.
- 5 Avaa älypuhelimien Bluetooth asetusvalikko ja etsi lähellä olevia laitteita.  
Lisätietoja on älypuhelimien käyttöoppaassa.
- 6 Valitse fēnix 2 laite lähellä olevien laitteiden luettelosta.  
Salasana ilmestyy fēnix 2 laitteen näyttöön.
- 7 Näppäile salasana älypuhelimien.
- 8 Valitse fēnix 2 laitteessa **Aina käytössä, Käytössä tai Ei käytössä** ja **OK**.  
Laitte ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä langattoman Bluetooth tekniikan automaattisesti valinnan perusteella.
- 9 Valitsemalla **Näytä** tai **Piilota** voit näyttää tai piilottaa älypuhelimien ilmoitukset fēnix 2 laitteen näytössä.
- 10 Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/apps](http://www.garmin.com/apps) ja lataa Garmin Connect Mobile tai BaseCamp Mobile sovellus älypuhelimien (valinnainen).

## Garmin Connect

Voit pitää yhteyttä kavereihin palvelussa Garmin Connect. Garmin Connect sisältää työkalut, joilla voit seurata, analysoida ja jakaa tietojasi. Voit tallentaa esimerkiksi golfpelejä, vaelluksia, juoksulenkkejä ja seikkailuja. Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa [www.garminconnect.com/](http://www.garminconnect.com/).

### Käyttäminen: Garmin Connect

Voit ladata kaikki toimintasi Garmin Connect sivustoon kattavaa analysointia varten. Garmin Connect sivustossa näet kartan toiminnastasi ja voit jakaa toimintosi kavereiden kanssa.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Siirry osoitteeseen [www.garminconnect.com/start](http://www.garminconnect.com/start).
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

## ANT+ anturit

Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa. Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on osoitteessa <http://buy.garmin.com>.

### ANT+ anturien pariliitos

Ennen kuin voit pariliittää ANT+ antureita, sinun on poistettava langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (**Älypuhelimien pariliittäminen fēnix 2 laitteeseen**).

Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja alueella.

**HUOMAUTUS:** jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty.

- 1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.  
Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet asettanut sen paikalleen.
- 2 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän anturista.  
**HUOMAUTUS:** pysy 10 m (33 jalan) päässä muista ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
- 3 Paina **MENU**-painiketta pitkään.
- 4 Valitse **Asetukset > Tunnistimet**.
- 5 Valitse anturi.
- 6 Valitse **Uusi haku**.

Kun anturi on liitetty laitteeseen, anturin tila muuttuu **Hake**-tilasta **Yhdistetty**-tilaan. Anturin tiedot ovat tietosivuilla tai mukautetussa tietokentässä.

## Laitteen tiedot

### Tekniset tiedot

Pariston tyyppi	500 mAh:n litiumioniakku
Pariston kesto	Enintään 5 viikkoa
Vedenkestävyys	Vedenkestävä (50 m) <b>HUOMAUTUS:</b> kello on tarkoitettu pintauintiin.
Käyttölämpötila	-20 - 50 °C (-4 - 122 °F)
Radiotaajuus/ yhteyskäytäntö	2,4 GHz:n langaton ANT+ tekniikka Bluetooth Smart laite

### Akun tiedot

Akun todellinen käyttöikä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon käytät GPS-toimintoa, laiteantureita, valinnaisia langattomia antureita ja taustavaloa.

Akunkesto	Tila
16 tuntia	Normaali GPS-tila
50 tuntia	UltraTrac GPS tila, jossa yhden minuutin kyselyväli
Enintään 5 viikkoa	Kellotila

### Laitteen huoltaminen

#### ILMOITUS

Älä puhdistu laitetta terävällä esineellä.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.

Älä paina painikkeita veden alla.

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

### Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/outdoor](http://www.garmin.com/outdoor).
- Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter).
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin jälleenmyyjältä.

### Käyttöoppaan hakeminen

Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.

- 1 Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support).
- 2 Valitse **Manuals**.
- 3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.

### Tuki ja päivitykset

Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä laitteessasi.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Tuoteoppaat
- Ohjelmistopäivitykset
- Karttapäivitykset
- Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat

### Asentaminen: Garmin Express

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 2 Siirry osoitteeseen [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express).
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

**Garmin International, Inc.**  
1200 East 151st Street  
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

**Garmin (Europe) Ltd.**  
Liberty House, Hounslow Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

**Garmin Corporation**  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™ ja TracBack® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

