

fēnix™ 2 Navodila za hiter začetek

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Polnjenje naprave

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite stike in okolico.

Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.

- 1 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB računalnika.
- 2 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
- 3 Poravnajte levo stran postaje za napajanje ① z utorom na levi strani naprave.



- 4 Poravnajte tečaj polnilnika ② s kontakti na hrbtni strani naprave.

Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.

- 5 Napravo popolnoma napolnite.

Tipke



①	LIGHT	Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona. Zadržite, da vklopite oziroma izklopite napravo ali da zaklenete tipke.
②	START STOP	Izberite, da pričnete ali zaustavite dejavnost. Uporabite, da izberete možnost v meniju.
③	BACK LAP	Izberite, če se želite vrniti na prejšnjo stran. Izberite, če želite med dejavnostjo beležiti kroge ali počitek.

④	DOWN	Izberite za pomikanje po podatkovnih straneh, možnostih, sporočilih in nastavitvah. Izberite, če želite prebrati dolgo sporočilo ali obvestilo. Držite, da označite točko poti.
⑤	UP MENU	Izberite za pomikanje po podatkovnih straneh, možnostih, sporočilih in nastavitvah. Izberite, če želite opustiti kratko sporočilo ali obvestilo. Zadržite, da prikazete glavni meni.

Ogledovanje podatkovnih strani

Prilagodljive podatkovne strani vam omogočajo hiter dostop do podatkov v realnem času, ki jih posredujejo notranji in povezani senzorji. Ko pričnete z dejavnostjo, se prikazujejo dodatne podatkovne strani.

Na strani s časom dneva ali na kateri koli podatkovni strani izberite **UP** oziroma **DOWN**, da se pomaknete skozi podatkovne strani.

Zaklepanje tipk

Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

- 1 Izberite stran podatkov, ki naj bo prikazana, ko so tipke zaklenjene.
- 2 Zadržite tipko **LIGHT** za dve sekundi in izberite **Zakleni**, da zaklenete tipke.
- 3 Zadržite tipko **LIGHT** za dve sekundi, da odklenete tipke.

Dejavnosti

Napravo lahko uporabljate za različne dejavnosti na prostem, za atletske dejavnosti in za fitnes. Ko pričnete z dejavnostjo, naprava prikaže in zabeleži podatke senzorja za vašo dejavnost. Dejavnosti lahko shranite in jih izmenjujete s skupnostjo Garmin Connect™.

Naprava za različne dejavnosti deluje drugače. Na primer, podatkovne strani, zabeleženi podatki in možnosti menija so lahko glede na vašo dejavnost prikazani drugače.

Začetek dejavnosti

Ko začnete z dejavnostjo, ki potrebuje GPS, se GPS samodejno vključi. Ko z dejavnostjo zaključite, se GPS izključi, naprava pa preide v način z nizko porabo.

- 1 Izberite **START**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Če je treba, sledite navodilom na zaslону za vnos dodatnih informacij.
- 4 Če je treba, počakajte, da se naprava poveže s senzorji ANT+™.
- 5 Če dejavnost potrebuje GPS, pojdite ven in počakajte, da naprava najde satelite.
- 6 Izberite **START**, da zaženete časovnik.

OPOMBA: naprava podatkov o vaši dejavnosti ne beleži, dokler ne zaženete časovnika.

Zaustavitev dejavnosti

OPOMBA: nekatere možnosti za določene dejavnosti niso na voljo.

- 1 Izberite **STOP**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite ponastaviti dejavnost, izberite **Ponastavi**. S tem ponastavite časovnik in počistite vse podatke, ki so bili zabeleženi od začetka dejavnosti.
 - Če želite zabeležiti krog, izberite **Krog**.
 - Če želite slediti svoji poti nazaj do začetne točke, izberite **TracBack**.
 - Če želite nadaljevati z dejavnostjo, izberite **Nadaljuj**.
 - Da shranite dejavnost in da naprava preide v način z nizko porabo, izberite **Shrani**.

- Da zavržete dejavnost in da naprava preide v način z nizko porabo, izberite **Zavrzi**.
- Če želite začasno zaustaviti dejavnost in nadaljevati kasneje, izberite **Nadaljaj pozneje**.

Navigacija do cilja

Navigacijo lahko uporabljate za vodenje do točk poti, načrtovanih poti, zbirke Geocache, pomembnih točk in koordinat GPS. Navigacijo lahko izvajate tudi z uporabo funkcij TracBack® ali Sight 'N Go.

- 1 Izberite **START > Začni navigacijo**.
- 2 Izberite vrsto cilja.
- 3 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete cilj.



Naprava prikaže informacije o vaši naslednji točki poti.

- 4 Izberite **UP** ali **DOWN**, da si ogledate dodatne podatkovne strani o navigaciji ([Ogledovanje podatkovnih strani](#)).

Tek

Preden se odpravite na tek, napravo do konca napolnite ([Polnjenje naprave](#)). Preden lahko senzor ANT+ uporabite za tek, je treba senzor združiti z vašo napravo ([Združevanje senzorjev ANT+](#)).

- 1 Nadenite si svoje senzorje ANT+, denimo senzor korakov ali merilnik srčnega utripa (neobvezno).
- 2 Izberite **START > Tek**.
- 3 Izberite možnost:
 - da uporabite združene senzorje ANT+, počakajte, da se naprava poveže s senzorji.
 - Da preskočite iskanje senzorjev ANT+, izberite **Preskoči**.
- 4 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite. Prikaže se zaslon za časovnik.



- 5 Izberite **START**, da zaženete časovnik.
- 6 Začnite teči.
- 7 Izberite **LAP**, če želite beležiti kroge (neobvezno).
- 8 Izberite **UP** in **DOWN**, da si ogledate dodatne podatkovne strani (neobvezno).
- 9 Ko končate s tekom, izberite **STOP > Shrani**, da shranite tek. Prikaže se povzetek.

Sledi

Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom, lokacijo in nadmorsko višino vsake točke.

Naprava sled med vsako dejavnostjo, ki uporablja GPS, samodejno beleži. Ko shranite dejavnost, ki uporablja GPS, naprava sled shrani kot del dejavnosti. Datoteko sledi lahko

ustvarite iz dejavnosti in kasneje uporabite navigacijo zanjo. Sledi si lahko ogledate s programoma BaseCamp™ in BaseCamp Mobile.

Ko greste na pohod

Preden se odpravite na pohod, napravo do konca napolnite ([Polnjenje naprave](#)).

- 1 Izberite **START > Pohodništvo**.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Pričnite s pohodom. Naprava med pohodom beleži vašo sled.
- 4 Če želite narediti premor ali začasno zaustaviti sledenje naprave, izberite **STOP > Nadaljaj pozneje**. Naprava shrani stanje vašega pohoda in preide v način z nizko porabo.
- 5 Izberite **START > Nadaljaj**, da nadaljujete s sledenjem.
- 6 Ko pohod zaključite, izberite **STOP > Shrani**, da shranite podatke o pohodu.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.

Ustvarjanje točke poti

Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.

- 1 Držite pritisnjeno tipko **DOWN**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite točko poti shraniti, ne da bi jo spreminjali, izberite **Shrani**.
 - Če želite točko poti spremeniti, izberite **Urejanje**, spremenite točko poti in izberite **Shrani**.

Povezane funkcije Bluetooth®

Naprava fēnix 2 ponuja več funkcij povezave z Bluetooth za vaš združljiv pametni telefon. Za nekatere funkcije bo treba na vaš pametni telefon namestiti Garmin Connect Mobile oziroma BaseCamp Mobile. Za več informacij obiščite www.garmin.com/apps.

Obvestila telefona: obvestila telefona in sporočila so prikazana na vaši napravi fēnix 2.

LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko povabite spremljevalce, da si na strani za sledenje storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.

Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.

Pregled dejavnosti s programom BaseCamp Mobile: omogoča pošiljanje vaših dejavnosti v vaš pametni telefon z uporabo aplikacije BaseCamp Mobile. Dejavnosti ter podatke o sledi in senzorju si nato lahko ogledate v aplikaciji.

Varnostno kopiranje v oblak s programom BaseCamp Mobile: omogoča varnostno kopiranje shranjenih dejavnosti v vaš račun Garmin® Cloud s pomočjo programa BaseCamp Mobile.

Prenašanje pustolovščin: omogoča, da v aplikaciji BaseCamp Mobile poiščete pustolovščine in jih pošljete v svojo napravo.

Združevanje pametnega telefona z napravo fēnix 2

OPOMBA: naprava se ne more povezati s senzorji ANT+, medtem ko je brezžična tehnologija Bluetooth vključena.

- 1 Pametni telefon postavite največ 10 m (3 podstavki) od naprave fēnix 2.
- 2 Na napravi fēnix 2 zadržite tipko **MENU**.
- 3 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

- 4 Storite naslednje:
 - Če ste telefon z napravo združili prvič, izberite **V redu**.
 - Če ste z napravo že združili drug telefon, izberite **Združevanje z mobilno napravo**.
- 5 V pametnem telefonu pojdite v meni z nastavitvami za Bluetooth in poiščite naprave v bližini.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo pametnega telefona.
- 6 S seznama naprav v bližini izberite napravo fēnix 2.
Na zaslonu naprave fēnix 2 se pojavi koda.
- 7 To kodo vnesite v vaš pametni telefon.
- 8 Na napravi fēnix 2 izberite **Vedno vklopljeno, V dejavnosti** ali **Ne v dejavnosti** in nato izberite **V redu**.
Naprava glede na vaš izbor samodejno vklopi oziroma izklopi brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 9 Izberite **Prikaži** oziroma **Skrij**, da obvestila pametnega telefona prikažete ali skrijete na zaslonu naprave fēnix 2.
- 10 Obiščite www.garmin.com/apps in prenesite aplikacijo Garmin Connect Mobile oziroma BaseCamp Mobile v vaš pametni telefon (neobvezno).

Garmin Connect

Povežete se lahko s svojimi prijatelji na Garmin Connect. Garmin Connect vam ponuja orodja, s katerimi lahko sledite, analizirate in izmenjujete svoje podatke. Prav tako lahko beležite dogodke svojega aktivnega življenjskega sloga, kot so denimo igranje golfa, pohodi, teki, pustolovščine in še kaj. Če se želite prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com/.

Uporaba storitve Garmin Connect

Vse podatke dejavnosti lahko prenesete v storitev Garmin Connect, kjer lahko naredite izčrpno analizo. V storitvi Garmin Connect si lahko ogledate zemljevid dejavnosti ali pa jo delite s prijatelji.

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Senzorji ANT+

Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite <http://buy.garmin.com>.

Združevanje senzorjev ANT+

Preden lahko združite senzorje ANT+, je treba izklopiti brezžično tehnologijo Bluetooth (**Združevanje pametnega telefona z napravo fēnix 2**).

Ko senzor prvič povežete z vašo napravo prek brezžične tehnologije ANT+, morate napravo in senzor najprej združiti. Ko sta združeni, se naprava samodejno poveže s senzorjem, vsakič ko pričnete z dejavnostjo, senzor pa je aktiven in v dosegu.

OPOMBA: če ste z napravo dobili še merilnik srčnega utripa, potem je ta že združen z vašo napravo.

- 1 Če združujete merilnik srčnega utripa, si ga nadenite.
Merilnik srčnega utripa podatkov namreč ne pošilja oziroma prejema, dokler si ga ne nadenete.
- 2 Napravo približajte v območje 3 m (10 podstavki) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 podstavki) od drugih senzorjev ANT+.
- 3 Zadržite tipko **MENU**.
- 4 Izberite **Nastavitve > Tipala**.

5 Izberite senzor.

6 Izberite **Novo iskanje**.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz **Iskanje** spremeni v **Povezana**. Podatki senzorja se prikažejo v zanki podatkovne strani ali v podatkovnem polju po meri.

Informacije o napravi

Specifikacije

Vrsta baterije	500 mAh litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije	Največ 5 tednov
Vodoodpornost	Vodoodporna (50 m) OPOMBA: ura je namenjena plavanju po površini.
Obseg delovne temperature	Od -20 do 50 °C (od -4 do 122 °F)
Radijska frekvenca/protokol	2,4 GHz ANT+ brezžična tehnologija Pametna naprava Bluetooth

Informacije o bateriji

Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od pogostosti uporabe GPS-a, senzorjev naprave, izbirnih brezžičnih senzorjev in osvetlitve.

Življenjska doba baterije	Način
16 ur	Običajen način GPS-a
50 ur	Način GPS UltraTrac z enominutnim intervalom pozivanja
Največ 5 tednov	Način ure

Nega naprave

OBVESTILO

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki, alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.

Ne pritiskajte tipk pod vodo.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Obiščite www.garmin.com/outdoor.
- Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Pridobivanje priročnika za uporabo

Najnovejši priročnik za uporabo vam je na voljo v spletu.

- 1 Obiščite www.garmin.com/support.
- 2 Izberite **Priročniki**.
- 3 Sledite navodilom za izbiro izdelka na zaslonu.

Podpora in posodobitve

Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso na voljo.

- Registracija izdelka

- Priročniki za naprave
- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Vozila, glasovi in drugi dodatki

Nastavitev programa Garmin Express

- 1** Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2** Obiščite www.garmin.com/express.
- 3** Sledite navodilom na zaslону.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno
kraljestvo

Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™ in TracBack® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

