

GARMIN®

# nüLink!™ 1695 Benutzerhandbuch



01102436

Alle Rechte vorbehalten. Sofern in diesem Benutzerhandbuch nicht anders festgelegt, darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Garmin kein Teil dieses Handbuchs zu irgendeinem Zweck reproduziert, kopiert, übertragen, weitergegeben, heruntergeladen oder auf Speichermedien jeglicher Art gespeichert werden. Garmin genehmigt hiermit, dass eine einzige Kopie dieses Handbuchs auf eine Festplatte oder ein anderes elektronisches Speichermedium zur Ansicht heruntergeladen und eine Kopie dieses Handbuchs oder der Überarbeitungen dieses Handbuchs ausgedruckt werden kann, vorausgesetzt, diese elektronische Kopie oder Druckversion enthält den vollständigen Text des vorliegenden Copyright-Hinweises; darüber hinaus ist jeglicher unbefugte kommerzielle Vertrieb dieses Handbuchs oder einer Überarbeitung des Handbuchs strengstens verboten.

Die Informationen im vorliegenden Dokument können ohne Ankündigung geändert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zu Verwendung und Betrieb dieses Produkts sowie anderer Produkte von Garmin.

Garmin<sup>®</sup>, das Garmin-Logo und MapSource<sup>®</sup> sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. myGarmin<sup>™</sup>, myGarmin Agent<sup>™</sup>, Garmin Lock<sup>™</sup>, Hotfix<sup>™</sup>, nüLink!<sup>™</sup>, nüMaps Guarantee<sup>™</sup>, nüMaps Lifetime<sup>™</sup>, ecoRoute<sup>™</sup>, cityXplorer<sup>™</sup>, trafficTrends<sup>™</sup>, myTrends<sup>™</sup>, nüRoute<sup>™</sup> und Ciao!<sup>™</sup> sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth<sup>®</sup> und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. microSD<sup>™</sup> ist eine Marke von SanDisk oder deren Tochtergesellschaften. Windows<sup>®</sup> und Windows NT<sup>®</sup> sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Mac<sup>®</sup> ist eine Marke von Apple Computer Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Erste Schritte .....</b>	<b>1</b>	<b>Suchen nach Positionen.....</b>	<b>10</b>
Informationen zum Gerät.....	1	Suchen von Adressen.....	10
Verwenden des Hauptmenüs .....	1	Verwenden der Seite „Los!“ .....	11
Informationen zur Symbolleiste des Hauptmenüs.....	2	Festlegen einer Zu Hause-Position .....	12
Einrichten des Geräts.....	2	Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen .....	14
Benutzermodi.....	4	Suchen von Zielen mithilfe des Telefonbuchs.....	14
Einstellen der Bildschirmhelligkeit.....	4	Suchen von Kraftstoffpreisen .....	15
Sperrern des Bildschirms.....	5	Suchen nach Kinoprogrammen.....	15
Abschalten des Geräts .....	5	Suchen nach lokalen Events .....	15
Zurücksetzen des Geräts .....	5	Suchen nach Parkplätzen.....	15
Anpassen der Lautstärke.....	5	Suchen von Kreuzungen .....	16
Bedienen der Bildschirme.....	5	Informationen zu Favoriten.....	16
Verwenden der Bildschirmtastatur.....	6	Planen einer Route.....	17
Informationen zu Points of Interest.....	6	Verwenden der Schaltflächen der Karte .....	19
Navigieren im Luftlinien-Modus .....	8	Durchsuchen der Karte durch Tippen auf den Bildschirm.....	19
Wählen einer Umleitung .....	9	Senden von gefundenen Orten an das Gerät .....	19
Anhalten der Route.....	9	Simulieren einer Route zu einer Position .....	20
		Eingeben von Koordinaten .....	20

**Informationen zu den  
Kartenseiten.....21**

Anzeigen der Karte während der Navigation ..... 21  
 Anzeigen von Reiseinformationen ..... 22  
 Anzeigen der Abbiegelisten ..... 22  
 Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts ..... 23  
 Anzeigen der Kreuzungsansicht..... 23  
 Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger..... 24

**Verkehrsinformationen .....25**

Informationen zum Verkehrssymbol ..... 25  
 Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route ..... 26  
 Anzeigen der Stau-Info-Karte ..... 26  
 Suchen nach Verkehrsbehinderungen ..... 26  
 Deaktivieren des Verkehrsfunks ..... 27  
 Informationen zu Angeboten..... 27

**Informationen zu  
nüLink!-Services.....28**

Erwerben weiterer nüLink!-Services..... 28  
 Überprüfen des Status Ihres nüLink!-Shop-Kontos ..... 28  
 Erneuern von nüLink!-Services ..... 29

Anzeigen von myGarmin-Nachrichten ..... 29  
 Radar-Informationen..... 29

**Informationen zur  
Freisprechfunktion.....31**

Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen ..... 31  
 Annehmen von Anrufen ..... 32  
 Verwenden des Geräts während eines Telefonats ..... 33  
 Zugreifen auf das Telefonmenü ..... 33

**Informationen zu Ciao!™ .....36**

Informationen zu Ciao!-Netzwerken ..... 36  
 Aktivieren von Ciao!..... 36  
 Informationen zur Liste von Freunden von Ciao!..... 36  
 Aktualisieren von Ciao!-Status-Nachrichten ..... 37  
 Aktualisieren von Ciao!-Status-Nachrichten bei den Websites sozialer Netzwerke ..... 37  
 Aktualisieren der Ciao!-Sichtbarkeit ..... 38

Annehmen oder Ablehnen von Ciao!-Einladungen .....	38	<b>Verwenden der Extras .....</b>	<b>44</b>
Einladen von Freunden unter Verwendung einer Telefonnummer.....	38	Zugreifen auf die Geräteeinstellungen .....	44
Einladen von Freunden unter Verwendung der Email-Adresse .....	39	Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position .....	44
Anzeigen der Ciao!-Details eines Freundes .....	39	Verwenden der Hilfe .....	44
Anzeigen der Positionen von Freunden .....	39	Informationen zu ecoRoute™ .....	44
Entfernen von Freunden .....	40	Verwenden von ecoRoute .....	45
Deaktivieren von Ciao! .....	40	Anzeigen von Wetterinformationen .....	48
<b>Datenverwaltung.....</b>	<b>41</b>	Anzeigen von Fluginformationen .....	49
Kompatible Dateiformate .....	41	Verwenden des Bildbetrachters.....	50
Informationen zu Speicherkarten.....	41	Verwenden des Währungsrechners .....	51
Anschließen des Geräts an den Computer .....	42	Verwenden der Weltzeituhr .....	51
Übertragen von Dateien auf den Computer .....	42	Verwenden des Rechners .....	52
Löschen von Dateien vom Gerät .....	43	Verwenden des Einheitenrechners.....	52

<b>Anpassen des Geräts</b> .....	<b>53</b>	Anbringen am Armaturenbrett .....	64
Systemeinstellungen .....	53	Entfernen von Gerät und Halterung.....	65
Navigationseinstellungen für den Auto-Modus.....	54	nüMaps Garantie™.....	66
Ändern der Kartenansicht.....	55	nüMaps Lifetime™ .....	66
Einstellungen für Alarmer.....	55	Erwerben weiterer Karten.....	66
Berechnungsarten .....	56	Informationen zu Extras.....	66
Informationen zu trafficTrends™ .....	57	Garmin-Reiseführer .....	67
Informationen zu myTrends™ .....	57	Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin.....	67
Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus.....	58	Registrieren des Geräts.....	68
Anzeigeinstellungen .....	59	Aktualisieren der Software.....	68
Spracheinstellungen .....	60	Technische Daten .....	69
Wiederherstellen der ursprünglichen Geräteeinstellungen .....	60	Fehlerbehebung .....	70
<b>Anhang</b> .....	<b>61</b>	<b>Index</b> .....	<b>72</b>
Informationen zu GPS-Satellitensignalen .....	61		
Pflegen des Geräts .....	61		
Aktivieren von Garmin Lock™ .....	62		
Kalibrieren des Bildschirms .....	63		
Löschen von Benutzerdaten.....	64		
Informationen zum Akku .....	64		

## Erste Schritte

### Informationen zum Gerät

#### ⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen in der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.



①	Einschalttaste
②	microSD™-Kartensteckplatz
③	Mikrofon
④	Micro-USB-Anschluss

### Verwenden des Hauptmenüs










- Tippen Sie auf ①, um ein Ziel zu suchen.
- Tippen Sie auf ②, um die Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um einen Anruf zu tätigen, wenn ein kompatibles Mobiltelefon angeschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

- Tippen Sie auf ④, um die Lautstärke anzupassen.
- Tippen Sie auf ⑤, um auf Extras wie Einstellungen, Hilfe und Wetter zuzugreifen.

## Informationen zur Symbolleiste des Hauptmenüs

Symbol	Beschreibung
	Status des GPS-Signals. Berühren Sie das Symbol etwas länger, um Satelliteninformationen anzuzeigen.
	Bluetooth®-Status (wenn das Gerät an ein kompatibles Gerät angeschlossen ist). Tippen Sie auf das Symbol, um die Bluetooth-Einstellungen zu ändern.
	Anzeige des Benutzermodus. Tippen Sie auf das Symbol, um einen Benutzermodus auszuwählen.
	Aktuelle Zeit. Tippen Sie darauf, um die Zeiteinstellungen zu ändern.
	Aktuelle Temperatur. Tippen Sie auf das Symbol, um Wetterinformationen anzuzeigen.
	Status des Signals für nüLink!-Services.
	Akkuladestand.

## Einrichten des Geräts

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

1. Bringen Sie das Gerät an.
2. Laden Sie das Gerät auf ([Seite 3](#)).
3. Erfassen Sie Satellitensignale ([Seite 4](#)).

## Anbringen des Geräts



Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Akku extremen Temperaturen ausgesetzt wurde, indem Sie das Gerät beim Aussteigen aus dem Fahrzeug nehmen oder es so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

## HINWEIS

Lesen Sie vor der Montage des Geräts die Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die Informationen zu gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben enthält.



1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung ①.
2. Positionieren Sie die Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe.
3. Klappen Sie den Hebel in Richtung der Windschutzscheibe zurück.
4. Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel ② an der Rückseite der Halterung an.
5. Lassen Sie die Halterung ③ in den Arm der Saugnapfhalterung einrasten.



6. Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle im Fahrzeug an.
7. Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.

8. Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.



### Aufladen des Geräts

Laden Sie das Gerät mindestens 4 Stunden auf, bevor Sie es im Akkubetrieb verwenden.

Es gibt drei Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- Schließen Sie das KFZ-Anschlusskabel an die Halterung an, während sich das Gerät in der Halterung befindet.
- Schließen Sie das USB-Kabel an.
- Schließen Sie ein Netzteil an (für einige Modelle verfügbar).



### Erfassen von Satelliten

Damit Sie mit dem Gerät navigieren können, müssen Sie Satelliten erfassen.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Begeben Sie sich bei Bedarf im Freien an eine Stelle, an der weder hohe Gebäude noch Bäume den Empfang stören.

Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

### Benutzermodi

	Auto-Modus
	Fußgängermodus

Auf dem Gerät sind verschiedene Benutzermodi für die Navigation verfügbar. Routen werden abhängig vom gewählten Benutzermodus unterschiedlich berechnet. Im Fußgängermodus mit cityXplorer™-Karten berechnet das Gerät eine Route beispielsweise unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder

U-Bahn) und Fußwegen. cityXplorer-Karten sind nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten.

Sie können cityXplorer-Karten unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) erwerben.

### Ändern des Benutzermodus

1. Tippen Sie auf das Symbol für den Benutzermodus.
2. Tippen Sie auf einen Modus.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Einstellen der Bildschirmhelligkeit

1. Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**.
2. Tippen Sie auf den Schieberegler, und ziehen Sie ihn, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

## Sperren des Bildschirms

1. Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**.
2. Tippen Sie auf **Display sperren**, um ein versehentliches Bedienen des Bildschirms zu vermeiden.

## Abschalten des Geräts

1. Drücken Sie kurz die **Einschalttaste**, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf **Ausschalten**, um das Gerät auszuschalten. Sie können das Gerät auch ausschalten, indem Sie die **Einschalttaste** ca. zwei Sekunden lang gedrückt halten.

## Zurücksetzen des Geräts


Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die **Einschalttaste** zehn Sekunden lang gedrückt.







## Anpassen der Lautstärke

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Lautstärke**.
2. Passen Sie die Lautstärke mithilfe des Schiebereglers an.

## Stummschalten der Tonausgabe






Tippen Sie auf **Lautstärke** > , um die gesamte Tonausgabe stumm zu schalten.

## Bedienen der Bildschirme

- Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf  bzw. , um weitere Optionen anzuzeigen.
- Berühren Sie  bzw.  etwas länger, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Berühren Sie  etwas länger, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.

### Verwenden der Bildschirmastatur

**HINWEIS:** Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Anpassen des Geräts“ ([Seite 53](#)).


- Tippen Sie auf ein Zeichen auf der Tastatur, um einen Buchstaben oder eine Zahl einzugeben.
- Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen einzugeben.
- Tippen Sie in das Textfeld, um den Cursor zu verschieben.
- Tippen Sie auf , um ein Zeichen zu löschen.
- Berühren Sie die Schaltfläche  etwas länger, um die gesamte Eingabe zu löschen.
- Tippen Sie auf , um den Sprachmodus für die Tastatur auszuwählen.
- Tippen Sie auf , um Sonderzeichen einzugeben, z. B. Satzzeichen.

### Informationen zu Points of Interest

Die auf dem Gerät installierten Detailkarten enthalten unzählige Points of Interest (POIs), z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices.

### Suchen nach Points of Interest nach Kategorie

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Unterkategorie.

**TIPP:** Grenzen Sie die Suche ein, indem Sie auf  tippen und Text eingeben. Tippen Sie auf **Fertig**.

Eine Liste der Einträge von Elementen in der Nähe Ihrer aktuellen Position wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf ein Element.

## Suchen nach Points of Interest durch Eingabe des Namens

Die lokale Suche ist möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest > Lokale Suche**.
2. Geben Sie den Namen ganz oder teilweise ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf ein Ergebnis der lokalen Suche.
  - Tippen Sie auf die Registerkarte **Garmin**, um die auf dem Gerät geladenen Garmin-Kartendaten zu durchsuchen.
5. Tippen Sie auf ein Element.

## Suchen von Points of Interest im Fußgängermodus


Im Fußgängermodus können Sie in bestimmten Städten cityXplorer-Karten für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln verwenden.

Sie können cityXplorer-Karten unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) erwerben.


1. Wählen Sie den Fußgängermodus ([Seite 4](#)).
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Points of Interest**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie.
4. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Unterkategorie.
5. Tippen Sie auf ein Element.
6. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **Fahren**, um eine Route für die Navigation mit einem Fahrzeug zu erstellen.
  - Tippen Sie auf **Zu Fuss**, um eine Route für die Navigation zu Fuß zu erstellen.

- Tippen Sie auf **Öffentliche Verkehrsmittel** (sofern verfügbar), um eine Route für die Navigation mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit Fußwegen zu erstellen.
7. Tippen Sie auf **Los!**.

### Hinzufügen von Punkten zur aktiven Route

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie.
4. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Unterkategorie.
5. Tippen Sie auf ein Ziel.
6. Tippen Sie auf **Los!** > **Aktive Route erweitern**, um der aktiven Route das neue Ziel als Point of Interest (auch als Zwischenziel bezeichnet) hinzuzufügen.

### Ändern des Ziels der aktiven Route

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Zieleingabe**.
3. Suchen Sie nach der Position.
4. Tippen Sie auf **Los!** > **Neue Route starten**.


### Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, verwenden Sie den Luftlinien-Modus.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Routenpräferenz**.
2. Tippen Sie auf **Luftlinie** > **Speichern**.


## Wählen einer Umleitung

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Umleitung** (oder im Fußgängermodus auf **Route neu**).

Falls die gegenwärtig eingeschlagene Route die einzig mögliche ist, kann das Gerät keine Umleitung berechnen.

## Anhalten der Route

1. Tippen Sie während der Navigation einer Route auf , um zum Hauptmenü zurückzukehren.
2. Tippen Sie auf **Stopp**.

### Suchen nach Positionen

Das Menü **Zieleingabe** enthält mehrere unterschiedliche Kategorien, die die Suche nach Zielen erleichtern. Informationen zum Durchführen einer einfachen Suche finden Sie auf [Seite 6](#).

### Suchen von Adressen

**HINWEIS:** Abhängig von der Version der auf dem Gerät geladenen Karten können sich die Schaltflächenbezeichnungen und die Reihenfolge der Schritte von den nachstehend angegebenen Schritten unterscheiden.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Adresse**.
2. Ändern Sie bei Bedarf Bundesland, Land oder Provinz.
3. Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**.
4. Geben Sie den Ortsnamen ein.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie bei Bedarf auf den Ort oder die Postleitzahl.  
**HINWEIS:** Nicht alle Karten bieten die Möglichkeit der Suche nach Postleitzahlen.
7. Geben Sie die Hausnummer der Adresse ein.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.
9. Geben Sie den Straßennamen ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.
11. Tippen Sie bei Bedarf auf die Straße.
12. Tippen Sie bei Bedarf auf die Adresse.



## Verwenden der Seite „Los!“

Die Seite **Los!** wird angezeigt, wenn Sie eine Position auswählen.



- Tippen Sie auf ①, um bei der gewählten Position anzurufen, wenn das Gerät mit einem Telefon verbunden ist, oder um die Position in den Favoriten zu speichern.
- Tippen Sie auf ②, um zwischen der 2D- und der 3D-Ansicht zu wechseln.
- Tippen Sie auf ③, um die Ansicht zu drehen.
- Tippen Sie auf ④, um weitere Informationen zur Position anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ⑤, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Tippen Sie auf ⑥, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.  
Berühren Sie hier etwas länger, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Tippen Sie auf ⑦, um eine Route mit Abbiegehinweisen zu dieser Position zu erstellen.

## Melden eines fehlerhaften Point of Interest


Wenn die Suchergebnisse einen veralteten oder fehlerhaften Point of Interest enthalten, können Sie den POI aus zukünftigen Suchvorgängen entfernen.

1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf > **Fehler melden** > **Ja**.

Der POI wird aus zukünftigen Suchvorgängen entfernt.

### **Bearbeiten der Telefonnummer eines Point of Interest**

Wenn die Suchergebnisse eine veraltete oder fehlerhafte Telefonnummer für einen Point of Interest enthalten, können Sie die Telefonnummer bearbeiten.

1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Informationsfeld.
2. Tippen Sie auf  > **Telefonnummer bearbeiten**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Telefonnummer auf dem Gerät wird aktualisiert.

### **Bewerten von Points of Interest**

Wenn die Funktion verfügbar ist, können Sie die Bewertung für einen Point of Interest anzeigen und ändern.

1. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Informationsfeld.

Wenn die Funktion verfügbar ist, wird die Bewertung für einen Point of Interest links neben **Los!** angezeigt.

2. Tippen Sie auf die Bewertungssymbole, um den Point of Interest zu bewerten.

Die Bewertung auf dem Gerät wird aktualisiert.

### **Festlegen einer Zu Hause-Position**

Sie können einen Ort, an den Sie sehr häufig zurückkehren, als Zu Hause-Position festlegen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Nach Hause**.
2. Wählen Sie eine Option, um die Zu Hause-Position einzugeben:
  - Tippen Sie auf **Meine Adresse eingeben**, um Ihre Zu Hause-Adresse einzugeben.
  - Tippen Sie auf **Aktuelle Position verwenden**, um die aktuelle Position als Zu Hause-Position zu verwenden.


- Tippen Sie auf **Kürzlich gefunden**, um eine kürzlich gefundene Position als Zu Hause-Position zu verwenden.

### Aufsuchen der Zu Hause-Position

Bevor Sie zur Zu Hause-Position navigieren können, müssen Sie diese Position einrichten.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Nach Hause**.


### Zurücksetzen der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe >  > Zu Hause eingeben**.
2. Tippen Sie auf eine Option, um die Adresse zu ändern.

### Bearbeiten der Zu Hause-Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten > Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Geben Sie die Änderungen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Suchen nach Positionen in einem anderen Gebiet

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe >  > Nahe**.
2. Tippen Sie auf ein Suchgebiet:
  - Tippen Sie auf **bei aktueller Position**, um Orte in der Nähe der aktuellen Position zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Bei einer anderen Stadt**, um nach Orten in der Nähe der eingegebenen Stadt zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Bei einem kürzlichen Ziel**, um in der Nähe einer kürzlich gefundenen Position zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Bei einem Favoriten**, um in der Nähe eines Lieblingsziels zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Entlang der aktuellen Route**, um nach Orten entlang der aktuellen Route zu suchen.

- Tippen Sie auf **Beim Ziel**, um nach Orten in der Nähe des aktuellen Ziels der Route zu suchen.

### Anzeigen einer Liste kürzlich gefundener Positionen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden**.

### Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Kürzlich gefunden >  > Ja**.


### Suchen von Zielen mithilfe des Telefonbuchs

Die Suche mithilfe des Telefonbuchs ist möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Telefonbuch**.
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **Nach Namen**, um mithilfe eines Vor- und Nachnamens nach einem Eintrag zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Nach Telefonnummer**, um mithilfe einer Telefonnummer nach einem Eintrag zu suchen.
3. Geben Sie einen Namen oder eine Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Tippen Sie bei Bedarf auf einen Eintrag in den Suchergebnissen.


## Suchen von Kraftstoffpreisen

Kraftstoffpreise sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kraftstoffpreise**.
2. Tippen Sie auf  > **Kraftstoffart**.
3. Tippen Sie auf eine Kraftstoffart.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.  
Es wird eine Liste von Kraftstoffpreisen an Tankstellen in der Nähe angezeigt.
5. Tippen Sie auf eine Tankstelle.

## Suchen nach Kinoprogrammen


Kinoprogramme sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Kinoprogramme**.
2. Tippen Sie auf  > **Tag wählen**.
3. Tippen Sie auf einen Tag in der Zukunft.

4. Tippen Sie auf **Suchen nach Filmtitel** oder **Suchen nach Kino**.
5. Tippen Sie auf einen Filmtitel oder auf ein Kino.

## Suchen nach lokalen Events

Lokale Events sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Lokale Events**.
2. Tippen Sie auf  > **Tag wählen**.
3. Tippen Sie auf eine Kategorie.
4. Tippen Sie auf ein Event.

## Suchen nach Parkplätzen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Parkmöglichkeit** > **Nach Parkplätzen suchen**.
2. Tippen Sie auf eine Parkmöglichkeit.

### Suchen des letzten Parkplatzes

Das Gerät speichert den Parkplatz, wenn Sie das Gerät aus der Halterung entfernen, während es die externe Stromversorgung nutzt.

Tippen Sie im Hauptmenü auf  
**Zieleingabe > Parkmöglichkeit >  
Letzter Parkplatz.**

### Suchen von Kreuzungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf  
**Zieleingabe > Kreuzung.**
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **Bundesland oder Land**, um ein anderes Land, Bundesland oder eine andere Provinz auszuwählen.
  - Tippen Sie auf **Stadt/Ort eingeben**, und geben Sie einen Ortsnamen ein.
  - Tippen Sie auf **Alle durchsuchen**, um alle Städte im ausgewählten Land oder Bundesland oder in der ausgewählten Provinz zu durchsuchen.

3. Geben Sie den ersten Straßennamen ein.
4. Geben Sie den zweiten Straßennamen ein.
5. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Kreuzung in der Liste.

### Informationen zu Favoriten


Sie können Orte in den Favoriten ablegen, um sie schnell zu finden und Routen zu ihnen zu erstellen. Die Zu Hause-Position wird ebenfalls in den Favoriten gespeichert.

### Speichern der aktuellen Position in den Favoriten

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf das Fahrzeugsymbol.
2. Tippen Sie auf **Speichern**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die Position wird in den **Favoriten** gespeichert.


### Speichern von Positionen in den Favoriten

1. Suchen Sie die Position ([Seite 6](#)).
2. Tippen Sie auf der Seite **Los!** auf  > **Speichern** > **OK**.

### Suchen von Favoriten



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe**.
2. Tippen Sie bei Bedarf auf eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf einen gespeicherten Ort.

### Bearbeiten von Favoriten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Favoriten**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.
3. Tippen Sie auf einen Favoriten.
4. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
5. Tippen Sie auf  > **Bearbeiten**.
6. Wählen Sie eine Option aus.
7. Bearbeiten Sie die Informationen.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Planen einer Route

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf **Startort wählen**.
4. Suchen Sie eine Position, die als Startpunkt dienen soll.
5. Tippen Sie auf **Wählen**.
6. Tippen Sie auf , um der Karte weitere Positionen hinzuzufügen.
7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie einen Namen für die Route ein.
9. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Planen von Routen


Mithilfe der Routenplanung können Sie eine Abfahrtszeit und eine Reisedauer festlegen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf eine Route.
3. Tippen Sie auf eine Position.
4. Tippen Sie auf **Abfahrtszeit** (oder **Ankunftszeit**, wenn es sich bei der Position nicht um das erste Zwischenziel der Route handelt).
5. Tippen Sie auf ein Datum und eine Uhrzeit.
6. Tippen Sie auf **Speichern**.
7. Tippen Sie auf **Dauer**.
8. Wählen Sie aus, wie viel Zeit Sie an der Position verbringen möchten.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 7 bei Bedarf für jede Position.

### Navigieren einer gespeicherten Route





1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf eine Route.
3. Tippen Sie auf **Los!**.

### Bearbeiten einer gespeicherten Route

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Routenplanung**.
2. Tippen Sie auf eine Route.
3. Tippen Sie auf .
4. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen oder zu löschen.
  - Tippen Sie auf **Reihenfolge optimieren**, um die Positionen der Route optimal anzuordnen.
  - Tippen Sie auf **Route löschen**, um die gesamte Route zu löschen.
  - Tippen Sie auf **Route umbenennen**, um den Namen der Route zu bearbeiten.



## Verwenden der Schaltflächen der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte**.
2. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf der Karte.
  - Tippen Sie auf  bzw. , um die Ansicht zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
  - Tippen Sie auf , um zwischen der 2D-Ansicht und der 3D-Ansicht zu wechseln.
  - Tippen Sie auf , um die Ansicht zu drehen.

## Durchsuchen der Karte durch Tippen auf den Bildschirm

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte**.

- Tippen Sie auf einen Bereich der Karte, um eine Position auszuwählen. Neben der Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
- Tippen Sie auf die Karte, und verschieben Sie sie mit dem Finger, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.

- Tippen Sie zweimal auf die Karte, um die Ansicht zu vergrößern und eine Position auf der Karte zu zentrieren.

## Suchen von Positionen mithilfe der Karte

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Karte**.
2. Tippen Sie auf eine Position. Neben der Position wird ein Informationsfeld angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

## Senden von gefundenen Orten an das Gerät

Sie können von verschiedenen Quellen im Internet Positionen an das Gerät senden, u. a. von <http://connect.garmin.com>.

1. Suchen Sie eine Position auf einer unterstützten Website.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um die Position an Ihr myGarmin™-Konto zu senden.

3. Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel ([Seite 42](#)) an den Computer an, um Positionen manuell auf das Gerät zu übertragen.


An das myGarmin-Konto gesendete Positionen werden automatisch über nüLink!-Services in die Favoriten ([Seite 16](#)) auf dem Gerät übertragen.

### Simulieren einer Route zu einer Position

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **System** > **GPS-Simulation** > **Ein** > **Speichern**.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Karte**.
3. Tippen Sie auf einen Bereich auf der Karte.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

### Eingeben von Koordinaten

Wenn Ihnen die geografischen Koordinaten des Ziels bekannt sind, können Sie mithilfe des Geräts durch Eingabe von Breiten- und Längengraden zum Ziel navigieren. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe** > **Koordinaten**.
2. Tippen Sie auf **Format**, um das richtige Koordinatenformat für die verwendete Kartenart auszuwählen.
3. Tippen Sie auf die Koordinaten, die Sie anpassen möchten.
4. Geben Sie die Koordinaten ein.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.  
Die Koordinaten werden auf der Karte angezeigt.
7. Tippen Sie auf  > **Position setzen**.

## Informationen zu den Kartenseiten

### Anzeigen der Karte während der Navigation

#### HINWEIS

In keinem Fall haftet Garmin für zufällige, spezielle, indirekte Schäden oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung auf, Schäden für Bußgelder oder Vorladungen, die durch die sach- oder unsachgemäße Verwendung, die Nichtverwendbarkeit dieses Produkts oder Defekte des Produkts entstehen. In einigen Ländern ist der Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden nicht gestattet. In einem solchen Fall treffen die vorgenannten Ausschlüsse nicht auf Sie zu.






Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Symbol mit der aktuellen Geschwindigkeitsbeschränkung angezeigt werden.



- Tippen Sie auf ①, um die Abbiegeinformationsseite oder die Kreuzungsansicht anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ②, um die Abbiegelliste anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Tippen Sie auf ④, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

- Tippen Sie auf , um das Datenfeld zu ändern.
- Tippen Sie auf , um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , und verschieben Sie die Karte, um andere Bereiche der Karte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um Reiseinformationen anzuzeigen.
- Tippen Sie auf , um eine Radarkontrolle zu melden.

## Anzeigen von Reiseinformationen




Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

**TIPP:** Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Tippen Sie auf der Karte auf **Tempo**.

## Zurücksetzen von Reiseinformationen

1. Tippen Sie auf der Karte auf **Tempo** > .
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **Reisedaten zurücksetzen**, um die Reiseinformationen zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Maximales Tempo zurücksetzen**, um die maximale Geschwindigkeit zurückzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Zähler B zurücksetzen**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

## Anzeigen der Abbiegeliste

Während der Navigation einer Route können Sie alle Abbiegungen auf der Route sowie die Distanz zwischen diesen Abbiegungen anzeigen.

1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte auf die Textleiste.

☰	800	Abbiegespur links auf A100 Richtung Hamburg/Magdeburg
↑	7:34	Rechts halten auf A111
↓	1:64	Ausf. 11 rechts Richt. Flughafen Tegel
↻	1:02	Ankunft : Flughafen Berlin-Tegel links

2. Wählen Sie eine Option aus:
- Tippen Sie auf eine Abbiegung in der Liste, um den nächsten Abbiegepunkt anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf ☰ > Karte, um die gesamte Route auf der Karte anzuzeigen.

## Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts



Die angezeigten Informationen umfassen den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte sowie die verbleibende Distanz und Zeit bis zum Erreichen dieses Abbiegepunkts.

Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf die Abbiegeanzeige oben links, um den nächsten Abbiegepunkt anzuzeigen.

## Anzeigen der Kreuzungsansicht



Auf einigen Geräten werden in der Kreuzungsansicht die nächsten Kreuzungen sowie die entsprechende Fahrbahn angezeigt, auf der Sie sich befinden sollten.

Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf die Abbiegeanzeige oben links, um die Kreuzungsansicht anzuzeigen.

## Verwenden der Navigationskarte für Fußgänger











Im Fußgängermodus wird die Route auf einer zweidimensionalen Karte angezeigt.

- Tippen Sie auf ①, um den nächsten Schritt der Route anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ②, um alle Schritte der Route anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ③, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.
- Tippen Sie auf ④, um die Ansicht zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
- Tippen Sie auf ⑤, um das Datenfeld zu ändern.

## Optionen für öffentliche Verkehrsmittel

Wenn cityXplorer-Karten auf dem Gerät installiert sind, werden Routen unter Verwendung einer Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Bus oder U-Bahn) und Fußwegen berechnet.

Sie können cityXplorer-Karten unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) erwerben.

Die Symbole       sowie  zeigen an, welche Navigationsmethode für die entsprechende Teilstrecke der Route verwendet wird. Wenn beispielsweise das Symbol  angezeigt wird, steigen Sie an diesem Punkt der Route in einen Bus ein.

Die schwarzen Punkte auf der Karte kennzeichnen Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route.


## Verkehrsinformationen

### HINWEIS

Die Funktion für Symbole für Geschwindigkeitsbeschränkungen dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, jederzeit alle ausgeschilderten Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten und gutes Urteilsvermögen beim Fahren einzusetzen. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

## Informationen zum Verkehrssymbol

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrssymbol  angezeigt. Dieses Symbol ändert seine Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.



Farbe	Beschreibung	Bedeutung
Grün	Gering	Normal fließender Verkehr
Gelb	Mittel	Zähfließender Verkehr
Rot	Hoch	Stockender oder stehender Verkehr
Grau	Keine Daten	Verkehrsdaten wurden nicht aktualisiert

### Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Bei der Berechnung der Route berücksichtigt das Gerät die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung auftreten, berechnet das Gerät die Route automatisch neu.


Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie ggf. dennoch durch Strecken mit Verkehrsbehinderungen oder hohem Verkehrsaufkommen geleitet.

### Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route


1. Tippen Sie beim Navigieren einer Route auf .
2. Tippen Sie auf **Stau auf Route**.
3. Tippen Sie bei Bedarf auf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf  > **Vermeiden**.

### Anzeigen der Stau-Info-Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden farbcodiert der Verkehrsfluss und Verkehrsbehinderungen auf Straßen in der Nähe angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Karte**, um Verkehrseignisse auf der Karte anzuzeigen.

### Suchen nach Verkehrsbehinderungen

1. Tippen Sie auf der Karte auf .
2. Tippen Sie auf **Stau-Info-Liste**, um eine Liste von Verkehrsbehinderungen anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste, um Behinderungen auf der Route anzuzeigen.
4. Wenn es mehr als eine Behinderung gibt, tippen Sie auf die Pfeile, um weitere Behinderungen anzuzeigen.



## Deaktivieren des Verkehrsfunks

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > Positionsmeldung > Aus.**
2. Tippen Sie auf **Speichern.**

## Informationen zu Angeboten

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, erhalten Sie gleichzeitig auch für die Position relevante Angebote und Coupons. Werbebasierter Verkehrsfunk ist nur in Nordamerika verfügbar.

Der Verkehrsfunkempfänger muss an eine externe Stromversorgung angeschlossen sein, und Sie müssen sich in einer Region befinden, in der werbebasierte Verkehrsinformationen angeboten werden.

## Anzeigen von Angeboten



**ACHTUNG**

Versuchen Sie nicht, sich die Coupon-Codes während der Fahrt zu notieren.

1. Tippen Sie auf ein auf dem Bildschirm angezeigtes Angebot, um die nächstgelegene, für dieses Angebot relevante Position zu suchen.
2. Wenn für das Angebot ein Symbol angezeigt wird, tippen Sie auf der Seite **Los!** auf das Symbol, um einen Coupon-Code zu erhalten.
3. Notieren Sie sich diesen Code und legen Sie ihn vor, wenn Sie an der gewünschten Position ankommen.

## Anzeigen einer Liste empfangener Angebote

Tippen Sie auf **Extras > Angebote**, um eine Liste der empfangenen Angebote anzuzeigen.

## Deaktivieren von Angeboten

Sie müssen zur Deaktivierung der Angebote den Verkehrsfunk deaktivieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > Positionsmeldung > Aus.**
2. Tippen Sie auf **Speichern.**

## Informationen zu nüLink!-Services

nüLink!-Services sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

Im Lieferumfang des Geräts ist ein Abonnement für nüLink! enthalten, das beim ersten Einschalten des Geräts aktiviert wird. nüLink!-Services ermöglichen Ihnen den Erhalt von aktuellen Informationen zu Kraftstoffpreisen, Flugzeiten und mehr.

Zur Verwendung dieser Funktionen müssen Sie über ein aktuelles nüLink!-Abonnement verfügen. Zudem muss das Gerät ein nüLink!-Signal empfangen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.garmin.com/nulink](http://www.garmin.com/nulink).

## Erwerben weiterer nüLink!-Services

Sie können Premium-nüLink!-Services erwerben, z. B. Radar-Info in Echtzeit und Wetterradar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > nüLink!™-Shop**.
2. Tippen Sie auf eine Option, um weitere Details anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Upgrade**, um Premium-Inhalte zu erwerben.

## Überprüfen des Status Ihres nüLink!-Shop-Kontos


Sie können den Status Ihres Abonnements für nüLink!-Services überprüfen, darunter auch den Rechnungsstatus Ihres Standardabonnements und des Premium-Inhalts.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > nüLink!™-Shop > ☰ > Kontostatus**.

2. Tippen Sie auf ein Element in der Liste, um Details dazu anzuzeigen.

## Erneuern von nüLink!-Services

Nach Ablauf des Abonnements können Sie das Abonnement erneuern, um weiterhin nüLink!-Services zu erhalten.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **nüLink!™-Shop** >  > **Kontostatus**.
2. Tippen Sie auf einen Eintrag in der Liste.
3. Tippen Sie auf **Erneuern**.
4. Tippen Sie auf eine Kaufoption.
5. Tippen Sie auf **Kaufen**.
6. Geben Sie Ihr myGarmin-Kennwort ein.

## Anzeigen von myGarmin-Nachrichten

Mithilfe von nüLink!-Services können Sie Nachrichten von myGarmin empfangen.

Wenn Sie nicht gelesene Nachrichten haben, wird die Anzahl dieser Nachrichten in einem blauen Oval auf dem myGarmin-Symbol angegeben.

myGarmin ist möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **myGarmin**.
2. Tippen Sie auf eine Nachricht.

## Radar-Informationen

In Gebieten, in denen diese Funktion unterstützt wird, nutzt das Gerät Informationen zu den Standorten zahlreicher Radarkontrollen. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

### Verfügbarkeit von Radar-Informationen

Radar-Informationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie unter <http://my.garmin.com>. In der Schweiz stehen Radar-Informationen nicht zur Verfügung. In Deutschland und Österreich sind Radar-Informationen deaktiviert.


Die Verwendung der Radar-Info-Datenbank ist in einigen europäischen Ländern verboten. Informieren Sie sich daher vor der Verwendung und Aktivierung der Radar-Info-Datenbank in allen Ländern, in denen Sie diese Datenbank verwenden möchten, über die jeweiligen Bestimmungen und mögliche rechtliche Konsequenzen, die sich aus der Verwendung der Datenbank ergeben könnten.

Garmin International und deren Tochtergesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Radar-Info-Datenbank. Garmin International und deren Tochtergesellschaften gewährleisten oder garantieren in keiner Weise die Genauigkeit oder Lückenlosigkeit der Radar-Info-Datenbank.

### Melden von Radar-Informationen

Sie können alle Arten von Radar-Informationen melden, wenn Sie diese entdecken.

Tippen Sie auf der Karte auf  >  
**Radar-Info melden.**

**HINWEIS:** Wenn das Symbol  nicht angezeigt wird, können Sie auf das Symbol für Geschwindigkeitsbeschränkungen tippen, um Radar-Informationen zu melden.

Die Position der Radarkontrolle wird an andere Benutzer weitergegeben.

### Deaktivieren von Radar-Informationen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Alarme**.
2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Garmin-Radar-Info**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Informationen zur Freisprechfunktion

Damit Sie die Freisprechfunktionen verwenden können, müssen Sie das Mobiltelefon mit dem Gerät koppeln (verbinden).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

### Koppeln mithilfe der Telefoneinstellungen

Bevor Sie das Mobiltelefon und das Gerät koppeln und eine Verbindung zwischen ihnen herstellen können, müssen beide Geräte eingeschaltet und maximal 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sein.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
2. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Aktiviert > Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Telefon hinzufügen > OK**.
5. Wählen Sie das Telefon aus.

6. Tippen Sie auf **OK**.
7. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

### Koppeln mithilfe der Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü des Geräts auf **Extras > Einstellungen > Bluetooth > Telefon > +**.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons.
3. Schalten Sie das Telefon für andere Geräte sichtbar (Bluetooth-Sichtbarkeit).

**HINWEIS:** Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen Einstellungen, Bluetooth, Verbindungen oder Freisprechfunktion aufrufen.

4. Tippen Sie auf dem Gerät auf **OK**.
5. Wählen Sie das Telefon aus der Geräteliste aus.
6. Tippen Sie auf dem Gerät auf **OK**.
7. Geben Sie auf dem Mobiltelefon die Bluetooth-PIN (**1234**) des Geräts ein.

### Informationen zu gekoppelten Geräten

- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Möglicherweise müssen Sie das Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung zum Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.
- Sobald das Mobiltelefon mit dem Gerät verbunden ist, können Sie Telefonanrufe tätigen.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.

### Anrufen einer Telefonnummer

Bevor Sie mit dem Gerät eine Telefonnummer anrufen können, müssen Sie das Mobiltelefon und das Gerät koppeln.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon** > **Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Tippen Sie auf **Wählen**.


### Annehmen von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird der Bildschirm **Eingehender Anruf** angezeigt.

- Tippen Sie auf **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen.
- Tippen Sie auf **Ignorieren**, um den Anruf zu ignorieren.


## Verwenden des Geräts während eines Telefonats

Während eines Telefonats wird auf der Karte das Symbol  und im Hauptmenü die Option **Telefon** angezeigt. Abhängig vom auf dem Gerät angezeigten Bildschirm kann das Symbol für aktive Anrufe unterschiedlich aussehen.

1. Tippen Sie auf der Kartenseite auf .
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **Handset verwenden**, um das Gerät auszuschalten, den Anruf jedoch fortzusetzen.
  - Tippen Sie auf **Tastatur**, um eine Tastatur für die Verwendung mit automatischen Systemen wie der Mailbox anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf **Stumm**, um das Mikrofon stumm zu schalten.
  - Tippen Sie auf **Auflegen**, um den Anruf zu beenden.

## Verwenden der Anklopffunktion

Wenn Sie während eines Telefonats einen zweiten Anruf erhalten, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe angezeigt.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Wechseln zu**.
3. Wenn Sie den Anruf beendet haben, tippen Sie auf **Auflegen**.

Der gehaltene Anruf wird dadurch nicht getrennt.

## Zugreifen auf das Telefonmenü

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon**.

**HINWEIS:** Nicht alle Funktionen des Telefonmenüs des Geräts werden von allen Mobiltelefonen unterstützt.

### Informationen zum Telefonbuch

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Gerät herstellt, wird das Telefonbuch automatisch auf das Gerät übertragen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefonbuch verfügbar ist. Die Funktion zur Übertragung von Telefonbüchern ist nicht auf allen Mobiltelefonen verfügbar.

### Verwenden des Telefonbuchs

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Telefonbuch**.
2. Tippen Sie auf den Eintrag (Kontakt) im Telefonbuch, den Sie anrufen möchten.

### Anrufen von POIs (Points of Interest)

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Points of Interest**.
2. Suchen Sie den Point of Interest, bei dem Sie anrufen möchten.
3. Tippen Sie auf **Anruf** oder auf die Telefonnummer.

### Wählen von Telefonnummern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Wählen**.
2. Geben Sie die Nummer ein.
3. Tippen Sie auf **Wählen**.

### Anzeigen der Anrufliste

Wenn das Mobiltelefon eine Verbindung zum Gerät herstellt, wird die Anrufliste automatisch auf das Gerät übertragen. Die Übertragung dieser Daten auf das Gerät kann einige Minuten dauern.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.  
Die Anrufe werden in zeitlicher Abfolge aufgeführt. Die zuletzt geführten Telefonate werden oben in der Liste aufgeführt.
3. Tippen Sie auf einen Eintrag.
4. Tippen Sie auf **Wählen**.



### **Eingeben der eigenen Telefonnummer**

Sie können die Telefonnummer eingeben, die das Gerät anruft, wenn Sie auf **Zu Hause** tippen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause**.
2. Tippen Sie auf **Telefonnummer eingeben**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig > Ja**.

Das Gerät wählt die für zu Hause festgelegte Telefonnummer.

### **Zu Hause anrufen**

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Zu Hause**.

### **Tätigen von Anrufen über die Sprachwahl**

Bevor Sie Anrufe tätigen können, indem Sie den Namen des Kontakts sagen, müssen Sie das Telefon unter Umständen auf die Erkennung Ihrer gesprochenen Anweisungen trainieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Telefons.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Sprachwahl**.
2. Sprechen Sie den Namen des Kontakts.

### **Überprüfen des Akkuladestands des Telefons und der Signalstärke**

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Telefon > Telefonstatus**.

## Informationen zu Ciao!™

Ciao! sendet Ihre Position regelmäßig an unsere Partnernetzwerke und lädt die letzten Positionen Ihrer Freunde herunter. Ihre Positionsdaten werden nur auf Ihre Anweisung gesendet, es sei denn, Sie haben die automatische Aktualisierung aktiviert. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.garmin.com/nulink](http://www.garmin.com/nulink).

Ciao! ist möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

## Informationen zu Ciao!-Netzwerken

### ACHTUNG

Seien Sie bei der Weitergabe Ihrer Positionsdaten an andere Personen vorsichtig.

Ciao! unterstützt möglicherweise mehrere positionsabhängige soziale Netzwerke.

Wenn Sie Ciao! aktivieren, werden die Netzwerke, bei denen Sie registriert werden, in den Nutzungsbedingungen angezeigt.

## Aktivieren von Ciao!

Bevor Sie Mitglied bei Ciao! werden können, müssen Sie das Gerät registrieren (Seite 68).

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!** > **Zustimmen**.
2. Rufen Sie auf dem Computer die URL auf, die auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird, und lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen durch.
3. Tippen Sie auf **Fortfahren**, um die Nutzungsbedingungen anzunehmen.

## Informationen zur Liste von Freunden von Ciao!

Wenn Sie Ciao! starten, wird die Liste von Freunden angezeigt.


Falls Sie Aktualisierungen eines Freundes erhalten, werden rechts im Bildschirm Distanz und Richtung zum Freund angezeigt.

Der Status eines Freundes wird unter dessen Namen angezeigt. Wenn Sie Aktualisierungen von einem Freund erhalten, wird dessen benutzerdefinierte Status-Nachricht angezeigt. Diese Status-Nachrichten können auch

angezeigt werden, wenn Sie von einem Freund keine Aktualisierungen erhalten.



- **Eingeladen:** Sie haben diesen Freund eingeladen, jedoch hat dieser die Einladung bisher noch nicht angenommen.
- **Ausstehend:** Sie wurden von diesem Freund eingeladen, die Annahme der Einladung steht jedoch noch aus.
- **Nicht freigegeben:** Dieser Freund hat Aktualisierungen vorübergehend deaktiviert.

## Aktualisieren von Ciao!-Status-Nachrichten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Ciao!** >  > **Aktualisieren**.
2. Geben Sie eine Status-Nachricht mit bis zu 255 Zeichen ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.




## Aktualisieren von Ciao!-Status-Nachrichten bei den Websites sozialer Netzwerke

**HINWEIS:** Sie müssen die Websites sozialer Netzwerk bei myGarmin einrichten und konfigurieren, bevor Sie Ihren Status mithilfe von Ciao! dort veröffentlichen können.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Ciao!** >  >  > **Veröffentlichungseinstellungen**.
2. Tippen Sie auf die Websites sozialer Netzwerke, bei denen Sie Ihren Status veröffentlichen möchten.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Aktualisieren der Ciao!-Sichtbarkeit

Sie können wählen, ob Positions-Aktualisierungen an Ihre Ciao!-Freunde gesendet werden, indem Sie die Sichtbarkeit ändern.

- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!** >  >  > **Verbergen** > **Ja**.  
Freunde können Ihre Position und Statusinformationen nicht sehen.
- Tippen Sie auf  > **Offenlegen** > **Ja**, um die Informationen wieder anzuzeigen.

## Annehmen oder Ablehnen von Ciao!-Einladungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!**.
2. Tippen Sie auf den Freund, der Ihnen die Einladung gesendet hat.
3. Tippen Sie auf **Annehmen** oder **Ablehnen**.

## Einladen von Freunden unter Verwendung einer Telefonnummer


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **+ > Nach Telefonnummer einladen**.
2. Geben Sie den Namen des Landes ein, in dem sich der Freund befindet.
3. Tippen Sie auf ein Land.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie die Telefonnummer ein. Verwenden Sie dabei das Format des ausgewählten Landes.

Für die USA würden Sie beispielsweise eine zehnstellige Telefonnummer inklusive Vorwahl eingeben.

6. Tippen Sie auf **Fertig**.
7. Tippen Sie auf **Einladung senden**.

Der eingeladene Freund wird in der Liste von Freunden angezeigt. Der Freund muss die Einladung annehmen, damit Sie die Position des Freundes anzeigen können.

## Einladen von Freunden unter Verwendung der Email-Adresse



1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!** >  > **Nach Email-Adresse einladen**.
2. Geben Sie die Email-Adresse ein, mit der sich der Freund bei Ciao! registriert hat.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Der eingeladene Freund wird in der Liste von Freunden angezeigt. Der Freund muss die Einladung annehmen, damit Sie die Position des Freundes anzeigen können.

## Anzeigen der Ciao!-Details eines Freundes


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!**. Die Liste von Freunden wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.

## Anzeigen der Positionen von Freunden

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!**.
2. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
3. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf  > **Karte**, um die Position des Freundes auf der Karte anzuzeigen.
  - Tippen Sie auf  > **Speichern**, um die Position des Freundes als Favorit zu speichern.
  - Tippen Sie auf **Los!**, um eine Route zur Position des Freundes zu starten.
  - Tippen Sie auf **Anruf**, um den Freund auf einem verbundenen Mobiltelefon anzurufen ([Seite 31](#)).
  - Wenn die GPS-Simulation aktiviert ist, tippen Sie auf **Position setzen**, um die Position des Freundes als aktuelle Position festzulegen.

### Entfernen von Freunden

Damit keine Positionsdaten mehr mit einem Freund ausgetauscht werden, können Sie diesen Freund aus Ciao! entfernen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!**.
2. Tippen Sie auf einen Freund in der Liste.
3. Tippen Sie auf  > **Entfernen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.



### Deaktivieren von Ciao!

Sie können Ciao! auf dem Gerät deaktivieren, wenn Sie den Dienst nicht mehr nutzen möchten.

#### HINWEIS

Wenn Sie Ciao! deaktivieren, wird Ihre Registrierung bei Ciao! und unseren Partnernetzwerken sowie bei allen Ciao!-Freunden aufgehoben, und alle Ciao!-Daten werden vom Gerät entfernt.

---

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Ciao!** > .
2. Tippen Sie auf  > **Ciao! deaktivieren** > **Ja**.

## Datenverwaltung

Sie können Dateien (z. B. JPEG-Bilddateien) auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt für zusätzlichen Datenspeicher über einen Speicherkartensteckplatz.

**HINWEIS:** Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

## Kompatible Dateiformate

Das Gerät unterstützt mehrere Dateiformate.

- JPG-Bilddateien
- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus MapSource® ([Seite 66](#))
- GPI-Dateien (Dateien für Benutzer-POIs aus Garmin POI Loader; [Seite 66](#))

## Informationen zu Speicherkarten

Speicherkarten sind in Elektronikfachgeschäften erhältlich. Datenkarten mit vorinstallierten MapSource-Detaillkarten können Sie bei Garmin-Händlern erwerben. Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

## Einlegen einer Speicherkarte

1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz ein.
2. Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

## Anschließen des Geräts an den Computer

1. Schließen Sie das größere Ende des USB-Kabels an einen USB-Anschluss des Computers an.
2. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker an das Gerät an.

myGarmin Agent™ wird angezeigt. Dieser Dienst überwacht die USB-Anschlüsse des Computers, sodass Sie problemlos prüfen können, ob Updates verfügbar sind.

In der Laufwerkliste des Computers werden zwei weitere Laufwerke angezeigt. Bei dem einen Laufwerk handelt es sich um den internen Speicher des Geräts. Beim anderen Laufwerk handelt es sich um die Speicherkarte.

**HINWEIS:** Auf einigen Computern mit mehreren Netzlaufwerken können die Gerätelaufwerke möglicherweise nicht angezeigt werden. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems.

## Übertragen von Dateien auf den Computer

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an.
2. Suchen Sie auf dem Computer die Datei, die Sie kopieren möchten.
3. Markieren Sie die Datei.
4. Klicken Sie auf **Bearbeiten > Kopieren**.
5. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk oder das Laufwerk der Speicherkarte.
6. Wählen Sie **Bearbeiten > Objekt einsetzen**.  
Die Datei wird in der Liste der Dateien im Speicher des Geräts bzw. auf der Speicherkarte angezeigt.
7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um weitere Dateien zu übertragen.





## Löschen von Dateien vom Gerät

### HINWEIS

Wenn Sie sich über den Zweck einer Datei nicht im Klaren sind, entfernen Sie die betreffende Datei nicht. Der Speicher des Geräts enthält wichtige Systemdateien, die nicht gelöscht werden dürfen. Insbesondere Ordner mit dem Namen „Garmin“ sollten nicht gelöscht werden.

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an (Seite 42).
2. Öffnen Sie das Garmin-Laufwerk.
3. Öffnen Sie bei Bedarf einen Ordner.
4. Wählen Sie eine Datei aus.
5. Drücken Sie auf der Tastatur die Taste **Entf**.

## Entfernen des USB-Kabels

1. Führen Sie folgenden Schritt aus:
  - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol .
  - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den **Papierkorb** .
2. Trennen Sie das Kabel vom Computer.

## Verwenden der Extras

### Zugreifen auf die Geräteeinstellungen

Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf den [Seiten 53–60](#).

### Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position


Verwenden Sie die Seite **Wo bin ich?**, um Informationen zur aktuellen Position anzuzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Wo bin ich?**
2. Tippen Sie auf **Kliniken**, **Polizei** oder **Tanken**, um die nächstgelegene Position in der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.

## Verwenden der Hilfe

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

### Suchen nach Hilfethemen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Hilfe > **
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Informationen zu ecoRoute™

Mithilfe von ecoRoute werden Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Emission des Fahrzeugs sowie Kraftstoffkosten bis zum Ziel berechnet. Zudem bietet ecoRoute Möglichkeiten zur Verringerung des Kraftstoffbedarfs.

Bei den durch ecoRoute bereitgestellten Daten handelt es sich lediglich um Schätzwerte und nicht um tatsächlich am Fahrzeug gemessene Werte. Wenn Sie genauere und auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte

Verbrauchsübersichten erhalten möchten, gleichen Sie den Verbrauch an ([Seite 45](#)).

## Verwenden von ecoRoute

Wenn Sie ecoRoute zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Informationen zum Fahrzeug eingeben.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Geben Sie bei Bedarf die Informationen zu Kraftstoff und Verbrauch ein.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Angleichen des Kraftstoffverbrauchs

Gleichen Sie den Kraftstoffverbrauch an, um genauere, auf Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrgewohnheiten abgestimmte Verbrauchsübersichten zu erhalten. Nehmen Sie diese Abstimmung beim Auffüllen des Kraftstofftanks vor.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Tankstelle**.
2. Geben Sie den aktuellen Kraftstoffpreis ein.
3. Geben Sie ein, wie viel Kraftstoff das Fahrzeug seit dem letzten Tanken verbraucht hat.
4. Geben Sie die Distanz ein, die Sie seit dem letzten Tanken zurückgelegt haben.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.  
Das Gerät berechnet den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch.

### Informationen zu ecoChallenge

ecoChallenge ermöglicht es Ihnen, durch die Bewertung Ihrer Fahrgewohnheiten den Kraftstoffverbrauch zu optimieren. Je höher Ihr ecoChallenge-Ergebnis ist, desto geringer ist der Kraftstoffverbrauch. Wenn das Gerät in Bewegung ist und sich im Auto-Modus befindet, erfasst ecoChallenge Daten und berechnet daraus das Ergebnis.

### Anzeigen der ecoChallenge-Ergebnisse

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

### Informationen zum ecoChallenge-Ergebnis

Die Farbe des Blatts auf dem Symbol für die ecoChallenge hängt von Ihrer ecoChallenge-Leistung ab.



**Gesamt:** Zeigt einen Durchschnitt der Ergebnisse für Tempo, Beschleunigung und Bremsen an.

**Tempo:** Zeigt das Ergebnis beim Fahren im verbrauchsarmen Geschwindigkeitsbereich an (dieser liegt bei den meisten Fahrzeugen zwischen 70 und 100 km/h).



**Beschleunigung:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Beschleunigen an. Bei starkem Beschleunigen werden Punkte abgezogen.

**Bremsen:** Zeigt das Ergebnis für gefühlvolles und allmähliches Bremsen an. Bei starkem Bremsen werden Punkte abgezogen.

### Ausblenden des ecoChallenge-Ergebnisses aus der Karte

1. Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Einstellungen** > **Ausblenden**.
2. Tippen Sie auf **Speichern**.


### Zurücksetzen der ecoChallenge

1. Tippen Sie auf der Karte auf  >  > **Reset**.
2. Tippen Sie auf **Ja**.

### Anzeigen von Informationen zum Kraftstoffverbrauch

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Kraftstoffverbrauch**.
2. Tippen Sie auf einen Bereich der Darstellung, um die Ansicht zu vergrößern.

### Zurücksetzen des Fahrzeugprofils

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Fahrzeugprofil**.
2. Tippen Sie auf  > **Reset**.
3. Tippen Sie auf **Ja**.

### Anzeigen der Streckenübersicht

In der Streckenübersicht sind Distanz, Zeit, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch und Kraftstoffkosten bis zum Ziel aufgeführt.

Für jede gefahrene Route wird eine Streckenübersicht erstellt. Sobald Sie auf dem Gerät eine Route anhalten, wird für die zurückgelegte Distanz eine Streckenübersicht erstellt.

Auf dem Gerät können bis zu 20 Streckenübersichten angezeigt werden. Sie können auch über den Ordner „Reports“ auf dem Gerätelaufwerk auf Streckenübersichten zugreifen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute** > **Streckenliste**.
2. Tippen Sie auf eine Übersicht.

### Zurücksetzen der ecoRoute-Daten

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **ecoRoute**.
2. Tippen Sie auf die Kategorie, die Sie zurücksetzen möchten.
3. Tippen Sie auf **Reset**.

### Anzeigen von Wetterinformationen

#### ACHTUNG

Die über dieses Produkt bereitgestellten Wetterinformationen unterliegen Dienstunterbrechungen und können Fehler, Ungenauigkeiten oder veraltete Daten enthalten. Sie sollten sich daher nicht ausschließlich auf diese Informationen verlassen. Verlassen Sie sich beim Fahren oder Navigieren stets auf Ihren gesunden Menschenverstand, und überprüfen Sie auch andere Quellen von Wetterinformationen, um sicherheitsrelevante Entscheidungen zu treffen. Mit dem Erwerb erklären Sie Ihr Einverständnis damit, dass Sie alleinig für die Verwendung der Wetterinformationen sowie für alle Entscheidungen verantwortlich sind, die Sie bezüglich des Fahrens oder Navigierens bei widrigem Wetter treffen.

Wetterinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Wetter**.

Wetterdaten für die aktuelle Position werden angezeigt.


Sie können Wetterinformationen auch anzeigen, indem Sie oben im Hauptmenü in der Statusleiste auf das Symbol für die aktuelle Temperatur tippen.

2. Tippen Sie auf einen Tag der Vorhersage, um Wetterinformationen für diesen Tag anzuzeigen.

### Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Position

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Wetter**.


- Tippen Sie auf **Aktuelle Position**, um die aktuelle Position zu ändern.
- Tippen Sie auf **Aktuelle Position > Stadt hinzufügen**, um Wetterinformationen für eine andere Position anzuzeigen.


- Tippen Sie auf  > **Städteleiste**, um Wetterinformationen für Städte anzuzeigen, die Sie hinzugefügt haben.


## Anzeigen von Wetterradar

Der Wetterradardienst ist über das nüLink!-Abonnement als Premium-Inhalt verfügbar. Weitere Informationen zum Erwerb von nüLink!-Abonnements finden Sie auf [Seite 28](#).

Sie können eine Wetterkarte mit Informationen zu Niederschlag (sofern verfügbar) in der Nähe einer Position anzuzeigen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Wetter**.
2. Tippen Sie auf  > **Wetterradar**.

**TIPP:** Das Wetterradarsymbol () wird möglicherweise auf der Kartenseite angezeigt. Das Wettersymbol ändert sich, um Sie über widriges Wetter (Regen, Schnee, Schneeregen, starken Wind, Hagel oder Gewitter) in der Nähe der aktuellen Position zu informieren. Beispielsweise

ändert sich das Wettersymbol zu , wenn es in der Nähe der aktuellen Position regnet.

## Informationen zu Wetterwarnungen

Wetterwarnungen sind über das nüLink!-Abonnement als Premium-Inhalt verfügbar. Wetterwarnungen werden auf der Karte angezeigt, um Sie vor Unwetter zu warnen.

Weitere Informationen zum Erwerb von nüLink!-Abonnements finden Sie auf [Seite 28](#).

## Anzeigen von Fluginformationen

Fluginformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Flugstatus**.
2. Tippen Sie auf einen Flughafen in der Nähe.
3. Wählen Sie zur Suche nach Flügen eine Option aus:

## Verwenden der Extras


---

- Tippen Sie auf **Nach Flugnummer**, um nach Flugnummer zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Ankunft suchen**, um nach Ankunft zu suchen.
  - Tippen Sie auf **Abflug suchen**, um nach Abflug zu suchen.
4. Tippen Sie auf einen Flug.
  5. Wenn der Flug mehrere Anschlussflüge umfasst, tippen Sie auf **Nächstes Teilstück**, um den nächsten Flug zu prüfen.


## Verwenden des Bildbetrachters

Zeigen Sie Bilder an, die auf dem Gerät oder auf einer Speicherkarte gespeichert sind.


1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf die Pfeile, um durch die Bilder zu blättern.
  - Tippen Sie auf ein Bild, um es vergrößert anzuzeigen.

- Tippen Sie auf , um eine Diaschau der Bilder anzuzeigen.
- Beenden Sie die Diaschau, indem Sie auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen.

### Anzeigen eines Bilds beim Start

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild.
3. Tippen Sie auf  **> Beim Start anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Löschen von Bildern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Bildbetrachter**.
2. Tippen Sie auf ein Bild.
3. Tippen Sie auf  **> Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**.



### Verwenden der Fotonavigation

Sie können zu Fotos navigieren, die Positionsdaten enthalten. Diese Positionsdaten werden als Geo-Tags bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter <http://connect.garmin.com/photos>.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Favoriten > Fotos**.
2. Tippen Sie auf ein Foto.
3. Tippen Sie auf eine Option.

### Verwenden des Währungsrechners

Wechselkurse werden automatisch über den nüLink!-Service aktualisiert ([Seite 28](#)).

**HINWEIS:** nüLink!-Services sind nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Währung**.
2. Tippen Sie auf eine Währungsschaltfläche, um die Währung zu ändern.


3. Tippen Sie auf eine Währung.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf den Betrag neben der Währung, die Sie umrechnen möchten.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

### Verwenden der Weltzeituhr

Die Weltzeituhr zeigt die Uhrzeit Ihrer aktuellen Position sowie für drei ausgewählte Städte.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Weltzeituhr**.
2. Tippen Sie auf eine der Städte, um eine in der Liste aufgeführte Stadt zu ändern.
3. Geben Sie einen Städtenamen ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Wählen Sie bei Bedarf die entsprechende Stadt aus.

### Anzeigen der Weltkarte

Tippen Sie auf , um die Weltkarte anzuzeigen. Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich angezeigt.

### Verwenden des Rechners

Tippen Sie auf **Extras > Rechner**.

### Verwenden des Einheitenrechners

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einheitenrechner**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche neben **Umrechnen**.
3. Tippen Sie auf eine Messgröße.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Tippen Sie auf die Maßeinheit, die Sie ändern möchten.
6. Tippen Sie auf eine Maßeinheit.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Tippen Sie auf das Zahlenfeld.
9. Geben Sie einen Wert ein.
10. Tippen Sie auf **Fertig**.

## Anpassen des Geräts

1. Tippen Sie auf **Extras > Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf die Einstellung, die geändert werden soll.

### Systemeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System**.

- **GPS-Simulation:** Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schon den Akku.
- **Einheiten:** Ermöglicht es Ihnen, die Maßeinheiten zu Kilometer oder Meilen zu ändern.

- **Zeitformat:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format anzuzeigen.
- **Aktuelle Zeit:** Ermöglicht es Ihnen, die Zeit manuell zu ändern.
- **Positionsmeldung:** Sendet Ihre Positionsdaten an Garmin, um die Qualität des empfangenen Inhalts zu verbessern.

**HINWEIS:** Wenn Sie Positionsmeldung deaktivieren, empfangen Sie keine Verkehrsinformationen.

- **Sicherheitsmodus:** Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.
- **Garmin Lock:** Sperrt das Gerät ([Seite 62](#)).
- **Info:** Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen des Geräts an.

Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren

oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten ([Seite 66](#)).

- **Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen:** Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen für das Gerät an.

## Navigationseinstellungen für den Auto-Modus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto**.

- **nüRoute™**. [Seite 56](#)
- **Detailgrad:** Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn die Karte detaillierter sein soll, nimmt der Bildaufbau möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.
- **Kartenansicht:** Richtet die Perspektive der Kartenseite ein.

- **Kartendesign:** Ändert die Farbe der Kartendaten.
- **Kartendatenlayout:** Ändert die Anzahl der auf der Karte angezeigten Daten.
- **Fahrzeug:** Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter [www.garmingarage.com](http://www.garmingarage.com).
- **Reiseaufzeichnung:**
  - **Auf Karte anzeigen:** Zeigt Ihren Reiseweg auf der Karte an.
  - **Reiseaufzeichnung löschen:** Löscht die Reiseaufzeichnung.
- **Annäherungsalarme:** Ändert die Einstellung für Annäherungsalarme.

## Ändern der Kartenansicht

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Kartenansicht**.
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Tippen Sie auf **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
  - Tippen Sie auf **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
  - Tippen Sie auf **3D**, um die Karte dreidimensional auf die Fahrtrichtung ausgerichtet anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Einstellungen für Alarmer

Diese Option wird nur angezeigt, wenn sich Annäherungsalarmer oder Radar-Informationen auf dem Gerät befinden. Alarmer umfassen Benutzer-POIs und Radar-Info-Datenbanken. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras).

Tippen Sie auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **Annäherungsalarmer**.

- **Alarmer:** Aktiviert oder deaktiviert akustische Warnungen, die ausgegeben werden, wenn Sie sich Annäherungspunkten nähern.
- **Alarmer:** Ändert den Alarm, der ertönt, wenn Sie sich Annäherungspunkten nähern.

### Berechnungsarten

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **Routenpräferenz**.

- **Kürzere Zeit:** Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
- **Kürzere Strecke:** Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
- **Weniger Kraftstoff:** Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird.
- **Bestätigen:** Berechnet Routen unter Verwendung der Optionen **Kürzere Zeit**, **Kürzere Strecke** und **Weniger Kraftstoff**, und ermöglicht Ihnen, diese Routen vor der Auswahl auf der Karte anzuzeigen.
- **Luftlinie:** Berechnet Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Berücksichtigung des Straßenverlaufs).

### Verwenden der Routenberechnung mit Bestätigung

Bei der Routenberechnung mit Bestätigung werden Routen mit verschiedenen Routenpräferenzen berechnet, sodass Sie die gewünschte Präferenz auswählen können.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute**.
2. Tippen Sie auf **Routenpräferenz** > **Bestätigen** > **Speichern**.

Wenn Sie eine Route starten, berechnet das Gerät die Route unter Verwendung der Routenpräferenzen **Kürzere Zeit**, **Kürzere Strecke** und **Weniger Kraftstoff**. Auf dem Bildschirm wird eine Vorschau der einzelnen Routenarten angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Pfeilen eine Routenart aus.
4. Tippen Sie auf **Los!**.

### Vermeiden von Straßenmerkmalen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > Vermeidungen**.
2. Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Informationen zu trafficTrends™

Wenn die trafficTrends-Funktion aktiviert ist, verwendet das Gerät historische Verkehrsinformationen, um effizientere Routen zu berechnen. Die von trafficTrends genutzten historischen Verkehrsinformationen werden auf den Garmin-Server hochgeladen, wenn Sie über den Computer eine Verbindung zwischen dem Gerät und myGarmin herstellen.

Die von trafficTrends genutzten früheren Verkehrsinformationen werden auf den Garmin-Server hochgeladen, wenn Sie über den Computer eine Verbindung zwischen dem Gerät und myGarmin herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://my.garmin.com>.

### Aktivieren von trafficTrends

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Navigation > Auto > nüRoute > trafficTrends**.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Informationen zu myTrends™

Wenn Sie myTrends aktivieren, werden die voraussichtliche Reisezeit und Verkehrsinformationen für häufig verwendete Ziele in der Navigationsleiste am oberen Rand der Karte angezeigt.

Zur Aktivierung von myTrends-Informationen müssen häufig verwendete Ziele als Favoriten gespeichert sein.

Nachdem Sie mehrmals Routen zu häufig verwendeten Zielen gefahren sind, werden in der Navigationsleiste myTrends-Informationen angezeigt.

### Aktivieren von myTrends

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Auto** > **nüRoute** > **myTrends**.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

### Erstellen von Routen mit myTrends

1. Wenn die Informationen von myTrends in der Navigationsleiste angezeigt werden, tippen Sie auf die Navigationsleiste, um eine Routenübersicht für das vorgeschlagene Ziel zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **Los!**, um die Route für dieses Ziel zu starten.

### Navigationseinstellungen für den Fußgängermodus

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Zu Fuss**.

- **Maximaler Fussweg:** Legt fest, wie lang der Fußweg einer Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein darf.
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Vermeidet die ausgewählten Verkehrsmittel.
- **Reiseaufzeichnung:** Zeigt den Reiseweg auf der Karte an.

### Vermeiden von Verkehrsmitteln

Verkehrsmittel sind nur verfügbar, wenn cityXplorer-Karten geladen sind.

Sie können cityXplorer-Karten unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com) erwerben.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Navigation** > **Zu Fuss** > **Öffentliche Verkehrsmittel**.
2. Wählen Sie die Verkehrsmittel aus, die auf Routen vermieden werden sollen.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.



## Anzeigeeinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige**.

- **Farbmodus:** Richtet einen hellen Hintergrund (**Tag**) oder einen dunklen Hintergrund (**Nacht**) ein oder wechselt abhängig von der Zeit für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang der aktuellen Position automatisch zwischen den Hintergründen (**Automatisch**).
- **Helligkeit:** Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.
- **Bildschirmabschaltung:** Legt fest, wie der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird, wenn das Gerät für die ausgewählte Zeitdauer inaktiv ist.
- **Screenshot:** Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen.

## Aufnehmen von Screenshots

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras** > **Einstellungen** > **Anzeige** > **Screenshot**.
2. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf das Kamerasymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um ein Bild der aktuellen Bildschirmanzeige zu speichern.

Die Bitmapdatei des Bilds wird auf dem Laufwerk des Geräts unter „Screenshots“ gespeichert ([Seite 42](#)).

### Spracheinstellungen

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > Sprache**.

- **Ansagesprache:** Legt die Sprache für Sprachansagen fest.
- **Textsprache:** Legt die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts fest.

**HINWEIS:** Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.


- **Tastatur:** Legt die Sprache für die Tastatur fest.
- **Tastaturlayout:** Ändert das Tastaturlayout.

### Wiederherstellen der ursprünglichen Geräteeinstellungen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras**.
2. Tippen Sie auf eine Einstellung.
3. Tippen Sie auf **≡ > Reset**.

## Anhang

### Informationen zu GPS-Satellitensignalen


Das Symbol  oben links in der Statusleiste zeigt die GPS-Signalstärke an. Wenn mindestens ein Balken grün angezeigt wird, hat das Gerät Satellitensignale erfasst.

Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto stärker ist das Signal. Wenn das Gerät keine GPS-Signale empfängt, wird ein rotes X angezeigt.

Informationen zur Fehlerbehebung beim Erfassen von Satelliten finden Sie auf [Seite 70](#).

Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

### Anzeigen von detaillierten GPS-Signalinformationen

1. Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf **Wo bin ich?**.
2. Tippen Sie auf das Informationsfeld.
3. Tippen Sie auf  > **Satelliteninfo**.

### Pflegen des Geräts

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen und Vibrationen aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus. Andernfalls kann seine Funktionsweise beeinträchtigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es evtl. über längere Zeit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

### Reinigen des Geräts

Das Gerät ist aus Qualitätsmaterialien gefertigt und benötigt außer einer gelegentlichen Reinigung keine spezielle Benutzer-Wartung.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet ist, und wischen Sie es anschließend trocken.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

### Reinigen des Touchscreens

1. Tragen Sie Wasser, Isopropanol oder Brillenreiniger auf ein weiches, sauberes, fusselfreies Tuch auf.
2. Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig ab.

### Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Registrieren Sie das Produkt unter <http://my.garmin.com>.
- Verwenden Sie zur Diebstahlsicherung die Funktion Garmin Lock.

### Aktivieren von Garmin Lock™

Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss das Gerät zum Entsperren an Garmin gesendet werden. Sie müssen Ihrer Sendung ebenfalls eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

1. Suchen Sie die Sicherheitsposition auf. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät Satellitensignale empfängt.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Extras > Einstellungen > System > Garmin Lock > Garmin Lock**.

3. Tippen Sie auf **Aktiviert**.
4. Tippen Sie auf **Speichern**.
5. Geben Sie eine vierstellige PIN ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

### **Abrufen der PIN**

Sollten Sie die PIN und die Sicherheitsposition vergessen, muss das Gerät zum Entsperren an Garmin gesendet werden. Sie müssen Ihrer Sendung ebenfalls eine gültige Produktregistrierung oder einen Kaufbeleg beilegen.

### **Informationen zur Sicherheitsposition**

Als Sicherheitsposition sollte ein Ort gewählt werden, den Sie häufig aufsuchen, beispielsweise Ihr Zuhause. Wenn das Gerät Satellitensignale erfasst hat und Sie sich an der Sicherheitsposition befinden, müssen Sie die PIN nicht eingeben.

### **Kalibrieren des Bildschirms**

Wenn der Touchscreen nicht korrekt reagiert, sollten Sie ihn kalibrieren.

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Berühren Sie die linke obere Ecke des Bildschirms.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Berühren Sie die linke obere Ecke des Bildschirms so lange, bis die Kalibrierungsseite angezeigt wird (etwa 30 Sekunden).
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Löschen von Benutzerdaten


### HINWEIS

Mit dieser Funktion werden alle vom Benutzer eingegebenen Daten gelöscht.

1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms, und schalten Sie das Gerät gleichzeitig ein.
2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Die ursprünglichen Einstellungen werden wiederhergestellt.

## Informationen zum Akku

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

Entladen Sie den Akku vollständig, und laden Sie ihn dann vollständig auf, um die Genauigkeit der Ladestandsanzeige zu erhöhen.

Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, wenn der Akku vollständig geladen ist.

## Optimieren der Akkulaufzeit

- Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**, um die Beleuchtung zu reduzieren.
- Tippen Sie in der Anwendungsleiste auf **Einstellungen > Anzeige > Bildschirmabschaltung**, um die Dauer bis zur Abschaltung zu reduzieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie sehr hohe Temperaturen.

## Anbringen am Armaturenbrett

### HINWEIS

Der Klebstoff für die Befestigung ist **dauerhaft** und lässt sich nach dem Anbringen nur äußerst schwer wieder entfernen.

Im Lieferumfang einiger Geräte ist eine Befestigungsscheibe enthalten. Verwenden Sie die Befestigungsscheibe, um das Gerät

am Armaturenbrett des Autos anzubringen, und achten Sie dabei darauf, die jeweiligen rechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

1. Reinigen und trocknen Sie das Armaturenbrett an der Stelle, an der die Befestigungsscheibe angebracht werden soll.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Befestigungsscheibe.
3. Platzieren Sie die Befestigungsscheibe an der gewünschten Stelle auf dem Armaturenbrett.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Oberseite der Befestigungsscheibe.
5. Setzen Sie die Saugnapfhalterung auf die Oberseite der Befestigungsscheibe.
6. Klappen Sie den Hebel nach unten (in Richtung der Befestigungsscheibe).

## **Entfernen von Gerät und Halterung**

### **Herausnehmen des Geräts aus der Halterung**

1. Drücken Sie die Lasche oben an der Halterung nach oben.
2. Kippen Sie das Gerät nach vorn.

### **Entfernen der Halterung aus dem Haltearm**

1. Drehen Sie die Halterung nach rechts oder links.
2. Üben Sie dabei so lange Druck aus, bis sich die Kugel am Haltearm aus dem Kugelgelenk der Halterung löst.

### **Entfernen der Saugnapfhalterung von der Windschutzscheibe**

1. Klappen Sie den Hebel der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.
2. Ziehen Sie die Lasche an der Saugnapfhalterung in Ihre Richtung.

### nüMaps Garantie™

Um ein kostenloses Karten-Update zu erhalten (wenn verfügbar), registrieren Sie das Gerät innerhalb von 60 Tagen (nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts während der Fahrt) unter <http://my.garmin.com>. Sie haben keinen Anspruch auf das kostenlose Karten-Update, wenn Sie das Gerät telefonisch registrieren oder die Registrierung mehr als 60 Tage nach der ersten Satellitenerfassung des Geräts (während der Fahrt mit dem Gerät) vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

### nüMaps Lifetime™

Gegen eine einmalige Bezahlung können Sie pro Jahr für die Nutzungsdauer des Geräts bis zu vier Karten-Updates erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Klicken Sie dort auf **Karten**.

### Erwerben weiterer Karten

Sie können für das Gerät Karten für andere Gebiete erwerben.

1. Rufen Sie auf der Garmin-Website ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)) die Produktseite für Ihr Gerät auf.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Informationen zu Extras

Sie können unter [www.garmin.com/extras](http://www.garmin.com/extras) weiteren Inhalt herunterladen, z. B. Benutzer-POIs.

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Mit der Software POI Loader, die unter [www.garmin.com/products/poiloader](http://www.garmin.com/products/poiloader) heruntergeladen werden kann, können



Sie Benutzer-POI-Listen erstellen oder herunterladen und auf dem Gerät installieren. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe von POI Loader.

### Suchen nach Extras

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Extras**.
2. Tippen Sie auf eine Kategorie.

### Garmin-Reiseführer

Der Garmin-Reiseführer enthält ausführliche Informationen zu bestimmten Orten, beispielsweise Restaurants und Hotels. Zubehör ist unter <http://buy.garmin.com> erhältlich. Sie können sich auch an einen Garmin-Händler wenden.

### Verwenden des Garmin-Reiseführers

1. Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Garmin-Reiseführer in das Gerät ein.

2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Zieleingabe > Extras**.
3. Tippen Sie auf den Namen des Reiseführers, um ihn zu öffnen.

### Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

Falls Sie Fragen zum Produkt haben, können Sie sich an den Support von Garmin wenden.


- Besuchen Sie als Kunde in den USA die Website [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), oder wenden Sie sich telefonisch unter +1-913-397-8200 an Garmin USA.
- In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch unter 0808-238-0000 an Garmin (Europe) Ltd.
- Besuchen Sie in Europa die Website [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Alternativ können Sie sich telefonisch unter +44 (0) 870-850-1241 an Garmin (Europe) Ltd. wenden.

### Registrieren des Geräts

Helfen Sie uns, unseren Service weiter zu verbessern, und füllen Sie die Online-Registrierung noch heute aus.

- Rufen Sie die Website <http://my.garmin.com> auf.
- Bewahren Sie die Originalquittung oder eine Fotokopie an einem sicheren Ort auf.

### Aktualisieren der Software

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Micro-USB-Kabel an den Computer an.  
Das AutoPlay-Menü wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine Option aus:
  - Wenn Sie einen Computer verwenden, doppelklicken Sie auf , um die Webseite für myGarmin Agent zu öffnen.

- Wenn Sie einen Mac<sup>®</sup> verwenden, wechseln Sie zu [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
  - Wenn das AutoPlay-Menü nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu [www.garmin.com/agent](http://www.garmin.com/agent).
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach der Installation von myGarmin Agent werden Sie beim Anschließen des Geräts an den Computer aufgefordert, myStart zu öffnen.

myStart prüft, ob die Software des Geräts aktuell ist und stellt zusätzliche Informationen zum Gerät bereit.

## Technische Daten

**Maße** (B × H × T): 14,02 × 8,76 × 1,89 cm  
(5,52 × 3,45 × 0,74 Zoll)

**Gewicht:** 231,6 g (8,17 Unzen)

**Anzeige:** 5 Zoll Diagonale, 480 × 272 Pixel,  
64.000 Farben, helles WQVGA-TFT-  
Display im Querformat, weiße  
Hintergrundbeleuchtung, Touchscreen

**Gehäuse:** Nicht wasserdicht (IPX0)

**Betriebstemperaturbereich:**  
0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)

**Temperaturbereich beim Aufladen:**  
0° C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

**Datenspeicher:** Interner Speicher und optionale  
herausnehmbare microSD-Speicherkarte.  
Unbegrenzte Speicherdauer.

**Computerschnittstelle:** USB 2.0 Full Speed-  
Massenspeicher

**Betriebssystem:** Garmin

**Ladezeit:** Bis zu 4 Stunden

**Stromversorgung:** Stromversorgung des  
Fahrzeugs mithilfe des mitgelieferten  
KFZ-Anschlusskabels oder Netzstrom  
mithilfe von optionalem Zubehör

**Leistungsaufnahme:** Max. 7 Watt

**Akkulaufzeit:** Bis zu 3 Stunden

**Akkutyp:** Vom Benutzer nicht auswechselbarer  
Lithium-Ionen-Akku


**GPS-Empfänger:** Hohe Empfindlichkeit mit  
HotFix™

**Erfassungszeiten\*:**  
Warm: <1 Sekunde  
Kalt: <38 Sekunden  
Werkseinstellungen: <45 Sekunden

\* Durchschnittliche Erfassungszeiten für  
stationären Empfänger mit freier Sicht zum  
Himmel.

## Fehlerbehebung

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Das Gerät empfängt keine Satellitensignale.	Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Einstellungen &gt; System &gt; Allgemein &gt; GPS-Simulation &gt; Aus</b>.</li> <li>2. Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.</li> <li>3. Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.</li> </ol>
Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen.	Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist. Das Gerät kann nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) aufgeladen werden. Wenn das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es nicht aufgeladen werden.
Der Akku entlädt sich zu schnell.	Verlängern Sie die Zeit zwischen einzelnen Ladevorgängen, indem Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung reduzieren. Tippen Sie auf <b>Extras &gt; Einstellungen &gt; Anzeige &gt; Helligkeit</b> .
Wie lösche ich alle Benutzerdaten?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berühren Sie mit dem Finger die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms, und schalten Sie das Gerät gleichzeitig ein.</li> <li>2. Berühren Sie die Ecke so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Ja</b>, um alle Benutzerdaten zu löschen.</li> </ol>
Die Ladestandsanzeige des Geräts ist ungenau.	Entladen Sie das Gerät zunächst vollständig, und laden Sie es wieder vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen.	Kalibrieren Sie den Touchscreen wie auf <a href="#">Seite 63</a> beschrieben.

Problem/Frage	Lösung/Antwort
Wie erkenne ich, ob sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet?	Wenn sich das Gerät im USB-Massenspeichermodus befindet, wird auf dem Bildschirm das an einen Computer angeschlossene Gerät angezeigt. Zudem werden auf dem Computer unter <b>Arbeitsplatz</b> zwei neue Wechseldatenträger aufgeführt.
Der Computer erkennt nicht automatisch, dass das Gerät angeschlossen ist.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.</li> <li>2. Schalten Sie das Gerät aus.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den USB-Massenspeichermodus.</li> </ol>
Auf dem Computer werden keine neuen Wechseldatenträger angezeigt.	Wenn mehrere Netzlaufwerke an einen Computer angeschlossen sind, kann es unter Windows beim Zuweisen der Laufwerksbuchstaben zu Problemen kommen. Informationen zum Zuweisen von Laufwerksbuchstaben finden Sie in der Hilfe des Betriebssystems. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen USB-Anschluss und nicht an einen USB-Hub angeschlossen ist.
Wie finde ich Restaurants in der Nähe des Hotels, in dem ich demnächst übernachten werde?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Zieleingabe</b> &gt;  &gt; <b>Nahe</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Bei einem Favoriten</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf ein Ziel.</li> <li>4. Tippen Sie auf <b>Points of Interest</b> &gt; <b>Restaurants</b>.</li> <li>5. Tippen Sie auf eine Kategorie. Das Gerät sucht nach Orten in der Nähe des Hotels.</li> <li>6. Tippen Sie auf ein Restaurant.</li> </ol>
Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tippen Sie im Hauptmenü auf <b>Extras</b> &gt; <b>Einstellungen</b> &gt; <b>Bluetooth</b>. Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth-Feld auf <b>Aktiviert</b> eingestellt ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet und maximal 10 Meter (33 Fuß) vom Gerät entfernt ist. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.garmin.com/bluetooth">www.garmin.com/bluetooth</a>.</li> </ul>

# Index

## Symbole

2D-, 3D-Kartenansicht 55

## A

Abbiegelliste 22

Adresse

    Telefonbuch 10

Akku 64

Aktualisieren

    Karten 66

    Software 68

Aktuelle Position

    speichern 16

Alarmer

    Radar-Info 29

Anbringen

    Armaturenbrett 64

    aus Haltearm nehmen 65

Angebote 27

An GPS senden 19

Anpassen des Geräts 53–59

Anruf

    anklopfen 33

    annehmen 32

    Anrufliste 34

    Zu Hause 35

Ansagesprache 60

Anzeigeeinstellungen 59

Audio-Ausgang 5

Audioversion 53

Aufbewahren des Geräts 61

Aufladen des Geräts 3

## B

Bearbeiten

    gespeicherte Routen 18

    Ziele 18

Bearbeiten von

    Telefonnummern 12

Benutzer-POIs 66

Benutzerdaten löschen 64

Benutzermodus 4

Benzinpreise 15

Bestätigung bei

    Routenberechnung 56

Bewerten von POIs 12

Bildbetrachter 50

Bildschirm

    Heelligkeit 59

    Screenshots 59

Bildschirmtastatur 6

Bluetooth-Technologie 31–35

    mit Telefon koppeln 31

Breite 20

## C

Ciao!

    aktivieren 36

    Einladung ablehnen 38

    Freunde anzeigen 39

    Freunde entfernen 40

    nach Email-Adresse

        einladen 39

    nach Telefonnummer

        einladen 38

    Position verbergen 38

    Status 37

cityXplorer-Karten 7

Computer anschließen 42

**D**

## Dateien

löschen 43

unterstützte

Dateiformate 41

Datenverwaltung 41

Diakritische Zeichen 6

Diebstahl verhindern 62

Durchsuchen der Karte 19

Durchsuchen eines anderen  
Gebiets 13**E**

ecoRoute 44

ecoChallenge-

Ergebnis 46

Streckenübersicht 47

Verbrauch angleichen 45

Einheitenrechner 52

Einstellungen 53–60

Entfernen aus der

Halterung 65

Entfernen der Halterung 65

Entfernen der

Saugnapfhalterung 65

Extras 44–49, 66–67

**F**

Fahrzeugprofil 47

Fahrzeugsymbol 54

Favoriten 16, 17

Fluginformationen  
anzeigen 49**G**

Garmin-Reiseführer 67

Geocaching 20

Gerät

anbringen 64

aufladen 3

reinigen 62

zurücksetzen 5

Geräte-ID 53

Geschwindigkeits-  
beschränkung  
(Symbol) 21**GPS**

deaktivieren/

aktivieren 53

Informationen 61

**H**

Helligkeit 4

Hilfe 44

Hintergrundfarbe 59

**I**

In Fahrtrichtung 55

Informationen zum

Kraftstoffverbrauch 47

**J**

JPEG-Bilddateien 41

**K**

Karte

anzeigen 54

Detailgrad 54

hinzufügen 66

Zu Fuss 24

### Karten

- durchsuchen 19
- vergrößern/verkleinern 19

Kilometer 53

Kinoprogramme 15

Koordinaten 20

Koppeln von  
Mobiltelefonen 31

Kraftstoffpreise 15

Kreuzungsansicht 23

Kürzlich gefundene  
Positionen 14

### L

Länge 20

Lautstärke 5

Lithium-Ionen-Akku 64, 69

Lokale Events 15

Los! (Seite) 11

Löschen

- Routen 18

- Zeichen 6

Löschen von kürzlich  
gefundenen Positionen 14

Luftlinie, Routing 56

Luftlinien-Navigation 8

### M

Mailbox 33

MapSource 41, 66

Maßeinheiten umrechnen 52

Meilen 53

Melden von Kartenfehlern 11

myGarmin-Nachrichten 29

myGarmin Agent 42

myTrends 57

### N

Nach Hause 13

Nächste Abbiegung 23

Nächste Events 15

Navigation 21

- Einstellungen 54

- Luftlinie 8

Neuberechnung von Routen 9

nüLink!-Services 28

- Ciao! 36

- Flugstatus 49

- Kinoprogramme 15

- Kraftstoffpreise 15

- Lokale Events 15

- myGarmin 29

- Telefonbuch 14

- Währungsrechner 51

- Wetter 48

nüMaps Garantie 66

nüRoute 56

### O

Öffentliche Verkehrsmittel

- Optionen 24

- Straßenkarten 7, 24, 58

### P

Parkmöglichkeit 15

Pflegen des Geräts 61

PIN

- Bluetooth 31



POI-Bewertung 12  
Points of Interest  
    POI Loader 41  
Positionssymbol 54

**R**

Radar-Info 29  
    deaktivieren 30  
    melden 30  
    Verfügbarkeit 30  
Rechner 52  
Registrieren 62  
Reiseinformationen 22  
Routen  
    anhalten 9  
    bestätigen 56  
    Luftlinie 8, 56  
Routenplanung 17  
    gespeicherte Routen 18  
    planen 18

**S**

Sicherheit  
    Position 63  
Simulieren einer Route 53  
Software  
    aktualisieren 68  
    Version 53  
Speicherkarten 41  
    einlegen 41  
Speichern  
    aktuelle Position 16  
    gesuchte Orte 17  
Sperrern  
    Bildschirm 5  
Spracheinstellungen 60  
Sprachwahl 35  
Starten, Bild 50  
Stau 25–27  
    trafficTrends 57  
Straßenkarten 4, 7, 24, 58  
Streckenübersicht 47  
Stumm schalten  
    Audio 5

Suchen des letzten  
    Parkplatzes 16  
Suchen nach Parkplätzen 15  
Suchen nach Points of Interest  
    durch Eingabe des  
        Namens 7, 13  
    gespeicherte Orte  
        (Favoriten) 17  
    im Fußgängermodus 7  
    kürzlich gefunden 14  
    nach Adresse 10  
    nach Kategorie 6  
    nach Koordinaten 20  
    nach Postleitzahl 10  
Suchen nach Positionen  
    mithilfe der Karte 19  
Suchen von Kreuzungen 16  
Systemeinstellungen 53

**T**

Tastatur 6  
    Layout 60  
    Sprachmodus 6, 60

Technische Daten 69

Telefonbuch 34

Textsprache 60

Touchscreen

kalibrieren 63

reinigen 62

### U

Übertragen von Dateien 42

Umbenennen von Routen 18

Umleitung 9

Umrechnen

Einheiten 52

Währung 51

Unterstützte Dateiformate 41

### V

Vermeiden

Straßentypen 57

### W

Währungsrechner 51

Weltzeituhr 51

Wetter

andere Position 48

Radar 49

Wo bin ich? 44

### Z

Zeitzone 53

Zieleingabe 10–20

Zoom 19

Zu Fuss (Navigationsmodus)

Einstellungen 58

Suchen nach Points of

Interest 7

Verkehrsmittel

vermeiden 58

Zu Hause

Position festlegen 12

Zurücksetzen

Gerät 5

maximales Tempo 22

Reisedaten 22

Zusätzliche Karten 66



**Aktuelle Software-Updates (mit Ausnahme von Kartendaten) erhalten  
Sie während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts von  
Garmin kostenlos auf der Garmin-Website unter [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)