

GARMIN.

nüLink!™ 1695 snelstartgids



01102436

Informatie over uw toestel

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.



①	Aan-uitknop
②	microSD™-kaartuitsparing
③	Microfoon
④	Micro-USB-connector

Het hoofdmenu gebruiken



- Tik op ① om een bestemming te zoeken.
- Tik op ② om de kaart weer te geven.
- Tik op ③ om te bellen wanneer het toestel is aangesloten op een compatibele mobiele telefoon.
Zie www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Tik op ④ om het volume te regelen.
- Tik op ⑤ als u hulpmiddelen zoals instellingen, help en het weer wilt gebruiken.

De hoofdmenutaakbalk

Pictogram	Beschrijving
	GPS-sigitaalstatus. Tik en houdt vast om satellietinformatie weer te geven.
	Bluetooth®-status (wordt weergegeven bij verbinding met een compatibel toestel). Tik als u de Bluetooth-instellingen wilt wijzigen.
	Transportmodusindicator. Tik hierop om een transportmodus te selecteren.
	Huidige tijd. Tik hierop om de tijdinstellingen te wijzigen.
	Huidige temperatuur. Tik hierop als u het weer wilt weergeven.
	Signaalstatus van nūLink!-services.
	Batterijstatus.

Het toestel instellen

Voer deze taken uit wanneer u het toestel in gebruik neemt.

1. Het toestel monteren ([pagina 3](#)).
2. De batterij opladen ([pagina 4](#)).
3. Satellieten zoeken ([pagina 5](#)).

Het toestel monteren

WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

1. Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap ①.
2. Plaats de zuignap ① op de ruit.
3. Duw de hendel terug in de richting van de ruit.
4. Sluit de voertuigvoedingskabel ③ aan op de achterkant van de houder.
5. Klik de houder ② vast op de zuignapsteun.



6. Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel ③ aan op een stroomvoorziening in uw auto.
7. Plaats de onderkant van het toestel in de houder ②.
8. Kantel het toestel naar achteren totdat deze vastklikt.



Het toestel opladen

Laad het toestel ten minste 4 uur op voordat u de batterijvoeding gebruikt.

Het toestel kan op drie manieren van stroom worden voorzien.

- Sluit de voertuigvoedingskabel aan op de houder terwijl het toestel zich in de houder bevindt.

- Sluit de USB-kabel aan.
- Sluit een netstroomadapter aan (als accessoire beschikbaar voor sommige modellen).

Satellieten zoeken

Voordat u met het toestel kunt navigeren, moet u de satellietsignalen zoeken.

1. Schakel het toestel in.
2. Ga naar buiten, naar een open gebied uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Het zoeken van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

Nuttige punten

De gedetailleerde kaarten op uw toestel bevatten miljoenen nuttige punten, bijvoorbeeld restaurants, hotels en garagebedrijven.

Een nuttig punt zoeken per categorie

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen?** > **Nuttige punten**.
2. Tik op een categorie.
3. Tik indien gewenst op een subcategorie.

TIP: tik als u de zoekbewerking wilt beperken op **Q**, voer tekst in en tik op **OK**.

Er wordt een lijst met items in de buurt van uw huidige locatie weergegeven.

4. Tik op een item.

Zoeken naar een locatie in een ander gebied

Tik op **Waarheen?** >  > **Nabij**.

Zoeken naar een nuttig punt door de naam te spellen

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Nuttige punten > Zoek in de buurt**.

Op sommige plaatsen en in sommige landen zijn deze dienst niet beschikbaar.

2. Voer de gehele naam of een deel van de naam in.
3. Tik op **OK**.
4. Tik op een optie.
 - Tik op een zoekresultaat van Zoek in de buurt.
 - Tik op het tabblad **Garmin** als u wilt zoeken in de kaartgegevens van Garmin die op uw toestel zijn geladen.
5. Tik op een item.

Uw route volgen

Uw route wordt aangegeven met een paarse lijn. Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw.



- Tik op ① als u de pagina Volgende afslag of Knooppuntbeeld wilt weergeven.
- Tik op ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Tik op ③ om in en uit te zoomen.
- Tik op ④ om terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Tik op ⑤ als u het gegevensveld wilt wijzigen.

- Tik op ⑥ voor meer informatie over de locatie.
- Tik op ⑦ en sleep deze om andere gebieden op de kaart te bekijken.
- Tik op ⑧ om de pagina Reisinformatie te openen.
- Tik op ⑨ als u een flitser wilt rapporteren.

Punten aan de actieve route toevoegen

1. Tik tijdens het navigeren van een route op ➡ om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Waarheen?**.
3. Tik op een categorie.
4. Tik zo nodig op een subcategorie.
5. Tik op een bestemming.
6. Tik op **Ga!**.
7. Tik op **Aan huidige route toevoegen** als u de nieuwe bestemming als via-punt wilt toevoegen.

De bestemming van de actieve route wijzigen

1. Tik tijdens het navigeren van een route op ➡ om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Waarheen?**.
3. Zoek de locatie op.
4. Tik op **Ga!**.
5. Tik op **Nieuwe route starten**.


Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

1. Tik tijdens het navigeren van een route op ➡ om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Omrijden** (of **Herberekenen** in de modus Voetganger).

Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het toestel mogelijk geen omweg berekenen.

De route stoppen

1. Tik tijdens het navigeren van een route op  om terug te keren naar het hoofdmenu.
2. Tik op **Stop**.

nüLink!™-services

Op sommige plaatsen en in sommige landen zijn nüLink!-services mogelijk niet beschikbaar.

Uw toestel heeft een nüLink!- basis-abonnement, dat wordt geactiveerd zodra u uw toestel voor de eerste keer inschakelt. Met nüLink!- services kunt u actuele informatie over weer, brandstof-prijzen, vluchttijden en meer ontvangen.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u een nüLink!- abonnement hebben en moet het toestel signalen via nüLink! ontvangen.

Voor meer informatie over de nüLink!-services tikt u op **Extra > Help** of raadpleegt u de *nüLink! 1695 Gebruikers-handleiding* op www.garmin.com.

Extra nüLink!- services aanschaffen

Tik op **Extra > nüLink!™-winkel** als u aanvullende premium inhoud wilt aanschaffen.

Lokale bedrijven zoeken

Op sommige plaatsen en in sommige landen is deze dienst mogelijk niet beschikbaar.

U kunt naar de meest actuele informatie over lokale bedrijven zoeken. Naast zoeken door de naam van een locatie te spellen, kunt u ook naar een specifieke categorie zoeken, zoals een kapsalon of kunstgalerie.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Nuttige punten > Zoek in de buurt**.
2. Voer de gehele naam of een deel van de naam in.
3. Tik op **OK**.

4. Tik op een optie.
 - Tik op een zoekresultaat van Zoek in de buurt.
 - Tik op het tabblad **Garmin** als u wilt zoeken in de kaartgegevens van Garmin die op uw toestel zijn geladen.
5. Tik op een item.

Een bestemming vinden aan de hand van vermeldingen in een telefoonboek

Telefoonboekvermeldingen zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of landen.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Telefoongids**.
2. Tik op een optie:
 - Tik op **Op naam** als u een telefoonboekvermelding wilt zoeken op basis van een voornaam en achternaam.
 - Tik op **Op telefoonnummer** als u een telefoonboekvermelding wilt zoeken op basis van een telefoonnummer.

3. Voer een naam of een telefoonnummer in.
4. Tik op **OK**.
5. Tik op een vermelding in de zoekresultaten, indien nodig.
6. Tik op een optie.

Brandstofprijzen zoeken

Op sommige plaatsen en in sommige landen zijn brandstofprijzen mogelijk niet beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Brandstofprijzen**.
2. Tik op **☰ > Type brandstof**.
3. Tik op een brandstoftype.
4. Tik op **Sla op**.

Er wordt een lijst met brandstofprijzen van tankstations in de buurt weergegeven.

5. Tik op een benzinestation.
6. Tik op een optie.


Filmtijden raadplegen

Op sommige plaatsen en in sommige landen zijn filmtijden mogelijk niet beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Filmtijden**.
2. Tik op  > **Selecteer dag**.
3. Tik op een dag.
4. Tik op **Zoeken op filmtitel** of **Zoeken op bioscoopnaam**.
5. Tik op een filmtitel of een bioscoop.
6. Tik op een optie.

Plaatselijke gebeurtenissen zoeken

Op sommige plaatsen en in sommige landen zijn plaatselijke gebeurtenissen mogelijk niet beschikbaar.

1. Tik in het hoofdmenu op **Waarheen? > Plaatselijke gebeurtenissen**.
2. Tik op  > **Selecteer dag**.
3. Tik op een categorie.


4. Tik op een gebeurtenis.
5. Tik op een optie.

Over verkeersinformatie

OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram () verandert van kleur om de ernst van verkeersproblemen op uw route of op de weg waar u reist aan te geven.

Als er verkeer op uw route is, geeft het verkeerspictogram aan hoeveel reistijd er door het verkeer aan uw route is toegevoegd. De tijd van de vertraging is al opgenomen in de geschatte aankomsttijd.

Weerinformatie gebruiken




De weerinformatieservice die via dit product wordt aangeboden, kan worden onderbroken en kan fouten, onnauwkeurigheden of verouderde informatie bevatten en dient derhalve niet als exclusieve informatiebron te worden gebruikt. Gebruik altijd uw gezonde verstand tijdens het rijden en navigeren, en controleer alternatieve bronnen van weerinformatie bij het nemen van beslissingen waarbij de verkeersveiligheid in het geding is. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van de weerinformatie en alle beslissingen die u neemt met betrekking tot rijden of navigeren op basis van de weerinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is weerinformatie mogelijk niet beschikbaar.

1. Tik op **Extra** > **Weer**.

Er verschijnt een overzicht met de weersomstandigheden voor uw huidige locatie.

2. Tik op een optie om het weer te bekijken:

- Tik op een specifieke dag in de weersverwachting voor meer informatie over deze dag.
- Tik op **Huidige locatie** om uw huidige locatie te wijzigen.
- Tik op **Huidige locatie** > **Voeg stad toe** als u weerinformatie voor een andere locatie wilt weergeven.
- Tik op  > **Favoriete steden** als u een lijst met toegevoegde steden wilt weergeven.


Weerradar gebruiken

U kunt een weerkaart met de neerslag in de buurt van een locatie weergeven.

De weerradarservice is optioneel.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanschaffen van nüLink!- abonnementen de nüLink! 1695 Gebruikershandleiding.

1. Tik op **Extra > Weer**.
2. Tik op  > **Weerradar**.

TIP: het weerradarpictogram () verschijnt mogelijk in de rechterbovenhoek van de kaartpagina.

Handsfreefuncties

Als u de handsfreefuncties wilt gebruiken, dient u uw telefoon te koppelen aan het toestel. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/bluetooth.

Uw telefoon koppelen

Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en het toestel zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter (33 voet) van elkaar zijn verwijderd.

1. Schakel de Bluetooth-component van uw telefoon in.
2. Tik op het toestel op **Extra > Instellingen > Bluetooth > Bluetooth**.
3. Tik op **Ingeschakeld > Sla op**.

4. Tik op **Telefoon toevoegen** > **OK**.
5. Selecteer uw telefoon.
6. Tik op **OK**.
7. Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) voor uw toestel op de telefoon in.

Een nummer bellen

Voordat u een nummer kunt bellen met uw toestel, moet u de telefoon en het toestel koppelen.

1. Tik op **Telefoon** > **Kies**.
2. Voer de waarde in.
3. Tik op **Kies**.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, wordt het scherm Inkomende oproep weergegeven.

- Tik op **Beantwoorden** om de oproep aan te nemen.
- Tik op **Negeren** om de oproep te negeren.

Het toestel opnieuw instellen

U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.

Houd de **aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt.

Garmin Lock™ inschakelen

Als u uw PIN en uw veilige locatie bent vergeten, dient u uw toestel naar Garmin op te sturen om het te laten ontgrendelen. U moet een geldige productregistratie of een geldig aankoopbewijs meesturen.

1. Ga naar uw veilige locatie.
Controleer of het toestel satellietsignalen ontvangt.
2. Tik op **Extra** > **Instellingen** > **Systeem** > **Garmin Lock** > **Toestel vergrendelen**.
3. Selecteer **Ingeschakeld** en tik op **Sla op**.
4. Voer de viercijferige pincode in.
5. Tik op **OK**.

Uw toestel registreren


Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

nüMaps Garantie™

Als u binnen zestig dagen na het zoeken van satellieten en het maken van een rit uw toestel registreert op <http://my.garmin.com>, ontvangt u één gratis kaartupdate (indien beschikbaar). U komt niet in aanmerking voor de gratis kaartupdate als u per telefoon registreert of langer dan zestig dagen wacht nadat u satellieten hebt gezocht en voor het eerst met het toestel een rit hebt gemaakt. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/numaps.

De software bijwerken

1. Sluit het toestel met de micro-USB-kabel op uw computer aan.
Het menu Automatisch afspelen wordt geopend.
2. Selecteer een optie:
 - Als u een pc gebruikt: dubbelklik op  om de webpagina van myGarmin Agent te openen.
 - Als u een Mac®-computer gebruikt: ga naar www.garmin.com/agent.

Ga als het menu Automatisch afspelen niet wordt geopend naar www.garmin.com/agent.

3. Volg de instructies op het scherm.
Na de installatie van myGarmin Agent wordt u gevraagd Mijn Dashboard te openen wanneer u het toestel aansluit op uw computer.

Mijn Dashboard controleert of de meest recente software op het toestel is

geïnstalleerd en verschaft u aanvullende informatie over uw toestel.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de website van Garmin.

- Ga naar www.garmin.com.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.

Contact opnemen met Garmin Product Support

Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product:

- Ga in de VS naar www.garmin.com/support, of neem contact op met Garmin USA op telefoonnummer (913) 397-8200 of (800) 800-1020. Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. op telefoonnummer 0808 2380000.

- Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op **Contact Support** voor landspecifieke ondersteuning.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nūLink!™ en nūMaps Guarantee™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin. Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. microSD™ is een handelsmerk van SanDisk of haar dochtermaatschappijen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Ga voor de meest recente gratis software-updates (exclusief kaartgegevens)
gedurende de gehele levensduur van uw Garmin-producten naar de website van
Garmin op www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, V.S.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, V.K.

Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com