

GARMIN®

nüvi® 1690 lynstartvejledning



0110229

Sådan ser din nüvi ud



Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Tænd/sluk-knap:

Tryk på knappen for at tænde og slukke din nüvi.

microSD™-kortstik



Mikrofon

Mini-USB-stik

Brug af hovedmenuen



- 1 Tryk for at finde en destination
- 2 Tryk for at få vist kortet.
- 3 Tryk for at foretage opkald, når der er oprettet forbindelse til en **kompatibel mobiltelefon**.
- 4 Tryk for at justere lydstyrken.
- 5 Tryk for at anvende værktøjer som f.eks. indstillinger, hjælp og vejret.

Brug af hovedmenuens værktøjslinje



- 1 Status for GPS-signal. Tryk og hold nede for at få vist satellitoplysninger.
- 2 Status for Bluetooth®-teknologi. Tryk for at ændre Bluetooth-indstillinger.
- 3 Indikator for anvendelsesmåde. Tryk for at vælge en anvendelsesmåde.
- 4 Aktuel tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
- 5 Aktuel temperatur. Tryk og hold nede for at få vist vejroplysninger.
- 6 Signalstatus for nLink!-tjenesten.
- 7 Batteristatus.

Installation af nüvi

Før du monterer nüvi, skal du se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få oplysninger om lovgivning vedrørende forrudemontering

Montering af nüvi

1. Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
2. Drej armen tilbage mod forruden.
3. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
4. Tilslut bilens strømkabel på bagsiden af holderen.




5. Sæt den anden ende af bilens strømledning i en stikkontakt i bilen.
6. Placer bunden af din nüvi i holderen.
7. Skub din nüvi tilbage, så den klikker på plads. Enheden tændes automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet. Følg instruktionerne på skærmen.



ADVARSEL: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Du kan undgå at beskadige enheden ved at fjerne den fra køretøjet, når du stiger ud, eller opbevare den uden for direkte sollys.

Indsamling af satellitdata

1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.
2. Tænd for nüvi.

Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter.  Satellitikonet angiver signalstatus. Når mindst én af linjerne er grøn, har din nüvi lokaliseret satellitsignaler.

Søgning efter interessepunkter

1. Tryk på **Find > Interessepunkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør!**.
4. Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på **Start** for at navigere ruten.

Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på **Find > Interessepunkter > Stav navn**.

Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på **Find > Nær**.

Sådan følger du din rute

Ruten er markeret med en magenta-rød linje. Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination vha. stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den oprindelige rute, genberegner nüvi ruten.

Tryk og træk kortet for at se et andet område af kortet. Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje.




- 1 Tryk for at se siden Næste sving eller Vejkryds-info.
- 2 Tryk for at få vist drejlisten.
- 3 Tryk på og for at zoome ind og ud.
- 4 Tryk for at gå tilbage til hovedmenuen.
- 5 Tryk for at få vist triptælleren.
- 6 Tryk for at få vist siden Hvor er jeg?.
- 7 Tryk for at ændre datafeltet.

Tilføjelse af et stop

1. Under navigation skal du trykke på > **Find**.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på **Kør!**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din endelige destination.

Valg af en omvej

1. Under navigation skal du trykke på .
2. Tryk på **Omvej** eller **Ny beregning**.

Brug af nüLink!-tjenesten

Sammen med din nüvi får du et abonnement på tjenesten nüLink!, som giver dig mulighed for at modtage aktuelle oplysninger om vejret, benzinpriser, flyafgange og meget mere.

Du kan få flere oplysninger om tjenesten nüLink! ved at trykke på **Værktøjer > Hjælp** eller læse *Brugervejledningen til nüvi 1690* på www.garmin.com.

BEMÆRK: Du kan muligvis ikke modtage aktuelle data, når du befinder dig på en fjern position.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt.

Sådan finder du en destination med Google™ Local

BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt.

Local-søgning giver dig mulighed for at søge efter de mest opdaterede positionsoplysninger.

Du kan søge efter en position ved at stave dens navn eller ved at søge efter en bestemt positionskategori som f.eks. frisører eller kunstgallerier.


1. Tryk på **Find > Google Local**.
2. Vælg en kategori.
3. Vælg en underkategori.
4. Vælg en destination.
5. Tryk på **Kør!**.

Brug af Trafik

BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed.

BEMÆRK: Ikke tilgængelig overalt.

Din nüvi kan modtage trafikoplysninger via dit abonnement på tjenesten nüLink! Din enhed skal modtage et signal fra tjenesten nüLink! for at kunne modtage trafikoplysninger.

Trafikikonet  skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller på den vej, du kører på i øjeblikket. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen.

Brug af håndfri funktioner

Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din telefon med din nüvi. Din telefon og din nüvi skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres.

Sådan parrer du din telefon

1. Aktiver Bluetooth-komponenten på din telefon.
2. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth** på din nüvi.
3. Tryk på knappen nedenunder **Bluetooth**, og tryk på **Aktiveret > OK**.
4. Tryk på **Tilføj enhed > OK**.
5. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
6. Indtast Bluetooth PIN-koden (**1234**) til din nüvi på telefonen.

Opkald til et nummer

1. Vælg **Telefon** > **Ring op**.
2. Indtast nummeret, og tryk på **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  > **Afslut opkald**.

Modtagelse af et opkald



Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald.

- Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet.
- Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet.

Opladningsmuligheder for din nüvi

- Tilslut strømkablet til biler til holderen, mens din nüvi er placeret i holderen.
- Tilslut USB-kablet.
- Tilslut en AC-adapter (tilgængelig på visse nüvi-modeller).

Brug af tænd/sluk-knappen

1. Tryk på **tænd/sluk**-knappen, og slip den hurtigt igen for at få vist yderligere valgmuligheder:
 - Tryk på  og  for at justere skærmens lysstyrke.
 - Tryk på **Lås skærm** for at forhindre utilsigtede skærmbøringer.
 - Tryk på **Sluk** for at slukke din nüvi. Du kan også slukke din nüvi ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede i 2 sekunder.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen, og slip den hurtigt igen for at gå ud af menuen.

Nulstilling af din nüvi

Hvis din nüvi holder op med at fungere, skal du nulstille den ved at holde **tænd/sluk**-knappen nede i 10 sekunder.

Beskyttelse af din nüvi

1. Sørg for, at du er på din sikkerhedsposition, og at din nüvi modtager satellitsignaler.
2. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
3. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
4. Indtast en firecifret PIN-kode.
5. Tryk på **Indstil**.

BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode og din sikkerhedsposition, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

Sådan registrerer du din nüvi

Besøg <http://my.garmin.com> for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter. Fra myGarmin™-webstedet kan du registrere din Garmin-enhed, downloade de seneste kortopdateringer og abonnere på onlinetjenester.

1. Gå til <http://my.garmin.com> og klik på **Registrer**.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at installere myGarmin Agent™ og registrere din nüvi.

Opdatering af softwaren

1. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af mini-USB-kablet. Menuen AutoPlay åbnes.
2. Dobbeltklik på ▲ for at åbne webstedet myGarmin Agent. Hvis menuen AutoPlay ikke åbnes, eller du arbejder på en Mac™ - computer, skal du gå til www.garmin.com/agent.
3. Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har installeret myGarmin Agent, bliver du bedt om at åbne myDashboard, når du slutter nüvi til din computer. myDashboard finder aktuelle softwareopdateringer og viser yderligere oplysninger om din nüvi.

nüMaps Guarantee™

Du kan modtage én gratis kortopdatering (hvis en sådan forefindes) ved at registrere din nüvi på <http://my.garmin.com> senest 60 dage efter, at du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi. Du er ikke berettiget til den gratis kortopdatering, hvis du registrerer via telefon eller venter længere end 60 dage, efter første gang du har modtaget satellitsignaler, mens du har kørt med din nüvi.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om nüvi ved at vælge **Værktøjer > Hjælp**.

Du kan downloade den nyeste version af brugervejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://buy.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Radiofrekvensk-sponering

Mhp. overholdelse af FCC-kravene vedr. RF-stråling må enheden kun anvendes i bilholderen eller som håndholdt enhed. Enheden må ikke anvendes i andre opsætninger.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA skal du gå ind på www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.

I Storbritannien og Nordirland skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 2380000.

I Europa skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på **Contact Support** for at få support i det land, hvor du bor, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870.8501241.

Garmin®, Garmin-logoet og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™, myGarmin Agent™, nüLink!™, nüMaps Guarantee™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logøer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende SanDisk eller dets datterselskaber. Google™ er et varemærke tilhørende Google Inc.

**For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata)
i dine Garmin-produkters levetid skal du besøge Garmins
websted på www.garmin.com.**



© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com