

nüvi® 700 Series

مساعد السفر الشخصي



تحذير: انظر دليل المعلومات هامة للسلامة و المنتج الموجودة في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

ما الذي يوجد في الصندوق؟

جهاز nūvi GPS وأداة التركيب بالالتصاق في المركبة.

كبل طاقة خاص بالمركبة لتوفير طاقة خارجية، أو مستقبل حركة المرور TMC FM لتوفير طاقة خارجية ومعلومات عن حركة المرور.

كبل USB لتوصيل nūvi بجهاز الحاسوب الخاص بك. يتصل nūvi بالحاسوب كجهاز تخزين كبير السعة.

قرص لوح القيادة لتركيب أداة التركيب بالالتصاق على لوح القيادة.

وسائل لشحن nūvi

- استخدم كبل الطاقة الخاص بمركبتك.
- استخدم كبل USB.
- استخدم محول تيار متناوب اختياري.



تحذير: يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون لا يمكن للمستخدم استبدالها. راجع دليل معلومات هامة للسلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للحصول على معلومات هامة حول سلامة البطارية.

تحقق من قوانين السير المحلية والخاصة بالولاية قبل التركيب. حاليا، تمنع القوانين الخاصة بولاية كاليفورنيا ومينيسوتا السائقين من استخدام أجهزة التركيب بالاتصاق على حواجز الريح عند تشغيل محركات مركباتهم. يجب استخدام لوحة أجهزة قياس Garmin أو خيارات تركيب احتكاك أخرى. راجع دليل معلومات هامة للسلامة والمنتج للحصول على مزيد من المعلومات.

الخطوة ١: تركيب nüvi

١. قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة بموصل الطاقة على الجهة اليمنى من القاعدة.

٢. أطبق القاعدة على أداة الالتصاق.

٣. قم بتنظيف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الكتان.

قم بنزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق. ضع أداة الالتصاق على حاجب الريح.

٤. أعكس الذراع إلى الخلف، نحو حاجب الريح.

٥. ثبت الجهة السفلى من nüvi في القاعدة.

٦. حرك nüvi إلى الخلف حتى يستقر في مكانه.

٧. قم بوصول الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركبتك. يجب أن تعمل الوحدة تلقائيا إذا كانت متصلة وإذا كانت مركبتك مشغلة.

٨. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة المرور في أوروبا، قم بتثبيت هوائي مستقبل

حركة المرور بإحكام بحاجب الريح باستخدام أدوات الالتصاق. (إن مستقبل

حركة المرور مضمن في بعض حزم nüvi ٧١٠ و ٧٥٠T و ٧٥٠ و ٧٧٠).



الخطوة ٢: تكوين nüvi

لتشغيل nüvi، مرر مفتاح الطاقة إلى اليسار. اتبع التعليمات على الشاشة.

A قرة أقمار GPS الاصطناعية.

B حالة تقنية Bluetooth®.

C حالة البطارية.

D الوقت الحالي، المس لتغيير إعدادات الوقت.

E المس لإيجاد وجهة.

F المس لعرض الخريطة.

G المس لإجراء مكالمة عند الاتصال بهاتف خلوي متوافق (nüvi ٧١٠ و ٧٦٠ و ٧٧٠ فقط).

H المس لضبط حجم الصوت.

I المس لاستخدام الأدوات كمشغلي الوسائط والإعدادات والتعليمات.

الخطوة ٣: الحصول على أقمار اصطناعية

أذهب إلى منطقة في الهواء الطلق، خارج المرانب وبعيداً عن المباني العالية. أوقف مركبتك وقم بتشغيل nüvi. قد يستغرق النقاط إشارات أقمار اصطناعية بضعة دقائق.

تشير أشرطة [] إلى قوة أقمار GPS. عندما يصبح شريط واحد أخضر، فهذا يعني أن nüvi قد التقط إشارات أقمار. الآن يمكنك اختيار وجهة والانتقال إليها.

الخطوة ٤: استخدام nüvi



البحث عن نقاط اهتمام

١. المس إلى أين < نقاط اهتمام.

٢. حدد فئة وفئة فرعية.

٣. حدد وجهة والمس اذهب.

لإدخال أحرف موجودة في الاسم، المس إلى أين < نقاط اهتمام < تهجئة الاسم.

للبحث عن موقع في منطقة مختلفة، المس إلى أين < قريب من.

عرض الصفحات الرئيسية

المس  عرض الخريطة أفتح صفحة الخريطة. يعرض رمز  الخاص بالمرحلة موقعك الحالي. قم بلمس الخريطة ومرر إصبعك لعرض الأجزاء المختلفة للخريطة. المس أي مكان على الخريطة، فيظهر سهم يشير إلى الهدف.

بعد أن تلمس اذهب، تفتح صفحة الخريطة. يشار إلى مسار رحلتك بخط ماجنتا. أثناء سفر، كذلك nūvi إلى الواجهة بمطالبات صوتية وأسهم على الخريطة ووجهات في أعلى صفحة الخريطة. يشير علم مخطط بمربعات إلى وجهتك. إذا ابتعدت عن مسار الرحلة الأصلي، يعيد nūvi حساب مسار الرحلة ويوفر اتجاهات جديدة.

المس شريط النص لفتح قائمة المنعطفات.

المس + للتكبير.

المس - للتصغير.

المس  لحظ موقعك الحالي.

المس القائمة للعودة إلى صفحة القائمة.

المس  تعطف لعرض المنعطف التالي.

المس وصول أو سرعة لفتح معلومات الرحلة.



صفحة الخريطة أثناء التنقل في مسار رحلة



يساراً على شارع الوشم

750.00:59

رجوع

المنعطف التالي



شارع في شارع الوشم

550.00:59

550.00:59

300.00:59

رجوع

قائمة المنعطفات



السرعة: 64 km/h

الوقت المتبقي: 44.1 min

الوقت المتبقي: 000013.6 min

الوقت المتبقي	الوقت المتبقي	الوقت المتبقي
0.1 min	5.3 min	31.0 min
61:32	02:33	59:47

رجوع

معلومات الرحلة

Garmin® و nūvi® علامتان تجاريتان لـ Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، وهما مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. يمنع استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على الإذن الصريح من Garmin. Windows® علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. Mac® علامة تجارية مسجلة لـ Apple Computer, Inc. إن علامة Bluetooth® المكتوبة وشعاراتها ملك Bluetooth SIG, Inc.، وأي استخدام لمثل تلك العلامات من قبل Garmin يخضع لترخيص.

إضافة نقطة وسيطة

1. على مسار رحلة نشط، المس قائمة على الخريطة، والمس إلى أين.
2. ابحث عن نقطة وسيطة (توقف إضافي).
3. المس اذهب.
4. المس إضافة نقطة وسيطة لإضافة هذا التوقف قبل وجهتك.

تعرض صفحة الخريطة 15. أو 30. عند وجود ازدحام على مسار رحلتك. يمثل العدد في الرمز عدد الدقائق التي أضافها الازدحام إلى مسار رحلتك. ويتم احتساب ذلك تلقائياً مع وقت الوصول المبين على الخريطة.

1. على صفحة الخريطة، المس 15. أو 30.
2. المس  لعرض ازدحام حركة المرور.
3. المس تجنب.

ملاحظة: لست بحاجة لتنشيط الاشتراك المضمن مع مستقبل حركة المرور FM (إذا كان مزوداً بواحد). يتنشط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط nüvi إشارات أقمار اصطناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.



تلميح: لإضافة أكثر من توقف واحد، قم بتعديل مسار الرحلة الحالي. المس إلى أين < مسارات الرحلة.



استخدام حركة مرور FM TMC

إن مستقبل حركة المرور مضمّن في بعض حزم nüvi ٧١٠ و ٧٥٠T و ٧٦٠ و ٧٧٠.

إذا كان nüvi متصلاً بمستقبل حركة المرور FM TMC، ومتصلاً بطاقة المركبة وأنت موجود في منطقة تغطية، يمكن ل nüvi تلقي معلومات عن ازدحام في حركة المرور. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.garmin.com/traffic.

استخدام ميزات لاسلكية

تتوفر تقنية Bluetooth اللاسلكية في nüvi ٧١٠ و ٧٦٠ و ٧٧٠ فقط.

تتوفر ميزات الهاتف اللاسلكية فقط في حال كان nüvi والهاتف الخليوي المتوافق مزوّدين بتقنية Bluetooth لاسلكية. لا تدعم كافة الهواتف كل ميزات الهاتف اللاسلكية التي يوفرها nüvi. لاستخدام الميزات اللاسلكية، يجب عليك إقران هاتفك و nüvi.

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص nüvi حركة المرور الحالية ويحسّن تلقائياً مسار رحلتك للوقت الأقصر. سنظل نمر في مسار الرحلة حيث الازدحام في حال عدم توفر طرق بديلة. في حال حدوث ازدحام سير في مسار رحلتك أثناء تنقلك، يعيد nüvi احتساب مسار الرحلة تلقائياً.

إقران هاتفك

1. تأكد أن هاتفك يعتمد nÜvi.
2. (راجع www.garmin.com/bluetooth).

2. في صفحة القائمة، المس أدوات < إعدادات < Bluetooth.
3. المس زر إضافة.

4. تفعيل مكون Bluetooth في الهاتف تفعيل البحث عني/قابل للاكتشاف/الوضع المرئي. قد تكون هذه الإعدادات في قائمة Bluetooth أو اتصالات أو لاسلكي.

5. المس موافق في nÜvi.

6. حدد هاتفك، والمس موافق.

7. أدخل رقم تعريف Bluetooth (1234) لجهاز nÜvi في الهاتف.

طلب رقم

1. المس هاتف < طلب.

2. أدخل الرقم والمس طلب.

3. لإنهاء المكالمه، المس  < إنهاء مكالمة.

تلقي مكالمة

- عند تلقي مكالمة، تظهر رسالة على nÜvi. المس إجابة.

استخدام انتظار المكالمة

- إذا تلقت مكالمة قيد الانتظار، يعرض nÜvi رسالة. المس إجابة. توضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

1. خلال المكالمة، المس  < تبديل إلى.

2. المس إنهاء المكالمة للإغلاق؛ لا يفصل ذلك المكالمة قيد الانتظار.

استخدام مرسل FM

قبل استخدام مرسل FM في منطقتك، راجع الإشعار القانوني لمرسل FM في كتيب المالك.

يمكنك الاستماع لصوت nÜvi عبر سماعات ستيريو FM في مركبتك. في صفحة القائمة، المس **حجم الصوت** < **مرسل FM** < **تفعيل مرسل FM**. إذا كنت تستخدم مستقبل حركة مرور FM، فالمس **توليف تلقائي**، وقم بتوليف الستيريو إلى القناة نفسها. إذا لم تكن تستخدم مستقبل حركة مرور FM أو إذا كنت تستخدم مستقبل MSN مباشر، حدد قناة FM مع كثير من المؤثرات الجوية الكهربائية، وحدد القناة نفسها على nÜvi.

تحميل ملفات على nÜvi

قم بوصل كبل USB بمتصل USB صغير على nÜvi وبمنفذ USB متوفر على الحاسوب. تبدو ذاكرة nÜvi الداخلية وبطاقة SD كمحرك أقراص قابلة للإزالة في جهاز الحاسوب على أجهزة كمبيوتر Windows®، وكوحدات تخزين مركبة على أجهزة Mac®. انسخ ملفات من الحاسوب والصقها بمحركات/وحدات تخزين nÜvi.

عندما تنتهي من نقل الملفات، انقر فوق  رمز إخراج أو مرر رمز وحدة التخزين إلى  **علبة الرسائل غير المهمة**.
افصل nüvi.

إعادة تعيين nüvi
إذا توقفت شاشة nüvi عن العمل، أو قف nüvi عن التشغيل ثم أعد تشغيله مجدداً. في حال لم ينجح ذلك، مرر مفتاح الطاقة  إلى اليسار واضغط لمدة 8 ثوان. أعد تشغيل nüvi. يجب عليه أن يعمل بشكل طبيعي.

استماع لملفات MP3

قم بتحميل ملفات MP3 إلى الذاكرة الداخلية أو بطاقة SD. في صفحة القائمة، المس أدوات < مشغل الوسائط > استعراض. حدد فئة لتشغيل الفئة بالكامل، المس تشغيل الكل لتشغيل أغنية واحدة، المس العنوان لإنشاء قوائم تشغيل وتعديلها والاستماع إليها، المس أدوات < مشغل الوسائط > استعراض < قائمة تشغيل.

معلومات إضافية
لمزيد من المعلومات حول nüvi الخاص بك، المس أدوات < تعليمات. يمكنك تحميل الإصدار الأخير من كتيب المالك من www.garmin.com للحصول على معلومات حول ملحقات، اذهب إلى <http://shop.garmin.com> أو اتصل بوكيل Garmin الذي تتعامل معه.

إن إصدار اللغة هذا لكتيب nüvi باللغة الإنكليزية لجهاز Series 700 (Garmin part number 190-00859-01، revision B) متوفر بحسب ما يلائمك. إذا كان الأمر ضرورياً، يرجى الرجوع إلى النسخة الأحدث للكتيب باللغة الإنكليزية فيما يتعلق بتشغيل nüvi واستخدامه.

إقفال nüvi

1. المس أدوات < إعدادات > أمان.
2. المس الزر تحت قفل Garmin.
3. قم بإدخال رقم سري من 4 أرقام وانتقل لموقع أمان.

ملاحظة: في حال نسيت الرقم السري وموقع الأمان، يجب عليك إرسال nüvi الخاص بك إلى Garmin لإلغاء قفله. كما يجب عليك إرسال تسجيل منتج صالح أو إثبات بالشراء.

