



# nüvi® série 2200

## Manuel de démarrage rapide



A utiliser avec les modèles de nüvi suivants :  
2200, 2240, 2250

## Mise en route



### AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

---

Si vous utilisez votre appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

1. Installez l'appareil (page 2).
2. Raccordez l'appareil à l'alimentation du véhicule (page 3).
3. Enregistrez l'appareil (page 5).
4. Recherchez des mises à jour.
  - Mises à jour logicielles (page 5).
  - Mise à jour cartographique gratuite (page 5).
5. Téléchargez le manuel d'utilisation complet (page 5).

## Installation de l'appareil

### REMARQUE

Avant d'installer l'appareil, reportez-vous au guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* pour obtenir des informations relatives au montage sur pare-brise.

---

1. Retirez le plastique transparent du support à ventouse.
2. Nettoyez, puis séchez votre pare-brise et le support à ventouse avec un chiffon non pelucheux.
3. Appuyez la ventouse sur le pare-brise.
4. Tout en appuyant, poussez le levier vers le pare-brise.

5. Engagez le support de montage ① dans le bras à ventouse ②.



6. Ajustez la partie inférieure de l'appareil dans le support de montage.
7. Inclinez l'appareil vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se mette en place.



## Raccordement de l'appareil à l'alimentation du véhicule

### AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Pour éviter de vous blesser ou d'endommager votre produit en exposant la batterie à une chaleur extrême, sortez l'appareil de votre véhicule lorsque vous quittez ce dernier ou placez-le à l'abri du soleil.


Chargez l'appareil avant de l'utiliser sur batterie.

1. Branchez le câble allume-cigare sur le connecteur mini-USB ① à l'arrière de l'appareil.




2. Branchez l'autre extrémité du câble allume-cigare sur une prise disponible dans votre véhicule.
3. Si vous utilisez un récepteur d'info-traffic en Europe, branchez l'antenne externe au récepteur, puis fixez-la au pare-brise à l'aide des ventouses.

Une fois l'appareil raccordé à l'alimentation du véhicule, voici ce qui doit se passer.

- L'appareil s'allume.
- L'appareil acquière les signaux satellites. Lorsqu'au moins une barre  est verte, votre appareil capte les signaux satellites.

**REMARQUE** : pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel.


- L'appareil se charge pendant que vous conduisez. L'icône  figurant dans la barre d'état indique l'état de la batterie interne.


## A propos du Tableau de bord

Vous pouvez utiliser le Tableau de bord pour enregistrer votre appareil, vérifier la disponibilité de mises à jour logicielles et cartographiques, consulter les manuels, contacter l'assistance produit et bien plus encore.

Pour plus d'informations, consultez la page [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).

## Configuration du Tableau de bord

1. Connectez le câble USB au connecteur USB sur l'appareil.
2. Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
3. Cliquez deux fois sur  pour ouvrir la page Web du Tableau de bord.

**REMARQUE** : si  n'apparaît pas ou si vous utilisez un ordinateur Windows® 7 ou Mac®, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).

4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Enregistrement de l'appareil

1. A partir du Tableau de bord, cliquez sur **S'enregistrer maintenant**.
2. Suivez les instructions présentées à l'écran.
3. Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

## Mise à jour du logiciel

1. Ouvrez le Tableau de bord (page 4).
2. Enregistrez l'appareil (page 5).
3. Dans la section Mises à jour logicielles, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

## nüMaps Garantie™

Votre appareil peut bénéficier d'une mise à jour cartographique gratuite dans les 60 jours qui suivent l'acquisition des signaux satellites et la première utilisation du nüvi. Vous ne bénéficierez d'aucune mise à jour cartographique gratuite si vous enregistrez l'appareil par téléphone ou plus de 60 jours après la première acquisition des signaux satellites par le nüvi. Pour plus


d'informations, consultez la page [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Mises à jour cartographiques

1. Ouvrez le Tableau de bord (page 4).
2. Enregistrez l'appareil (page 5).
3. Dans la section Mises à jour cartographiques, cliquez sur **Mettre à jour maintenant**.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

## Téléchargement du manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation de votre appareil est disponible sur le site Web de Garmin.

1. Ouvrez le Tableau de bord (page 4).
2. Enregistrez l'appareil (page 5).
3. Cliquez sur **Manuels**.  
Une liste des manuels disponibles dans différentes langues s'affiche.
4. Cliquez sur **Télécharger** en regard du manuel pour votre appareil.
5. Cliquez sur  pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur.

## Présentation de l'appareil



①	Bouton Marche/Arrêt
②	Lecteur de carte microSD™

### Utilisation du bouton Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour afficher des options supplémentaires.

- Touchez et faites glisser la barre de défilement pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Touchez **Arrêter** pour mettre l'appareil hors tension.
- Maintenez le bouton **Marche/Arrêt** enfoncé pour réinitialiser l'appareil.

- Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** et relâchez-le rapidement pour quitter le menu.

## A propos des points d'intérêt

Les cartes détaillées chargées dans votre appareil contiennent des points d'intérêt, tels que des restaurants, des hôtels et des centres auto.

### Recherche d'un point d'intérêt par catégorie

1. Dans le menu principal, touchez **Où aller ? > Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
4. Sélectionnez une destination.
5. Touchez **Aller !**.

Touchez **≡** > **Enregistrer** pour enregistrer la position dans un dossier Favoris sur l'appareil. Utilisez les Favoris pour enregistrer la position de votre lieu de travail, de votre domicile et d'autres destinations fréquentes.

6. Sélectionnez une option, si besoin est.

- Touchez **Naviguer** pour calculer un itinéraire que vous suivrez en conduisant.
- Touchez **Marcher** pour calculer un itinéraire que vous suivrez en marchant.
- Touchez **Transports publics** pour calculer un itinéraire qui recourt aux transports publics et à la marche.

**REMARQUE** : votre appareil doit disposer de cartes cityXplorer™ pour créer des itinéraires intégrant les transports publics. Pour acheter les cartes cityXplorer, rendez-vous sur le site [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

## Menu principal



- Touchez ① pour sélectionner un mode de transport.
- Touchez ② pour rechercher une destination.
- Touchez ③ pour afficher la carte.
- Touchez ④ pour arrêter un itinéraire.
- Touchez ⑤ pour faire un détour sur un itinéraire.
- Touchez ⑥ pour régler le volume.
- Touchez ⑦ pour ouvrir le menu des outils et paramètres.

## Votre itinéraire sur la carte

### REMARQUE

L'icône de limite de vitesse est affichée à titre d'information uniquement et ne saurait soustraire le conducteur à son obligation de se conformer à tous les panneaux de limitation de vitesse et de respecter à tout moment les consignes de sécurité routière. Garmin ne saurait être tenue responsable des amendes ou citations en justice à votre rencontre, qui résulteraient du non respect de l'ensemble du code de la route.



Une ligne magenta indique votre itinéraire sur la carte. Si vous déviez de l'itinéraire initial, l'appareil recalculé l'itinéraire. Une icône de limite de vitesse peut s'afficher lorsque vous roulez sur les routes principales.

- Touchez ① pour afficher le prochain changement de direction.
- Touchez ② pour afficher la liste des changements de direction.
- Touchez ③ pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Touchez ④ pour revenir au menu principal.

Maintenez la touche enfoncée pour retourner au menu principal.

- Touchez ⑤ pour modifier le champ de données.
- Touchez et faites glisser ⑥ pour visualiser les différentes parties de la carte.
- Touchez ⑦ pour afficher la page Où suis-je ?.
- Touchez ⑧ pour afficher le calculateur de voyage.
- Touchez ⑨ pour changer la limite de vitesse si l'icône de limite de vitesse affichée sur la carte est incorrecte.





## Utilisation de myTrends

Lorsque vous conduisez avec l'appareil allumé, myTrends™ collecte des informations qui permettent à l'appareil de déterminer si vous vous rendez à une destination fréquente, comme votre domicile ou votre lieu de travail. Lorsque myTrends est activé, la destination et l'estimation du temps de parcours apparaissent dans la barre de navigation sur la carte.

myTrends fonctionne uniquement pour les positions enregistrées dans les Favoris (page 6).

Lorsque les informations myTrends apparaissent dans la barre de navigation, touchez la barre de navigation pour afficher les informations sur l'itinéraire.

## A propos des modes de transport

	Mode Automobile
	Mode Piéton

Les itinéraires sont calculés différemment selon votre mode de transport.

Par exemple, en mode Automobile, l'estimation de l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la limite de vitesse sur les routes de l'itinéraire. En mode Piéton, l'heure d'arrivée est calculée en utilisant la vitesse de marche.

## Changement de mode de transport

1. Dans le menu principal, touchez l'icône du mode de transport.
2. Sélectionnez un mode.
3. Touchez **Enregistrer**.

## A propos de l'info-traffic

### REMARQUE

Garmin décline toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations de trafic FM.

Certains modèles peuvent recevoir des informations de trafic FM TMC (Traffic Message Channel). Un récepteur d'info-traffic FM TMC intégré au câble allume-cigare est fourni avec certains appareils. L'abonnement aux services d'info-traffic FM TMC est automatiquement activé.

Pour plus d'informations sur les récepteurs d'info-traffic et les zones de couverture, visitez le site [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Réception d'informations sur le trafic

Le câble allume-cigare et l'appareil doivent se trouver à portée d'une station FM qui transmet des données sur le trafic.

1. Raccordez le récepteur d'info-traffic à une source d'alimentation externe.
2. Raccordez le récepteur d'info-traffic à l'appareil.



**REMARQUE** : la chaleur que dégagent certains pare-brise (en métal) est susceptible d'affecter les performances du récepteur d'info-traffic.

## Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, l'appareil examine les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. En cas de problème de circulation important pendant que vous suivez un itinéraire, l'appareil recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'encombrement ne sera pas nécessairement contourné si aucun autre itinéraire ne peut être proposé.

## Contournement manuel du trafic sur votre itinéraire

1. Sur la carte, touchez .
2. Touchez **Trafic sur l'itinéraire**.
3. Touchez les flèches pour afficher d'autres problèmes de circulation sur votre itinéraire, le cas échéant.
4. Touchez  > **Eviter**.

## Câbles d'alimentation

Chargez l'appareil à l'aide d'un de ces câbles.

- Câble allume-cigare
- Câble USB (accessoire en option)
- Adaptateur secteur (accessoire en option)

## Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires sur ce produit, rendez-vous sur le site Web de Garmin.

Visitez le site [www.garmin.com/ontheroad](http://www.garmin.com/ontheroad).

## Contactez l'assistance produit de Garmin

Contactez l'assistance produit de Garmin pour toute question concernant ce produit :

- Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support), ou contactez Garmin USA au (800) 800.1020.
- Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. au 0808 2380000.
- En Europe, rendez-vous sur le site [www.garmin.com/support](http://www.garmin.com/support) et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir l'assistance requise dans votre pays ou contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, le logo Garmin et nüvi® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™ et myTrends™ sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Garmin est soumise à une licence. Mac® est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., déposée aux Etats Unis et dans d'autres pays.

**Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : [www.garmin.com](http://www.garmin.com).**



© 2010-2011 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.  
1200 East 151<sup>st</sup> Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.  
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation,  
No. 68, Jangshu 2<sup>nd</sup> Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

[www.garmin.com](http://www.garmin.com)



Février 2011

Numéro de référence 190-01250-50 Rév. B

Imprimé à Taïwan