



nüvi[®] 2405-serien hurtigstartveiledning

nüvi-modellene: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495



Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Sette opp enheten

Når du bruker enheten for første gang, må du gjøre følgende.

- 1 Koble enheten til bilstrøm (side 2).
- 2 Monter enheten (side 2).
- 3 Registrer enheten (side 3).
- 4 Søk etter oppdateringer.
 - programvareoppdateringer (side 4)
 - gratis kartoppdatering (side 4)
- 5 Last ned den komplette brukerveiledningen (side 4).

Koble enheten til bilstrøm

ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumbatteri. Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

MERKNAD

Før du monterer enheten, bør du se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* for å få informasjon om lover angående montering på frontruten.

Lad enheten mens du kjører før du bruker den med batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten ② på enheten ③.
- 2 Trykk sugekoppen ④ mot frontruten.

- 3 Skyv spaken ⑤ bakover mot frontruten mens du trykker.



- 4 Klikk braketten ⑥ på plass på sugekoppen.
- 5 Sett nederste del av enheten inn i braketten.
- 6 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
- 7 Koble den andre enden av strømkabelen til et strømuttak i bilen.
- 8 Koble eventuelt den eksterne antennen til strømkabelen, og fest den til frontruten ved hjelp av sugekoppene.

Om mitt Dashboard

Bruk mitt Dashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer.

Konfigurere mitt Dashboard

- 1 Koble mini-USB-kabelen ① til mini-USB-porten ② på enheten (side 2).



- 2 Koble mini-USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
- 3 Gå til www.garmin.com/dashboard.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Registrere enheten

- 1 Gå til mitt Dashboard, og klikk på **Registrer deg nå**.

- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted.

nüMaps Guarantee™

Hvis du registrerer enheten din på <http://my.garmin.com> innen 90 dager etter at du har innhentet satellitter mens du kjører, kan den være kvalifisert for én gratis kartoppdatering. Du finner vilkår og betingelser på www.garmin.com/numaps.

Bruke mitt Dashboard-tjenestene

- 1 Åpne mitt Dashboard ([side 3](#)).
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil oppdatere programvaren, klikker du på **Oppdater nå** under Programvareoppdateringer.
 - Hvis du vil oppdatere kartene, klikker du på **Oppdater nå** under Kartoppdateringer.


- Hvis du vil laste ned brukerveiledningen, klikker du på **Brukerveiledninger** og deretter på **Last ned** ved siden av brukerveiledningen du vil ha.

- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Bruke av/på-tasten




Velg et alternativ:

- Hvis du vil slå av enheten, holder du **Av/på-tasten** ① nede i fire sekunder.
- Hvis du vil nullstille enheten, holder du **Av/på-tasten** nede i ti sekunder.
- Hvis du vil sette enheten i dvalemodus, trykker du på **Av/på-tasten**.
- Hvis du vil vekke enheten fra dvalemodus, trykker du på **Av/på-tasten** og dobbeltrykker på .

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg søkelinjen.




- 3 Angi et søkeord.

Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen mens du skriver.

- Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du et kategorinavn, for eksempel "kino" eller "kafé".
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.

- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
- Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.

- 4 Velg et alternativ:


- Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
- Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du .

- 5 Velg en posisjon om nødvendig.

Søke i nærheten av en annen posisjon

På hovedmenyen velger du **Hvor skal du?** > **Søk nær.**

Legge til et stopp

- 1 På navigasjonsskjermbildet velger du  > **Punkter av interesse.**
- 2 Søk etter det ekstra stoppet.
- 3 Velg stoppet fra søkeresultatene.
- 4 Velg **Start!**.
- 5 Velg **Legg til på aktiv rute.**

Ruten på kartet

MERKNAD

Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.


Ruten er markert med en magentafarget linje på kartet. Hvis du kjører utenom den opprinnelige

ruten, beregner enheten ruten på nytt. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier.



- Velg ① for å vise neste sving.
Hvis det finnes en oversikt over et veikryss, vises veikryssoversikten.
- Velg ② for å vise manøverlisten.
- Velg ③ for å stoppe ruten du navigerer for øyeblikket.
- Velg ④ for å vise Hvor er jeg?- siden.

Foreta en omkjøring

På navigasjonssiden velger du  > **Omkjøring.**

Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner noen omkjøring.


Om trafikk

MERKNAD

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller land.

Det følger med en trafikkmottaker i enkelte pakker. Den er innebygd i strømkabelen for bil. Trafikkmottakeren og enheten må være innenfor rekkevidde av en stasjon som sender trafikldata, for å kunne motta trafikkinformasjon. Du trenger ikke å aktivere abonnementet som følger med trafikkmottakeren.

Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon på kartsiden. Trafikkikonet  endrer farge for å vise hvor alvorlige trafikkforholdene er på ruten eller veien du kjører.

Du finner mer informasjon på www.garmin.com/traffic.

Pare telefonen

Håndfriutstyr er tilgjengelig til noen nüvi-modeller. Telefonen og enheten må være slått på og mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre for at du skal kunne pare dem med hverandre.

- 1 Aktiver Bluetooth®-komponenten på telefonen.
- 2 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 3 Velg **Bluetooth**.
- 4 Velg **Legg til telefon > OK**.
- 5 Velg telefonen din, og trykk på **OK**.
- 6 Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

www.garmin.com/support



913 397 8200
1 800 800 1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 – 880
0180 5 / 42 76 46 – 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 238 0000
+44 (0) 870 850 1241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1 866 429 9296



00 358 19 311 001



0800 0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
(Republikken Kina)

Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land. nūMaps Guarantee™ er et varemerke for Garmin Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

