



nüvi® serie 2505 guía de inicio rápido

Modelos de unidad nüvi: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



Inicio

AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

Puesta en marcha del dispositivo

Cuando utilices el dispositivo por primera vez, realiza las siguientes tareas.

- 1 Conecta el dispositivo a la alimentación del vehículo (página 2).
- 2 Monta el dispositivo (página 2).
- 3 Registra el dispositivo (página 3).
- 4 Busca actualizaciones.
 - Actualizaciones de software (página 4).
 - Actualización de mapas gratuita (página 4).
- 5 Descarga el manual del usuario completo (página 4).

Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo

AVISO

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, retira el dispositivo del vehículo al salir o guárdalo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

NOTIFICACIÓN

Antes de montar el dispositivo, consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* para obtener información sobre la legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Carga el dispositivo mientras conduces antes de usarlo con la alimentación de la batería.

- 1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el puerto USB ② del dispositivo ③.
- 2 Presiona con la ventosa ④ sobre el parabrisas.

- 3 Mientras lo haces, mueve la palanca ⑤ hacia atrás, hacia el parabrisas.



- 4 Ajusta el soporte ⑥ sobre la ventosa.
- 5 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte.
- 6 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
- 7 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a una fuente de alimentación disponible del vehículo.
- 8 Si es necesario, conecta la antena externa al cable de alimentación del vehículo y fíjala al parabrisas con las ventosas.

Acerca de miEscritorio

Puedes usar miEscritorio para registrar el dispositivo, buscar actualizaciones de software y de los mapas, acceder a los manuales, ponerte en contacto con el departamento de asistencia técnica, etc.

Configuración de miEscritorio

- 1 Conecta el cable mini-USB ① al puerto mini-USB ② del dispositivo (página 2).



- 2 Conecta el cable mini-USB al puerto USB del ordenador.
- 3 Visita www.garmin.com/dashboard.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Registro del dispositivo

- 1 En miEscritorio, haz clic en **Registrarte ahora**.

- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
- 3 Guarda la factura original o una fotocopia en un lugar seguro.

nüMaps Guarantee™

Si registras el dispositivo en <http://my.garmin.com> en un plazo de 90 días desde la primera adquisición de satélites mientras conduces, el dispositivo podría reunir los requisitos necesarios para una actualización de mapas gratuita. Visita www.garmin.com/numaps para ver los términos y condiciones.

Uso de los servicios de miEscritorio

- 1 Abre miEscritorio ([página 3](#)).
- 2 Selecciona una opción:
 - Para actualizar el software, haz clic en **Actualizar ahora** en Actualizaciones de software.
 - Para actualizar los mapas, haz clic en **Actualizar ahora** en Actualizaciones de mapas.


- Para descargar el manual del usuario, haz clic en **Manuales** y, a continuación, haz clic en **Descargar** junto al manual que desees.

- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Uso del botón de encendido



Selecciona una opción:

- Para apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón de **Encendido** ① durante 4 segundos.
- Para restablecer el dispositivo, mantén pulsado el botón de **Encendido** durante 10 segundos.
- Para poner el dispositivo en modo de suspensión, pulsa el botón de **Encendido**.
- Para que el dispositivo salga del modo de suspensión, pulsa el botón de **Encendido** y toca dos veces .

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda


Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona la barra de búsqueda.



- 3 Introduce un término de búsqueda.
Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda mientras escribes.
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría, como “cines” o “cafeterías”.
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.

- Para buscar una dirección cercana, introduce el número y el nombre de la calle.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el número y el nombre de la calle, la ciudad y la región.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la región.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
 - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .
- 5 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Búsqueda cerca de otra ubicación

En el menú principal, selecciona **Destino > Búsqueda próxima a**.

Añadir una parada

- 1 Desde la pantalla de navegación, selecciona **☰** > **Puntos de Interés**.
- 2 Busca la parada adicional.
- 3 Selecciona la parada en los resultados de la búsqueda.
- 4 Selecciona **Ir**.
- 5 Selecciona **Añadir a ruta activa**.

La ruta en el mapa

NOTIFICACIÓN

La función del icono de límite de velocidad es sólo informativa y no sustituye la responsabilidad del conductor de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta en el mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo vuelve a calcular la ruta. Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono de límite de velocidad.



- Selecciona **1** para ver el siguiente giro. Si existen vistas de los cruces, aparecerá Visualización de cruces.
- Selecciona **2** para ver la lista de giros.
- Selecciona **3** para detener la ruta por la que estás navegando actualmente.
- Selecciona **4** para ver la página ¿Dónde estoy?.

Tomar un desvío

Desde la página de navegación, selecciona **☰** > **Desvío**.

Si la ruta que estás siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que el dispositivo no calcule ningún desvío.

Acerca del tráfico

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o áreas.

Algunos paquetes incluyen un receptor de tráfico y se trata de un accesorio opcional para todos los modelos. Está integrado en el cable de alimentación del vehículo o el dispositivo.

- El cable de alimentación del vehículo debe estar conectado a la alimentación del vehículo y al dispositivo para que funcione el receptor de tráfico.
- Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico con alimentación y el dispositivo tienen que estar situados en el rango

de datos de una estación que transmita datos de tráfico.

- No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico.
- Para obtener información sobre los receptores de tráfico y las zonas de cobertura, visita www.garmin.com/traffic.

Vinculación del teléfono

Las funciones de manos libres están disponibles en algunos modelos nüvi. Para vincularlos, el teléfono y el dispositivo deben estar encendidos y a menos de 33 ft (10 m) el uno del otro.

- 1 Activa el componente Bluetooth® del teléfono.
- 2 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 3 Selecciona **Bluetooth**.
- 4 Selecciona **Añadir teléfono > Aceptar**.
- 5 Selecciona el teléfono y, a continuación, toca **Aceptar**.
- 6 Introduce el PIN de Bluetooth (**1234**) del dispositivo en el teléfono.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

Garmin®, el logotipo de Garmin y MapSource® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. nüMaps Guarantee™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin.

