

**GARMIN**

# nüvi<sup>®</sup> 2505-serie snelstartgids

nüvi-modellen: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



Maart 2012

190-01356-55 Rev. B

Gedrukt in Taiwan

## Aan de slag

### WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

## Het toestel instellen

Voer de volgende taken uit als u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

- 1 Het toestel aansluiten op voertuigvoeding ([pagina 2](#)).
- 2 Het toestel bevestigen ([pagina 2](#)).
- 3 Het toestel registreren ([pagina 3](#)).
- 4 Controleren op updates.
  - Software-updates ([pagina 4](#)).
  - Gratis kaartupdate ([pagina 4](#)).
- 5 De volledige gebruikershandleiding downloaden ([pagina 4](#)).

## Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

### WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte, dient u het toestel uit het voertuig te verwijderen als u het voertuig verlaat of buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

### OPMERKING

Voordat u het toestel monteert: raadpleeg de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* voor informatie over wetgeving op het gebied van montage op de voorruit.

Laad het toestel op terwijl u rijdt alvorens het op batterijvoeding te gebruiken.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel  in de USB-poort  op het toestel .
- 2 Druk de zuignap  op de voorruit.

- Duw tijdens het drukken de hendel ⑤ terug in de richting van de ruit.



- Klik de steun ⑥ vast op de zuignap.
- Plaats de onderkant van het toestel in de steun.
- Kantel het toestel naar achteren totdat het vastklikt.
- Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- Verbind wanneer nodig de externe antenne met de voertuigvoedingskabel en bevestig deze met de zuignappen op de voorruit.

## Mijn Dashboard

Op Mijn Dashboard kunt u uw toestel registreren, controleren op software- en kaartupdates, producthandleidingen downloaden en om ondersteuning vragen, enzovoort.

### Mijn Dashboard instellen

- Sluit de mini-USB-kabel ① aan op de mini-USB-poort ② op het toestel (pagina 2).



- Sluit de mini-USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
- Ga naar [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- Volg de instructies op het scherm.

### Uw toestel registreren

- Klik in Mijn Dashboard op **Nu registreren**.

- 2 Volg de instructies op het scherm.
- 3 Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

## nüMaps Garantie™

Als u het toestel registreert op <http://my.garmin.com> binnen 90 dagen nadat u satellieten hebt gezocht terwijl u een rit maakt, komt uw toestel in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Ga naar [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) voor de voorwaarden.

## Mijn Dashboard-diensten gebruiken

- 1 Open Mijn Dashboard ([pagina 3](#)).
- 2 Selecteer een optie:
  - Als u de software wilt bijwerken, klikt u op **Nu bijwerken** onder Software-updates.
  - Als u de kaarten wilt bijwerken, klikt u op **Nu bijwerken** onder Kaartupdates.
  - Als u de gebruikershandleiding wilt downloaden, klikt u op **Handleidingen** en vervolgens op **Downloaden** naast de gewenste handleiding.

- 3 Volg de instructies op het scherm.

## De aan-uitknop gebruiken



Selecteer een optie:

- Als u het toestel wilt uitschakelen, houdt u de **Aan-uitknop** ① 4 seconden ingedrukt.
- Houd de **Aan-uitknop** 10 seconden ingedrukt als u het toestel wilt resetten.
- Als u de slaapstand op het toestel wilt inschakelen, drukt u op de **Aan-uitknop**.
- Als u het toestel uit de slaapstand wilt halen, drukt u op de **Aan-uitknop** en tikt u tweemaal op ①.

## Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer de zoekbalk.




- 3 Voer een zoekterm in.

Terwijl u typt, worden onder de zoekbalk zoeksuggesties weergegeven.

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voert u een categorie in, bijvoorbeeld "bioscoop" of "café".
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voert u de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.

- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een nummer in.
- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam in, het nummer, de plaats en de provincie.
- Als u een plaats wilt zoeken, voert u de plaats en de provincie in.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voert u de breedte- en lengtegraad in.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, selecteert u deze.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteert u .

- 5 Selecteer wanneer nodig een locatie.

## Zoeken nabij een andere locatie

Selecteer in het hoofdmenu **Waarheen?** > **Zoeken nabij**.

## Een stopplaats toevoegen

- 1 Selecteer  in het navigatiescherm en vervolgens **Nuttige punten**.
- 2 Zoek de extra stopplaats.
- 3 Selecteer de stop uit de zoekresultaten.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer **Voeg toe aan route**.

## Uw route op de kaart

### OPMERKING

Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en de bestuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u mogelijk ontvangt als u zich niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden.


Uw route wordt met een magenta lijn op de kaart aangegeven. Als u van de oorspronkelijke route afwijkt, berekent het toestel de route opnieuw. Er verschijnt

mogelijk een pictogram met de maximumsnelheid als u zich op een grote weg bevindt.



- Selecteer ① om de volgende afslag weer te geven.  
Als er een afbeelding van een knooppunt bestaat, wordt het knooppuntbeeld weergegeven.
- Selecteer ② om de lijst met afslagen weer te geven.
- Selecteer ③ om de huidige route te stoppen.
- Selecteer ④ om de pagina Waar ben ik? weer te geven.

## Een omweg maken

Selecteer  en vervolgens **Omrijden** op het navigatiescherm.

Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan het toestel mogelijk geen omweg berekenen.

## Verkeersinformatie

### OPMERKING

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Bij sommige toestellen wordt een verkeersinformatie-ontvanger meegeleverd. Voor alle andere modellen is het een optionele accessoire. De ontvanger is in de voertuigvoedingskabel of het toestel ingebouwd.

- De verkeersinformatie-ontvanger functioneert alleen als de voertuigvoedingskabel is aangesloten op voertuigvoeding en het toestel.
- Om verkeersinformatie te ontvangen, dienen de aangesloten verkeersinformatie-ontvanger en het toestel zich in het gegevensbereik van een station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt.

- U hoeft het abonnement dat bij uw verkeersinformatie-ontvanger werd geleverd, niet te activeren.
- Ga naar [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) voor meer informatie over FM-verkeersinformatie-ontvangers en dekkinggebieden.

## Uw telefoon koppelen

Op bepaalde nüvi-modellen is handsfree bellen beschikbaar. Voor het koppelen en verbinden moeten de telefoon en het toestel zijn ingeschakeld en minder dan 10 meter (33 voet) van elkaar zijn verwijderd.

- 1 Schakel de Bluetooth®-component op uw telefoon in.
- 2 Selecteer **Instellingen > Bluetooth**.
- 3 Selecteer **Bluetooth**.
- 4 Selecteer **Telefoon toevoegen > OK**.
- 5 Selecteer uw telefoon en tik op **OK**.
- 6 Voer de Bluetooth-pincode (**1234**) voor uw toestel op de telefoon in.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, VS

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Verenigd Koninkrijk

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan  
(Republiek China)

Garmin®, het Garmin-logo en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. nūMaps Guarantee™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen.

