

GARMIN

Série nüvi[®] 2505 manual de início rápido

Modelos nüvi: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



Março de 2012

190-01356-54 Rev. B

Impresso em Taiwan

Como começar



Consulte o guia *Informações importantes de segurança e do produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Configurar o seu dispositivo

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, proceda às seguintes acções:

- 1 Ligar o dispositivo à fonte de alimentação do veículo (página 2).
- 2 Instalar o dispositivo (página 2).
- 3 Registar o dispositivo (página 3).
- 4 Verificar a existência de actualizações.
 - Actualizações de software (página 4).
 - Actualização de mapa gratuita (página 4).
- 5 Transferir o manual do utilizador completo (página 4).

Ligar o dispositivo à alimentação do veículo



Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danificação do produto causados pela exposição da bateria a temperaturas extremas, remova o dispositivo do veículo quando sair do mesmo ou guarde-o num local protegido da luz solar directa.

NOTA

Antes de montar o dispositivo, consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* para obter informações acerca da legislação relativa à montagem em pára-brisas.

Carregue o dispositivo enquanto conduz antes de o utilizar com a carga da bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação do veículo ① à porta USB ② do dispositivo ③.
- 2 Pressione a ventosa ④ contra o pára-brisas.

- 3 Enquanto exerce pressão, empurre a patilha ⑤ para trás, em direcção ao pára-brisas.



- 4 Fixe o suporte ⑥ na ventosa.
- 5 Coloque a base do dispositivo no suporte.
- 6 Incline o dispositivo para trás até ouvir um estalido.
- 7 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação do veículo a uma tomada de alimentação do veículo.
- 8 Se necessário, ligue a antena externa ao cabo de alimentação do veículo e fixe-a ao pára-brisa utilizando as ventosas.

Acerca do myDashboard

Pode utilizar o myDashboard para registar o dispositivo, procurar actualizações de software e de mapas, aceder a manuais e serviços de assistência dos produtos, entre outros.

Configurar o myDashboard

- 1 Ligue o cabo mini-USB ① à porta mini-USB ② do dispositivo (página 2).



- 2 Ligue o cabo mini-USB à porta USB do computador.
- 3 Aceda a www.garmin.com/dashboard.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Registar o dispositivo

- 1 Em myDashboard, clique em **Registar agora**.

- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 3 Guarde o recibo de compra original ou uma fotocópia num local seguro.

nüMaps Guarantee™

Se registar o seu dispositivo em <http://my.garmin.com> no prazo de 90 dias após a aquisição de satélites enquanto conduz, o seu dispositivo pode ficar habilitado a uma actualização de mapa gratuita. Aceda a www.garmin.com/numaps para ter acesso aos termos e condições.

Utilizar os serviços myDashboard

- 1 Abra o myDashboard ([página 3](#)).
- 2 Seleccione uma opção:
 - Para actualizar o software, clique em **Actualizar agora** por baixo de Actualizações de software.
 - Para actualizar os mapas, clique em **Actualizar agora** por baixo de Actualizações de mapa.
 - Para transferir o manual do utilizador, clique em **Manuais** e, em seguida, clique em **Transferir** junto ao manual que pretende transferir.

- 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Utilizar a tecla Power



Seleccione uma opção:

- Para desligar o dispositivo, mantenha premido o botão **Ligar/Desligar** ① durante 4 segundos.
- Mantenha o botão **Ligar/Desligar** premido durante 10 segundos para reiniciar o dispositivo.
- Para colocar o dispositivo em modo de suspensão, prima o botão **Ligar/Desligar**.
- Para que o dispositivo saia do modo de suspensão, prima o botão **Ligar/Desligar** e toque duas vezes em

Encontrar uma localização utilizando a barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para pesquisar localizações introduzindo uma categoria, nome de marca, endereço ou o nome de uma cidade.

- 1 Seleccione **Para Onde?**.
- 2 Seleccione a barra de pesquisa.



- 3 Introduza um termo de pesquisa.

As sugestões de termos de pesquisa são apresentadas por baixo da barra de pesquisa à medida que digita o termo.

- Para pesquisar um tipo estabelecimento comercial, introduza um nome de categoria, como "cinemas" ou "cafés".
- Para pesquisar um estabelecimento comercial por nome, introduza parte ou a totalidade do nome.

- Para pesquisar um endereço nas proximidades, introduza o número ou o nome da rua.
- Para pesquisar um endereço numa outra cidade, introduza o número, o nome da rua e a cidade.
- Para pesquisar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para pesquisar coordenadas, introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

- 4 Seleccione uma opção:


- Para pesquisar utilizando uma sugestão de termo de pesquisa, seleccione o termo.
- Para pesquisar utilizando o termo que introduziu, seleccione **Q**.

- 5 Se necessário, seleccione uma localização.

Procurar perto de outra posição

A partir do menu principal, seleccione **Para Onde? > Procurar nas proximidades**.

Adicionar uma paragem

- 1 A partir do ecrã de navegação, seleccione  > **Pontos de Interesse**.
- 2 Pesquise a paragem adicional.
- 3 Seleccione a paragem a partir do resultado da pesquisa.
- 4 Seleccione **Ir!**.
- 5 Seleccione **Adicionar à rota activa**.

A sua rota no mapa

NOTA


A funcionalidade do ícone de limite de velocidade é apenas informativa e não substitui a responsabilidade do condutor em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções que o utilizador possa receber devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

A sua rota é assinalada no mapa com uma linha magenta. Ao desviar-se da sua rota original, o dispositivo recalculará a rota. Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em auto-estradas.



- Seleccione ① para visualizar a próxima curva. Se existir uma vista de um cruzamento, surge uma visualização dos cruzamentos.
- Seleccione ② para visualizar a lista de curvas.
- Seleccione ③ para parar a rota em que se encontra a navegar.
- Seleccione ④ para visualizar o localizador Onde estou?.

Fazer um desvio

A partir da página de navegação, seleccione  > **Desvio**.

Se a rota em navegação for a única opção razoável, o dispositivo poderá não calcular um desvio.

Acerca do trânsito

NOTA

A Garmin não é responsável pela precisão ou actualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as zonas ou países.

Alguns dispositivos incluem receptores de trânsito e é um acessório opcional para todos os modelos. Está integrado no cabo de alimentação do veículo ou no dispositivo.

- O cabo de alimentação no veículo tem de estar ligado à alimentação do veículo e ao dispositivo, para que o receptor de trânsito funcione.
- Para poderem receber informações de trânsito o receptor de trânsito e o dispositivo deverão estar no raio de alcance de dados de uma estação que transmita dados de trânsito.
- Não é necessário activar a subscrição incluída com o seu receptor de trânsito.

- Para obter informações acerca dos receptores de trânsito e das áreas abrangidas, consulte www.garmin.com/traffic.

Emparelhar o telefone

A funcionalidade de Chamadas de mãos livres está disponível em alguns modelos nüvi. Antes de poder realizar o emparelhamento, deve ligar o telefone e o dispositivo e estes devem encontrar-se a uma distância máxima de 10 m (33 pés).

- 1 Active o componente Bluetooth® do telefone.
- 2 Seleccione **Definições > Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Bluetooth**.
- 4 Seleccione **Adicionar Telefone > OK**.
- 5 Seleccione o telefone e toque em **OK**.
- 6 Introduza o PIN Bluetooth (**1234**) do dispositivo no telefone.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454
+44 2380 662 915



0808 2380000
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00351 214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.C.)

Garmin®, o logótipo Garmin e MapSource® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, estando registadas nos E.U.A. e noutros países. nūMaps Guarantee™ é uma marca comercial da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca e logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença.

