

**GARMIN**

# nüvi<sup>®</sup> 2505-serien snabbstartshandbok

nüvi-modeller: 2515, 2545, 2555, 2565, 2595



Mars 2012

190-01356-59 Rev. B

Tryckt i Taiwan

# Komma igång

## VARNING

Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

## Konfigurera enheten

När du använder enheten första gången behöver du utföra följande åtgärder.

- 1 Anslut enheten till fordonsströmmen (sidan 2).
- 2 Montera enheten (sidan 2).
- 3 Registrera enheten (sidan 3).
- 4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
  - Programvaruuppdateringar (sidan 4).
  - Gratis kartuppdatering (sidan 4).
- 5 Ladda ned hela användarhandboken (sidan 4).

## Ansluta enheten till fordonsström

### VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

### MEDELANDE

Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om de lagar som gäller för montering på vindruta.

Ladda enheten medan du kör innan du använder den på batteri.

- 1 Sätt in fordonsströmkabeln ① i USB-porten ② på enheten ③.
- 2 Tryck dit sugkoppen ④ på vindrutan.

- 3 Medan du trycker för du spaken ⑤ bakåt mot vindrutan.



- 4 Sätt fast monteringsfästet ⑥ på sugkoppen.  
5 Placera underkanten av enheten i monteringsfästet.  
6 Luta enheten bakåt tills den fastnar.  
7 Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till en strömkontakt i fordonet.  
8 Vid behov kan du ansluta den externa antennen till fordonets strömkabel och fästa den på vindrutan med sugkopparna.

## Om minSida

Du kan använda minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

## Ställa in minSida

- 1 Anslut mini-USB-kabeln ① till mini-USB-porten ② på enheten (sidan 2).



- 2 Anslut mini-USB-kabeln till USB-porten på datorn.  
3 Gå till [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).  
4 Följ instruktionerna på skärmen.

## Registrera enheten

- 1 Från minSida klickar du på **Registrera nu**.

- 2 Följ instruktionerna på skärmen.
- 3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

## nüMaps Guarantee™

Om du registrerar enheten på <http://my.garmin.com> inom 90 dagar efter att du mottagit satellitdata när du kör kan du vara berättigad till en kostnadsfri kartuppdatering. Regler och villkor finns på [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## Använda tjänster på minSida


- 1 Öppna minSida (sidan 3).
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill uppdatera programvaran klickar du på **Uppdatera nu** under Programvaruuppdateringar.
  - Om du vill uppdatera kartorna klickar du på **Uppdatera nu** under Kartuppdateringar.

- Om du vill hämta användarhandboken klickar du på **Handböcker** och klicka sedan på **Ladda ner** bredvid den handbok du vill hämta.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Använda strömknappen



Välj ett alternativ:

- Om du vill stänga av enheten håller du in **Strömknappen** ① i 4 sekunder.
- Återställ enheten genom att hålla knappen **Ström** nedtryckt i 10 sekunder.
- Om du vill försätta enheten i viloläge trycker du på **Strömknappen**.
- Om du vill avsluta viloläget trycker du på **Strömknappen** och sedan två gånger på .

## Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

Du kan använda sökfältet till att söka efter platser genom att ange kategorier, varumärken, adresser eller städer.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj sökfältet.



3 Ange ett sökord.

Förslag på sökord visas under sökfältet när du skriver.

- Om du vill söka efter en typ av affärsverksamhet anger du ett kategorinamn, som "biografer" eller "restauranger".
- Om du vill söka efter en viss affärsverksamhet anger du hela eller delar av namnet.

- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunummer och gatunamn.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunummer, gatunamn, stad och område.
- Om du vill söka efter en stad anger du stad och område.
- Om du vill söka efter koordinater anger du latitud och longitud.

4 Välj ett alternativ:


- Om du vill söka med hjälp av ett föreslaget sökord väljer du ordet.
- Om du vill söka med hjälp av den text du angav väljer du **Q**.

5 Vid behov väljer du en plats.

## Söka nära en annan plats

Välj **Vart?** > **Söka nära** på huvudmenyn.

## Lägga till stopp

- 1 Välj  > **Intressant plats** på navigeringsskärmen.
- 2 Sök efter det extra stoppet.
- 3 Välj stoppet från sökresultaten.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktuell rutt**.

## Din rutt på kartan

### MEDDELANDE

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Rutten markeras med en magentafärgad linje på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar enheten om rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- Välj **1** om du vill visa nästa sväng. Om det finns en vy över korsningen visas sidan för visning av korsningar.
- Välj **2** om du vill visa svänglistan.
- Välj **3** om du vill avsluta den rutt du navigerar för närvarande.
- Välj **4** om du vill visa Var är jag? Var är jag?.

## Göra en avstickare

Välj  > **Avstickare** på navigeringsskärmen.

Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon avstickare.

## Om trafik

### MEDDELANDE

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

En trafikinformationsmottagare ingår i vissa paket och är tillval för alla modeller. Den är antingen inbyggd i strömkabeln för fordon eller i enheten.

- Strömkabeln för fordon måste anslutas till fordonsström och till enheten för att trafikinformationsmottagaren ska kunna fungera.
- Den aktiva trafikinformationsmottagaren och enheten måste vara inom dataräckhåll för en radiostation som sänder ut trafikdata för att den ska kunna tas emot.

- Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer din trafikmottagare.
- Mer information om trafikinformationsmottagare och täckningsområden finns på [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

## Para ihop telefonen

Handsfree-uppringning är tillgänglig på vissa nüvi-modeller. Innan du kan para ihop måste telefonen och enheten vara påslagna och finnas inom 10 m (33 fot) från varandra.

- 1 Aktivera telefonens Bluetooth®-funktion.
- 2 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 3 Välj **Bluetooth**.
- 4 Välj **Lägg till telefon > OK**.
- 5 Välj telefonen och tryck på **OK**.
- 6 Ange Bluetooth-PIN-koden (**1234**) för enheten på telefonen.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR  
Storbritannien

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin-logotypen och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.

