



# nüvi® 3400 -sarjan aloitusopas

nüvi-mallit: 3410, 3450, 3460 3490



# Aloitus

## VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

## Laitteen määrittäminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, tee seuraavat toimet.

- 1 Liitä laite ajoneuvon virtalähteeseen (sivu 2).
- 2 Kiinnitä laite (sivu 2).
- 3 Rekisteröi laite (sivu 3).
- 4 Tarkista päivitykset.
  - Ohjelmistopäivitykset (sivu 3).
  - Maksuton karttapäivitys (sivu 4).
- 5 Lataa koko käyttöopas (sivu 4).

## Laitteen liittäminen ajoneuvon virtalähteeseen

### VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahinkoja ja tuotteen vahingoittumisen akun ylikuumentumisen vuoksi irrottamalla laitteen ajoneuvosta aina, kun poistut ajoneuvosta, tai säilyttämällä laitetta poissa suorasta auringonvalosta.

### HUOMAUTUS

Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, lue *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta tietoja tuulilasikiinnitykseen liittyvistä lakirajoituksista.

Lataa laite, ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① telineen USB-porttiin ②.



- 2 Napsauta teline ③ kiinni imukupin varteen ④.
- 3 Paina imukuppi tuulilasiin.
- 4 Käännä samalla vipua ⑤ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 5 Aseta laitteen alaosa ⑥ telineeseen.
- 6 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 7 Liitä ajoneuvon virtajohdon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan.
- 8 Liitä ulkoinen antenni tarvittaessa ajoneuvon virtajohtoon ja kiinnitä se tuulilasiin imukupeilla.

## Tietoja myDashboardista

myDashboardin avulla voit esimerkiksi rekisteröidä laitteen, tarkistaa ohjelmisto- ja karttapäivitykset sekä käyttää laitteen oppaita ja tukitietoja.

### myDashboardin määrittäminen

- 1 Liitä micro-USB-kaapeli laitteen micro-USB-porttiin (sivu 2).
- 2 Liitä micro-USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
- 3 Mene osoitteeseen [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

### Laitteen rekisteröiminen

- 1 Valitse myDashboardissa **Rekisteröi**.
- 2 Seuraa näytön ohjeita.
- 3 Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.

## nüMaps Guarantee™


Jos rekisteröit laitteen osoitteessa <http://my.garmin.com> 90 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran hakenut satelliitteja ajaessasi, laitteella voi olla oikeus yhteen maksuttomaan karttapäivitykseen. Lue käyttöehdot osoitteessa [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).

## myDashboard-palveluiden käyttäminen

- 1 Avaa myDashboard (sivu 3).
- 2 Valitse vaihtoehto:
  - Päivitä ohjelmisto valitsemalla Ohjelmistopäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
  - Päivitä kartat valitsemalla Karttapäivitykset-kohdassa **Päivitä**.
  - Lataa käyttöopas valitsemalla **Oppaat** ja valitsemalla sitten haluamasi oppaan kohdassa **Lataa**.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

## Virtapainikkeen käyttäminen



- Sammuta laite painamalla virtapainiketta ① 4 sekunnin ajan.
  - Nollaa laite painamalla virtapainiketta 10 sekuntia.
  - Siirrä laite lepotilaan painamalla virtapainiketta lyhyesti.
- HUOMAUTUS:** lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
- Voit siirtää laitteen pois lepotilasta painamalla ja kasoisnapauttamalla kohtaa .

## Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse hakupalkki.


3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.

Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.

- Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit, kahvilat).
- Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
- Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja kadun nimi.

- Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
- Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.

4 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
- Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .

5 Valitse tarvittaessa sijainti.

## Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä

1 Valitse päävalikosta **Minne?**.

2 Valitse **Paikan etsiminen läheltä**.

3 Valitse vaihtoehto.

## Reitti kartassa

### HUOMAUTUS

Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Reitti näkyy kartassa magentanvärisenä viivana. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen. Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.



- Katso seuraava käänös valitsemalla ①. Jos risteysnäky on käytettävissä, risteysnäky tulee näyttöön.
- Avaa käänösluettelo valitsemalla ②.
- Lopeta navigointi nykyisellä reitillä valitsemalla ③.
- Valitsemalla ④ voit avata Nykysijainti-sivun.

### Pysähdyksen lisääminen

Pysähdyksiä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.

- 1 Valitse kartasta > **Kohdepisteet**.
- 2 Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
- 3 Valitse pysähdys hakutuloksista.
- 4 Valitse **Aja!**.
- 5 Valitse **Lisää aktiiviselle reitille**.

## Kiertotien käyttäminen

Autoilureittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten rakennusyömaiden välttämiseksi.

**HUOMAUTUS:** jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, laite ei ehkä laske kiertotietä.

Valitse navigoinnin aikana  > **Kiertotie**.

## Tietoja liikenteestä


### HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Liikennevastaanotin toimitetaan joidenkin pakkausten mukana. Se sisältyy ajoneuvon virtajohtoon. Liikennevastaanottimen ja laitteen on oltava liikennetietoja lähettävän radioaseman taajuusalueella, jotta liikennetietoja voidaan vastaanottaa. Liikennevastaanottimen mukana

mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida.

Liikennekuvake () vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Lisätietoja on osoitteessa [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR,  
Iso-Britannia

## Garmin Corporation

No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist.,  
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin®, Garmin-logo ja nüvi® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. nüMaps Guarantee™ on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.

