



# nüvi® 3400-serien snabbstartshandbok

nüvi-modellerna: 3410, 3450, 3460, 3490



## Komma igång

### VARNING

Läs guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.

## Konfigurera enheten

När du använder enheten första gången behöver du utföra följande åtgärder.

- 1 Anslut enheten till fordonsströmmen (sidan 2).
- 2 Montera enheten (sidan 2).
- 3 Registrera enheten (sidan 3).
- 4 Kontrollera om det finns uppdateringar.
  - Programvaruuppdateringar (sidan 3).
  - Gratis kartuppdatering (sidan 4).
- 5 Ladda ned hela användarhandboken (sidan 4).

## Ansluta enheten till fordonsström

### VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att minska risken för skador på person eller produkt som orsakas av att batteriet utsätts för extrem värme ska du ta bort enheten från bilen när du går ut eller förvara den skyddad från direkt solljus.

### MEDELLENDE

Innan du monterar enheten, vänligen läs i guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation* för information om de lagar som gäller för montering på vindruta.

Ladda enheten innan du använder den på batteri.

- 1 Sätt i 12-voltsströmkabeln for fordon ① i USB-porten på fästet ②.



- 2 Sätt fast monteringsfästet ③ på sugkoppen ④.
- 3 Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
- 4 Medan du trycker för du spaken ⑤ bakåt mot vindrutan.
- 5 Placera underkanten av enheten ⑥ i monteringsfästet.
- 6 Luta enheten bakåt tills den snäpper på plats.
- 7 Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkontakt i fordonet.
- 8 Om det behövs ansluter du den externa antennen till trafikmottagaren och fäster den på vindrutan med sugkopparna.

## Om minSida

Du kan använda minSida för att registrera din enhet, kontrollera om det finns programvaru- och kartuppdateringar, få åtkomst till produkthandböcker och produktsupport m.m.

### Ställa in minSida

- 1 Anslut mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten på enheten (sidan 2).
- 2 Anslut mikro-USB-kabeln till USB-porten på datorn.
- 3 Gå till [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

### Registrera enheten

- 1 Från minSida klickar du på **Registrera nu**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.
- 3 Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

## nüMaps Guarantee™


Om du registrerar dig på <http://my.garmin.com> inom 90 dagar efter att ha tagit emot satellitdata när du kör kan det hända att du får hämta en kostnadsfri kartuppdatering till enheten. Gå till [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps) för att ta del av villkoren.

### Använda tjänster på minSida

- 1 Öppna minSida (sidan 3).
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill uppdatera programvaran klickar du på **Uppdatera nu** under Programvaruuppdateringar.
  - Om du vill uppdatera kartorna klickar du på **Uppdatera nu** under Kartuppdateringar.
  - Om du vill ladda ned bruksanvisningen klickar du på **Handböcker** och sedan på **Hämta** bredvid den handbok du vill ladda ned.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Använda strömknappen



- Om du vill stänga av enheten håller du in strömknappen ① i 4 sekunder.
- Återställ enheten genom att hålla knappen Ström nedtryckt i 10 sekunder.
- Om du vill försätta enheten i viloläge trycker du snabbt på strömknappen.  
**Obs!** Använd viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används.
- För att avsluta viloläget trycker du på strömbrytaren och dubbelklickar på .

## Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj sökfältet.


3 Ange hela eller en del av sökordet.

Föreslagna sökord visas under sökfältet.

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.

- Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du .

5 Vid behov väljer du en plats.

## Söka nära en annan plats

1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**

2 Välj **Söker nära**.


3 Välj ett alternativ.

## Din rutt på kartan

### MEDELAND

Fartbegränsningsikonen är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att följa hastighetsbegränsningar och hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du kan få genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.


Rutten markeras med en magentafärgad linje på kartan. Om du avviker från den ursprungliga rutten beräknar enheten om rutten. En hastighetsbegränsningsikon kan visas om du kör på huvudvägar.



- Välj ① för att visa nästa sväng.  
Om det finns en vy över korsningen visas sidan för visning av korsningar.
- Välj ② om du vill visa svänglistan.
- Välj ③ om du vill stoppa den rutt du navigerar efter.
- Välj ④ om du vill visa sidan Var är jag?

### Lägga till stopp

Innan du lägger till ett stopp måste du navigera till en rutt.

- 1 På kartan väljer du  > **Intressanta platser**.
- 2 Sök efter det extra stoppet.
- 3 Välj stoppet från sökresultatet.
- 4 Välj **Kör!**.
- 5 Välj **Lägg till i aktuell rutt**.

## Göra en avstickare

När du navigerar längs en personbilsrutt kan du använda omvägar för att undvika hinder, vägarbete.

**Obs!** Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att enheten inte beräknar någon avstickare.

När du navigerar väljer du  > **Avstickare**.


## Om trafik

### *MEDELANDE*

Garmin ansvarar inte för riktigheten eller lämpligheten i trafikinformationen.

Trafikinformation kanske inte är tillgänglig i alla områden eller länder.

Vissa paket innehåller en trafikinformationsmottagare. Den är inbyggd i strömkabeln för fordon. Om du ska kunna ta emot trafikinformation måste trafikinformationsmottagaren vara påslagen och enheten vara inom dataräckhåll för en station som sänder ut trafikdata. Du behöver inte aktivera prenumerationen som medföljer med din trafikmottagare.

Trafikikonen () ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Gå till [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic) om du vill ha mer information.

# www.garmin.com/support



913-397-8200  
1-800-800-1020



00 32 2672 5254



0180 5 / 42 76 46 - 880  
0180 5 / 42 76 46 - 550



00800 4412 454  
+44 2380 662 915



0808 2380000  
+44 (0) 870.8501241



00 45 4810 5050



00 39 02 3669 9699



00 35 1214 447 460



1-866-429-9296



00 358 19 311 001



0800-0233937



00 902 00 70 97



43 (0) 3133 3181 0



00 33 1 5517 81 89



815 69 555



00 46 7744 52020

## Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA

## Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR  
Storbritannien

## Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmins logotyp och nüvi® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.

Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. HD Radio™ är ett upphovsrättsskyddat varumärke som tillhör iBiquity Digital Corporation.

