

zūmo® 300 -sarja
Aloitusopas




Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

GPS-signaalien hakeminen

Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.  tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Satelliittien hakeminen voi kestää useita minutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä

Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta. Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu heti käyttötilaan.

VIHJE: voit säästää virtaa siirtämällä laitteen lepotilaan, kun lataat akkua.

Paina virtapainiketta .






Laitteen sammuttaminen

- 1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote. Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoitteen, laite siirtyy lepotilaan.
- 2 Valitse **Ei käytössä**.

Kulkuvälinetilat

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan mukaan. Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.

	Autoilutila
	Moottoripyöräilytila
	Maastotila

Kulkuvälinetilan valitseminen

Valitse .

Tuki ja päivitykset

Garmin® Expressin avulla voit käyttää näitä palveluja laitteessa helposti.

- Tuotteen rekisteröiminen
- Ohjelmisto- ja karttapäivitykset
- Tuoteoppaat
- Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat

Garmin Expressin määrittäminen



- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.

- 3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

Näytön kirkkauden säätäminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**.
- 2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Valitse **Voimakkuus**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
 - Voit mykistää laitteen valitsemalla .
 - Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa. Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja kadun nimi.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Hakualueen muuttaminen

- 1 Valitse päävalikosta **Minne?**.
- 2 Valitse **Paikan etsiminen läheltä**.
- 3 Valitse vaihtoehto.

Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen

Laite tallentaa viimeksi löydetty 50 määränpäätä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.
- 2 Valitse sijainti.

Läheisten palvelujen etsiminen

Nyky sijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse luokka.

Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen

TracBack® toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit palata nykyisen jäljen alkuun.

- 1 Valitse **Sovellukset** > **TracBack**. Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
- 2 Valitse **Aja**.

Reitti kartassa

ILMOITUS

Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen. Kuljettaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkinä on ruutulippu.

Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.

Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa näkyy nykyinen nopeusrajoitus.



Navigointikartan käyttäminen

- 1 Valitse päävalikosta **Näytä kartta**.
- 2 Jos zoomaussäätimet on piilotettu, näytä ne valitsemalla kartta.
- 3 Valitse kartta.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
 - Voit kiertää karttanäkymää valitsemalla .
 - Voit vaihtaa Pohjoinen ylös -näkömystä 3D-näkömään valitsemalla .
 - Voit lisätä tai poistaa karttatasoja valitsemalla .
 - Voit näyttää tietyt luokat valitsemalla .
 - Voit keskittää kartan nykyiseen sijaintiin valitsemalla .
 - Voit näyttää kartan ja navigointiominaisuuksien pikakuvakkeet valitsemalla .

Reitin ajaminen mutkaisilla teillä

Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä. Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä ajoaikaa tai -matkaa määränpäähän.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Mutkaiset tiet > Tallenna**.
- 2 Valitsemalla **Asetukset > Navigointi > Vältettävät > Moottoritiet** voit välttää valtateitä reitillä (valinnainen). Tämä voi lisätä mutkaisten teiden määrää reiteillä, mutta samalla pitkien reittien ajoaika tai -matka voi kasvaa merkittävästi.
- 3 Aloita reitti.

Pisteen lisääminen reitille

Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.

- 1 Valitse kartassa > **Minne?**.
- 2 Hae sijaintia.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja**.
- 5 Valitse **Lisää aktiiviselle reitille**.

Reitillä olevan pisteen ohittaminen

Jos et halua mennä reitin seuraavaan pisteeseen, voit ohittaa sen. Tällöin laite ei yritä opastaa sinua takaisin ohittamaasi pisteeseen. Ominaisuus ei ole käytettävissä, jos seuraava piste on määränpää.

Valitse kartassa > **Ohita**.

Kiertotien käyttäminen

Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.

Valitse navigoinnin aikana > **Kiertotie**.

Handsfree-toiminnot

Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella navigointiopastusta kuulokkeen kautta. Joissakin laitemalleissa voit muodostaa yhteyden matkapuhelimeen, kun olet yhteydessä kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteen ja kuulokkeen kautta.

Langattoman Bluetooth-tekniikan ottaminen käyttöön

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Langaton kuuloke ja pariliitos

HUOMAUTUS: vain yksi kuuloke voi olla aktiivisena kerralla.

Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiilikulokkeen kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen kautta.

- 1 Aseta kuuloke ja Bluetooth® laite enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Ota langaton tekniikka käyttöön laitteessa.
- 3 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön kuulokkeessa.
- 4 Valitse **Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita**. Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
- 5 Valitse kuuloke luettelosta.
- 6 Valitse **OK**.

Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit reittiä.

Puhelimen liittäminen

Ennen kuin voit pariliittää laitteen matkapuhelimeen, sinun on muodostettava pariliitos yhteensopivaan langattomaan kuulokkeeseen ja yhdistettävä siihen.

- 1 Aseta puhelin ja laite zūmo® enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
- 2 Valitse zūmo laitteessa **Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita**.
- 3 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.
- 4 Valitse zūmo laitteessa **OK**. Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
- 5 Valitse puhelin luettelosta ja valitse **OK**.
- 6 Seuraa ohjeita puhelimen ja zūmo laitteen näytössä.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin®, Garmin logo ja zūmo® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. nüMaps Guarantee™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth® sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.

