

zūmo[®] 300 serien
Snabbstartshandbok




Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Söka efter GPS-signaler

Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter satelliter.  i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Aktivera och avsluta viloläget

Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge förbrukar den mycket litet ström och kan vakna direkt och användas.

TIPS: Spara ström genom att ha enheten i viloläge när batteriet laddas.

Tryck på strömknappen .






Stänga av enheten

- 1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i viloläge.
- 2 Välj **Av**.

Transportlägen

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt transportläge. Det nuvarande transportläget visas med en ikon i statusfältet.

	Personbilsläge
	Motorcykelläge
	Fågelvägen

Välja ett transportläge

Välj .

Support och uppdateringar

Garmin® Express ger enkel åtkomst till de här tjänsterna till enheten.

- Produktregistrering
- Programvaru- och kartuppdateringar
- Produkthandböcker
- Fordon, röster och andra extrafunktioner



Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 3 Gå till www.garmin.com/express.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Visning > Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Ställa in volymen

- 1 Välj **Volym**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Välj  om du vill visa fler alternativ.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord, väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en position.

Byta sökområde

- 1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**.
- 2 Välj **Söka nära**.
- 3 Välj ett alternativ.

Söka efter senast hittade destinationer

Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.

- 1 Välj **Vart? > Senaste**.
- 2 Välj en plats.

Söka efter närliggande serviceställen

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj en kategori.

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack® spelar in ett spår av din senaste förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din startpunkt.

1 Välj **Appar** > **TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

2 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan

MEDDELANDE

Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.

Ett datafält som visar aktuell fartbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.



Använda navigeringskartan

1 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

2 Om zoomkontrollerna inte syns visar du dem genom att markera kartan.

3 Välj kartan.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
- Om du vill rotera kartvyn väljer du .
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
- Om du vill lägga till eller ta bort kartlager väljer du .
- Om du vill visa specifika kategorier, välj .
- Välj om du vill centrera kartan på din aktuella plats.
- Om du vill visa genvägar för kart- och navigationsfunktioner väljer du .

Köra en rutt med kurviga vägar

Enheten kan beräkna rutter som föredrar kurviga vägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men det kan öka tiden eller avståndet till din destination.

OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enhetsmodeller.

1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge** > **Kurviga vägar** > **Spara**.

2 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Undvikanden** > **Motorvägar** för att undvika motorvägar på rutten (tillval).

Det här kan öka antalet kurviga vägar i rutter men samtidigt avsevärt öka tiden eller avståndet för längre rutter.

3 Påbörja en rutt.

Lägga till en punkt på en rutt

Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.

1 Från kartan väljer du > **Vart?**.

2 Sök efter en plats.

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**.

5 Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

Hoppa över en punkt i rutten

Om du bestämmer dig för att inte åka till nästa punkt i rutten kan du hoppa över punkten. Detta förhindrar att enheten försöker guida dig tillbaka till den missade punkten. Den här funktionen är inte tillgänglig om nästa punkt är slutmålet.

Från kartan väljer du > **Hoppa över**.

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

När du navigerar väljer du > **Avstickare**.

Handsfree-funktioner

Du kan ansluta enheten till ett trådlöst headset och lyssna på navigeringsröstmeddelanden via headsetet. På vissa enhetsmodeller kan du, medan enheten är ansluten till ett headset, ansluta till en mobiltelefon för att ringa och ta emot samtal med enheten och headsetet.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.

2 Välj **Bluetooth**.

Para ihop med ett trådlöst headset

OBS! Endast ett headset åt gången kan vara aktivt.

Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt mobilheadset.

1 Placera ditt headset och din Bluetooth® enhet inom ca 10 m (33 fot) från varandra.

2 Aktivera trådlös teknik på enheten.

3 Aktivera trådlös teknik på Bluetooth enheten.

4 Välj **Inställningar** > **Bluetooth** > **Sök efter enheter**.

En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.

5 Välj headsetet i listan.

6 Välj **OK**.

Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du navigerar längs en rutt.

Para ihop telefonen

Innan du kan para ihop enheten med en mobiltelefon måste du para ihop enheten med, och ansluta till, ett kompatibelt trådlöst headset.

1 Placera telefonen och zūmo® enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.

2 På din zūmo enhet väljer du **Inställningar** > **Bluetooth** > **Sök efter enheter**.

3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.

4 Välj **OK** på din zūmo enhet.

En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.

5 Välj telefonen i listan och tryck på **OK**.

6 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din zūmo enhet.

www.garmin.com/support



913-397-8200
1-800-800-1020



0808 238 0000
+44 870 850 1242



1-866-429-9296



+43 (0) 820 220 230




+32 2 672 52 54



+45 4810 5050



+358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+49 (0)180 6 427646



+ 39 02 36 699699



0800 - 023 3937
035 - 539 3727



+ 47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+ 35 1214 447 460



+ 34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Garmin®, Garmin logotypen och zūmo® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. nüMaps Guarantee™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad.

