

zūmo[®] 590

Snabbstartshandbok



Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Montera batteriet

- 1 Vrid D-ringen på batterilocket moturs och ta bort batterilocket.



- 2 Ta fram litiumjonbatteriet ur produktförpackningen.
- 3 Vid behov sätter du i ett microSD™ kort ① i enheten.




- 4 Sätt i batteriet med kabeln uppåt.
- 5 Sätt i batterikontakten ② i batterianslutningen ③.



- 6 Stäng batterilocket och säkra D-ringen på batterilocket.

Söka efter GPS-signaler

Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter satelliter.  i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Aktivera och avsluta viloläget

Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och användas.

TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i viloläge medan batteriet laddas.

Tryck på strömknappen ①.



Stänga av enheten




- 1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på skärmen.

Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i viloläge.

- 2 Välj **Stäng av**.

Transportlägen

Ruttupläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt transportläge. Det nuvarande transportläget visas med en ikon i statusfältet.

	Personbilsläge
	Motorcykelläge
	Fågelvägen

Välja ett transportläge

Välj .

Använda hjälpen

Välj **Appar > Hjälp** om du vill visa information om hur du använder enheten.

Söka efter hjälpavsnitt

Välj **Appar > Hjälp > Q**.

Support och uppdateringar

Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din enhet.

- Produktregistrering
- Produkthandböcker
- Programvaruuppdateringar
- Kartuppdateringar
- Fordon, röster och andra extrafunktioner

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.
- 3 Gå till www.garmin.com/express.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.



2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Ställa in volymen

Innan du kan ställa in volymen måste du ansluta enheten till ett strömförsörjt fäste eller till ett headset via trådlös Bluetooth® teknik.

1 Välj **Volym**.

2 Välj ett alternativ:

- Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
- Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
- Välj  om du vill visa fler alternativ.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

1 Välj **Vart?**.

2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.


3 Ange hela eller en del av sökordet.

Föreslagna sökord visas under sökfältet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en adress i närheten, anger du gatunamnet och gatunumret.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad, anger du gatunamnet, gatunumret och orten.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
- Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter ett förslaget sökord, väljer du ordet.
- Om du vill söka efter den text du angav väljer du .

6 Välj eventuellt en position.

Byta sökområde

1 På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

2 Välj **Söker nära**.

3 Välj ett alternativ.

Söka efter senaste hittade destinationer

Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.

1 Välj **Vart?** > **Senaste**.

2 Välj en plats.

Söka efter närliggande serviceställen

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj en kategori.

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack® spelar in ett spår av din senaste förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din startpunkt.

1 Välj **Appar** > **TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

2 Välj **Kör!**.

Din rutt på kartan

MEDDELANDE

Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via röststoppningar, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från ruten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.


Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsning kan visas när du kör på huvudvägar.

Använda kartan

1 Välj **Visa kartan**.

2 Välj valfri plats på kartan.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill zooma in eller ut väljer du **+** eller **-**.
- Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du **▲**.
- Om du vill visa specifika kategorier väljer du .

Köra en rutt med kurviga vägar

Enheten kan beräkna rutter som föredrar kurviga vägar. Den här funktionen kan ge en roligare resa, men det kan öka tiden eller avståndet till din destination.

OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enhetsmodeller. Den här funktionen är beroende av kartregionen.

1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Beräkningsläge** > **Kurviga vägar** > **Spara**.

2 Påbörja en rutt.

Lägga till en punkt på en rutt

Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.

1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.

2 Sök efter en plats.

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**.

5 Välj **Lägg till i aktiv rutt**.

Hoppa över en punkt i ruten

Om du bestämmer dig för att inte åka till nästa punkt i ruten kan du hoppa över punkten. Detta förhindrar att enheten försöker guida dig tillbaka till den missade punkten. Den här funktionen är inte tillgänglig om nästa punkt är slutmålet.

På kartan väljer du  > **Ändra rutt** > **Hoppa över destination**.

Göra en avstickare

Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på kartverktygsmenyn (**Anpassa kartverktyg**).

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs ruten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.

2 Välj ett alternativ:

- För att göra en avstickare från ruten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.

- Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs ruten väljer du **Avstickare efter väg**.

Anpassa kartverktyg

Du kan välja de genvägar som visas på kartverktygsmenyn.

- 1 Välj **Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg**.
- 2 Välj vilka kartverktyg som ska inkluderas i menyn.
- 3 Välj **Spara**.

Handsfree-funktioner

Du kan ansluta enheten till ett trådlöst headset och lyssna på navigeringsröstmeddelanden via headsetet. När enheten är ansluten till ett headset kan du ansluta till en mobiltelefon för att ringa och ta emot samtal med enheten och headsetet.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth**.

Para ihop med ett trådlöst headset

OBS! Endast ett headset i taget kan ta emot navigeringsmeddelanden och telefonsamtal. Upp till två headset kan användas för multimedieljud.

Innan du kan ta emot navigeringsmeddelanden via ditt headset måste du para ihop din enhet med ett kompatibelt mobilheadset.

- 1 Placera ditt headset och din Bluetooth enhet inom 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet och gör det synligt för andra Bluetooth enheter.
- 4 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Enheten skickar navigeringsmeddelanden till ditt headset när du navigerar längs en rutt.

Para ihop telefonen

- 1 Placera telefonen och zūmo enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig.
- 3 Välj **Inställningar > Bluetooth** på zūmo enheten.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din zūmo enhet.

Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 På din enhet väljer du **Inställningar > Bluetooth > Sök efter enheter**.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Välj **OK**.

www.garmin.com/support

 +43 (0) 820 220230	 + 32 2 672 52 54
 0800 770 4960	 1-866-429-9296
 +385 1 5508 272 +385 1 5508 271	 +420 221 985466 +420 221 985465
 + 45 4810 5050	 + 358 9 6937 9758
 + 331 55 69 33 99	 + 39 02 36 699699
 (+52) 001-855-792-7671	 0800 0233937
 +47 815 69 555	 00800 4412 454 +44 2380 662 915
 (+35) 1214 447 460	 +386 4 27 92 500
 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999	 +34 93 275 44 97
 + 46 7744 52020	 +886 2 2642-9199 ext 2
 0808 238 0000 +44 (0) 870 8501242	 +49 (0)180 6 427646 20 ct./Anruf. a. d. deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
 913-397-8200 1-800-800-1020	

Garmin® och Garmins logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Express™ och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke som tillhör SD-3C. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

