Búsqueda de un servicio náutico y navegación hasta él

Para buscar y navegar hacia un servicio náutico desde tu ubicación actual:

- 1. En la pantalla Inicio, selecciona Destino > Servicios costeros.
- 2. Selecciona la categoría del servicio náutico al que deseas navegar. El plotter mostrará una lista con las 50 ubicaciones más cercanas y la distancia y rumbo a cada una.
- 3. Selecciona el elemento del servicio náutico al que deseas desplazarte. Aparecerá una pantalla con información acerca del servicio náutico seleccionado.
- 4. Selecciona Navegar hacia > Ir a para navegar directamente a la ubicación. (O selecciona Ruta hacia para crear una ruta específica a la ubicación.)
- 5. Sigue la línea de colores de la pantalla para llegar al destino.



13.3

14:24

Lista de elementos del servicio náutico



Navegación a un destino de la carta

Para navegar a un destino de la carta:

- 1. En la pantalla Inicio, selecciona Cartas > Carta de navegación.
- 2. Pulsando el Botón de dirección, usa el puntero del mapa (💫) para seleccionar el punto de la carta al que deseas dirigirte.
- 3. Selecciona Navegar hacia.
- 4. Selecciona Ir a para navegar directamente a la ubicación o selecciona Ruta hacia para crear una ruta específica para la ubicación.
- 5. Sigue la línea de colores de la Carta de navegación para llegar al destino.



Carta de navegación



Ir a destino

Marcación de un waypoint

Para marcar la ubicación actual como un waypoint:

- 1. Desde cualquier pantalla, pulsa MARK.
- 2. Selecciona Editar para designar un nombre específico, un símbolo, la profundidad del agua, la temperatura del agua o añadir un comentario.

Para crear un nuevo waypoint:

- 1. En la pantalla Inicio, selecciona Cartas > Carta de navegación.
- 2. Pulsando el **Botón de dirección**, usa el puntero del mapa (**N**) para seleccionar la ubicación que deseas guardar como waypoint.
- 3. Selecciona Crear waypoint



Carta de navegación

Edición o eliminación de un waypoint

Para editar un wavpoint:

- 1. En la pantalla Inicio, selecciona Información > Datos de usuario > Waypoints.
- 2. Selecciona el waypoint que deseas editar.
- 3. Selecciona Revisar > Editar.
- 4. Selecciona el atributo del waypoint que deseas cambiar (Nombre, Símbolo, Profundidad, Temperatura del agua o Comentario).

Para borrar un waypoint:

- En la pantalla Inicio, selecciona Información > Datos de usuario > Waypoints.
- 2. Selecciona el waypoint que deseas borrar.
- 3. Selecciona Revisar > Borrar.



GPSMAP[®] serie 4000 guía de referencia rápida

Encendido y apagado del plotter

Uso de la función Hombre al agua

Para encender el plotter:

- 1. Pulsa y suelta el 🕛 botón de encendido.
- 2. Cuando aparezca la pantalla de advertencia, pulsa SELECT.

Para apagar el plotter:

- Mantén pulsado el 🕐 botón de encendido.
- 2. Si se conecta un plotter, la unidad se cerrará. Si se conectan varios plotters, una indicación te preguntará si deseas desconectar todo el sistema. Selecciona Sí para desconectar toda la red o No para establecer el plotter en modo de suspensión.

Para marcar y navegar a una ubicación hombre al agua (MOB):

1. Desde cualquier pantalla, pulsa MARK.

2. Selecciona Hombre al aqua.

3. Sigue la línea de color en la pantalla hasta el lugar donde se activó la función Hombre al agua (MOB).

Para borrar una ubicación MOB:

- 1. En la pantalla Inicio, selecciona Información > Datos de usuario > Waypoints.
- 2. Selecciona la ubicación Hombre al agua que deseas borrar. Las ubicaciones MOB se marcan con el símbolo 📉
- 3. Selecciona Revisar > Borrar.



Hombre al agua

Ajuste de la retroiluminación y el modo de color

Para aiustar el nivel de retroiluminación:

- 1. Con el plotter encendido, pulsa y suelta el 🕛 botón de encendido.
- 2. Selecciona Retroiluminación.
- 3. Selecciona una opción para ajustar la retroiluminación:
 - Para permitir que el plotter ajuste automáticamente la retroiluminación basándose en la luz ambiental. selecciona Automático.
 - Para ajustar manualmente la retroiluminación, selecciona Arriba o Abajo, o bien utiliza el Botón de dirección



Para aiustar el modo de color:

- 1. Pulsa y suelta el 🕛 botón de encendido.
- 2. Selecciona Modo de color.
- Selecciona Colores de día. Colores de noche o Automático.

Uso de las pantallas de combinación

Para acceder y cambiar combinaciones de pantalla:

- 1. Realiza una de estas acciones para acceder a la pantalla Editar combinación:
- En la pantalla Combinaciones, pulsa MENU y, a continuación, selecciona Cambiar combinación.
- En la pantalla Inicio, selecciona Combinaciones > Combo inutilizado (si hay alguno disponible)
- 2. Selecciona una opción para personalizar la pantalla Combinaciones. Si dispones de una tarjeta SD BlueChart[®] q2 Vision[®] o estás conectado a dispositivos de red, como sondas y radares, habrá disponibles más opciones de pantallas de combinación.
- Selecciona Funciones para seleccionar el número de pantallas de combinación.
- Selecciona Disposición para cambiar a disposición vertical u horizontal
- Selecciona Barra de datos para activar o desactivar la barra de datos.
- Selecciona una opción numerada, como 1. Carta de navegación o 2. Sonda en el ejemplo a continuación para seleccionar la pantalla de combinación que deseas ver.





Sugerencias y accesos directos

Garmin[®], el logotipo de Garmin, GPSMAP[®], BlueChart[®] y g2 Vision[®] son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Uso del teclado GPSMAP serie 4000



• Pulsa HOME en cualquiera de las pantallas para volver a la pantalla Inicio.

Pulsa MENU desde cualquiera de las pantallas principales para acceder a configuración avanzada.

• Pulsa y suelta el 😃 botón de **encendido** para ajustar la retroiluminación y el modo de color.

Para obtener documentación e información adicionales, visita www.garmin.com.

Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu seguridad que se incluye en la caja del producto y en la cual encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.



© 2007-2010 Garmin Ltd. o sus subsidiarias Número de referencia 190-00779-53 Rev. C

Impreso en Taiwán